



**ROCK**

## **RU Уважаемый покупатель,**

**Вы держите в руках инструкции по эксплуатации:** изделие из сверхпрочного алюминия. Сковороды и кастрюли имеют мраморную внутреннюю поверхность, устойчивую к истиранию и пригоранию, а также толстое основание и элегантную мягкую ручку. Антипригарный мраморный материал без использования ПФОК (при перегревании выделяются нетоксичные вещества) имеет высокую термостойкость, предотвращает пригорание и обеспечивает приготовление здоровой пищи. Простое обслуживание и очистка.

### **Инструкции по эксплуатации:**

1. Изделие изготовлено из высококачественного алюминиевого материала и устойчиво к температуре до 250 °С. Воздействие более высоких температур, однако, может повредить или деформировать изделие.
2. Всегда мойте посуду в горячей воде с использованием моющего средства для удаления остатков еды. Споласкивайте и вытирайте насухо посуду. Затем, чтобы сохранить качество поверхности, капните на нее немного растительного масла. Удалите излишки масла бумажным полотенцем (такой уход за посудой сохранит ее в хорошем состоянии).
3. Убедитесь в том, что размер нагревателя на плите не шире нижней поверхности посуды. Это позволит избежать перегрева внешней поверхности. Достаточно использовать умеренный нагрев плиты. Используйте свойство посуды сохранять тепло на длительный срок. Это позволяет сохранить энергию.
4. Никогда не оставляйте посуду на плите без присмотра. Перед тем как приступить к уходу за посудой, подождите, пока она полностью остынет.
5. Чтобы удалить светлые пятна, которые появляются после приготовления пищи (нагары) оставьте посуду отмочать в растворе горячей воды с мягким моющим средством и затем вытрите ее насухо мягкой салфеткой. Если на кастрюле или сковороде появились пятна, нагрейте их с белым уксусом и промойте обычным способом. Эти пятна не влияют на качество изделия.
6. Не рекомендуется использовать с посудой из алюминия металлические приборы, а также резать в ней продукты.
7. Посуду легко содержать и чистить. При мытье посуды руками используйте только мягкие тряпки или губки, которые не царапают поверхность. Не используйте агрессивные химикаты. Посуду можно мыть в посудомоечной машине – жесткая вода и давление или использование очень агрессивного чистящего средства может привести к выцветанию поверхности посуды или ухудшению качества поверхности. Изменение цвета, тем не менее, не повлияет на функциональность и безопасность посуды для здоровья.
8. Чтобы изделие служило долго, следует обращаться с ним аккуратно и не царапать антипригарное покрытие.

### **Предупреждение:**

Воздействие высокой температуры (**более 250 °С**) может повредить посуду или крышку. Использование острых металлических предметов (например, ножа или вилки) может привести к повреждению (царапинам) поверхности. Использование абразивных или агрессивных чистящих средств (например, каустических средств для очистки труб) может привести к повреждению поверхности. Небрежное обращение (например, с крышкой) может привести к повреждению поверхности (например, к образованию сколов). **Эти повреждения никак не влияют на качество приготовления пищи и на срок службы посуды. Они лишь ухудшают ее внешний вид.** Воздействие высокой температуры может привести к повреждению поверхности (образованию нагара).

### **Экология:**

В зависимости от размера посуда имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, самого изделия и его элементов, а также информацию об утилизации. Надлежащая утилизация изделия помогает экономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь к местным властям или в пункт сбора. В соответствии с государственными нормативами могут назначаться штрафы за некорректную утилизацию такого типа изделий. **Храните полиэтиленовые пакеты в недоступных для детей местах во избежание удушья и других опасных ситуаций.**

**Покупатель был проинформирован о функционале данного изделия и правилах обращения с ним.**



**Výrobce / Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111,100 00 Praha 10,Czech Republic**

**[www.lamart.cz](http://www.lamart.cz)**