

lamart
by Pierre Lamart

ROCK



PL Szanowny Kliencie,

przekazujemy Ci aluminiową litą brytfannę ze szklaną powłoką o rozmiarach 39,5 x 22 cm z nieprzywierającą powłoką odporną na przypalanie. Wysokość brytfanny wynosi 11 cm (16,5 cm łącznie z powłoką), grubość ściany brytfanny 2,5 mm, grubość dna 5,0 mm. Nieprzywierający materiał bez zastosowania PFOA (do środowiska nie uwalniają się żadne toksyczne opary). Pojemność brytfanny łącznie z powłoką wynosi 7,5l. Pojemność brytfanny wynosi 5,5l. Pojemność powłoki 2l. Można myć w zmywarce do naczyń. Brytfanna jest wyprodukowana z wysokiej jakości odlewu aluminiowego, który bardzo szybko przenosi ciepło, zachowuje kształt i ma niski ciężar. Ważnym wskaźnikiem jakości jest powierzchnia wewnętrzna brytfanny z nieprzywierającą powłoką z odpornego materiału.

Instrukcja obsługi:

1. Naczynia są odporne na temperaturę do 250°C – zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do ich uszkodzenia.
2. W celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, naczynia należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Naczynia trzeba najpierw opłukać, a następnie wysuszyć. Aby zachować wysokiej jakości powierzchnię, wysmaruj naczynie kroplą oleju. Za pomocą ręcznika papierowego usuń resztkę oleju (aby zachować naczynie w idealnym stanie należy je konserwować w ten sposób regularnie).
3. Upewnij się, że rozmiar palnika kuchenki odpowiada rozmiarowi naczynia i nie jest szerszy od jego krawędzi. Zapobiegiesz w ten sposób opaleniu zewnętrznej powierzchni. Do gotowania wystarczy skorzystać ze średniego płomienia.
4. Powłoka Stone jest odporna na wysokie temperatury, jednak nie zalecamy jej podgrzewania przy pustym naczyniu. Podczas gotowania nie wolno zostawiać naczyń bez nadzoru. Przed umyciem naczyń należy odstawić je do ostygnięcia.
5. Mocno zabrudzone naczynia należy odmoczyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Naczynie należy następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Plamy można usunąć, ogrzewając najpierw w naczyniu niewielką ilość białego octu, a następnie umyć go w zwykły sposób. Plamy te w żadnym wypadku nie obniżają jakości produktu.
6. Do naczyń z powłokami nieprzywierającymi nie należy stosować metalowych akcesoriów. Nie wolno kroić pokarmów znajdujących się w naczyniu ostrymi przedmiotami.
7. Naczynia z powłoką Stone są łatwe w czyszczeniu, jednak w celu uniknięcia ewentualnych zarysowań, należy stosować wyłącznie miękkie gąbki i ściereczki. Nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących. Naczynia można myć w zmywarkach – trzeba jednak brać pod uwagę twardość wody i nie stosować agresywnych środków czyszczących, które mogłyby spowodować utratę właściwości nieprzylegających.
8. Aby wydłużyć okres użytkowania naczyń, należy postąpić z nimi z dużą ostrożnością, zapobiegając tym samym ewentualnym zarysowaniom.
9. W przypadku szklanej powłoki obowiązują te same zasady czyszczenia za pomocą miękkich materiałów i unikania środków chemicznych. Uwaga na szok termiczny – podczas wyjmowania brytfanny wraz z powłoką z piekarnika należy pozostawić go do wystygnięcia do temperatury pokojowej przed umyciem powłoki i jej odłożeniem do magazynowania.
10. Podczas przenoszenia gorącego naczynia należy zawsze korzystać z rękawic kuchennych lub ściereczki, aby zachować bezpieczeństwo.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Wskutek przegrzania (**temperatury ponad 250°C**) może dojść do uszkodzenia rączki z tworzywa lub powłoki, np. przez umiejscowienie rączki w bliskości palnika, spirali grzejnej, ściany piekarnika itp. Na skutek stosowania ostrych akcesoriów metalowych może dojść do uszkodzenia (zarysowania, zadrapania) powierzchni (np. nożem, widelcem). Stosowanie agresywnych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie środków żrących przeznaczonych do czyszczenia piekarników). Na skutek nieostrożnego manipulowania częściami naczyń (np. powłoką) może dojść do uszkodzenia ich powierzchni. **Powstałe w ten sposób ślady nie mają jednak żadnego wpływu ani na jakość przygotowywanych pokarmów, ani na żywotność naczyń.** Źródło ciepła ustawione na zbyt wysoką wartość może spowodować uszkodzenie powierzchni.

Ochrona środowiska:

Wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów stosowanych w produkcji opakowań, poszczególnych naczyń i akcesoriów jak również symbolami recyklingu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia. **Foliową torebkę należy trzymać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.**

Kupujący zapoznał się z działaniem oraz obsługą produktu





Výrobce: FAST ČR, a.s. Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz