



YCP 2012 JUICEBOX

- EN** External additional battery
JUICEBOX for PS5 controller
- CZ** Externí přídavná baterie
JUICEBOX pro PS5 ovladač
- SK** Externá dodatočná batéria
JUICEBOX pre ovládač PS5
- PL** Zewnętrzna dodatkowa bateria
JUICEBOX do kontrolera PS5
- HU** Külső kiegészítő akkumulátor
JUICEBOX a PS5 vezérlőhöz
- RS** Spoljna dodatna baterija
JUICEBOX za PS5 kontroler
- HR** Vanjska dodatna baterija
JUICEBOX za PS5 kontroler
- EA** Εξωτερική πρόσθετη μπαταρία
JUICEBOX για το χειριστήριο
του PS5

EN

1. Remove the JUICEBOX additional battery from the packaging and connect it to the top USB-C port on the PS5 controller in such a way that the battery aligns with the top and back of the controller.
2. Unless the controller is fully charged, it will immediately start indicating charging through lights, and the LED lights on the additional battery will illuminate, indicating the level of charge of the additional battery.

The additional JUICEBOX battery features a pass-through USB-C port, allowing the controller to be charged even when the additional battery is connected, and simultaneously charging the additional battery itself. However, during prolonged periods of non-use, we recommend disconnecting the additional battery to prevent discharge and degradation.

Specification:

Connectors: USB-C

Battery Capacity: 1800 mAh

Input: USB-C DC 5V/1A

Output: USB-C DC 5V/1A

System requirements:

PS5 DualSense Controller

Clean with a cloth moistened with water.

The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

CE If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZ

1. Vyjměte přídatnou baterii JUICEBOX z balení a připojte ji do horního USB-C portu na PS5 ovladači tak, aby baterie úhlem doléhala na horní a zadní část ovladače.

2. Pokud není ovladač plně nabitý, začne okamžitě světelně signalizovat nabíjení a na přídatnou baterii se rozsvítí diody LED, které sdělují úroveň nabití přídatné baterie.

Přídatná baterie JUICEBOX disponuje propustným USB-C portem, ovladač lze tedy nabíjet i přes připojenou přídatnou baterii a zároveň tak dobíjet i samotnou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání ovladače však doporučujeme přídatnou baterii odpojit, aby nedocházelo k vybití a degradaci.

Specifikace:

Konektory: USB-C

Kapacita baterie: 1800 mAh

Vstup: USB-C DC 5V/1A

Výstup: USB-C DC 5V/1A

Systémové požadavky:

ovladač PS5 DualSense

Čistit pouze hadříkem navlhčeným vodou.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii



Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SK

1. Vyberte dodatočnú batériu JUICEBOX z balenia a pripojte ju k hornému USB-C portu na ovládači PS5 tak, aby batéria priliehala k hornému a zadnému okraju ovládača.

2. Ak nie je ovládač plne nabitý, okamžite začne signalizovať nabíjanie pomocou svetiel a LED diódy na dodatočnej batérii sa rozsvietia, čím signalizujú úroveň nabitia dodatočnej batérie.

Doplňková batéria JUICEBOX má priechodný USB-C port, umožňujúci nabíjanie ovládača aj v prípade, že je pripojená doplnková batéria, a súčasne nabíjanie samotnej doplnkovej batérie. Avšak pri dlhodobom nepoužívaní odporúčame odpojiť doplnkovú batériu, aby nedochádzalo k vybíjaniu a degradácii.

Špecifikácie:

Konektory: USB-C

Kapacita batérie: 1800 mAh

Vstup: USB-C DC 5V/1A

Výstup: USB-C DC 5V/1A

Systémové požiadavky:

Ovládač PS5 DualSense

Vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu môžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie



Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

PL

1. Wyjmij dodatkową baterię JUICEBOX z opakowania i podłącz ją do górnego portu USB-C na kontrolerze PS5 w taki sposób, aby bateria była skierowana w kierunku góry i tylnej części kontrolera.

2. Jeśli kontroler nie jest w pełni naładowany, natychmiast rozpocznie sygnalizację ładowania za pomocą świateł, a diody LED na dodatkowej baterii zostaną podświetlone, wskazując poziom naładowania dodatkowej baterii.

Dodatkowa bateria JUICEBOX posiada przejściowy port USB-C, pozwalający na ładowanie kontrolera nawet wtedy, gdy podłączona jest dodatkowa bateria, jednocześnie ładowanie samej dodatkowej baterii. Jednak w przypadku długotrwałego nieużywania zalecamy odłączenie dodatkowej baterii, aby zapobiec rozładowaniu i degradacji.

Specyfikacja:

Złącza: USB-C

Pojemność baterii: 1800 mAh

Wejście: USB-C DC 5V/1A

Wyjście: USB-C DC 5V/1A

Wymagania systemowe:

Kontroler PS5 DualSense

Czyścić szmatką zwilżoną wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego korzystania z wyrobu.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych zakładów odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe zakłady odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej



Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektywy UE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

HU

1. Vegye ki a JUICEBOX külső kiegészítő akkumulátort a csomagolásból, és csatlakoztassa a PS5 vezérlő felső USB-C portjához úgy, hogy az akkumulátor a vezérlő felső és hátsó részéhez illeszkedjen egy szögben.

2. Ha a vezérlő nincs teljesen feltöltve, azonnal megkezdí a töltés jelzését a fényekkel, és a LED lámpák a kiegészítő akkumulátoron felvillannak, jelzőként a kiegészítő akkumulátor töltöttségi szintjére.

A JUICEBOX kiegészítő akkumulátor rendelkezik egy áteresztő USB-C porttal, amely lehetővé teszi a vezérlő töltését akkor is, ha a kiegészítő akkumulátor csatlakoztatva van, és egyidejűleg a kiegészítő akkumulátor feltöltését. Azonban hosszabb ideig tartó használaton kívül azt javasoljuk, hogy húzzátok ki a kiegészítő akkumulátort, hogy elkerüljétek a lemerülést és a degradációt.

Specifikáció:

Csatlakozók: USB-C

Akkumulátor kapacitása: 1800 mAh

Bemenet: USB-C DC 5V/1A

Kimenet: USB-C DC 5V/1A

Rendszerkövetelmények:

PS5 DualSense vezérlő

Tisztítása vízzel nedvesített ruhával.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkért.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban



Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

RS

1. Izvadite JUICEBOX dodatnu bateriju iz pakovanja i povežite je sa gornjim USB-C priključkom na PS5 kontroleru tako da se baterija poravna sa gornjim i zadnjim delom kontrolera.

2. Ako kontroler nije potpuno napunjen, odmah će početi indikovati punjenje preko svetla, a LED lampice na dodatnoj bateriji će se upaliti, što ukazuje na nivo napunjenosti dodatne baterije.

Dodatna JUICEBOX baterija ima prolazni USB-C priključak, što omogućava punjenje kontrolera čak i kada je dodatna baterija povezana, istovremeno punjenje same dodatne baterije. Međutim, tokom dužih perioda nekorišćenja, preporučujemo da odvojite dodatnu bateriju kako biste sprečili pražnjenje i degradaciju.

Specifikacije:

Konektori: USB-C

Kapacitet baterije: 1800 mAh

Ulaz: USB-C DC 5V/1A

Izlaz: USB-C DC 5V/1A

Zahtevi sistema:

Kontroler PS5 DualSense

Čistiti krpom nakvašenom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korišćenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

CE Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

HR

1. Izvadite JUICEBOX dodatnu bateriju iz pakiranja i spojite je s gornjim USB-C priključkom na PS5 kontroleru tako da se baterija poravna s gornjim i zadnjim dijelom kontrolera.

2. Ako kontroler nije potpuno napunjen, odmah će početi indikovati punjenje preko svjetla, a LED lampice na dodatnoj bateriji će se upaliti, što ukazuje na razinu napunjenosti dodatne baterije.

Dodatna JUICEBOX baterija ima prolazni USB-C priključak, što omogućava punjenje kontrolera čak i kada je dodatna baterija povezana, istovremeno punjenje same dodatne baterije. Međutim, tijekom dugotrajnih perioda nekorištenja, preporučujemo da odvojite dodatnu bateriju kako biste spriječili pražnjenje i degradaciju.

Specifikacije:

Konektori: USB-C

Kapacitet baterije: 1800 mAh

Ulaz: USB-C DC 5V/1A

Izlaz: USB-C DC 5V/1A

Zahtjevi sustava:

Kontroler PS5 DualSense

Čistite krpom navlaženom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja



Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije



Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

ΕΛ

1. Βγάλτε την εξωτερική πρόσθετη μπαταρία JUICEBOX από τη συσκευασία και συνδέστε τη στην επάνω θύρα USB-C στο χειριστήριο του PS5, έτσι ώστε η μπαταρία να ευθυγραμμίζεται με το πάνω και το πίσω μέρος του χειριστηρίου υπό γωνία.
2. Εάν το χειριστήριο δεν είναι πλήρως φορτισμένο, θα αρχίσει αμέσως να υποδεικνύει τη φόρτιση μέσω φωτισμού και τα LED φώτα στην εξωτερική πρόσθετη μπαταρία θα φωτίζονται, υποδεικνύοντας το επίπεδο φόρτισης της εξωτερικής πρόσθετης μπαταρίας.

Η επιπλέον μπαταρία JUICEBOX διαθέτει έναν διέλευσης θύρα USB-C, που επιτρέπει τη φόρτιση του χειριστηρίου ακόμη και όταν η επιπλέον μπαταρία είναι συνδεδεμένη, φορτίζοντας ταυτόχρονα την ίδια την επιπλέον μπαταρία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων περιόδων αδρανοποίησης, συνιστούμε το αποσύνδεση της επιπλέον μπαταρίας για να αποφευχθεί η αποφόρτιση και η επιδείνωση.

Προδιαγραφές:

Συνδέσεις: USB-C

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800 mAh

Είσοδος: USB-C DC 5V/1A

Έξοδος: USB-C DC 5V/1A

Απαιτήσεις συστήματος:

Χειριστήριο PS5 DualSense

Καθαρίστε με ένα βρεγμένο πανί.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές από λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμμάτων.



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επισύρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.



Manufacturer:

FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621,
251 01 Ricany, Czech Republic