

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SENCOR
SEC 332 T / SEC 333 T

ASZTALI SZÁMOLÓGÉP
KETTŐS TÁPELLÁTÁS-RENDSZER
NAGY SZÁMJEGYEK

ADÓSZÁMOLÓ KALKULÁTOR

1. GOMBMŰVELETEK:

ON / **C.CE** : Tápellátás bekapcsolása/Törlés/Hiba

AC : Mindent törölni

√ : Gyökvonás

▶ : Jobbra csúsztatás gomb (Jobbra csúsztatja a megjelenített értéket az utolsó jobboldali számjegy törlésével).

00 : „0” számjegy dupla hozzáadása (megnyomásnál kettő „0” megjelenítése) (Csak SEC 333 T)

% : Százalékgomb

SET : Adómérték-beállítás gomb

STORE : Áfa hozzáadása gomb; az adómérték elmentése a [SET] és [TAX+] gombok megnyomása esetén

RECALL : Áfa levonása gomb; az adómérték előhívása a [SET] és [TAX-] gombok megnyomása esetén

2. A KAPCSOLÓK FUNKCIÓI:

1. Nyomja meg a **ON** / **C.CE** vagy **AC** gombot a betáplált értékek törléséhez.

2. A **ON** / **C.CE** megnyomásával törlődik az „ERROR (Hiba)”, de a kijelzőn megjelenített érték továbbra is érvényes lehet.

3. ELEMCSERE:


- Ez az eszköz kettős tápellátás-rendszert alkalmaz.
 - ① Szoláris energiát
 - ② 1 db AG-13 vagy 1 db CR2032 elemet vagy megfelelő típusú gomelemet
- Ha homályos a kijelzőn a megjelenítés, akkor az elem csaknem lemerült. A megjelenítés felújításához használja a szoláris panelt vagy cserélje ki az elemet.

- Lazítsa ki a csavart a hátlapon és óvatosan vegye le a hátsó fedőlapot.
- Csavarhúzóval vagy más eszközzel óvatosan emelje ki az elemet.

(Megjegyzés: Az elemet a nyíl irányában kell kiemelni).

* Ügyeljen, hogy ne sérüljenek meg az érintkezők.

kiemelés



- Helyezze az új elemet ellentétes irányban (Megjegyzés: a polaritás ⊕ felfelé irányul).
- Helyezze vissza a fedőlapot és húzza be a csavart (óvatosan, ne húzza be túl erősen).
- Automatikusan kikapcsolás: Körülbelül 8 perc után, ha nincs használva az eszköz.

Példa	Aktivitás	Ábrázolás
	ON/C	0.
100+50-30	100 + 50 - 30 =	120.
\$12.34 34.56 - 56.78 78.90 \$69.02	12 + 34 + 34 + 56 - 56 + 78 + 78 + 90 =	12.34 46.9 -9.88 69.02
1234567890 x 66666=	1234567890 x 6666 = ON/C AC	ERROR(E) 82.3037029547 82.3037029547 0.
• 10% 1500-ból (1500+5%=) (1500-5%=)	15 00 x 10 % 15 00 + 5 % 15 00 - 5 %	150. 1'575. 1'425.
• A 20 hány%-a az 500-nak?	20 + 5 00 %	4.(%)
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁴ = 22.5 ³ =	368 + 97 = 839 - 47 = = = 5 + = = = = 22.5 x = =	562. 698. 0.0016 11'390.625
123478 + 5	123456 ▶ ▶ 78 + 5 =	123'456. 1'234. 123'478. 123'483.
456 + 378	456 + 478 = 378 =	0. 834.

5% (adó) mérték beállítása	C 5 SET TAX+	0. TAX% 5. TAX% 5.
Mérték ellenőrzése	SET TAX-	TAX% 5.
1000 értékű terméket milyen összegért kell eladni, hogy az ár tartalmazza az 5% adómértéket is.	1000 C TAX+ TAX+	0 TAX+ 1050 TAX 50
1000 értékű terméket milyen áron kell eladni az 5% adómérték kizárásához	1000 TAX- TAX-	TAX- 952.3809 TAX 47.61904

* Ez a használati utasítás csak tájékoztató jellegű, a valódi használat az aktuális terméktől függ.



Ez a termék, annak tartozékain vagy csomagolásán látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék megfelel az alacsony feszültségen üzemelő berendezések és az elektromágneses kompatibilitás tekintetében szabott európai követelményeknek.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladék gyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Gyártó: Fast ČR, a. s., Černokostecká 1621, CZ 251 01 Říčany