

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SENCOR
SEC 332 T / SEC 333 T

KALKULATOR BIUROWY
PODWÓJNE ZASILANIE
DUŻE CYFRY

KALKULATOR VAT

1. PRZYCISKI:

- : Włączania zasilania/Usuwanie/Błąd
- : Usunąć wszystko
- : Pierwiastek
- : Przycisk przesuwania w prawo (Przesunie wyświetloną wartość w prawo kasując cyfrę po prawej.)
- : Przycisk podwójnego zera (Po naciśnięciu doda dwa zera) (Tylko SEC 333 T)
- : Przycisk procentów
- : Przycisk ustawiania stawki podatku
- : Cena z VAT; Przycisk zapisywania stawki podatkowej przy naciśnięciu (SET) i (TAX+)
- : Cena bez VAT; Przycisk wyświetlania wprowadzonej stawki podatkowej przy naciśnięciu przycisków (SET) i (TAX-)

2. FUNKCJE PRZYCISKÓW:

- Naciśnij przycisk lub aby usunąć podane wartości.
- Naciskając przycisk usuniesz „ERROR (Błąd)“, ale wartość na wyświetlaczu może być nadal skuteczna.

3. WYMIANA BATERII:


- Urządzenia ma dwa źródła zasilania energią elektryczną:
 - Energię słoneczną
 - 1 szt. baterii AG-13 lub 1 szt. CR2032 lub ekwiwalentny typ baterii guzikowej
- Gdy wartości na wyświetlaczu się rozmazują, oznacza to, że bateria jest prawie wyczerpana. Możesz użyć panelu solarnego lub wymienić baterię.

- Poluzuj śrubkę na tylnej pokrywie i zdejmij ostrożnie pokrywę.
- Za pomocą śrubokrętu lub innego podobnego narzędzia wyciągnij baterię.

(Wskazówka: Wyjmując baterię postępuj w kierunku strzałki).

* Uważaj, aby nie uszkodzić gniazdka.

wyjmowanie



- Nową baterię dociśnij w odwrotnym kierunku (Wskazówka: biegunowość ⊕ do góry).
- Założ pokrywę na miejsce i dokręć śrubkę (uwaga, aby nie dokręcić śrubki zbyt mocno).
- Automatyczne wyłączenie zasilania: po upływie około 8 minut bezczynności.

Przykład	Działanie	Wyświetlanie
		0.
100+50-30	100 50 30	120.
\$12.34 34.56 - 56.78 78.90 \$69.02	12 34 34 56 56 78 78 90	12.34 46.9 -9.88 69.02
1234567890 x 66666=	1234567890 6666 	ERROR(E) 82.3037029547 82.3037029547 0.
• 10% z 1500 (1500+5%=) (1500-5%=)	15 10 15 5 15 5	150. 1'575. 1'425.
• Ile % to 20 z podstawy 500?	20 5	4.(%)
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁴ = 22.5 ³ =	368 97 839 47 5 22.5	562. 698. 0.0016 11'390.625
123478 + 5	123456 78 5	123'456. 1'234. 123'478. 123'483.
456 + 378	456 478 378	0. 834.

Ustawienie 5% stawki (podatku)	 5 	0. TAX% 5. TAX% 5.
Kontrola stawki		TAX% 5.
Za jaką cenę i sumę podatku trzeba sprzedać, aby cena obejmowała 5% stawki podatku, gdy cena to 1000	 1000 	0 TAX+ 1050 TAX 50
Za jaką cenę trzeba sprzedać aby wykluczyć 5% stawki podatku, gdy cena to 1000	1000 	TAX- 952.3809 TAX 47.61904

* Ta instrukcja obsługi ma charakter informacyjny, rzeczywista praca zależy od aktualnego urządzenia.



Ten symbol na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że urządzenie odpowiada wymogom europejskim dotyczącym urządzeń pracujących przy niskim napięciu oraz wymogom elektromagnetycznej kompatybilności.

Likwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że z tym produktem nie można obchodzić się jak ze zwykłym odpadem domowym.

Produkt zlikwiduj oddając go do punktu zbiórki do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zapewniając ich odpowiednią likwidację pomożesz zapobiegać powstaniu potencjalnego ryzyka dla środowiska żywego i zdrowia ludzi, które mogłyby wynikać z nieodpowiedniego obchodzenia się z odpadami. Recykling materiałów odpadowych pomaga utrzymać naturalne zasoby surowców - z podanego powodu nie likwiduj starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z odpadem komunalnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu skontaktuj się z pracownikiem ochrony środowiska żywego lokalnego urzędu, pracownikiem punktu zbiórki lub pracownikiem sklepu, w którym kupiłeś produkt.

Producent: Fast ČR, a. s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany