

# Elektrinė vabzdžių gaudyklė

Naudotojo vadovas



**SENCOR**<sup>®</sup>

SIK 5000BK

Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, pateiktas šiame naudotojo vadove, net jei mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakuotės medžiagas, garantijos kortelę ir pirkimo kvitą, bet kol galios garantija. Jei jums reikia siųsti šį gaminį, supakuokite jį originalioje kartoninėje dėžėje, kad siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, perkeliant arba siunčiant gaminį suremontuoti) būtų užtikrinta didžiausia apsauga.

LT-1

## TURINYS

|   |   |
|---|---|
| SVARBUS SAUGOS ĮSPĖJIMAS .....  | 3 |
| ĮVADAS.....   | 6 |
| PRIETAISO APRAŠYMAS .....   | 6 |
| NAUDOJIMO INSTRUKCIJA .....   | 7 |
| VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....  | 7 |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....   | 8 |
| NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU ..... | 8 |
| PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....                     | 8 |

## SVARBUS SAUGOS ĮSPĖJIMAS

- Atsargiai išpakuokite gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų gaminio dalių.
- Šiuo gaminiu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar protinių sutrikimų, arba nepatyrusiems asmenims, nebent jie yra apmokyti arba išmokyti, kaip saugiai naudotis gaminiu, arba juos prižiūri kvalifikuotas asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- Jokiomis aplinkybėmis nebandykite remontuoti ar keisti gaminio patys, nes galite patirti elektros šoką! Visus remonto ir reguliavimo darbus turi atlikti specializuota įmonė / techninės priežiūros centras. Jeigu gaminys modifikuojamas garantijos galiojimo laikotarpiu, garantija gali nustoti galioti.
- Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba pėdos šlapios.
- Gaminį laikykite ir naudokite toliau nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpiklių.
- Saugokite gaminį nuo labai žemos ir aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių bei didelės drėgmės. Nenaudokite labai dulkėtoje aplinkoje.
- Nedėkite gaminio prie šildytuvų, atvirų liepsnų ar kitų prietaisų arba įrangos, skleidžiančios karštį.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje!
- Nenaudokite gaminio kitais tikslais, nei numatytieji.
- Prieš jungdami gaminį prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, ar gaminio techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo įtampa.

- Netieskite maitinimo laido šalia įkaitusių vietų arba virš aštrių daiktų. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo neužliptų arba neužkliūtų. Įsitinkinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių.
  - Jei gaminio maitinimo laidas būtų pažeistas, atiduokite gaminį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą arba kvalifikuotam meistrui, kad jį pakeistų, ir jūs išvengtumėte pavojų. Draudžiama naudoti gaminį, jei jo maitinimo laidas ar kištukas pažeistas.
  - Neišjunkite maitinimo laido iš elektros lizdo, traukdami už laido.
- 1• Nepurškite ant gaminio vandens ar bet kokio kito skysčio. Nepilkite į gaminį vandens ar bet kokio kito skysčio. Nenardinkite gaminio į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Niekomet nenaudokite gaminio prie vonios, kriauklės ar bet kokios kitos vandens talpos.
  - Jei gaminio nenaudojate arba neplanuojate jo naudoti, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo. Prieš keisdami priedus, atlikite tą patį.
  - Ypač būkite atsargūs, naudodami gaminį šalia vaikų. Visada laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su gaminiu.
  - Niekada nestatykite gaminio ant pasvirų paviršių.
  - Niekada nekiškite į gaminį metalinių ar kokių nors kitokių daiktų: pavojus susižaloti dėl elektros smūgio!
  - Niekada nepalikite veikiančio gaminio, nepritvirtinę pagrindo: pavojus susižaloti dėl elektros smūgio!
  - Gamintojas neprisiima atsakomybės už pažeidimus, kilusius dėl netinkamo gaminio ir jo priedų naudojimo (sužalojimus, nudegimus, gaisrą, maisto sugadinimą ir pan.).

# Elektrinė vabzdžių gaudyklė

SIK 5000BK



- Šis gaminy s netinkamas naudoti daržinėse, tvartuose ir panašiose vietose.
- Prietaisą draudžiama naudoti tose vietose, kur gali būti degių garų ar sprogių dulkių.
- Niekada nepalikite suraizgyto, kaip nors sulankstyto arba aplink gaminį apvynioto maitinimo laido
- Prietaisui veikiant, nelieskite grotelių pirštais: pavojus susižaloti dėl elektros smūgio.
- Nelieskite grotelių elektrai laidžiu strypu, net tada, kai gaminy s išjungtas. Tai dėl to, kad išjungtas gaminy s vis tiek turi silpną elektros krūvį. Naudokite izoliuotą strypą grandinei pertraukti ir krūviui pašalinti.



**DĖMESIO!**

**PAVOJUS SUSIŽALOTI DĖL ELEKTROS  
SMŪGIO**


## ĮVADAS

Elektrinė vabzdžių gaudyklė „Sencor SIK 50“ yra nepakeičiamas pagalbininkas visur, kur yra daug uodų ir kitų erzinančių vabzdžių. Jame įrengti du specialūs 4 W galios vamzdžiai, skleidžiantys mėlynos spalvos ultravioletinę šviesą, kuri pritraukia vabzdžius, o tada didelė įtampa sunaikina juos ant apsauginių grotelių.

### Keli patarimai, kaip efektyviai naudotis prietaisu

- 1) Vabzdžių gaudyklę reikia įrengti ten, kur vabzdžiai patenka iš lauko į patalpą, ir ten, kur vabzdžiai reaguos į vabzdžių gaudyklės skleidžiamą šviesą.
- 2) Rekomenduojama įrengti iki 2 metrų aukštyje, bet, norint, kad naudotis ir techniškai prižiūrėti būtų lengviau, kuo žemiau, tuo geriau, o taip pat dėl to, kad vabzdžiai yra aktyvesni arčiau grindų (vabzdžių gaudyklės, įrengtos 1,5 m aukštyje yra nuo 4 iki 10 kartų veiksmingesnės).
- 3) Geriausių rezultatų pasiekama įrengiant vabzdžių gaudyklę tamsiame kampe, kad mėlyna šviesa būtų ryškesnė. Vabzdžių gaudyklės veiksmingumą gali neigiamai paveikti kitų šviesos šaltinių intensyvumas, nesvarbu, ar tai būtų dirbtinė, ar dienos šviesa, todėl rekomenduojame jį įrengti ten, kur šių šaltinių koncentracija yra minimali.

## PRIETAISO APRAŠYMAS



# Elektrinė vabzdžių gaudyklė

SIK 5000BK



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Paruošimas naudoti

- 1) Vabzdžių gaudyklę geriausia būtų pakabinti už pakabinimo žiedo tamsiame kampe.
- 2) Įsitikinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą gaminio techninių duomenų plokštelėje.
- 3) Įkiškite elektros kištuką į elektros lizdą.
- 4) Nustatykite pagrindinį jungiklį į padėtį „1“.



### Dėmesio

Šis gaminys nėra skirtas naudoti lauke ir jo jokiais būdais negalima palikti, pavyzdžiui, lietuje. Jei jį reikia įrengti, pavyzdžiui, terasoje, jį būtina įrengti po stogu!

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



### Dėmesio

prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo energijos šaltinio.

- 1) Laikykite elektrinę vabzdžių gaudyklę virš šiukšlių dėžės.
- 2) Paverskite vabzdžių gaudyklę ant šono ir atsargiai pakratykite, kad negyvi vabzdžiai iškristų į šiukšlių dėžę.
- 3) Niekada neapverskite vabzdžių gaudyklės aukštyn kojomis!



### Dėmesio

Niekada neplaukite šio gaminio po tekančio vandens srove.

Valykite gaminio išorines dalis šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. Nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių ir tirpiklių, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.



### Dėmesio

Jeigu šviesos vamzdžiai sugestų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą: juos pakeisti galima tik įgaliotajame techninės priežiūros centre.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|   |   |
|---|---|
| Nominalioji įtampa .....                          | 220–240 V KS (kintamoji elektros srovė) |
| Nominalusis dažnis .....                          | 50/60 Hz                                |
| Nominalioji galia .....                           | 2x 4 W                                  |
| Įtampa ties elektrodais .....                     | 1 600 V                                 |
| (Apsaugos nuo elektros smūgio) saugos klasė ..... | II                                      |
| Maitinimo laido ilgis .....                       | 2,7 m                                   |
| Veikimo ribos .....                               | 30 m <sup>2</sup>                       |
| Vamzdžio naudojimo laikas .....                   | 5 000 darbo valandų                     |
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis) .....         | 147 x 93 x 221 mm                       |
| Svoris .....                                      | 0,38 kg                                 |

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

## NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

## PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

### Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.