




FZZ 4008, 4009

1



Víceúčelový 3dílný žebřík

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Návod k použití v originálním jazyce.

Děkujeme, že jste si zakoupili tento víceúčelový 3dílný žebřík. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případ dalšího použití.

OBSAH

	OBRÁZOVÁ PŘÍLOHA	13
1.	VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY	15
	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	19
	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	20
	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	20
	OBAL.....	20
	NÁVOD K POUŽITÍ.....	20
2.	ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMY	21
3.	ROZTAŽENÍ ŽEBŘÍKU.....	21
4.	SLOŽENÍ ŽEBŘÍKU.....	22
5.	SKLADOVÁNÍ.....	22
6.	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	22

1. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY



1. Dejte pozor na pád ze žebříku.
2. Pozorně si přečtěte uživatelskou příručku.
3. Maximální jedna osoba na žebříku.
4. Maximální zatížení žebříku je 150 kg.
5. Nastavte žebřík tak, aby byl opřený o stěnu v50-60 stupňů.
6. Nastavte žebřík tak, aby byla základna umístěna v 1/4 celkové pracovní délky žebříku.
7. Přesah žebříku nad místem dotyku.
8. Nestůjte na posledním metru teleskopického žebříku.
9. Všechny uzamykací mechanismy u výsuvných příček musí být zkontrolovány a uzamčeny před použitím.
10. Pevně se držte při vylézání a slézání ze žebříku. Udržujte úchopy během práce se žebříkem, pokud toto není možné, proveďte jiné preventivní bezpečnostní opatření.
11. Používejte žebřík pouze směrem, kam ukazuje šipka - směrem vzhůru.
12. Zajistěte horní a dolní konec žebříku.
13. Vždy před použitím zkontrolujte patky žebříku.
14. Vždy před použitím žebříku proveďte vizuální prohlídku.



15. Zkontrolujte žebřík po obdržení. Před každým použitím žebřík zkontrolujte, jestli není poškozen a je bezpečný pro použití. Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík.

16. Dbejte na postavení žebříku na pevném povrchu.

17. Nepoužívejte žebřík pro profesionální použití

18. Používejte žebřík pro domácí hobby použití

19. Varování, nebezpečí elektřiny. Zjistěte veškerá elektrická rizika v pracovním prostoru, jako jsou nadzemní vedení nebo jiné vystavené elektrické zařízení a nepoužívejte žebřík, kde se vyskytují elektrická rizika.

20. Nepoužívejte žebřík jako most nebo lávku

21. Nestrkejte ruce nebo prsty do prostoru mezi příčkami, než je žebřík uveden do provozní polohy nebo během jeho skládání.

22. Nestavte žebřík na nestabilní nebo nevhodný povrch.

23. Nikdy se nevyklánějte ze žebříku.

24. Nestavte žebřík na znečištěný povrch.

25. Při sestupování či vystupování buďte vždy obráceni obličejem k žebříku.

26. Neprovádějte žádnou pracovní činnost na žebříku mimo těžiště, jako například vrtání do tuhých materiálů.

27. Nenoste věci, zařízení, která jsou těžká nebo náročná na manipulaci během používání žebříku.

28. Nenoste nevhodnou obuv při výstupu na žebřík.

29. Nepoužívejte žebřík, pokud se necítíte dobře. Určité léky, alkohol a psychotropní látky činí žebřík nebezpečným.

30. Zajistěte, aby horní konec žebříku byl vhodně postaven.



31. Žebřík má být používán tak, že jednotlivé příčky jsou v horizontální pozici
32. Nikdy nestůjte na posledních třech příčkách žebříku. V případě teleskopického žebříku nesmí být používán poslední metr žebříku
33. Před použitím rozevřete dvojitý žebřík (štafle) na maximum.
34. Nikdy nestoupejte ze žebříku/ dvojitého žebříku (štaflí) na jinou plochu.
35. Použijte dvojitý žebřík (štafle) pouze se zadržovacími zařízeními.
36. Stojací žebříky se nesmějí používat jako šikmý žebřík, pokud to není navrženo.
37. Ujistěte se, že západky jsou zamčené.
38. Nikdy nestoupejte na horní dvě příčky dvojitého žebříku (štaflí) bez plošiny výsuvných kolejí na ruce.
39. Před prvním použitím nainstalujte na žebřík/ dvojitý žebřík stabilizační tyč/ tyče.
40. Jakákoli vodorovná plošina, která vypadá jako plošina na stojícím dvojitém žebříku (štaflích), která není určena pro stání (např. plastový pracovní podnos), musí být na této ploše jasně vyznačena (pouze v případě potřeby vzhledem ke konstrukci žebříku/ dvojitého žebříku).
41. Na lešení používejte výhradně desky určené výrobcem. Obě desky musí být před použitím řádně zajištěny.
42. Nikdy nepoužívejte multifunkční žebřík obráceně. Tato pozice je dovolena pouze při skládání či rozkládání.
43. Dodržujte maximální zatížení na deskách na lešení 120 kg.
44. Před použitím žebříku se vždy ujistěte, jsou-li zámky uzamčeny.



45.



46.



45. Pokud používáte polohu dvojitého žebříku, nikdy nestoupejte výše po rozloženém třetím dílu žebříku, resp. nestoupejte nad tvar písmene "A", jak je vyznačeno na ikoně. Nestoupejte minimálně na poslední čtyři příčky.
46. Při použití žebříku na schodech je nutné dodržet stejný úhel rozložení tak, jakoby byl žebřík používán na vodorovném povrchu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ POZOR! Kov je elektricky vodivý! Nenechávejte tento žebřík ani žádnou jeho část v kontaktu s živými elektrickými dráty.

- ✿ Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití
- ✿ Ujistěte se, že jste v uspokojivé kondici, abyste mohli žebřík použít. Použití žebříku při určitých zdravotních stavech nebo medikaci, při nadměrném požívání alkoholu nebo drog může být nebezpečné.
- ✿ Před použitím žebříku na pracovišti se má provést posouzení rizik s ohledem na legislativu země používání.
- ✿ Maximální zatížení pro tento žebřík je 150kg. Hmotnost uživatele plus nástroje a materiál nesmí přesáhnout 150kg.
- ✿ Při přepravování žebříků na sřešních nosičích nebo v dodávkovém vozidle zajistěte jejich vhodné umístění, aby se zabránilo poškození.
- ✿ Vždy se před zatížením žebříku ujistěte, že zajišťovací mechanismus je v zajištěné pozici. Při použití žebříku v jeho plné délce musí být zajištěny všechny zajišťovací mechanismy!
- ✿ Na začátku pracovního dne, kdy se má žebřík používat, proveďte vizuální prohlídku všech dílů.
- ✿ V případě profesionálních uživatelů se požaduje pravidelná kontrola.
- ✿ Žebřík se musí používat s pravidelnými vzdálenostmi mezi stupni.
- ✿ Nepoužívejte žádné nástavce, komponenty nebo doplňky, jež nejsou prodávány nebo doporučovány výrobcem.
- ✿ Zkontrolujte žebřík po doručení a před použitím zkontrolujte stav a funkčnost všech částí. Kontrolujte vždy všechny části před každým použitím. Žebřík nepoužívejte, pokud některé jeho části chybějí, jsou jakkoli poškozeny nebo opotřebovány. V případě profesionálních uživatelů je nutno provádět pravidelné kontroly. Ujistěte se, že žebřík je vhodný pro daný úkol.
- ✿ Nepokoušejte se tento žebřík jakkoli modifikovat. To by mohlo způsobit vážný úraz a záruka by se stala neplatnou.
- ✿ Nikdy se nepokoušejte poškozený žebřík opravovat. Vždy si na opravu poškozeného žebříku zjednejte opraváře.
- ✿ Nepoužívejte poškozený žebřík
- ✿ Odstraňte ze žebříku jakékoli znečištění, např. mokrou barvu, bláto, olej nebo sněh.
- ✿ Zlikvidujte žebřík, pokud byl vystaven nadměrnému teple (jako při požáru v domě) nebo korozivním činidlům (kyselinám nebo alkáliím).

Používání žebříku

- ✿ Nepřekračujte celkové zatížení daného typu žebříku.
- ✿ Nevykládejte se: uživatel má během činnosti udržovat střed svého těla (břicho) mezi bočnicemi a obě nohy na stejném stupadle / příčl.
- ✿ Neukročujte z opěrného žebříku na vyšší úroveň bez dodatečného zajištění, např. přivázání nebo použití vhodného stabilizujícího prvku.
- ✿ Nepoužívejte dvojitě žebříky pro přístup na další úroveň (do vyššího patra).
- ✿ Nestůjte na horních třech stupadlech / příčlích opěrného žebříku. Nestůjte na horních dvou stupadlech / příčlích dvojitě žebříku bez plošiny a bez madla / zábradlí
- ✿ Nestůjte na horních čtyřech stupadlech / příčlích dvojitě žebříku s výsuvným žebříkem (dílem) v horní části.
- ✿ Žebříky se mají používat pouze pro lehké krátkodobé práce.
- ✿ Pro nevyhnutelné elektrické práce pod napětím používejte nevodivé žebříky.
- ✿ Nepoužívejte žebřík ve venkovním prostředí při nepříznivých povětrnostních podmínkách, např. při silném větru.
- ✿ Učiňte bezpečnostní opatření, aby si děti nehrály na žebříku.
- ✿ V pracovním prostoru, je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli však nouzové východy) a okna.

- ✿ Při vystupování a sestupování buďte vždy obráceni tváří k žebříku. Při výstupu a sestupu se pevně držte žebříku.
- ✿ Nepoužívejte žebřík jako most.
- ✿ Používejte vhodnou obuv.
- ✿ Vyhněte se nadměrným bočním zátěžím, např. vrtání do cihel a betonu.
- ✿ Nezdružujte se dlouho na žebříku bez pravidelných přestávek (únava je riziko)
- ✿ Opěrné žebříky pro přístup do vyšší úrovně mají přesahovat místo dotyku nejméně o 1 m
- ✿ Zátěž nesená při použití žebříku má být lehká a snadno manipulovatelná.
- ✿ Na dvojítych žebřících se vyhněte práci, která vyžaduje boční zatížení, např. boční vrtání do pevných materiálů (např. cihel nebo betonu).
- ✿ Při práci prováděné na žebříku se přidržujte madla nebo není-li to možné, učiňte dodatečná bezpečnostní opatření.

Oprava a údržba a skladování

- ✿ Opravy a údržbu musí provádět odborně způsobilá osoba a musí být v souladu s pokyny výrobce.
- ✿ Žebříky se musí skladovat v souladu s pokyny výrobce.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.


OBAL

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

Než začnete s výrobkem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte výrobek zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

 **Poznámka:** Předáváte-li výrobek dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání výrobku. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy..

 **POZOR!** Pro zamezení vážného zranění nebo smrti si laskavě přečtěte před použitím všechny tyto pokyny a dodržujte všechna varování na štítcích výrobku! Uchovávejte tuto příručku spolu s produktem pro nahlednutí v budoucnu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

2. ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUSY

⚠ POZOR! Před použitím se nejdříve seznamte s funkcí žebříku!

- ☼ Každý stupeň žebříku má pár zajišťovacích mechanismů. Ty sestávají z ocelových kolíků s pružinou, jež automaticky zapadnou na místo, když se žebřík prodlouží. Každý mechanismus je spojen se zajišťovací páčkou viditelnou na vnější straně (viz obr. 2)

Popis obr. 2:

air of locking levers - Pár zajišťovacích páček

Zajišťovací páčky mají 2 účely. Indikují, zda je mechanismus zajištěn (nebo ne) a slouží jako tlačítka pro uvolnění kolíků (při snižování žebříku).

- ☼ Páčka blízko bočnice naznačuje, že mechanismus je zajištěný. Páčka dále od bočnice naznačuje, že mechanismus není zajištěný (viz obr. 3).

Popis obr.3:

Locking lever - zajišťovací páčka

LOCKED - ZAJIŠTĚNO

UNLOCKED - ODJIŠTĚNO

⚠ POZOR! Může se zdát, že zajišťovací mechanismus slyšitelně „zacvaknul“, ale vždy vizuálně zkontrolujte, zda jsou páčky viditelně zajištěné. Zajišťovací mechanismus musí být před použitím plně zajištěn.

⚠ POZOR! Zajišťovací mechanismus musí být před použitím žebříku zajištěn.

3. ROZTAŽENÍ ŽEBŘÍKU

3dílný žebřík

- ☼ Uchopte žebřík oběma rukama z obou stran a zatáhněte nahoru, až vytáhnete tuto sekcí levších potřeb. Potom potáhněte uvolňovací tyč do pozice rámu ve tvaru písmene A a pak uzamkněte.

4. SLOŽENÍ ŽEBŘÍKU

- ☼ Po skončení práce s žebříkem můžete žebřík složit opět do skladovací velikosti.
- ☼ Složte žebřík a potom jej stupeň po stupni oběma rukama zatlačujte zpět.

5. SKLADOVÁNÍ

- ☼ Žebřík je nutno skladovat na bezpečném suchém místě mimo dosah dětí a nadměrného horka.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

3dílný žebřík/ štafle FZZ 4008	
Max. délka	6,7 m
Počet příček	10
Hmotnost	11,4 kg
Rozměr v rozloženém stavu	676 x 46 cm
Rozměr ve složeném stavu	286 x 46 x 15 cm
Vzdálenost mezi příčkami	28 cm
Max. zatížení / max. zatížení na lešení	150 kg/ 120 kg
Síla hliníku	1,3 – 1,5 mm

3dílný žebřík/ štafle FZZ 4009	
Max. délka	9,3 m
Počet příček	13
Hmotnost	14,7 kg
Rozměr v rozloženém stavu	928 x 46 cm
Rozměr ve složeném stavu	368 x 46 x 15 cm
Vzdálenost mezi příčkami	28 cm
Max. zatížení / max. zatížení na lešení	150 kg/ 120 kg
Síla hliníku	1,3 – 1,5 mm

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Návod k použití v originálním jazyce.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez přechozího upozornění a vyhrajujeme si právo na jejich změnu.