

# Digitális személyi mérleg

Használati útmutató

UH



## SENCOR®

SBS 2507RD / SBS 2507BL /  
SBS 2507WH

A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a készüléket az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

HU-1

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK .....	9
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK .....	10
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	11
HIBAELHÁRÍTÁS .....	11
HASZNÁLT ELEMOK MEGSEMMISÍTÉSE .....	11
MŰSZAKI ADATOK .....	11
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE .....	12
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN .....	12

## FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- 1) A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- 2) Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- 3) A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- 4) Soha se javítsa maga a terméket és ne is végezzen rajta módosításokat – áramütés veszélye! A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 5) Soha se használja a terméket, ha nedves a lába. Csúszásveszély!
- 6) A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- 7) A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túlzott páratartalomnak és ne tegye túlzottan poros környezetbe.
- 8) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- 9) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 10) Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- 11) Ne szöktelljen vizet vagy más folyadékot a termékre! A berendezésbe ne öntsön vizet vagy más folyadékot. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- 12) A mérlegre soha se ugráljon.
- 13) A mérleg csak személyek súlyának mérésére szolgál.
- 14) Ne használjon tölthető elemeket.
- 15) Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és az visszafordíthatatlanul károsodhat.
- 16) A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### Első használat előtt

- 1) A pontos súlymérés érdekében, a mérleget egyenes és szilárd felületre helyezze (parketta, talajcsempe, linóleum stb.). Nem javasoljuk, hogy a mérést szőnyegen végezze el.
- 2) Mérlegelés előtt mindig vegye le a cipőt.
- 3) Javasolt, hogy tömegét mindig azonos időben ellenőrizze, legjobb reggel, ébredés után, amikor nem érvényesülnek a táplálkozás, az emésztés vagy a nap folyamán végzett fizikai aktivitás okozta tömegeltérések.
- 4) A mérlegelés eredménye intenzív torna, diéta vagy erős dehidratáció esetén csalóka lehet.
- 5) Mérlegelés közben álljon nyugodtan.
- 6) Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, mindig vízszintes helyzetben tárolja, ami jobban óvja a nagyon érzékeny érzékelőket a mérleg lábaiban.
- 7) Ne hagyjon rajta tárgyakat, amik fölöslegesen terhelnék az érzékelőket.
- 8) Az erős mágneses terek befolyásolhatják a mérlegelés pontosságát. Kerülje a mérleg ilyen helyeken használatát.

### Elemek

Nyissa fel az elemtér fedelét a mérleg alulsó felén és távolítsa el a szigetelőszalagot, amely az elemek lemerülését akadályozza szállítás közben.

## HASZNÁLAT

Ez a mérleg szabadalmaztatott „Auto-on” funkcióval rendelkezik. Mérlegelés előtt a mérleget nem kell érinteni vagy máshogy üzembe helyezni. Ha meg akarja mérni a tömegét, egyszerűen lépjen a mérlegre, amely azonnal megmutatja a jelenlegi tömegét várakozás nélkül.

### Túlterhelés elleni védelem

Ez a mérleg túlterhelés-érzékelővel van ellátva - ha túlterhelődik a mérleg, a kijelzőn az „Err” figyelmeztető üzenet jelenik meg.

### Önműködő kikapcsolás funkció

Ez a mérleg tétlenség esetén önműködő kikapcsolás funkcióval rendelkezik – 10 másodperc után önműködően kikapcsol, ha nem használja.

### A tömegegységek átkapcsolása

Ez a mérleg tömegegység-átkapcsolóval rendelkezik. Ha a metrikus (kilogramm) és a brit (font vagy stones) egységek között akar átváltani, azt a mérleg hátoldalán levő kapcsolóval végezze el (kg --> lb --> st). A tömegegység-váltás megjelenik a mérleg kijelzőjén.

Megj.:

1 lb (font) = 0,45 kg

1 st (stone) = 6,35 kg

# Digitális személyi mérleg

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

CH

## Elemcsere

Ha a kijelzőn a „Lo” érték jelenik meg, ki kell cserélni az elemet.

Nyissa fel az elemtér fedelét a mérleg alulsó oldalán és az elemet cserélje újra. Ügyeljen a helyes polaritás betartására (az elem pozitív pólusa mindig felfelé kel nézzen).

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószerket, oldószereket, vagy higítót, különben a készülék burkolata károsodhat.

## HIBAELEHÁRÍTÁS

Ha a mérleg véletlenszerű értékeket mutat vagy önműködően kikapcsol, újra kell indítani. Ilyen esetben 10 másodpercre vegye ki az elemet, majd tegye vissza. Most a mérlegnek rendesen kéne működnie.

## HASZNÁLT ELEMOK MEGSEMMISÍTÉSE

Ezen termék tartozékainak része az alkáli elem. A használt elemeket ne dobja háztartási hulladék közé.

Adja le azokat a használt elemek elhelyezésére szolgáló gyűjtőhelyen!

## MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás .....	3V lítium elem (CR2032)
Mérési tartomány .....	2,5 – 150 kg
Mérlegelés pontossága .....	100 g
Tömegegységek átkapcsolása .....	kg --> lb --> st
A kijelző belátható mérete .....	74 x 30 mm
Méretek (sz x m x m) .....	302 x 302 x 15 mm
Tömeg .....	1,48 kg

**UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN**

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

**HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

**Vállalkozások számára a Európai Unióban**

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

**Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban**

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.