

Pažljivo pročitajte upute za korištenje prije upotrebe uređaja te slijedite sigurnosne upute kao i detaljne upute za korištenje. Čuvajte upute za korištenje na sigurnom mjestu kako biste ih mogli koristiti i ubuduće.

Ukoliko prodate uređaj ne zaboravite novome vlasniku predati i njegove dodatke i upute za korištenje.

Važne sigurnosne mjere

VAŽNO!!!

Upotreba alkotestera neposredno ili 15 minuta nakon konzumacije alkohola može oštetiti senzor za detekciju te postoji mogućnost da buduća mjerenja ne budu točna. Neprofesionalno rukovanje uređajem nije pokriveno garancijom.

- Ne provodite testiranje pri jakom vjetru ili u zatvorenim prostorijama koje su ispunjene dimom cigareta ili alkoholnim parama.
- Ako se na zaslonu pojavi pokazatelj za praznu bateriju, zamijenite ih novima.
- Pripazite da u cijev za puhanje ne uđe dim, hrana ili tekućina.
- Koristite uređaj isključivo u okolini u kojoj je temperatura između +10 i +40 °C. Upotreba uređaja pri višim ili nižim temperaturama može uzrokovati oštećenja i dovesti do netočnih rezultata testa.
- Razina alkohola u dahu ovisi o mnogim čimbenicima koji se vremenom mijenjaju. Razina se može promijeniti već za samo nekoliko minuta nakon prvog testiranja.
- Rezultati mjerenja dobiveni upotrebom ovog uređaja ne mogu se koristiti kao dokazi u sudskim postupcima.
- Informacije dobivene korištenjem ovog uređaja informativne su prirode. Preporučamo da se ne koriste kao osnova za donošenje odluke o tome da li je osoba sposobna obavljati radnje koje zahtijevaju odgovornost. Više čimbenika (npr. ostaci prirodnog plina, dim i loš zadah) mogu imati utjecaja na razine izmjerenih vrijednosti.
- Nakon konzumacije alkohola nemojte voziti i ne dozvolite da vas druga alkoholizirana osoba vozi. Ako već konzumirate alkohol uvijek organizirajte alternativni prijevoz na vaše odredište.
- Ni prodavač niti proizvođač nisu odgovorni za štetu ili ozljede nastale uslijed korištenja ovog aparata.

NIKADA NE KONZUMIRAJTE ALKOHOL AKO NAKON TOGA NAMJERAVATE VOZITI MOTORNO VOZILO!!!

Pozor: Preporučamo da nakon godine dana upotrebe testirate točnost uređaja. Uslijed češće upotrebe, uređaj se može istrošiti te rezultati mjerenja mogu biti netočni.

Opis uređaja



Instalacija baterija

1. Maknite poklopac odjeljka za baterije.
2. Umetnite dvije AAA alkalne baterije u skladu s polaritetom prikazanim na poklopcu.
3. Vratite poklopac na njegovo mjesto.
4. Nakon umetanja baterija automatski započinje postupak samo-čišćenja. Pokazatelj samo-čišćenja započet će svjetliti, a na zaslonu će se prikazati koliko je vremena preostalo do završetka postupka.
5. Uređaj ćete moći početi koristiti nakon što završi postupak samo-čišćenja.


Napomene:

Ukoliko uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njega. Baterije ne smiju biti izložene prekomjernoj vrućini, suncu, vatri i sličnome. Nepravilno rukovanje baterijama može uzrokovati curenje elektrolita i koroziju. Kako biste osigurali pravilnu upotrebu uređaja, slijedite niže navedene upute:

- Ne stavljajte baterije u krivome smjeru.
- Ne punite, grijte i ne otvarajte baterije.
- Ne bacajte baterije u vatru.
- Ne ostavljajte ispražnjene baterije u uređaju.
- Nemojte kombinirati različite vrste baterija ili nove i stare baterije.
- Ukoliko uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz njega kako biste spriječili potencijalnu štetu nastalu uslijed curenja baterije.
- Ukoliko uređaj ne radi, zamijenite baterije novima.
- Ukoliko iz baterija procure elektroliti, odnesite uređaj na čišćenje u ovlašteni servis.

Upotreba

1. Prije upotrebe uređaja obavezno isperite usta čistom vodom. Nemojte pušiti niti piti alkoholna pića barem 5 minuta prije korištenja aparata.
2. Umetnite slamku ili cijev za puhanje u otvor iznad LCD zaslona.
3. Pritisnite nakratko tipku START kako bi se uređaj uključio. Tada se uključuje senzor za zagrijavanje koje traje otprilike 18 sekundi. Nakon toga na zaslonu će jednom zasvijetliti "PH", a nakon toga na zaslonu će se ispisati "Wait" nakon čega započinje odbrojavanje.



Upotreba (nastavak)

Kako se senzor prvo mora ugrijati, pričekajte da završi postupak grijanja.

Čim završi odbrojavanje na zaslonu će se pokazati "READY" i začut će se zvuk koji vas obavještava da je uređaj spreman za korištenje. Istovremeno na zaslonu će zasvijetliti pokazatelj "BLOW" koji vas obavještava da je sada potrebno puhnuti u cijev.

4. Pritisnite i držite tipku START nakon čega će zasvijetliti pokazatelj "BLOW" i istovremeno ćete začuti zvučni signal. Sada je potrebno puhnuti u cijev i to dahom približno jednake snage u trajanju od oko 6 sekundi.

Prestanite puhati čim začujete kratki zvučni signal. Na zaslonu će se pojaviti dobiveni rezultati:

- i. Izmjerena vrijednost manja od 0.1‰ koncentracije alkohola u krvi prikazuje se kao "0,0" (niska vrijednost).
 - ii. Izmjerena vrijednost između 0.1 ‰ – 1.5‰ koncentracije alkohola u krvi prikazat će se na zaslonu.
 - iii. Izmjerena vrijednost veća od 1.5‰ koncentracije alkohola u krvi na zaslonu se prikazuje kao "HI" (visoka vrijednost) & "NO DRIVING" (zabranjena vožnja).
5. Pritisnite nakratko tipku START kako biste započeli novi test. Uređaj možete opet početi koristiti čim završi odbrojavanje i nakon što se na zaslonu pojavi pokazatelj "READY" te začujete zvučni signal.
 6. Pritisnite tipku START na oko 2 sekunde kako biste isključili uređaj. Uređaj će se automatski ugasiti ako ne pritisnete bilo koju tipku u roku od 2 minute.

Pokazatelji upozorenja

Niska vrijednost	Izmjerena vrijednost manja od 0.1‰ koncentracije alkohola u krvi prikazuje se kao "0,0" (niska vrijednost) sa ZELENOM pozadinom.
Upozoravajuća vrijednost	<p>Izmjerena vrijednost jednaka je ili veća od upozoravajuće vrijednosti koncentracije alkohola u krvi. U tom slučaju začut će se zvučni signal, a na zaslonu će oko 15 sekundi svijetliti pokazatelj "NO DRIVING" (zabranjena vožnja). Na zaslonu će se izmjenjivati boje - ZELENA I CRVENA.</p> <p>Na zaslonu je vidljiva izmjerena vrijednost i upaljena poruka "NO DRIVING" (zabranjena vožnja).</p> <p>Ukoliko je izmjerena vrijednost veća od 1.5‰, na zaslonu se pojavljuju "NO DRIVING" (zabranjena vožnja) i "HI" (visoka vrijednost). Pritisnite tipku MODE kako biste isključili zvučni signal.</p> <p>ZABRANJENO JE VOZITI ako je izmjerena vrijednost veća od upozoravajuće vrijednosti.</p>

Važne upute

- Prije prve upotrebe ili ako uređaj niste koristili dulje od 2 tjedna, a kako biste bili sigurni da ćete dobiti valjane rezultate mjerenja, potrebno je da uređaj prođe postupak samo-čišćenja. Započnite postupak samo-čišćenja tako što ćete izvaditi baterije te ih nakon toga odmah ponovno umetnite i uključite uređaj. Na zaslonu će zasvijetliti pokazatelj "AUTO CLEANING" (samo-čišćenje). Taj postupak traje otprilike 5 minuta, a na zaslonu će se prikazati odbrojanje. U završnoj minuti samo-čišćenja začut će se zvučni signal. Nakon 1 minute uređaj će se automatski isključiti nakon što završi postupak samo-čišćenja. Prije testiranja, provjerite da li je prostor za umetanje cijevi za puhanje čist tj. uvjerite se da se u njemu na nalaze ostaci alkohola.
- Da biste prekinuli postupak samo-čišćenja i isključili uređaj pritisnite tipku START u trajanju od oko 2 sekunde. Ili pritisnite nakratko tipku START kako biste započeli mjerenje i preskočili funkciju samo-čišćenja.
- Kako bi rezultati mjerenja bili što točniji prije upotrebe uređaja potrebno je provjeriti da li se u uređaju nalaze ostaci alkohola. Uređaj možete pregledati dok se na zaslonu ne pojavi "LO" (niska vrijednost). To ćete postići tako da jednom nakratko pritisnete tipku START. Pritisnite i držite tipku START nekoliko sekundi te zatim puhnite u cijev za puhanje. Ako je potrebno možete protresti uređaj nekoliko puta kako biste uklonili ostatke alkohola iz uređaja.
- Nakon 4 uzastopna testa odložite uređaj na 2 minute.
- Ako se na zaslonu pojavi pokazatelj "Er" koji svijetli dulje od 5 sekundi, to može značiti da se uređajem nepropisno rukovalo:
 - Niste pritisnuli i držali tipku START tijekom testa.
 - Pritisnite bilo koju tipku kako biste ugasili zvučni signal koji javlja grešku.
- Ako nećete više koristiti uređaj, pospremite ga na suho i sigurno mjesto.
- Ako počne svijetliti pokazatelj da je baterija skoro prazna, mjerenje neće biti točno te je odmah potrebno zamijeniti baterije.
- Ako je razlika između dva uzastopna mjerenja veća od 0.1%, trebate ponoviti test.

Tehničke specifikacije

Raspon mjerenja	0.1 - 1.5‰
Baterija	2 x 1.5V AAA alkalne baterije
Zaslon	Digitalni LCD zaslon s pozadinom u dvije boje
Mjerna jedinica	‰ (ili % konc. alk. u krvi ili mg/l)
Automatsko isključivanje	2 minute
Trajanje izvođenja testa	do 6 sekundi
Vrijeme pripreme za test	25 sekundi
Dimenzije (v x š x d)	98 x 36 x 16 mm
Težina	Oko 27 g (bez baterija)
Upozoravajuća vrijednost	0.2‰
Dodaci	3 cijevi za puhanje

Gore navedeni podaci mogu se promijeniti bez davanja određenih razloga.

Ne zaboravite da na mjerenje utječu mnogi čimbenici, kao što su zagađenje plinom, dim i zadah iz usta. Stoga mjerne vrijednosti imaju isključivo informativnu namjenu. Ni proizvođač niti prodavač ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu uslijed upotrebe ovog uređaja.

Pozor! Korištenje alкотестera neposredno ili 15 minuta nakon konzumacije alkoholnih pića može utjecati na detekcijski senzor te očitana mjerenja mogu biti netočna. Neprofesionalno rukovanje uređajem nije pokriveno garancijom.

Odlaganje starih baterija



Baterije sadrže tvari štetne za okoliš te ne pripadaju u uobičajeni kućanski otpad. Baterije odnesite na propisno mjesto odlaganja, gdje će biti ekološki odložene. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili svome dobavljaču.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod.

Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada.

Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj Uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske Unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbе EU-a, a koje se odnose na njega.



Zadržavamo pravo mijenjanja teksta, dizajna i tehničkih podataka bez prethodne najave.