



RO • Deshidrator de alimente

Traducerea manualului original

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii având vârstă de până la 8 ani și peste, precum și de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă aceștia sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea aparatului și înțeleg eventualele pericole.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și mențenanța efectuată de către utilizator nu poate fi efectuată de către copii, dacă nu au vîrstă de peste 8 ani și nu se află sub supraveghere.
- În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, trebuie înlocuit de către un centru de service autorizat, pentru a se preveni o situație periculoasă. Se interzice utilizarea aparatului având cablul de rețea deteriorat.
- Copiii sub vîrstă de 8 ani trebuie să rămână departe de raza de acțiune a aparatului și de alimentarea acestuia.
- Înainte de conectarea consumatorului la priza de rețea, trebuie să vă asigurați că tensiunea specificată pe tăblă de tip a aparatului este conformă cu tensiunea electrică a prizei.
- Apa și curentul electric reprezintă o combinație periculoasă. Nu utilizați niciodată aparatul în imediata apropiere a căzii de baie, a cabinei de duș sau a piscinei.
Nu utilizați niciodată accesorioare care nu sunt livrate împreună cu acest aparat sau nu sunt destinate expres acestui aparat.
- Nu amplasați aparatul pe parapetele geamurilor.
- Asigurați-vă că, cablul de rețea și ștecarul nu pot intra în contact cu apă sau umiditatea.
- Amplasați întotdeauna aparatul doar pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Nu stropiți aparatul cu apă sau un alt lichid. NU scufundați părțile inferioare ale aparatului, la care este adus cablul de rețea, în apă sau alt lichid. Nu turnați în aparat apă sau alte lichide.
- Aparatul este destinat utilizării în gospodărie. Nu-l utilizați într-un mediu industrial sau afară!
- Nu folosiți sprayuri în apropierea aparatului.
- În cazul utilizării aparatului în apropierea copiilor, fiți deosebit de atenți și alegeti locul pentru amplasare în aşa fel, încât să fie departe de accesul copiilor.
- În cazul în care nu veți utiliza aparatul, deconectați-l de la priza de rețea. Înainte de curățare sau mutare procedați în mod similar. Înainte de dezasamblare în componente, lăsați aparatul să se răcească,
- Nu conectați cablul de rețea la priză, dacă etajele concrete ale aparatului sunt întoarse (în poziția de depozitare) și nu-l răsurnați în poziția de depozitare, dacă nu este complet rece.
- Nu așezați aparatul pe un fierbător electric sau pe gaz și nici în apropierea acestora, nu-l amplasați în apropierea focului deschis și nici a altor aparate sau instalații care reprezintă surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul deteriorat, aparatul având cablul de rețea deteriorat sau ștecarul deteriorat al cablului de rețea.

- În nici un caz nu reparați aparatul dumneavoastră însivă, nu efectuați nici un fel de modificări pe aparat - pericol de electrocutare! Toate reparațiile și reglările acestui aparat trebuie încredințate unei firme/unui service specializate/specializat. Prin intervenția în aparat în cursul valabilității garanției vă expuneți la pierderea compensației din garanție.
- Nu așezați cablul de rețea în apropierea suprafețelor fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați pe cablul de rețea obiecte grele, amplasați cablul în aşa fel, încât să nu se calce pe el și să se evite împiedicarea de acesta. Aveți grijă ca, cablul de rețea să nu fie atârnat peste marginea mesei sau să nu atingă suprafața fierbinței.
- Nu deconectați aparatul de la priza de rețea prin tragerea de cablul de rețea - pericol de deteriorare a cablului de rețea / a prizei de rețea. Deconectați cablul de la priză prin tragerea ștecărului cablului de rețea.
- Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Nu utilizați acest aparat în cazul în care este deteriorat cablul de rețea sau ștecărul, în cazul în care nu funcționează corect, dacă este deteriorat sau dacă a căzut jos.




Atenție:


Acest aparat nu este destinat să fie comandat prin intermediul programatorului, al timer-ului sau al comenzi la distanță.

- Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie!
- Nu spălați aparatul în mașina de spălat vase!

A



B



RO Deshidrator de alimente

Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ati făcut familiazați cu utilizarea aparatelor de tip similar. Utilizați consumatoarele așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare.
- Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o perioadă defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea consumatorului înapoi în cutia originală a producătorului.

DESCREREA APARATULUI

- A1 Capac
A2 Tâvi
A3 Butonul oprire / pornire și variator temperatură

SETAREA ÎNĂLȚIMII ÎNTRE TÂVI

- Deshidratatorul de alimente oferă două posibilități de setare a înălțimii între etaje. Pentru setarea înălțimii mai mici (de bază), puneti tâvile de uscare una peste alta în așa cum este specificat pe **B1**. Răsuții tâvile în așa fel, încât acele indicațoare aflate în partea inferioară a tâvilor să fie amplasate lângă canelurile din partea superioară a fiecărei tâvi.
- Pentru setarea distanței între tâvi, întoarceți și așezați tâvile una deasupra celeilalte în așa fel, încât acele indicațoare să intre exact în caneluri, așa cum este marcat pe **B2**.

PORNIREA APARATULUI

- Conectați aparatul la priza de rețea și, prin rotirea butonului **A3** în sensul de rotație al acelor de ceasornic, porniți aparatul și setați temperatura de deshidratare cerută.

ALTERNAREA TÂVILOR

- Acest deshidratator de alimente este construit ingenios pe principiul circulației aerului fierbinte pentru evacuarea umidității din alimente. În cursul procesului de deshidratare, tâvile ar trebui alternate, pentru a se asigura deshidratarea uniformă a conținutului. Tâvile amplasate cel mai aproape de fund sunt expuse la cea mai înaltă temperatură - aici procesul de deshidratare se desfășoară mai rapid.
- Deci, simplu, scoateți-le și așezați-le pe etajele superioare, tâvile altădată la etajele superioare așezați-le la etajele inferioare ale deshidratatorului.

TINEȚI MINTE

- 1) Cele mai bune rezultate se obțin dacă utilizați alimente de calitate superioare. Uscăti întotdeauna alimente proaspete, de calitate superioară, o bucată necorespunzătoare poate influența calitatea întregului conținut al deshidratatorului.
- 2) Este important că alimentele să fie curate – spălați-le bine, scoateți afară bucătările moi sau stricate. Asigurați-vă că aveți mâini curate, aparatele și tâvile deshidratatorului utilizate pentru prepararea alimentelor trebuie să fie, de asemenea, curate.
- 3) Durata procesului de deshidratare este diferită și depinde de cantitatea de alimente, grosimea fiecărei bucată, mărimea acesteia, umiditatea aerului și cantitatea de umiditate direct în alimente.
- 4) Înainte de a verifica gradul de deshidratare, lăsați alimentele să se răcească.
- 5) Dacă necesar, tăieți pofti și umelete și punteți pe tot atinge interele, dar nu au voie să se suprapună.
- 6) În alimentele deshidratate poate rămâne circa 6–10% umiditate răfulă de altrelor. Multe din alimentele deshidratate vor avea o consistență dură, asemănătoare cu lemnul-dulce.
- 7) Alternări tâvile, îndată ce observați că deshidratarea nu se desfășoară uniform, sau dacă aparatul este umplut la maximum cu alimente.
- 8) Pentru îndepărtarea sămâbirilor și cozilor de la prune, struguri, cireșe, deshidratati-le la 50% și apoi eliminați sămâbirii, cozile etc. În acest mod împedicați eliminarea sucului din alimente.

TABEL CUPRINZÂND TIMPUL RECOMANDAT PENTRU DESHIDRATAREA FRUCTELOR

- Intervalele de timp menționate sunt aproximative și depind de temperatura camerei, umiditatea atmosferei, umiditatea alimentelor aflate în procesul de deshidratare și de grosimea care sunt cântăriile finale de alimente. Continutul de suc al produselor alimentare diferă. Zahărul de fructe la unele soiuri necesită un interval de timp de uscare mai lung.

Fructe	Pregătire	Test deshidratare	Durata deshidratare
Mere	Îndepărtati cojile, sămâbirii și tăiați în felii sau rondeluri. Înhânte de introducere în deshidratator, presați timp de 2 minute. Apoi ușcați-le și punteți pe tava de deshidratare.	Sunt moi	4-15 ore
Caise	Uscăți-le tăiate în două sau în patru bucăți. Înhânte de deshidratare trebuie adaptate în așa fel, încât să se mențină culoarea și să nu fie afectată coaja fructului.	Sunt moi	8-36 ore
Banane	Îndepărtati cojile și tăiați în felii având grosimea de 0,3 cm..	Sunt moi	5-24 ore
Fructe boabe	Fragi ar trebui tăiați în felii având grosimea de 0,9 cm. Restul de fructe boabe să leașă întregi. Fructele boabe având suprafața ceroasă se spală în apa clocoță.	Nu există umiditate vizibilă.	5-24 ore
Cireșe	Nu îndepărtati cozile, dacă nu le veți procesa imediat. Tăierea în două jumătăți este optională, dacă doriti să faceți asta, timpul oportunit este după ce s-au deshidratat la 50%.	Membranoase, dar unsuroase	6-36 ore
Coacăze	Spălați bine, tăiați sau lăsați întregi	Nu există umiditate vizibilă.	4-20 ore

Struguri (violet inchis)	Spălați, îndepărtăți ciorchinele lăsați boabe întregi. Sunt rondeluri având grosimea de 0,9 cm.	Mois, membranoase	6-36 ore
Nectarine	Nu este necesară îndepărtarea cojii, se pot tăia în felii sau rondeluri având grosimea de 0,9 cm.	Sunt moi	6-24 ore
Coji de portocale	Tăiați-le în felii lungite și uscați. Pisătăi-le abia după deshidratare.	Sunt moi	6-15 ore
Piersici	În cursul deshidratării puteți îndepărta coaja. Scoateți sămâbirii după ce au fost deshidratati 50%. Înainte de deshidratare trebuie tăiate în două jumătăți sau în patru sferturi.	Sunt moi și membranoase.	5-24 ore
Pere	Îndepărtăți coaja, sămâbirii și tesutul lenenos. Tăiați în felii, rondeluri sau în două jumătăți, în patru bucăți sau în opt bucăți.	Sunt moi și membranoase.	5-24 ore
Kaki	Folosiți doar fructele coapte. Spălați, îndepărtăți capul, tăiați în felii sau rondeluri având grosimea de 0,9 cm.	Sunt moi	5-20 ore
Ananas (întreg)	Îndepărtăți nucleul și coaja, tăiați în felii, sectoare sau bucăți mici.	Sunt membranoase.	6-36 ore
Prune de toamnă	Ușcați și scuturați. Amplasați pe tăvi.	Sunt membranoase.	6-36 ore
Prune de toamnă uscate	Spălați și lăsați fructe întregi sau despicate în două jumătăți, îndepărtați cozile, eventual sămâbirii, dacă sunt deshidratate pe jumătate.	Sunt moi	5-24 ore
Prune de toamnă	Procedați similar ca la prunele de toamnă obisnuite, dar, înainte de deshidratare, presați-le mai întâi circa 2 minute în apa clocoță.	Sunt membranoase.	8-36 ore
Revent	Folosiți doar tulipanele subțiri. Spălați și tăiați în bucăți lungi de 2,54 cm.	Nu există umiditate vizibilă.	4-16 ore

TABEL CUPRINZÂND TIMPUL RECOMANDAT PENTRU DESHIDRATAREA LEGUMELOR

Legumele	Pregătire	Test deshidratare	Durata deshidratare
Inima de anghinare	Tăiați înima în felii având grosimea de 0,3 cm. Fierbiți 5 - 8 minute într-o cană de 3/4 de apă conținând 1 lingură de suc de lămăzie.	Este fragedă.	4-12 ore
Sparanghel	Spălați și tăiați în bucăți lungi de 2,54 cm. Vârfurile reprezintă o calitate mai bună a produsului. Partea din dorsală, pisătă înainte de uscare, constituie un ingredient excelent pentru diferite mancăruri.	Este fraged.	4-10 ore
Fasole (verde sau galbenă)	Tăiați în bucăți având lungimea de 2,54 cm sau în stil frantuzesc. Trătați în abur până ce sunt transparente. După deshidratare parțială, agitați fasolea în așa fel, încât împingeți ceea ce a fost în mijloc tulipă spre margini și invers.	Sunt fragede.	4-14 ore
Sfeclă	Tăiați rădăcinile și tot ce se află la o distanță de 2,54 cm de la parte inferioară, spălați, pre-fierbere, răcoriți și îndepărtăți coaja. Tăiați în cuburi sau felii.	Sunt fragede, de culoare roșu-inchis.	4-12 ore
Varză de Bruxelles	Îndepărtăți tulipina și tăiați în felii două jumătăți.	Este fragedă.	5-15 ore
Broccoli	Tăiați de juri prejucă, tăiați la fel ca înainte de consumare, spălați bine, tratați în abur 3 - 5 minute.	Este fragedă.	5-15 ore
Căpătăni de varză	Curătați căpătăna și tăiați în felii având grosimea de 0,3 cm. Tăiați mijlocul în felii de 0,6 cm grosime. Utilizați tava inferioară a deshidratatorului.	Este membranoasă.	4-12 ore
Morcov	Alegeti morcovul tărânr cu rădăcini fine. Trătați în abur până ce devine moale, tăiați în felii, bucăți mici, cuburi sau fiudele.	Este membranos.	4-12 ore
Conopidă	În 2/3 de apă puneti 3 linguri de sare și, în această soluție, presați conopida timp de 2 minute. Trătați în abur până ce devine moale.	Este membranoasă.	5-15 ore
Telină	Separați tulipina de frunze. Spălați bine ambele părți. Tăiați tulipina în felii având grosimea de 0,6 cm. Mai întâi ușcați frunzele.	Este fragedă.	4-12 ore
Porumb	Înainte de tratarea în abur, îndepărtăți coaja și eventualele defecte. Pre-fierbere întregul sticlete de porumb. Boabele de porumb trebuie date jos de pe sticlete prin tăierea cu cuițit și punerea pe tavă. În cursul procesului de deshidratare, agitați-le de câteva ori.	Este fragedă.	4-15 ore
Castravete	Îndepărtăți coaja, tăiați în bucăți de 0,3 cm grosime și ușcați.	Este membranos.	4-14 ore
Pătlăgele vinete	Scurtați spălati, tăiați în felii de 0,6 la 1,2 cm grosime și amplasați pe tavă.	Este fragedă.	4-14 ore
Ceapă și praz	Îndepărtăți coaja, tăiați în bucăți de 1,2 cm grosime, în cursul deshidratării agitați de către oră.	Este membranoasă.	4-10 ore
Bană	Folosiți capsule tineră, fină Spălați, scurtați și tăiați în rondeluri de 0,6 cm grosime.	Este membranoasă.	3-10 ore
Arpagic	Tăiați și așezați pe suprafață tăvii.	Este fraged.	4-10 ore

Pătrunjel	Rupeți în bucăți mici, uscați, apoi, dacă necesar, scurtați.	2-10 ore
Păstâncac	Procedura este identică cu cea de la morcov.	
Mazăre	Folosiți bucăți mici și dulci. Scătiți continutul păstăii și pre-fierberii puțin (3 - 5 minute).	Este fragedă. 4-10 ore
Ardei (verde și ienibahar)	Tăiați în felii sau rondeleturi având lungimea de 0,6 cm și îndepărtați semințele, spălați și uscați.	Sunt fragede până la membranoase. 4-10 ore
Cartofi	Îndepărtaarea cojii este opțională. Tăiați în felii având grosimea de la 0,4 cm la 0,6 cm, în cuburi sau în stil franțuzesc. Tratați în abur ca la sfecătă.	Este fragedă. 5-12 ore
Dovleac	Tăiați în bucăți mici. Coaceți sau tratați în abur până ce devine moale. Tăiați în felii de 2,54-7,6 cm lățime, îndepărtați coaja și piezul. Tăiați în felii de 1,2 cm grosime și introduceți în mixer. Uscați cu ajutorul hârtiei.	Este membranos. 5-15 ore
Pătăgele roșii	Spălați, îndepărtați cozile. Introduceți în apa clocoitoare pentru a asigura frâgeazărea cojii. Tăiați în două jumătăți sau în felii.	Sunt membranoase. 6-24 ore
Broajba	Procedura ca la morcov, tăiați, dar mai fin.	
Cucurbeta	Vezi pătăgele vinețe	
Usturoi	Diviziați în cătei, dată jos coaja exterioară, tăiați în felii și uscați pe tavă. După uscare (deshidratare), după nevoie, procesați ca ingredient de gust (mărunți).	Este foarte fraged. 4-15 ore
Legume foliace (spanac, varză, creată, muștar, broajba)	Spălați bine, îndepărtați tulpinile tarzi. Tratați în abur până ce legumele sunt moi, dar nu imbibate.	Sunt foarte fragede. 4-10 ore
Ciuperci	Alegeți ciuperci proaspete, tinere. Îndepărtați impuritățile cu o perie sau o cărpă umedă. Tăiați, scurtați sau uscați bucatăi întregi – depinde de mărimea acestora.	Membranoase până la fragede depinde de mărime și vîrstă. 3-10 ore

MENTENANȚĂ ȘI INGRIJIRE

- Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați de la priza de rețea.
- Pentru curățarea tăvilor concrete ale deshidratatorului de alimente este suficientă o cărpă umezită într-o soluție slabă de săpun, în cazul unor impurități mari, spălați fiecare tavă sub jet de apă caldă.
- Pentru curățarea aparatului nu utilizați solventi sau diluantii, de exemplu, detergenții abrasivi- pot afecta finisarea de suprafață a aparatului.
- În cazul în care nu veți folosi consumatorul, depuneți-l într-un loc curat și uscat, departe de accesul copiilor. Pentru depozitarea aparatului (în urma dezamplării prealabile) puteți folosi cutia de carton de transport.
- Înainte de prima utilizare, toate componentele de accesori (fiecare etaj de deshidratare, capacul) ale deshidratatorului trebuie spălate cu apă fierbere și detergent de bucătărie, după care se clătesc cu apă.
- Înainte de prima utilizare se recomandă punerea aparatului în gol și funcționarea acestuia împotriva unui obiect dur de min. 4 ore. După oprire, lăsați aparatul și toate accesoriile acestuia să se răcească pentru a scăpa de eventualul miros neplăcut.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală	220-230 V
Frecvență nominală	50 Hz
Putere consumată nominală	250 W
Clasa de protecție (contra electrocutării)	II
Gradul de zgomot	20 dB(A)

Valoarea declarată a emisiilor de zgomot a acestui consumator este de 20 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice, având în vedere puterea acustică de referință 1 pW.

Explicarea noțiunilor tehnice


Clasa de protecție contra electrocutării:
Clasa a II-a – Protecție contra electrocutării este asigurată prin izolație dublă sau întărită.

În cadrul perfecționării continue a produselor, constructorul își rezervă dreptul la modificarea textului, a designului și a specificațiilor tehnice fără atenționare prealabilă.

-INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol afișat pe produse sau pe documentele insotitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uitate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru a lichida corect, reciclarea și reciclare, predăți aceste produse la locurile de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări din Uniunea Europeană sau alte țări europene, puteți restituî produsele dumneavoastră către comerciant local în momentul achiziției unui produs nou echivalent.

Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi umările lichidării incorrecte a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.

În cazul lichidării incorrecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați potrivit unor reglementări naționale.

Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene

Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de la comerciant sau furnizorul dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. În cazul în care doriti să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care se referă la acesta.