







**SENCOR®**

SBS 2300BK  
SBS 2301WH  
SBS 2302SN



## **SR ■ Telesna vaga**

**A****B****2****3****C****2****3**

# SR Telesna vaga

## Korisničko uputstvo

### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I VAŽNE NAPOMENE

- Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, molimo da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo, čak i ako ste već upoznati sa načinom rada sličnih uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovom korisničkom uputstvu. Držite ovo korisničko uputstvo na bezbednom mestu kako biste lako mogli da ga nadete ukoliko vam zatreba.
- Preporučujemo vam da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, ambalažni materijal, račun, izjavu o odgovornosti prodavca ili garantni list barem dok traje pravna odgovornost u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvaliteta. Ukoliko bude potrebno da se uređaj transportuje, preporučujemo vam da ga upakujete u originalnu kutiju proizvođača.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima, kancelarijama i sličnim okruženjima. Nemojte ga koristiti u komercijalne, medicinske ni u druge svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili lica koja nemaju dovoljno iskustva i znanja ako se nalaze pod odgovarajućim nadzorom.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako uređaj ne bi koristila za igru.
- Uređaj nemojte koristiti u spoljnom prostoru, nemojte ga stavljati na nestabilnu podlogu ni blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topote.
- Uređaj nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti ni velikoj vlazi i nemojte ga koristiti u sredini u kojoj ima mnogo prašine.
- Povedite računa da uređaj bude postavljen na ravnoj, glatkoj, tvrdoj i stabilnoj podlozi. To se naročito odnosi na njegovu upotrebu. U suprotnom, može doći do netačnog merenja.
- Prije stupanja na platformu za merenje, povedite računa da ona ne bude ovlažena i da vaša stopala ne budu vlažna. U suprotnom, to predstavlja opasnost od okliznja.
- Nemojte skakati na uređaj ni premašiti najveći kapacitet merenja. U suprotnom, može doći do njegovog oštećenja.
- Uređaj nemojte koristiti kao postolje za držanje različitih predmeta. Čuvajte ga u vodoravnom položaju i povedite računa da nijedan predmet ne bude postavljen na njega.
- Iako je rizik da dođe do curenja iz litijumske baterije veoma mali, uklonite bateriju iz uređaja ako nemate namjeru da ga koristite u skorije vreme. Ako do curenja iz baterije dođe unutar uređaja, to može dovesti do njegovog oštećenja.
- Za napajanje uređaja nemojte koristiti punjive baterije.
- Baterije držite van domaća dece jer mogu predstavljati opasnost za njih. U slučaju da dete proguta bateriju, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Uređaj držite u čistom stanju. Prilikom njegovog čišćenja, pridržavajte se uputstava navedenih u poglavljiju Čišćenje i održavanje. Uređaj nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tečnost i nemojte ga ispirati tekućom vodom.
- Uređaj nemojte popravljati samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na njemu. Sve popravke uređaja ili prepravke na njemu treba da se vrše u ovlašćenom servisnom centru. Neovlašćenim izmenama uređaja rizikujete da izgubite svoja zakonska prava koja imate ukoliko uređaj ne bude radio na zadovoljavajući način ili ako garancija kvaliteta ne bude ispunjena.

### OPIS VAGE

- A1** Platforma za merenje  
od kaljenog sigurnosnog stakla debljine 5 mm
- A2** LCD displej
- A3** Odeljak za bateriju (nije prikazan)  
nalazi se sa donje strane vase.
- A4** Prekidač za izbor merne jedinice (nije prikazan)  
nalazi se sa donje strane vase.

### IZVOR NAPAJANJA

- Ova vaga dolazi sa jednom litijumskom baterijom tipa CR 2032 (1x 3 V). Baterija je umetnuta u odeljak za bateriju **A3**. Pre prve upotrebe, skinite izolacionu traku sa odeljka **A3**. Traka se stavlja da bi se sprečilo pražnjenje baterije pre nego što uređaj dođe do krajnjeg korisnika.
- Zamenite bateriju kada se oznaka „Lo“ (nizak napon baterije) pojavi na displeju **A2** ili ako se displej **A2** ne uključi prilikom stupanja na platformu **A1**. Da biste zamениte bateriju, skinite poklopac sa odeljka za bateriju **A3**. Izvucite ravnu bateriju i na njeno mesto umetnite novu bateriju istog tipa. Povedite računa da raspored polova bude pravilan i da baterija bude pravilno postavljena na svom mestu. Zatvorite poklopac.
- Način umetanja baterije u odeljak za bateriju **A3** razlikuje se u zavisnosti od tipa vase. Opcije za vodenje baterije navedene su u nastavku:
  - Da biste uklonili bateriju, upotrebite alatku sa tupim vrhom, videti sliku B1.
  - U odeljku za bateriju **A3** nalazi se traka koja služi da se baterija osloboди kako bi se olakšalo njeno uklanjanje. Povucite traku kako biste oslobodili bateriju i omogućili njeno uklanjanje, videti sliku B2.
  - Lagano gurnite bateriju nadole. Time će se ona osloboediti iz odeljka za bateriju **A3** nakon čega se lako može izvaditi, videti sliku B3.



#### Pažnja:

Za napajanje uređaja koristite samo bateriju tipa CR 2032. Nemojte koristiti punjive baterije.

### UPOTREBA VAGE

- Postavite vase na ravnu, glatku, tvrdu i stabilnu podlogu. Nemojte je stavljati na tepih ni na bilo koju drugu mekanu površinu jer bi u suprotnom rezultat merenja mogao da bude netačan.
- Stupite na platformu za merenje **A1** obama stopalima i stojte mirno. Vaga poseduje funkciju „Auto-On“ kojom se proces merenja pokreće automatski čim se stopalima stupi na nju. U roku od nekoliko sekundi, prikaz vaše težine ustalije se na displeju **A2**. Izmerena težina biće prikazana na displeju **A2** tokom intervala od 10 sekundi.
- Kada merite sopstvenu težinu, stojte mirno i nemojte se naginjati. Da bi rezultati merenja mogli međusobno da se uporede, neophodno je da svoju težinu merite u isto vreme, najbolje ujutru. Na rezultate merenja utiče težina odeće koju nosite kao i hrana i piće koje konzumirate pre merenja svoje težine.
- Vaga se automatski isključuje kada siđete sa nje ili nakon intervala od oko 10 sekundi neaktivnosti, pri čemu je izmerena težina prikazana na displeju **A2**.
- Ako se na displeju **A2** prikaže oznaka „C“ kada siđete sa vase, to znači da je tokom merenja došlo do greške. Izmerite se još jednom.

### IZBOR MERNE JEDINICE

- Prekidač **A4** omogućava izbor bilo metričke (kg) ili imperialne (lb, st) merne jedinice.
- Prekidač **A4** može se nalaziti unutar ili pored odeljka za bateriju **A3**. Njegov oblik i položaj zavise od tipa vase. Promena jedinice vrši se:
  - pomeranjem prekidača u željeni položaj, videti sliku C1 i C2,
  - pritiskom na prekidač, videti sliku C3.



#### Napomena:

1 kg (kilogram) = 2,2 lb (funte)  
1 lb (funta) = 0,454 kg (kilograma)  
1 st (stone) = 14 lb (funti) = 6,35 kg (kilograma)

### KAPACITET MERENJA I PRECIZNOST

- Maksimalni kapacitet merenja iznosi 150 kg/330 lb. U slučaju da se maksimalni kapacitet merenja premaši, na displeju **A2** pojaviće se oznaka „Err“. Da ne bi došlo do oštećenja vase, neophodno je sici sa platforme za merenje **A1**.
- Preciznost merenja od  $\pm 100$  g/ $\pm 0,2$  lb ne može se garantovati za predmete čija težina iznosi manje od 2 kg/4,4 lb.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage koristite blago navlaženu krpou. Zatim obrišite sve tako da bude potpuno suvo. Prilikom čišćenja povedite računa da u odeljak za bateriju **A3** ne uđe voda.
- Za čišćenje nemojte koristiti čeličnu vunu, sredstva za čišćenje sa abrazivnim dejstvom, rastvarače itd. U suprotnom, površina koja se čisti može se oštetiti.
- Vagu nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tečnost i nemojte je ispirati tekućom vodom.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje .....	1x 3V baterijom tipa CR 2032
Kapacitet merenja .....	150 kg / 330 lb
Preciznost merenja .....	100 g / 0,2 lb
Izbor merne jedinice .....	kg/lb/st

Zadržavamo pravo na promene teksta i tehničkih specifikacija.

## UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM

### UPOTREBLJENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA

Upotrebljeni ambalažni materijal odlažite na lokaciji koja je u vašem mestu određena za odlaganje otpada.

### ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH BATERIJA



Baterije sadrže jedinjenja koja štete okolini i zato ne spadaju u običan opštinski otpad. Iskorišćene baterije predajte radi pravilnog odlaganja na lokacijama koje su namenjene za njihovo sakupljanje.

### ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKЕ OPREME



Ovaj simbol na proizvodu ili originalnim dokumentima znači da se upotrebljena električna ili elektronska oprema ne sme odlagati u standardni opštinski otpad. Da bi se ovi uređaji pravilno odložili, obnovili ili reciklirali, predajte ih na lokacijama koje su određene za njihovo sakupljanje. Kao druga mogućnost, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoj uređaj lokalnom prodavcu kada kupujete sličan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi očuvanju dragocenih prirodnih bogatstava i sprečava mogući negativan uticaj na okolinu i zdravlje ljudi, do čega može da dođe usled nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija obratite se nadležnom organu ili centru za sakupljanje.

U skladu sa državnim propisima, nepravilno odlaganja ove vrste otpada može povući za sobom izricanje određene kazne.

### Za preduzeća u državama Evropske unije

Ako želite da odložite električni ili elektronski uređaj, zatražite od prodavca ili dobavljača potrebne informacije.

### Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije

Ovaj simbol važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, potrebne informacije o načinima pravilnog odlaganja zatražite od nadležnog organa ili prodavca.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.