



HU ■ Aszalógép

Az eredeti útmutató fordítása

**OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS
ŐRIZZE MEG!**

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseknek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A víz és az elektromos áram veszélyes kombináció. A készüléket fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.
- Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A készüléket ne helyezze az ablakpárkányra.
- A hálózati vezetékét és a csatlakozódugót óvja a nedvességtől és víztől.
- A készüléket vízszintes, tiszta és száraz felületre állítsa fel.
- A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól. A készülék alsó részét (ahol a hálózati vezeték található), vízbe vagy más folyadékba mártani tilos. A készülékbe vizet vagy más folyadékot önteni tilos.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban!
- A készülék közelében ne használjon sprayeket.
- Legyen nagyon körültekintő, amikor a készüléket gyermekek közelében üzemelteti. A készüléket úgy helyezze el, hogy azt gyerekek ne érhessék el.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, akkor a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból. Tisztítás vagy a készülék áthelyezése előtt szintén az előzőek szerint járjon el. A készülék részekre való szétszerelése előtt várja meg a készülék lehűlését.

- A hálózati vezetékét ne csatlakoztassa a fali aljzathoz, ha a tálcák meg vannak fordítva (tárolási helyzetbe), illetve a tálcákat addig ne fordítsa tárolási helyzetbe, amíg azok ki nem hűltek.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- Ha a készüléken vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve ne bontsa meg. Áramütés érheti! A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A hálózati vezetékét ne helyezze le forró felületre vagy éles tárgyakra. A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálépni vagy abban elakadni. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakkhoz.
- A csatlakozódugót a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni (a hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet). Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne használja, ha a hálózati vezeték vagy csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék rendellenesen működik, vagy véletlenül leesett.




Figyelmeztetés!


A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távirányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A készülék csak háztartásokban használható!
- Mosogatógépben ne mosogassa el!

A



B



HU Aszalógép

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A1** Fedél
- A2** Tálcaék
- A3** Hőmérséklet szabályzó
- A4** Be/ki kapcsoló (ábrázolás nélkül)

A TÁLCÁK KÖZTI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

- Az aszalógépen két különböző magasságra lehet a tálcaikat beállítani. Az alacsonyabb tálcamagassághoz (alaphelyzet) a tálcaikat úgy helyezze egymásra, ahogy azt a **B1** ábra mutatja. A tálcaik alsó részén kiálló bordák ne legyenek a tálcák felső részén található bordákkal egyvonalban.
- Ha a tálcaik magasságát nagyobbra kívánja beállítani, akkor a tálcaikat fordítsa úgy, hogy a bordák teljesen egy vonalban legyenek, lásd a **B2** ábrát.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

- A készüléket csatlakoztassa a hálózathoz és a készülék hátulján található kapcsolót **A4** kapcsolja, "1" állásba. A kívánt hőmérséklet beállításához fordítsa el az **A3** gombot.

A TÁLCÁK FELCSERÉLÉSE

- Az aszalógép forró levegőt áramoltat a tálcaik között, majd az alapanyagokból elpárolgott nedvességet a szabadba vezeti ki. A szárítás egyenletességének a biztosításához, a szárítás ideje alatt a tálcaikat egymással fel kell cserélni. Az alul elhelyezett tálcaikat éri a legnagyobb meleg, ezeken az alapanyag gyorsabban kiszárad.
- Ha az alsó tálcaikat ezért tegye felülre, a felső tálcaikat alulra. A tálcaik áthelyezését többször ismételje meg, ügyelve arra, hogy a tálcaik sorrendje ne ismétlődjön meg.

NE FELEJTSE EL!

- A legjobb eredmény eléréséhez csak kiváló minőségű alapanyagokat használjon. Csak friss, érett és tökéletes minőségű alapanyagokat szárítsa.
- Az alapanyagokat alaposan mossa meg, a rossz, túl puha és elszíneződött részeket vágja ki.
- Az alapanyagok előkészítéséhez csak tiszta konyhai eszközöket használjon, a kezét mossa meg, a tálcaikat alaposan mosogassa el.
- A szárítási idő függ a gyümölcsök és zöldségek típusától, méretétől és a tálcaira helyezett mennyiségtől, valamint a tálcaik számától, a környezeti hőmérséklettől és a levegő páratartalmától is.
- Az ellenőrzendő mintát mindig hűtse le.
- A tálcaikat szinte teljesen meg lehet tölteni alapanyaggal de az egyes darabok nem érhetnek egymáshoz és nem fedhetik az egymást.
- A szárított alapanyagban 6-10% nedvesség maradhat, ez már nem okoz romlást. Sok alapanyag bürös lesz a szárítás során.
- A szárítás egyenletességének a biztosításához a tálcaikat gyakran cserélje fel, különösen akkor, ha a tálcaikon sok az alapanyag.
- A magok eltávolításához (pl. szilvából, szőlőből, cseresznyéből stb.) előbb a gyümölcsöt kb. 50%-os állapotba szárítsa, majd távolítsa el a magokat (ezzel meg lehet előzni az értékes alapanyagok levele való eltávozását).

GYÜMÖLCSÖK SZÁRÍTÁSA ÉS SZÁRÍTÁSI IDEJE

- A feltüntetett szárítási idők csak tájékoztató jellegűek, és függenek a szobahőmérséklettől, a környező levegő páratartalmától, a gyümölcstől és a gyümölcszletek vastagságától. Az alapanyagok természetes nedvességtartalma eltérő lehet. Bizonyos gyümölcsök esetében a szárítás hosszabb is lehet.

Gyümölcs	Előkészítés	Szárítás-teszt	Szárítási idő
Alma	Hámozza meg, távolítsa el a magházat és szeletelje fel vágja karikákra. 2 perce áztassa be a fenti oldatok egyikébe. Papírral szedje ki, a felesleges nedvességet papírral itassa fel és rakja a tálcaira.	Puha állagú	4-15 óra
Kajsziabarack	Vágja felbe vagy kisebb darabokra. A szárítás előtt héjától készítsen elő úgy, hogy a színe ne változzék meg.	Puha állagú	8-36 óra
Banán	Hámozza meg és szeletelje fel 0,3 cm-es karikákra.	Puha állagú	5-24 óra
Bogyós gyümölcsök	Az epret vágja 0,9 cm-es szeletekre. A többi gyümölcsöt hagyja egészben. A viaszos felületű gyümölcsöket dobják rövid időre forró vízbe.	Nincs érezhető nedvesség	5-24 óra
Cseresznye	A szárat addig ne távolítsa el, amíg meg nem kezdi a feldolgozás. A kimagozáshoz szárítsa 50%-os állapotba, majd mossa meg.	Bürös, de krémes állagú	6-36 óra
Áfonya	Mossa meg és hagyja egészben.	Nincs érezhető nedvesség	4-20 óra
Szőlő (vörös)	Mossa meg, vegye le a fűrtől és hagyja egészben.	Puha, bürös	6-36 óra

Nektarin	Hámozni nem kell, vágja karikákra vagy 0,9 cm-es szeletekre.	Puha állagú	6-24 óra
Narancskehéj	Szeletelje hosszú csíkokra és szárítsa meg. Szárítás után törje össze.	Puha állagú	6-15 óra
Öszibarack	Szárítás közben a hajat le lehet húzni. Akkor mossa meg, ha már 50%-ot veszített a nedvességtartalmából. A szárítás előtt kettévághatja, vagy vágja négy darabra.	Puha, bürös	5-24 óra
Körte	Hámozza meg, a magházat és a fás részt vágja ki. Szeleteljen karikákra, hosszú szeleteket, vagy vágja négy, illetve nyolc darabra.	Puha, bürös	5-24 óra
Kakiszilva	Csak érett gyümölcsöt szárítsa. Mossa meg, hámozni nem kell, vágja karikákra vagy 0,9 cm-es szeletekre.	Puha állagú	5-20 óra
Ananász (friss)	Hámozza meg, szeletelje karikákra, vagy kockákra.	Puha állagú	6-36 óra
Ananász (konzerv)	Hagyja a levelet felolyni. Tegye a tálcaira.	Bürös	6-36 óra
Szilva	Mossa meg, hagyja egészben vagy mossa meg ki (a magot felíg szárított állapotban is el lehet távolítani).	Puha állagú	5-24 óra
Aszalt szilva	Mint a fenti esetben, de a szárítás előtt két percre dobja forró vízbe.	Bürös	8-36 óra
Rebarbara	Csak érett darabokat szárítsa. Mossa meg és vágjon 2,5 cm-es darabokat.	Nincs érezhető nedvesség	4-16 óra

ZÖLDSÉGEK SZÁRÍTÁSA ÉS SZÁRÍTÁSI IDEJE

Zöldségfélé	Előkészítés	Szárítás-teszt	Szárítási idő
Articsóka közepé	Szeletelje kb. 0,3 cm-es karikákra. 3/4 csésze vízben, 1 teáskanál citromlével főzze 5 - 8 percig.	Törékeny	4-12 óra
Spárga	Mossa meg és vágjon 2,5 cm-es darabokat. A spárga felső vége finomabb, mint az alja. Az alsó végét darálja össze, szárítás után kiválóan használható ételízeltöként.	Törékeny	4-10 óra
Bab (zöld vagy sárga)	Héjától darabolja 2,5 cm-es darabokra. Gőzön addig párolja, amíg a héj kissé áttesztőző válik. Szárítás közben a babdarabokat keverje össze, majd ismét igazítsa el a tálcan.	Törékeny	4-14 óra
Céklerépa	Mossa és hámozza meg, majd darabolja 2,5 cm-es darabokra. Főzze elő, majd hűtse le. Kockákra vagy szeletekre darabolja fel.	Törékeny, sötétlila.	4-12 óra
Kelbimbó	Tisztítsa meg, távolítsa el a külső leveleket, vágja ketté.	Törékeny	5-15 óra
Brokkoli	Mossa meg, darabolja fel, mintha főzni szeretné, 3 - 5 percig párolja gőzön.	Törékeny	5-15 óra
Fejes káposzta	Tisztítsa meg, távolítsa el a külső leveleket, szeletelje 0,3 cm-es szeletekre. A közepét 0,6 cm vastag szeletekre darabolja fel. A legalsó tálcaira tegye a szárításhoz.	Bürös	4-12 óra
Sárgarépa	Használjon friss és kisebb darabokat. Gőzön párolja puhára, szeletelje karikákra vagy hosszabb darabokra, esetleg kockákra.	Bürös	4-12 óra
Karfal	2,2 liter vizet tegyen 3 evőkanál sót és ebben a vízben forrassa meg a karfali darabokat. Gőzölje puhára.	Bürös	5-15 óra
Zeller	A gyökeret és a leveleket külön szárítsa. Mossa meg a gyökeret és a leveleket. A gyökeret szeletelje kb. 0,6 cm-es darabokra. A levelet is szárítsa meg.	Törékeny	4-12 óra
Kukorica	A zöld leveleket távolítsa el. A kukorica fejet főzze elő. A főtt kukorica magokat késsel vágja le a torzsáról, a magokat a tálcan egyenesen terítse el. A szárítás során a magokat többször forgassa át.		4-15 óra
Uborka	Mossa és hámozza meg, szeletelje 0,3 cm vastag karikákra.	Bürös	4-14 óra
Padlizsán	Mossa meg, szeletelje 0,6 - 1,2 cm vastag karikákra, és egyenesen tegye a tálcaira.	Törékeny	4-14 óra
Hagyma, újhagyma	A külső héjat távolítsa el, szeletelje 1,2 vastag szeletekre, szárítás közben többször forgassa át.	Bürös	4-10 óra
Okra	Friss, fiatal és puha hüvelyeket szárítson. Mossa meg, a szárat vágja le, és szeleteljen 0,6 cm-es darabokat.	Bürös	3-10 óra
Snidling	Terítse szét a tálcan.	Törékeny	4-10 óra
Petrezselyem	Mossa meg a gyökeret és a leveleket. Szeletelje fel, a levelet is szárítsa meg.		2-10 óra
Paszternák	A sárgarépaál leíratait alkalmazza.		
Borsó	Friss és fiatal borsót szárítsa. A szemeket vegye ki a hüvelyből, és röviden főzze elő (3 - 5 perc).	Törékeny	4-10 óra
Paprika (zöld vagy piros)	Mossa meg, a szárat a magokkal együtt vágja ki, szeletelje karikákra vagy hosszú csíkokra.	Törékeny, bürös	4-10 óra
Burgonya	Nem feltétlenül kell a héjat lehámozni. Szeletelje 0,4 - 0,6 cm vastagságú karikákra, vagy hosszú szeletekre. Szárítás előtt gőzön párolja meg.	Törékeny	5-12 óra

Tök	Darabolja kockákra vagy csíkokra. Süsse meg vagy gőzölje puhára. Vágjon 2,5 – 7,5 hosszú csíkokat, a héjat és a magokat távolítsa el. Szeletelje 1,2 cm csíkokra és dobja a mixerbe, mixelje össze. Sütőpapíron egyenletesen kenje szét és szárítsa meg.	Bőrös	5-15 óra
Paradicsom	A szarát távolítsa el, mossa meg. Mártsa forró vízbe, a héja megpuhul. Szeletelje karikákra vagy vágja ketté.	Bőrös	6-24 óra
Vajrépa	A sárgarépához hasonlóan szárítsa, szeletelje vékonyabbra.		
Cukkini	A padlizsánnal azonos módon szárítsa.		
Fokhagyma	Szedje szét gerezdekre, a héját távolítsa el. Szeletelje fel és szárítsa a tálcán. Szárítás után összetörve ételzesítőben használható.	Nagyon törékeny	4-15 óra
Leveles zöldségek (spenót, sósa, kelkáposzta)	Alaposan mossa meg, a kemény részeket távolítsa el. Gőzön rövid ideig párolja.	Nagyon törékeny	4-10 óra
Gomba	Csak friss és fiatal gombákat szárítson. A szennyeződésekét száraz módszerrel (kefével, késsel) távolítsa el. Szeletelje fel, a gomba méretétől függően.	Bőrös és törékeny - fajtától függ	3-10 óra

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A tálcákat enyhén mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával törölje meg, majd törölje szárazra. Makacsabb szennyeződés esetén meleg vízben mosogassa el, öblítse le, majd szárítsa meg.
- A tisztításhoz szerves oldószereket, higítókat vagy karcoló és agresszív anyagokat használni tilos. Ezek sérülést okozhatnak a készülék felületén.
- A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A készüléket (a szétszerelése után) az eredeti kartondobozban is tárolhatja.
- Az első használatba vétel előtt a készülék minden levetető részét (fedél és tálcák) mosogatószeres vízben mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy törölje szárazra).
- Az első használatba vétel előtt a készüléket legalább 4 órára kapcsolja be (üres állapotban). A kikapcsolás után a készüléket és tartozékait hűtse le szobahőmérsékletre.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220 – 240 V
Névleges frekvencia.....	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	230 – 250 W
Érintésvédelmi osztály.....	II
Zajsztint.....	20 dB

A készülék deklarált zajsztíntje 20 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A folyamatos fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem doborható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.