



SR • Aparat za dehidriranje namirnica

Prevod originalnog uputstva

PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta najmanje 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili neiskusna lica, ako se ona nalaze pod odgovarajućim nadzorom ili ako znaju da uređaj koriste na bezbedan način i razumeju moguće opasnosti.
- Nije dozvoljeno da se deca igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrši korisnik ne smeju da vrše deca ako nisu starija od 8 godina i ako se ne nalaze pod nadzorom.
- Ako je strujni kabl oštećen, odnesite ga na popravku u profesionalni servisni centar kako ne bi došlo do opasne situacije. Nije dozvoljeno da se koristi uređaj čiji je strujni kabl oštećen.
- Deca mlađa od 8 godina moraju da se drže podalje od uređaja i njegovog strujnog kabla.
- Pre nego što ovaj uređaj ukopčate u električnu utičnicu, proverite da li napon koji je naznačen na njegovoj natpisnoj pločici odgovara naponu utičnice.
- Voda i struja predstavljaju opasnu kombinaciju. Uređaj nikada nemojte koristiti blizu kade, tuša ili bazena.
- Nikada nemojte koristiti dodatnu opremu koja nije isporučena sa ovim uređajem ili koja nije namenjena za njega.
- Uređaj nemojte stavljati na sims prozora.
- Povedite računa da strujni kabl i utikač ne dolaze u kontakt sa vodom ili vlagom.
- Uređaj stavljamte samo na ravnu i stabilnu podlogu.
- Uređaj nemojte prskati vodom ni bilo kojom drugom tečnošću. Bazu uređaja sa priključenim strujnim kablom nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tečnost. U uređaj nemojte ulivati vodu ni bilo koju drugu tečnost.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ni u spoljnem prostoru!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako se uređaj koristi u blizini dece, budite naročito oprezni i postavite ga na mesto koje je van njihovog domaća.
- Ako uređaj nećete koristiti, iskopčajte ga iz električne utičnice. Na isti način postupite i pre njegovog čišćenja ili premeštanja. Pre nego što ga rastavite, ostavite ga da se ohladi.

- Strujni kabl nemojte ukopčavati u električnu utičnicu kada su pojedinačne police okrenute naopačke (u položaj za čuvanje) i nemojte ih okretati u položaj za čuvanje ako se u potpunosti nisu ohladile.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili gasni štednjak niti blizu njih, nemojte ga stavljati blizu otvorenog plamena niti druge opreme ili uređaja koji emituju toplotu.
- Uređaj nemojte koristiti ako su strujni kabl ili utikač oštećeni.
- Ni u kom slučaju nemojte pokušavati samostalno da popravljate uređaj i nemojte ga prepravljati jer postoji opasnost od električnog udara! Sve popravke i prepravke poverite specijalizovanoj firmi/službi. Ako tako ne uradite, postoji rizik da garancija bude poništena.
- Strujni kabl nemojte stavljati blizu vrućih površina niti ga polagati preko oštih predmeta. Na strujni kabl nemojte stavljati teške predmete i postavljajte ga tako da na njega ne može da se nagazi ni da se saplete o njega. Povedite računa da strujni kabl ne bude položen preko ivice stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj nemojte iskopčavati iz električne utičnice povlačenjem strujnog kabla jer se time može oštetiti strujni kabl i/ili električna utičnica. Kabl iskopčavajte iz električne utičnice pažljivim povlačenjem njegovog utikača.
- Uređaj nemojte koristiti ni za jednu drugu svrhu osim one za koju je namenjen.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti ako je strujni kabl ili utikač oštećen, ako uređaj ne funkcioniše ispravno, ako je oštećen ili ako je prethodno pao na pod.




Pažnja:


Ovaj uređaj nije namenjen da se njime upravlja putem programiranog uređaja, spoljnog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za upotrebu u domaćinstvu!
- Nemojte ga prati u automatskoj mašini za pranje sudova!

A



B



Aparat za dehidriranje namirnica

SR Korisničko uputstvo

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, molimo da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo, čak i ako ste već upoznati sa načinom rada sličnih uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovom korisničkom uputstvu. Držite ovo korisničko uputstvo na bezbednom mestu kako biste lako mogli da ga nađete ukoliko vam zatreba.

Preporučujemo vam da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, ambalažni materijal, račun i izjavu o odgovornosti prodavca ili garantni list barem dok traje prava odgovornost u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvaliteta. Ukoliko bude potrebo da se uređaj transportuje, preporučujemo vam da ga upakujete u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1 Poklopac
- A2 Police
- A3 Dugme za kontrolu temperature
- A4 Dugme za uključenje/sključenje (nije prikazano)

PODEŠAVANJE RAZMAKA IZMEĐU POLICA

- Razmak između polica aparata za dehidriranje namirnica može se podešiti na dva načina. Da biste izabrali manji (podrazumevani) razmak, police postavite jednu na drugu, kao što je prikazano na slici B1. Okrenite police tako da jezici na njihovom donjem budu postavljeni uz žlebove koji se nalaze na vrhu svake police.
- Da biste podešili razmak, okrenite i postavite police tako da jezici ulaze u žlebove, kao što je prikazano na slici B2.

UKLJUČIVANJE UREĐAJA

- Prikupljuјte uređaj na mrežu i prekidač A4 na zadnjem delu uređaja postavite u položaj 1. Izaberite željenu temperaturu tako što ćete okrenuti dugme A3.

OKRETANJE POLICA

- Ovaj aparat za dehidriranje namirnica vešt je dizajniran na principu strujanja vrućeg vazduha radi izvlačenja vlage iz namirnice. Tokom procesa dehidracije, police treba da se okretnu kako bi se obezbeđilo ravnomerno isušivanje sadržaja. Police koje su najbliže drugu izložene su najvećoj količini topote - na njima se proces dehidracije brže odvija.
- Iz tog razloga, jednostavno ih izvucite i postavite na viši nivo a police koje su na višem položaju stavite bliže donjem delu aparata za dehidriranje.

UPAMTITE:

- 1) Najbolje rezultate postići ćete kada se koriste kvalitetne namirnice. Uvek vršite dehidraciju svežih, kvalitetnih namirnica; komad namirnice lošeg kvaliteta može uticati na celokupan sadržaj aparata za dehidriranje.
- 2) Vazno je da namirnice budu čiste – dobro ih očistite, odbacite mekane ili uprijeđene komade. Povedite računa da vam ruke budu čiste; to će odnositi i na kuhički pribor i pojedinačne police aparata za dehidraciju koje koristite za pripremanje hrane.
- 3) Trajanje procesa dehidracije varira i zavisí od količine namirnica, debljine pojedinačnih komada, njihove veličine, vlažnosti okolnog vazduha i vlage koju sadrže namirnice.
- 4) Ostavite namirnice da se ohlade nego što provrete stepen dehidracije.
- 5) Ako je neophodno, police se mogu napuniti do kraja a pojedinačni komadi mogu skoro da se doderiju ali ne smiju da se preklapaju.
- 6) Oko 6–10% vlage može da ostane u dehidriranim namirnicama bez opasnosti da se one pokvare. Mnoge dehidrirane namirnice biće smežnjuće poput sladičica.
- 7) Zarotajte police čim primete da proces dehidracije teče neravnomerno ili kada je aparat za dehidriranje potpuno napunjeno namirnicama.
- 8) Da biste odstranili koštice, semence i peteljke iz slijiva, grožđa, trešnja, isušite ih do 50% a zatim odstranite peteljke, koštice i sl. Na taj način, spriječite da namirnice ostanu bez soka.

TABELA PREPORUČENOG VREMENA DEHIDRACIJE VOĆA

- Preporučeno vreme je samo približno i zavisi od temperature prostorije, vlažnosti vazduha, vlage u namirnicama koje se isušuju i debljine kriski namirnica. Prirodni sadržaj soka u namirnicama varira. Prisustvo fruktoze u određenim vrstama voća iziskuje duže vreme dehidracije.

Voće	Priprema	Provera dehidriranosti	Vreme dehidracije
Jabuke	Odstranite koru i semence i isecite ih na kriske ili kolutove. Potopite ih 2 minuta pre nego što ih stavite u aparat za dehidriranje. Zatim ih posušite i stavite na policu za isušivanje.	Mekane su	4-15 sati
Kajsije	Isušite ih nakon što ih isecete na polovine ili četvrtine. Pre dehidracije, pripremiti ih tako da sačuvaju svoju boju i da im se kožica ne ošteći.	Mekane su	8-36 sati
Banane	Odstranite koru i isecite ih na kriske debljine 0,3 cm.	Mekane su	5-24 sati
Bobicasto voće	Jagode treba seći na kriske debljine 0,9 cm. Plodove ostalih vrsta bobicasta voće ostavite cele. Bobicasto voće cija je površina navoštena operite u klijulacu vodi.	Nema vidljive vlage	5-24 sati
Trešnje	Nemotje skidati peteljke osim ako nemate nameru da ih odmah obradite. Možete da ih preplovite. Ako to želite, preplovite ih kada su isušene 50%.	Smežnjuće ali kašaste	6-36 sati
Brusnice	Dobro ih operite, isecite na kriske ili ostavite cele.	Nema vidljive vlage	4-20 sati
Grožde (tamno-jubičasto)	Operite ga, odstranite peteljke i ostavite ga celog.	Mekano, smežnzano	6-36 sati

Nektarine	Nije neophodno da se oljušte; mogu da se iseku na kriske ili kolutove debljine 0,9 cm.	Mekane su	6-24 sata
Pomorandžina kora	Isecite je na duge trake i isušite. Izdrobiti je nakon dehidracije.	Mekana je	6-15 sati
Breskve	Možete da odstranite njihovu koru tokom procesa dehidracije. Uklonite koštice kada su isušene 50%. Pre dehidracije, isecite ih na polovine ili četvrtine.	Mekane su i smežnzone	5-24 sata
Kruške	Olužište ih, uklonite koštice i izdrenato vlakno. Isecite ih na kriske, kolutove, polovine, četvrtine ili osmine.	Mekane su i smežnzone	5-24 sata
Japanske jabuke	Koristite samo zrele plodove. Operite ih, odstranite vrhove i isecite na kriske ili kolutove debljine 0,9 cm.	Mekane su	5-20 sati
Ananas (sveži)	Odstranite jegzori i koru, isecite ga na kriske, kolutove ili komade.	Mekan je	6-36 sati
Ananas (konzervirani)	Iscedite tečnost i posušite ga. Poredajte ga na police.	Smežnzan je	6-36 sati
Slijive	Operite ih, ostavite ih cele ili ih isecite na pola, uklonite peteljku ili kožicu ako isušujete njihove polovine.	Mekane su	5-24 sata
Suve slijive	Postupite kao i sa obitim slijivama, ali po potopite u klijulac vodu oko 2 minuta pre sušivanja.	Smežnzone su	8-36 sati
Rabarbara	Koristite samo tanke stabilke. Operite ih i isecite na komade dužine 2,54 cm.	Nema vidljive vlage	4-16 sati

TABELA PREPORUČENOG VREMENA DEHIDRACIJE POVRĆA

Povrće	Priprema	Provera dehidriranosti	Vreme dehidracije
Artičoka	Isecite plod na kriske debljine oko 0,3 cm. Kuvajte ih 5 – 8 – minuta u 3/4 šolje vode u koju je dodata 1 supena kašika limunovog soka.	Krt je	4-12 sati
Šparгла	Isperrite ih i isecite na komade dužine 2,54 cm. Vrhovi čine proizvod kvalitetnijim. Kada se zadnji deo drobi pre dehidracije, to daje izvrsnu aromu različitim jelima.	Krt je	4-10 sati
Mahunarke (zelene ili žute)	Isecite ih na komade dužine 2,54 cm ili upotrebite francuski metod. Barite ih dok ne postanu delimično provdene. Nakon delimične dehidracije, promesejte mahunarke tako da one koje su na sredini police budu blize ivici i obratno.	Krt je su	4-14 sati
Cvekla	Odsecite žilice i sve što je oko 2,5 cm udaljeno od gornjeg i donjeg dela, operite je, skuvajte, ohladite i odstranite koru, isecite na kocke ili kriske.	Krt je i tamnocrvene boje	4-12 sati
Prokletj	Odstranite stabiljike sa prokletja i isecite ga na polovine.	Krt je	5-15 sati
Brokoli	Potkratite ga i isecite onako kako se to radi pre konzumiranja, dobro ga operite i barite 3 – 5 minuta.	Krt je	5-15 sati
Kupus	Presečite glavicu i isecite je na trake debljine 0,3 cm. Smežnzan je	4-12 sati	4-12 sati
Šargarepa	Izaberite mladu šargarepu sa dobrim korenom. Barite je na pari dok ne omeška, isecite je na kriske, komade, kockice ili pravilne trake.	Smežnzan je	4-12 sati
Karfiol	Usprite 3 supene kašike soli u 2,2 litra vruće vode i potopite karfiol u taj rastvor 2 minuta. Barite ga na pari dok ne omeška.	Smežnzan je	5-15 sati
Celer	Odvojite stabljkui od lista. Pažljivo operite oba dela. Isecite stabljkui na komade debljine oko 0,6 cm. Najpre isušite lišće.	Krt je	4-12 sati
Kukuruz	Pre nego što ga obarite, odstranite ljušku i sve nepravilnosti. Skuvajte celi klip kukuruzu. Odvojite zrna od klipa kukuruzu i poredajte ih na police. Promesejte ih nekoliko puta tokom procesa dehidracije.	Krt je	4-15 sati
Krastavac	Olužište ga, isecite do debljine od 0,3 cm i isušite.	Smežnzan je	4-14 sati
Plavi patlidžan	Potkratite ga, operite i isecite na kriske debljine od 0,6 do 1,2 cm i poredajte na police.	Krt je	4-14 sati
Crni luk i prazlik	Olužište ga, isecite do debljine od 1,2 cm, promesejte nekoliko puta tokom procesa dehidracije.	Smežnzan je	4-10 sati
Bamija	Koristite mlade, male mahune. Operite ih, potkratite i isecite na kolutove debljine 0,6 cm.	Smežnzan je	3-10 sati
Luk vlasac	Isecite ga i poredajte na polici.	Krt je	4-10 sati
Peršun	Iskidajte ga na male komade, isušite ga, a zatim skratite ako je to potrebno.		2-10 sati
Paštrnak	Obradite ga na istu način kao i šargarepe.		
Grašak	Koristite male i slatke komade. Izvucite sadržaj mahuna i kratko ga skuvajte (3 – 5 minuta).	Krt je	4-10 sati

Ljute papričice (zelene ili piment)	Isecite ih na kriške ili kolutove deblijine oko 0,6 cm, odstranite semenje, operite ih i isušite.	Hrskave su do smežurane	4-10 sati
Krompir	Može se oljuštiti. Isecite ga na kriške deblijine od 0,4 do 0,6 cm, na kockice ili u francuski način. Barite ih na isti način kao i cveklu.	Krt je	5-12 sati
Bundeva	Isecite je na mala komade. Isecite je ili barite dok ne omekša. Isecite je na kriške širine 2,5-7,6 cm, oljuštite i odstranite pulpu. Isecite je na kriške deblijine 1,2 cm i stavite u mikser. Isušite je koristeći papir za pećenje.	Smežurana je	5-15 sati
Paradajz	Ispereite ga i odstranite peteljke. Potopite ga u kipuću vodu dok kožica ne omekša. Isecite ga na polovine ili na kriške.	Smežurana je	6-24 sata
Keleraba	Postupak je isti kao i za šargarepe, samo što ih treba iseti pravilnije.		
Tikvice	Videti pod plavi patlidžan		
Beli luk	Razdvojite ga na češnjeve, odstranite spoljnju koru, isecite ga na kriške i sušite na polici. Nakon dehidracije, od njega možete da napravite začin (tako što ćete ga samleti) ako je potrebno.	Veoma je krt.	4-15 sati
Lisnatov povrće (spanać, kelj, slaćica, keleraba)	Dobro ga operite, odstranite tvrdje stabljike. Barite ga dok se ne opusti ali ne treba da se natopiti tečnošću.	Veoma je krt	4-10 sati
Pečurke	Izaberite sveže, mlade pečurke. Potpuno odstranite prijepštinu pomoću četke ili vlažne krpe. Isecite ih na komade, potkratite ih ili sušite cele – u zavisnosti od njihove veličine	Smežurano do krt – u zavisnosti od njihove veličine i starosti	3-10 sati

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja, uređaj isključite i iskopčajte iz električne utičnice.
- Da biste očistili pojedinačne police aparata za dehidriranje namirnica, upotrebite krupu za brisanje namočenu u slab rastvor deterdenta u vodi; u slučaju da su police više uprijane, možete ih oprati mlatkom tekućom vodom.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti razređivače, rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje – oni mogu oštetići površinu.
- Kada uređaj ne koristite, čuvajte ga na suvom mestu van domaća dece. Za čuvanje uređaja (nakon što ga najpre rastavite) možete koristiti njegovu kartonsku kutiju.
- Pre prve upotrebe, potrebno je dobro oprati svu dodatnu opremu uređaja (pojedinačne police, poklopac) vrućom vodom pomoću kuhičinskog deterdenta a zatim ih isprati pitkom vodom.
- Pre prve upotrebe, preporučujemo i da uređaj uključite da radi na prazno najmanje 4 sata. Nakon što uređaj isključite, ostavite ga da se on i njegova dodatna oprema ohlade i provretee ih kako bi se odstranili potencijalni mirisi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220-240 V
Nazivna učestanost.....	50 Hz
Nazivna snaga.....	230-250 W
Klasa zaštite od električnog udara	II
Nivo buke	20 dB(A)

Naznačeni nivo emisije buke ovog uređaja iznosi 20 dB(A), što predstavlja nivo A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Klasa bezbednosti u pogledu zaštite od električnog udara:

Klasa II – zaštita od električnog udara obezbeđena je dvostrukom izolacijom ili izolacijom za teške uslove rada.

Usled stalnog poboljšavanja uređaja, proizvođač zadržava pravo da izmeni tekst, dizajn i tehničke specifikacije bez prethodnog obaveštaja.

UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM UPOTREBLJENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA

Upotrebљeni ambalažni materijal odlaziće na lokaciju koja je u vašem mestu određena za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKЕ OPREME

Ovaj simbol na proizvodu ili originalnim dokumentima znači da se upotrebljena električna ili elektronska oprema ne smje odlagati u standardni opštinski otpad. Da bi se ovi uređaji pravilno odlagli, obnovili ili reciklirali, predajte ih na lokacijama koje su određene za njihovo sakupljanje. Kao druga mogućnost, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratići svoj uređaj lokalnom proizvođaču kada kupujete sličan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi očuvanju dragocenog prirodnog bogatstava i sprečava mogući negativni uticaj na okolinu i zdravlje ljudi, do čega može da dođe usled nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija обратите se nadležnom organu ili centru za sakupljanje.

U skladu sa državnim propisima, nepravilno odlaganje ove vrste otpada može povući za sobom izricanje određene kazne.

Za preduzeća u državama Evropske unije

Ako želite da odložite električni ili elektronski uređaj, zatražite od prodavaca ili dobavljača potrebe informacije.

Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije.

Ovaj simbol važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, potrebne informacije o načinu pravilnog odlaganja zatražite od nadležnog organa ili prodavaca.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.