


SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001 BK




PT ■ Balança de cozinha


A



B



C



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Antes de utilizar este aparelho, leia o manual do utilizador atentamente, mesmo em casos que já esteja familiarizado com o funcionamento anterior de tipos semelhantes de aparelhos. Apenas utilize o aparelho conforme descrito neste manual do utilizador. Guarde este manual do utilizador num local seguro onde esteja facilmente acessível para utilização futura.
- Recomendamos que guarde a caixa de cartão original, o material de embalagem, o recibo da compra, a declaração de responsabilidades do fornecedor ou cartão da garantia pelo menos durante a vigência da responsabilidade legal por desempenho ou qualidade insatisfatórios. Em caso de transporte, recomendamos que embale o aparelho na caixa original do fabricante.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico. Não o utilize para fins comerciais, para pesar animais ou para outros fins que não os previstos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimento insuficientes se forem devidamente supervisionadas.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não utilize o aparelho ao ar livre, não o coloque em superfícies instáveis, sobre placas elétricas ou a gás, na proximidade de uma chama aberta ou perto de outras fontes de calor.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta nem a uma humidade elevado e não o utilize num ambiente com excesso de poeira.
- Durante a utilização, é necessário garantir que o aparelho se situa sobre uma superfície plana, lisa, rígida e estável. Caso contrário, poderão ocorrer imprecisões na pesagem.
- Caso a capacidade máxima de pesagem seja excedida, retire os alimentos ou itens excessivamente pesados da plataforma de pesagem para evitar possíveis danos ao aparelho.
- Não utilize o aparelho como local para colocar artigos. Deve assegurar-se de que não há itens colocados sobre o aparelho durante o armazenamento.
- Apesar do risco de vazamento da pilha de lítio ser muito baixo, retire a bateria do aparelho se decidir que não irá utilizá-lo por um longo período de tempo. Se a pilha verter para a zona interior do aparelho, isso pode resultar em danos.
- Não utilize pilhas recarregáveis com este aparelho.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças, pois estas podem constituir um perigo. Caso uma criança engula uma pilha, procure imediatamente ajuda médica.

- Mantenha o aparelho limpo. Limpe-a de acordo com as instruções que constam no capítulo Limpeza e manutenção. Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido e não enxague com água corrente.
- Não tente reparar o aparelho nem fazer qualquer adaptação. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho sem autorização, corre o risco de anular os seus direitos legais associados à garantia de desempenho ou qualidade insatisfatórios.

DESCRIÇÃO DA BALANÇA

- A1** Plataforma de pesagem de vidro de segurança endurecido com 3 mm de espessura
- A2** Botão MODE (MODO) para definir a hora e alternar entre os modos de medição de peso, medição do volume de água e medição do volume de leite.
- A3** Visor LCD
- A4** O botão UNIT (UNIDADE) para definir unidades de medida métricas ou imperiais situa-se na parte inferior da balança.
- A5** O compartimento das pilhas (não ilustrado) situa-se na parte inferior da balança.
- A6** Botão  ZERO
 - para ligar e desligar a balança,
 - para colocar o peso do artigo a zeros e para pesar ingredientes adicionais,
 - para definir as horas e os minutos no modo de definição da hora.

DESCRIÇÃO DO VISOR

- B1** Indicador de função zero
- B2** Indicador de tempo de manhã e de tarde (AM/PM)
- B3** Indicador de função de tara
- B4** Valor negativo
- B5** Valor de peso ou volume
- B6** Modo de pesagem
- B7** Modo de medição do volume de água
- B8** Modo de medição do volume de leite
- B9** Unidade de peso métrica
- B10** Unidade de volume métrica
- B11** Unidade de volume imperial
- B12** Unidade de peso imperial

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Esta balança é fornecida com uma pilha de lítio CR 2032 (1x3V). A pilha está inserida no compartimento das pilhas **A5**. Antes da primeira utilização, retire a fita de isolamento do compartimento **A5**. A fita serve evitar que a pilha descarregue antes que o aparelho chegue ao cliente final.

- Substitua a pilha quando surgir a palavra “Lo” (bateria fraca) no visor **A3** ou quando a pilha estiver completamente gasta e não aparecer qualquer indicação no visor **A3**. Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento das pilhas **A5**. Se a tampa estiver presa no lugar com um parafuso, desaperte-o primeiro e, de seguida, retire a tampa. Utilizando um instrumento com uma ponta romba, remova a pilha do compartimento **A5** (consulte a figura C). De seguida, retire-a e insira uma nova pilha do mesmo tipo. Certifique-se de que é mantida a polaridade correta e que a pilha encaixa corretamente no lugar. Feche a tampa e fixe-a com um parafuso (se tiver sido utilizado um parafuso para fixá-la no lugar).



Atenção:

Utilize apenas pilhas do tipo CR 2032 para alimentar este aparelho. Não utilize pilhas recarregáveis.

DEFINIR A HORA ATUAL

- Quando a pilha estiver instalada, a balança muda para o modo de visualização da hora. “00:00” aparece no visor **A3**.
- No modo de visualização da hora, prima o botão MODE (MOD0) **A2** e mantenha-o pressionado por 3 segundos para entrar no modo de definição da hora atual. Defina primeiro as horas e depois os minutos. Utilize o botão **A6** para ajustar as horas e os minutos e o botão MODE (MOD0) **A2** para confirmar as definições. As definições de hora e minuto devem ser confirmadas separadamente. Mantenha o botão **A6** pressionado para acelerar a definição da hora.



Nota:

Consoante o tipo de balança, a hora é mostrada no visor **A3** em formato de 12 horas 24 horas. No formato de 12 horas, a hora é mostrada com um indicador de manhã e tarde (AM/PM) **B2**.

- Se não premir qualquer botão no modo de definição da hora por um período de um minuto, o visor **A3** volta automaticamente para o modo de visualização da hora.

PESAGEM E MEDIÇÃO DO VOLUME

- Coloque a balança sobre uma superfície adequada, conforme descrito no capítulo Instruções de segurança e indicações importantes.

1. PESAGEM

- Para sair do modo de visualização da hora e aceder ao modo de pesagem, prima o botão **A6** e espere até ser apresentado o valor zero e o indicador **B6** no visor **A3**. Se o visor **A3** mostrar o indicador do modo de medição de volume **B7** ou **B8**, utilize o botão MODE (MOD0) **A2** para mudar para o modo de pesagem. A balança está agora pronta para a pesagem dos ingredientes.

- Coloque os ingredientes no meio da plataforma de pesagem **A1**. O peso é mostrado no visor **A3**. Alguns ingredientes não podem ser colocados diretamente na plataforma de pesagem **A1** ou não é adequado fazê-lo. Nesse caso, coloque primeiro um recipiente adequado no qual irá colocar os seus ingredientes sobre a plataforma de pesagem **A1**. O peso é mostrado no visor **A3**. Para colocar o peso do recipiente a zero ou marcar o peso da tara, prima o botão **A6**. Irá surgir o valor zero e o símbolo **B1** ou **B3** no visor **A3**, consoante o peso do recipiente. Para obter mais informações sobre as funções “zero” e “tara”, consulte o capítulo Funções “Zero” e “Tara”.

2. VOLUME DE MEDIÇÃO

- No modo de visualização da hora atual, prima o botão **A6** e espere até que a balança mude para o modo de pesagem. O visor **A3** irá mostrar um valor zero e o indicador **B6**. Para alternar entre o modo de pesagem e o modo de medição do volume de água ou leite, prima o botão MODE (MOD0) **A2**. O modo de medição do volume de água é assinalado pelo indicador **B7**. O modo de medição do volume de leite é assinalado pelo indicador **B8**.
- Coloque o recipiente em que irá medir o volume do líquido na balança. Para colocar o peso do recipiente a zero ou marcar o peso da tara, prima o botão **A6**. Irá surgir o valor zero e o símbolo **B1** ou **B3** no visor **A3**, consoante o peso do recipiente. Para obter mais informações sobre as funções “zero” e “tara”, consulte o capítulo Funções “Zero” e “Tara”.
- A balança está agora pronta para medir o volume do líquido. Depois de medir o volume de um líquido, pode premir o botão MODE (MOD0) **A2** para mudar para o modo de pesagem e verificar o peso.

SELEÇÃO DO MODO DE UNIDADE DE MEDIDA DO VOLUME E PESO

- O botão MODE (MOD0) **A2** permite selecionar os modos de medição de peso, medição do volume de água e medição do volume de leite. O modo definido é assinalado pelo respetivo indicador **B6–B8** no visor **A3**.
- O botão **A4**, que se situa na parte inferior da balança, permite a seleção de unidades de peso ou volume métricas ou imperiais nos respetivos modos. Para converter as unidades, prima o botão **A4**.

Modo definido	Unidades métricas	Unidades imperiais
Pesagem 	kg, g	lb:oz
Medição do volume da água 	ml	fl.oz.
Medição do volume de leite 	ml	fl.oz.



Nota:

Se o peso do produto pesado for < 1 kg, o valor apresentado no visor **A3** é expresso em gramas. Se o peso do produto pesado for ≥ 1 kg, o valor apresentado no visor **A3** é expresso em quilogramas.

FUNÇÕES "ZERO" E "TARA"

- Estas funções são utilizadas para colocar o peso do recipiente a zeros, quando não se pretende que o seu peso seja adicionado ao peso dos ingredientes, e para pesar ingredientes adicionais.
- Coloque o recipiente ou o ingrediente na balança e espere até que o peso seja apresentado no visor **A3**. Antes de colocar outro produto na balança, prima o botão **A6**. Isto irá colocar o visor **A3** a zeros. O visor **A3** irá mostrar o indicador **B1** ou **B3**, consoante o peso do artigo colocado na balança, conforme descrito nos subcapítulos 1 e 2. Agora pode adicionar outro artigo e repetir o procedimento descrito acima.

1. FUNÇÃO "ZERO"

- Se o peso total dos itens colocados na balança for $\leq 4\%$ da capacidade máxima de pesagem, ou seja, ≤ 400 g/14 oz, após pressionar o botão **A6**, o visor **A3** irá mostrar o indicador **B1**. A capacidade máxima de pesagem não irá mudar. Se o visor **A3** mostrar "-----", aguarde até o valor estabilizar e o visor **A3** mostrar zero.

2. FUNÇÃO "TARA"

- Se o peso total dos itens colocados na balança for $> 4\%$ da capacidade máxima de pesagem, ou seja, > 400 g/14 oz, após pressionar o botão **A6**, o visor **A3** irá mostrar o indicador **B3**. A capacidade máxima de pesagem será reduzida pelo peso total dos itens que se encontram na balança. Se o visor **A3** mostrar "-----", aguarde até o valor estabilizar e o visor **A3** mostrar zero.
- Ao remover todos os itens da plataforma de pesagem **A2**, o visor **A3** irá mostrar um valor negativo, ou seja, a soma total dos pesos ou volumes com um sinal de "menos".

CAPACIDADE DE PESAGEM

- A capacidade máxima de pesagem é de 10 kg/ 22 lb. Se este valor for excedido, aparece "Err" no visor **A3**.
- Retire o item excessivamente pesado da plataforma de pesagem **A2** para evitar danificar a balança.

DESLIGAR A BALANÇA

- Para prolongar a vida útil da pilha, desligue sempre a balança quando tiver acabado de a utilizar premindo o botão **A6**. Quando a balança está desligada, o visor **A3** irá mostrar a hora atual.
- Se não desligar a balança premindo o botão **A6**, esta irá desligar-se automaticamente após dois minutos de inatividade.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para limpar a balança, pode utilizar um pano levemente embebido numa solução de água e detergente de cozinha neutro. Após aplicar o detergente, limpe a superfície com um pano ligeiramente humedecido e depois seque-a.
- Ao efetuar a limpeza, não utilize palha de aço, produtos de limpeza com um efeito abrasivo, solventes, etc. Caso contrário, a superfície limpa pode ficar danificada.
- Não mergulhe a balança em água ou qualquer outro líquido e não enxague com água corrente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação 1x pilha do tipo CR 2032 de 3 V
Capacidade de pesagem 10 kg / 22 lb
Precisão de pesagem 1 g / 0,1 oz
Seleção da unidade g, kg/lb:oz e ml/fl.oz.

Reservamos o direito de alterar o texto e as especificações técnicas.

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM USADOS

Elimine materiais de embalagem usados levando-os até ao centro de resíduos designado do seu município.

ELIMINAÇÃO DE PILHAS USADAS



As pilhas contêm substâncias prejudiciais para o ambiente e, portanto, não pertencem ao lixo doméstico comum. Entregue as pilhas usadas para eliminação adequada em locais destinados à sua

recolha.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÓNICO USADO



Este símbolo que surge nos produtos ou documentos originais significa que os produtos elétricos ou eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos comuns. Para efetuar a devida eliminação, renovação e reciclagem, entregue estes aparelhos aos pontos de recolha designados. Em alternativa, em alguns estados da União Europeia ou outros países europeus, pode devolver os aparelhos ao revendedor local quando comprar um aparelho novo equivalente.

A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos naturais valiosos e evita os potenciais efeitos negativos ao ambiente e à saúde humana que podem ser causados por uma eliminação inadequada dos resíduos. Solicite mais informações às autoridades ou instalações de recolha locais.

De acordo com os regulamentos nacionais, poderão ser aplicadas sanções em caso de eliminação incorreta deste tipo de produto.

Para entidades empresariais dos estados da União Europeia
Se pretender eliminar aparelhos elétricos ou eletrónicos, solicite as informações necessárias ao seu revendedor ou fornecedor.

Eliminação de resíduos em outros países fora da União Europeia.

Este símbolo é válido na União Europeia. Se pretender eliminar este produto, solicite as informações necessárias sobre o método de eliminação correto à autarquia local ou ao seu revendedor.



Este aparelho cumpre todos os requisitos básicos das diretivas da UE relacionadas com o mesmo.