


SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001 BK




SR ■ Kuhinjska vaga


A



B



C



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I VAŽNE NAPOMENE

- Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, molimo da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo, čak i ako ste već upoznati sa načinom rada sličnih uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovom korisničkom uputstvu. Držite ovo korisničko uputstvo na bezbednom mestu kako biste lako mogli da ga nađete ukoliko vam zatreba.
- Preporučujemo vam da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, ambalažni materijal, račun i izjavu o odgovornosti prodavca ili garantni list barem dok traje pravna odgovornost u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvaliteta. Ukoliko bude potrebno da se uređaj transportuje, preporučujemo vam da ga upakujete u originalnu kutiju proizvođača.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu. Nemojte ga koristiti za komercijalne svrhe, za merenje težine životinja ni za bilo koju drugu svrhu kojoj nije namenjen.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili lica koja nemaju dovoljno iskustva i znanja ako se nalaze pod odgovarajućim nadzorom.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako uređaj ne bi koristila za igru.
- Uređaj nemojte koristiti u spoljnom prostoru, nemojte ga stavljati na nestabilnu podlogu, na grejne ploče ili gasne plamenike štednjaka, kao ni blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.
- Uređaj nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti ni velikoj vlazi i nemojte ga koristiti u sredini u kojoj ima mnogo prašine.
- Tokom upotrebe, potrebno je da vodite računa da uređaj bude postavljen na ravnoj, glatkoj, tvrdj i stabilnoj podlozi. U suprotnom, može doći do netačnosti prilikom merenja težine.
- Ako se premaši maksimalni kapacitet merenja, skinite previše teške namirnice ili predmete sa platforme za merenje da ne bi došlo do mogućeg oštećenja uređaja.
- Uređaj nemojte koristiti kao postolje za držanje različitih predmeta. Mora se povesti računa da tokom čuvanja uređaja na njega ne bude postavljen ni jedan predmet.
- Iako je rizik da dođe do curenja iz litijumske baterije veoma mali, uklonite bateriju iz uređaja ako nemate nameru da ga koristite u skorije vreme. Ako do curenja iz baterije dođe unutar uređaja, to može dovesti do njegovog oštećenja.
- Za napajanje uređaja nemojte koristiti punjive baterije.
- Baterije držite van domašaja dece jer mogu predstavljati opasnost za njih. U slučaju da dete proguta bateriju, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Uređaj održavajte u čistom stanju. Prilikom njegovog čišćenja, pridržavajte se uputstava navedenih u poglavlju Čišćenje i održavanje. Uređaj nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tečnost i nemojte ga ispirati tekućom vodom.

- Uređaj nemojte popravljati samostalno niti vršiti bilo kakve popravke na njemu. Sve popravke uređaja ili prepravke na njemu treba da se vrše u ovlašćenom servisnom centru. Neovlašćenim izmenama uređaja rizikujete da izgubite svoja zakonska prava koja imate ukoliko uređaj ne bude radio na zadovoljavajući način ili ako garancija kvaliteta ne bude ispunjena.

OPIS VAGE

- A1** Platforma za merenje od sigurnosnog, kaljenog stakla debljine 3 mm
- A2** Taster MODE (REŽIM) za podešavanje tekućeg vremena i za izbor između režima merenja težine, režima merenja zapremine vode i režima merenja zapremine mleka.
- A3** LCD displej
- A4** Taster UNIT (JEDINICA) za izbor metričkih ili imperijalnih mernih jedinica nalazi se sa donje strane vage.
- A5** Odeljak za bateriju (nije prikazan) nalazi se sa donje strane vage.
- A6** ZERO taster
 - za uključenje i isključenje vage
 - za nulovanje vage kada se na njoj nalazi neki predmet i za merenje težine dodatnih sastojaka
 - za podešavanje sati i minuta u režimu podešavanja tekućeg vremena.

OPIS UREĐAJA

- B1** Indikator funkcije nulovanja
- B2** Indikator prepodnevog i poslepodnevog vremena (AM/PM)
- B3** Indikator funkcije tariranja
- B4** Negativna vrednost
- B5** Vrednost težine ili zapremine
- B6** Režim merenja težine
- B7** Režim merenja zapremine vode
- B8** Režim merenja zapremine mleka
- B9** Metrička jedinica za težinu
- B10** Metrička jedinica za zapreminu
- B11** Imperijalna jedinica za zapreminu
- B12** Imperijalna jedinica za težinu

IZVOR NAPAJANJA

- Ova vaga dolazi sa jednom litijumskom baterijom tipa CR 2032 (1 × 3 V). Baterija je umetnuta u odeljak za bateriju
 - A5.** Pre prve upotrebe, skinite izolacionu traku sa odeljka
 - A5.** Traka se stavlja da bi se sprečilo pražnjenje baterije pre nego što uređaj dođe do krajnjeg korisnika.

- Zamenite bateriju kada se oznaka „Lo“ (nizak napon baterije) pojavi na displeju **A3**, kada je baterija potpuno prazna ili kada se ništa ne pojavi na displeju **A3**. Da biste zamenili bateriju, skinite poklopac sa odeljka za bateriju **A5**. Ako je poklopac pričvršćen pomoću vijka, najpre otpustite vijak a zatim skinite poklopac. Pomoću alatke sa tupim vrhom izvadite bateriju iz odeljka za bateriju **A5**, videti sliku C. Izvuците je i na njeno mesto umetnite novu bateriju istog tipa. Povedite računa da raspored polova bude pravilan i da baterija bude pravilno postavljena na svom mestu. Zatvorite poklopac i pričvrstite ga pomoću vijka ako se pričvršćuje na taj način.



Pažnja:

Za napajanje uređaja koristite samo bateriju tipa CR 2032. Nemojte koristiti punjive baterije.

PODEŠAVANJE TEKUĆEG VREMENA

- Kada se baterija stavi, vaga će preći u režim prikaza vremena. Oznaka „00:00“ pojavice se na displeju **A3**.
- U režimu prikaza vremena, pritisnite taster **MODE A2** bez otpuštanja u trajanju od 3 sekunde kako biste prešli na režim podešavanja tekućeg vremena. Najpre podesite sate a zatim minute. Pomoću tastera **A6** podesite sate i minute a pomoću tastera **MODE A2** potvrdite izbor. Izbor sata i minuta mora se potvrditi zasebno. Pritisnite taster **A6** bez otpuštanja kako biste ubrzali podešavanje vremena.



Napomena:

U zavisnosti od tipa vage, vreme je prikazano na displeju **A3** bilo u 12-časovnom ili u 24-časovnom formatu. U 12-časovnom formatu, za prikaz se koristi indikator prepodnevno i poslepodnevno vremena (AM/PM) **B2**.

- Ako se nijedan taster ne pritisne u režimu podešavanja vremena u intervalu od jednog minuta, displej **A3** će se vratiti u režim prikaza vremena.

MERENJE TEŽINE I ZAPREMINE

- Postavite vagu na pogodnu podlogu kao što je opisano u poglavlju Bezbednosna uputstva i važne napomene.

1. MERENJE TEŽINE

- Da biste vagu iz režima prikaza vremena prebacili u režim merenja težine, pritisnite taster **A6** i sačekajte dok se vrednost nula i indikator **B6** ne prikažu na displeju **A3**. Ako je na displeju **A3** prikazan indikator režima merenja zapremine **B7** ili **B8**, u tom slučaju pomoću tastera **MODE A2** prebacite vagu u režim merenja težine. Vaga je sada spremna za merenje težine namirnica.

- Postavite namirnice na središnji deo platforme za merenje **A1**. Njihova težina će se prikazati na displeju **A3**. Neke namirnice se ne mogu staviti direktno na platformu za merenje **A1** ili to nije praktično. U tom slučaju, pogodnu posudu, u koju ćete staviti namirnice, najpre postavite na platformu za merenje **A1**. Njena težina će se prikazati na displeju **A3**. Da biste izvršili nulovanje ili tariranje vage na kojoj se nalazi posuda, pritisnite taster **A6**. Vrednost nula i simbol **B1** ili **B3** pojavice se na displeju **A3** u zavisnosti od težine posude. Za više informacija o funkcijama nulovanja i tariranja, pogledajte poglavlje Funkcije nulovanja i tariranja.

2. MERENJE ZAPREMINE

- U režimu prikaza tekućeg vremena pritisnite taster **A6** i sačekajte dok vaga ne pređe u režim merenja težine. Na displeju **A3** prikazaće se vrednost nula i indikator **B6**. Da biste vagu iz režima merenja težine prebacili u režim merenja zapremine vode ili mleka, pritisnite taster **MODE A2**. Režim merenja zapremine vode označen je indikatorom **B7**. Režim merenja zapremine mleka označen je indikatorom **B8**.
- Posudu u kojoj želite da merite zapreminu tečnosti postavite na vagu. Da biste izvršili nulovanje ili tariranje vage na kojoj se nalazi posuda, pritisnite taster **A6**. Vrednost nula i simbol **B1** ili **B3** pojavice se na displeju **A3** u zavisnosti od težine posude. Za više informacija o funkcijama nulovanja i tariranja, pogledajte poglavlje Funkcije nulovanja i tariranja.
- Vaga je sada spremna za merenje zapremine tečnosti. Nakon merenja zapremine tečnosti, možete pritisnuti taster **MODE A2** kako biste vagu prebacili u režim merenja težine i izmerili njenu težinu.

IZBOR JEDINICE ZA MERENJE TEŽINE I ZAPREMINE

- Taster **MODE A2** omogućava izbor između režima merenja težine, režima merenja zapremine vode i režima merenja zapremine mleka. Na izabrani režim ukazuje odgovarajući indikator **B6–B8** na displeju **A3**.
- Taster **A4**, koji se nalazi sa donje strane vage, omogućava izbor bilo metričke ili imperijalne jedinice za težinu ili zapreminu u odgovarajućem režimu. Da biste izvršili pretvaranje jedinice, pritisnite taster **A4**.

Izabrani režim	Metričke jedinice	Imperijalne jedinice
Merenje težine	kg, g	lb:oz
Merenje zapremine vode	ml	fl.oz.
Merenje zapremine mleka	ml	fl.oz.



Napomena:

Ako je težina predmeta čija se težina meri < 1 kg, na displeju **A3** će biti prikazana vrednost težine u gramima. Ako je težina predmeta čija se težina meri ≥ 1 kg, na displeju **A3** će biti prikazana vrednost težine u kilogramima.

FUNKCIJE NULOVANJA I TARIRANJA

- Ove funkcije se koriste za nulovanje vage na kojoj se nalazi posuda, kada neko ne želi da težina posude bude dodata težini namirnica, kao i za merenje težine dodatnih namirnica.
- Postavite posudu ili namirnicu na vagu i sačekajte da se težina prikaže na displeju **A3**. Pre nego što na vagu stavite nešto drugo, pritisnite taster **A6**. Na taj način će se prikazati nula na displeju **A3**. Na displeju **A3** prikazaće se indikator **B1** ili **B3** u zavisnosti od težine predmeta koji je stavljen na vagu, kao što je opisano u tački 1 i 2. Sada možete dodati nešto drugo i ponoviti gore opisani postupak.

1. FUNKCIJA NULOVANJA

- Ako je ukupna težina predmeta koji se nalaze na vagi ≤ 4 % maksimalnog kapaciteta merenja, tj. ≤ 400 g/14 oz, u tom slučaju će nakon pritiska na taster **A6** na displeju **A3** biti prikazan indikator **B1**. Maksimalni kapacitet merenja neće se promeniti. Ako se na displeju **A3** prikaže oznaka „-----“, sačekajte dok se ta vrednost ne ustali i na displeju **A3** ne prikaže vrednost nula.

2. FUNKCIJA TARIRANJA

- Ako je ukupna težina predmeta koji se nalaze na vagi > 4 % maksimalnog kapaciteta merenja, tj. > 400 g/14 oz, u tom slučaju će nakon pritiska na taster **A6** na displeju **A3** biti prikazan indikator **B3**. Maksimalni kapacitet merenja biće smanjen za ukupnu težinu predmeta koji se nalaze na vagi. Ako se na displeju **A3** prikaže oznaka „-----“, sačekajte dok se ta vrednost ne ustali i na displeju **A3** ne prikaže vrednost nula.
- Kada sve predmete skinete sa platforme za merenje **A2**, na displeju **A3** prikazaće se negativna vrednost, tj. ukupan zbir težina ili zapremina sa negativnim predznakom.

KAPACITET MERENJA

- Maksimalni kapacitet merenja iznosi 10 kg/22 lb. U slučaju da se on premaši, pojaviće se oznaka „Err“ na displeju **A3**.
- Uklonite previše težak predmet sa platforme za merenje **A2** da ne bi došlo do njenog oštećenja.

ISKLUČIVANJE VAGE

- Da biste produžili vek trajanja baterije, vagu uvek isključite kada završite sa njenom upotrebom tako što ćete pritisnuti taster **A6**. Kada se isključi, na displeju **A3** prikazaće se tekuće vreme.
- Ako vagu ne isključite pritiskom na taster **A6**, ona će se automatski isključiti nakon dva minuta neaktivnosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage može se koristiti krpa koja je blago navlažena rastvorom neutralnog kuhinjskog deterdženta u vodi. Nakon primene deterdženta, obrišite površinu blago navlaženom krpom a zatim sve dobro posušite.
- Za čišćenje nemojte koristiti čeličnu vunu, sredstva za čišćenje sa abrazivnim dejstvom, rastvarače itd. U suprotnom, površina koja se čisti može se oštetiti.
- Vagu nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tečnost i nemojte je ispirati tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje1× 3V baterijom tipa CR 2032
Kapacitet merenja.....10 kg / 22 lb
Preciznost merenja1 g / 0,1 oz
Izbor jedinice g, kg / lb;oz i ml / fl.oz.

Zadržavamo pravo na promene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM UPOTREBLJENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA

Upotrebjeni ambalažni materijal odložite na lokaciji koja je u vašem mestu određena za odlaganje otpada.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH BATERIJA



Baterije sadrže jedinjenja koja štete okolini i zato ne spadaju u običan opštinski otpad. Iskorišćene baterije predajte radi pravilnog odlaganja na lokacijama koje su namenjene za njihovo sakupljanje.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodu ili originalnim dokumentima znači da se upotrebljena električna ili elektronska oprema ne sme odlagati u standardni opštinski otpad. Da bi se ovi uređaji pravilno odložili, obnovili ili reciklirali, predajte ih na lokacijama koje su određene za njihovo sakupljanje. Kao druga mogućnost, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoj uređaj lokalnom prodavcu kada kupujete sličan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi očuvanju dragocenih prirodnih bogatstava i sprečava mogući negativan uticaj na okolinu i zdravlje ljudi, do čega može da dođe usled nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija obratite se nadležnom organu ili centru za sakupljanje.

U skladu sa državnim propisima, nepravilno odlaganje ove vrste otpada može povući za sobom izricanje određene kazne.

Za preduzeća u državama Evropske unije

Ako želite da odložite električni ili elektronski uređaj, zatražite od prodavca ili dobavljača potrebne informacije.

Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije.

Ovaj simbol važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, potrebne informacije o načinima pravilnog odlaganja zatražite od nadležnog organa ili prodavca.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.