

Dulkių siurblys

Naudotojo vadovas

LT



SENCOR®

SVC 682VT / SVC 684TQ

Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, pateiktas šiame naudotojo vadove, net jei mokate naudoti panašius gaminius. Šį prietaisą naudokite tik pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kurioje ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei jums reikia siųsti šį prietaisą, supakuokite jį originalioje kartoninėje dėžėje, kad siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, perkeliant arba siunčiant prietaisą suremontuoti) būtų užtikrinta didžiausia apsauga.

LT-1

TURINYS

SVARBUS SAUGOS ĮSPĖJIMAS	3
DULKIŲ SIURBLIO APRAŠAS.....	6
SURINKIMAS	7
DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS.....	8
PRIEDŲ NAUDOJIMAS.....	9
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	9
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA	11
DULKIŲ SIURBLIO SAUGOJIMAS.....	11
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	12
INFORMACINĖ GAMINIO LENTELĖ	13
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU	14
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....	14

SVARBUS SAUGOS ĮSPĖJIMAS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį dulkių siurbį galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra tinkamai prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis šiuo dulkių siurbliu, ir supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs. Laikykite dulkių siurbį ir jo priedus jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Valydami prietaisą arba atlikdami jo techninę priežiūrą ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Šis dulkių siurblys skirtas naudojimui namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje.
- Saugokite dulkių siurbį nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.
- Prieš įjungdami maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant dulkių siurblio etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.


- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių arba aštrių daiktų.
- Nekiškite dulkių siurblio į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.
- Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu, būtinai įdėkite dulkių surinkimo maišelį ir patikrinkite, ar tinkamai įdėti visi oro įsiurbimo ir išleidimo filtrai.
- Dulkių siurbliui veikiant, oro išleidimo angos ir siurbimo anga būtinai turi būti neužkimštos.
- Nesusiurbkite dulkių siurbliu toliau nurodytų daiktų ir medžiagų:
 - smilkstančių cigarečių nuorūkų, degančių daiktų, degtukų arba karštų pelenų ar žarijų;
 - vandens ir kitų skysčių;
 - degių arba lakių medžiagų;
 - aštrių daiktų, pvz. stiklo šukių, adatų, smeigtukų ir pan.;
 - miltų, tinklo, cemento ir kitų statybinių medžiagų;
 - didelių popieriaus lapų arba plastikinių maišelių, kurie gali lengvai užkimšti siurbimo angą.
- Siurbiant kai kurių tipų grindis arba kilimines dangas, gali susidaryti elektrostatinė iškrova, kuri naudotojams nėra pavojinga.
- Nekiškite siurbimo antgalio ar vamzdžio prie jokių veido dalių.
- Visada išjunkite dulkių siurbį ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, jį panaudoję arba prieš jį valydami.

- Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Suvyniojamą laidą rekomenduojama prilaikyti ranka.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros centre. Draudžiama naudoti šį dulkių siurbį, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu jis tinkamai neveikia, yra sugadintas arba buvo įkritęs į vandenį. Neremontuokite dulkių siurblio patys ir nedarykite jokių jo konstrukcijos pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Dulkių siurblys

SVC 682VT / SVC 684TQ

DULKIŲ SIURBLIO APRAŠAS




Dulkių siurblys

SVC 682VT / SVC 684TQ

LT


B



① Horizontali laikymo padėtis

② Maitinimo laidas

C



① Nešimo rankena

② Priekinis vežimo ratukas su šarnyriniu mechanizmu

③ Vertikali laikymo padėtis

SURINKIMAS

Įtaisykite žarną į dulkių siurblio oro siurbimo angoje.

Paspauskite abu žarnos gale esančius apsauginius mygtukus ir kiškite žarnos galą į dulkių siurblio oro siurbimo angą, kol pasigirs spragtelėjimas. Dabar žarna tinkamai įtvirtinta.

Prijunkite laikiklį prie teleskopinio vamzdžio:

Laikiklį su žarna būtinai dėkite ant teleskopinio vamzdžio platesnės dalies.

Prijunkite grindų valymo antgalį prie teleskopinio vamzdžio:

Grindų valymo antgalis tvirtinamas prie teleskopinio vamzdžio siauresnės dalies.

Sureguliuokite teleskopinio vamzdžio ilgį:

Tinkamai nustatykite teleskopinio vamzdžio ilgį: patraukę vamzdžio spaustuką rodykle pavaizduota kryptimi, nustatykite tinkamą vamzdžio ilgį. Tada atleiskite spaustuką ir šiek tiek patraukite vamzdį pirmyn, kol pasigirs spragtelėjimas. Dabar teleskopinis vamzdis yra tinkamai užfiksuotas.

LT-7

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

Dulkių siurblio prijungimas prie elektros tinklo lizdo

Išvyniokite reikiamą maitinimo laido ilgį, traukdami už elektros kištuko. Įkiškite elektros kištuką į elektros lizdą.



Dėmesio:

geltona žymė ant maitinimo laido įspėja, kad maitinimo laidas yra beveik visas išvyniotas. Netraukite laido daugiau nei iki raudonos žymės.

Grindų valymo antgalio nustatymas pagal grindų paviršių

Galite nustatyti grindų valymo antgalį pagal grindų paviršių, nustatydami įleidimo angos sklendę:

- Jeigu norite siurbti kilimus, įleiskite įleidimo angos šerelius vidun į antgalį, atitinkamai paspausdami sklendę.
- Jeigu norite siurbti kietus, lygius paviršius, ištraukite įleidimo angos šerelius iš antgalio, atitinkamai paspausdami sklendę.

Dulkių siurblio įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti dulkių siurbį, spauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Norėdami dulkių siurbį išjungti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

Siurbimo galios sumažinimas

Siurbimo galią galima reguliuoti naudojant elektroninį galios valdymo ratuką. Sukdami galios reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę padėties MAX (maks.) link, dulkių siurblio galią didinsite, o sukdami jį priešinga kryptimi, padėties MIN (min.) link, galią mažinsite. Siurbimo galią taip pat galite šiek tiek pareguliuoti, naudodami mechaniskai slankiojamą sklendę ant žarnos rankenos.



Patarimai

- Naudokite maksimalią siurbimo galią, siurbdami kilimus arba grindis kietu paviršiumi. Sumažinkite siurbimo galią, siurbdami apmušalus, langų užuolaidas ir pan.
- Jeigu siurbiant žarnos laikiklis užsikimštų, atjunkite jį nuo teleskopinio vamzdžio ir atjunkite žarną nuo dulkių siurblio korpuso. Įkiškite laikiklį į dulkių siurblio korpuso siurbimo angą ir išsiurbkite užstrigusius nešvarumus.

Laikinas siurbimo proceso nutraukimas

Jeigu norite trumpam pertraukti siurbimo procesą, dulkių siurblio žarną ant siurblio galite užfiksuoti horizontaliai arba vertikalčiai, įkišdami grindų valymo antgalio fiksatorių.



Dėmesio!

Netraukite dulkių siurblio iš vienos vietos į kitą, jei žarna yra fiksavimo padėtyje! Antraip grindų valymo antgalio fiksatorius gali nulūžti.

Siurbimo proceso pabaiga

Baigę siurbti, išjunkite dulkių siurbį, paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, tada ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Suvyniokite dulkių siurblio maitinimo laidą, viena ranka paspausdami ir laikydami nuspaudę suvyniojimo mygtuką, o kita prilaikydami suvyniojamą laidą.



Patarimas:

Jeigu vyniojimo procesas sustoja, o dalis maitinimo laido vis dar nesuvyniota, atleiskite suvyniojimo mygtuką, ištraukite maždaug 50 cm laido, tada vėl pakartokite suvyniojimo procesą, paspaudę ir laikydami nuspaudę suvyniojimo mygtuką.

Dulkių siurblio nešimas

Dulkių siurbį galima laikyti ir nešti už rankenos.

Dulkių siurblys

SVC 682VT / SVC 684TQ

LT

PRIEDŲ NAUDOJIMAS

D



- ① Teleskopinis šiauras antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms siurbti (pvz. langams, kampams, knygų lentynoms, tarpams tarp čiužinių, apmušalų ir pan.)
- ② Antgalis apmušalams su papildomu šepėčiu



Patarimas:

Jeigu siurbiant po ranka reikia turėti priedus, juos galite pritvirtinti prie specialaus laikiklio, esančio ant teleskopinio vamzdžio.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA




Dėmesio:

prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo energijos šaltinio.

Dulkių maišelio keitimas

Užsidedus pilno dulkių surinkimo maišelio indikatoriumi, dulkių surinkimo maišelį būtina pakeisti. Jeigu dulkių surinkimo maišelio neišimsite, sumažės dulkių siurblio siurbimo galia.

E




- ① Spaustukas dangčiui užfiksuoti ir atlaisvinti
- ② Dulkių surinkimo maišelio sandariklis
- ③ Dulkių surinkimo maišelis
- ④ Dulkių surinkimo maišelio laikiklis

- 1) Atidarykite dulkių siurblio filtro skyrių, paspausdami dangčio spaustuką ir tuo pat metu traukdami dangtį aukštyn.
- 2) Traukdami dulkių surinkimo maišelio sandariklį rodyklės kryptimi, išimkite jį iš plastikinio laikiklio ir įtaisykite naują maišelį.
- 3) Uždarykite dulkių siurblio dangtį: turi pasigirsti spragtelėjimas.

Dulkių siurblys

SVC 682VT / SVC 684TQ

Įleidimo angos mikrofilto ir išleidimo angos HEPA filto bei mikrofilto keitimas



- Atidarykite dulkių siurblio filtro skyrių, paspausdami dangčio spausduką ir tuo pat metu traukdami dangtį aukštyn.
- Traukdami dulkių surinkimo maišelio sandariklį rodyklės kryptimi, išimkite jį iš plastikinio laikiklio, kad atlaisvintumėte vietos filtriui išimti.
- Patraukite įleidimo angos mikrofiltrą savęs link ir išimkite mikrofiltrą.
- Tuo pat metu paspauskite abu SPAUDŽIAMUOSIUS mygtukus dulkių siurblio gale. Tuomet bus iškeltos išleidimo angos mikrofilto ir HEPA filto galinės grotelės. Padėkite grotelės į šalį ir išimkite abu filtrus.
- Jeigu mikrofiltrai yra nesmarkiai sutepti, juos galima išplauti po tekančiu šiltu vandeniu. Jeigu HEPA filtras yra nesmarkiai suteptas, jį galima greitai išplauti po silpna tekančio šilto vandens srove. Tuomet bus pašalintos ant jo paviršiaus esantys nešvarumai ir dulkės. Jeigu filtrai labai nešvarūs, juos reikia pakeisti naujais.
- Palaukite, kol išplauti filtrai savaiame išdžius. Nedžiovinkite jų ant šildytuvų ar plaukų džiovintuvu. Paskui atgal sudėkite įleidimo angos mikrofiltrą, išleidimo angos HEPA filtrą, mikrofiltrą ir grotelės.
- Vėl įdėkite dulkių maišelį.
- Uždarykite dulkių siurblio dangtį: turi pasigirsti spragtelėjimas.



Dėmesio!

Niekada nedėkite į dulkių siurblių šlapių arba drėgnų filtrų! Visada palaukite, kol jie visiškai išdžius.

Dulkių siurblio valymas

Nuvalykite prietaiso išorines dalis šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. Nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, dažų skiediklių ar tirpiklių. Šie skysčiai gali pažeisti prietaiso paviršių.

Dulkių siurblys

SVC 682VT / SVC 684TQ



TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Prieš nutardami kreiptis į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, perskaitykite šiuos patarimus trikčių šalinimo lentelėje:

Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimas
Variklis neveikia	Kištukas netinkamai įkištas į elektros lizdą. Sugedęs elektros lizdas. Dulkių siurblys neįjungtas.	Tvirtai įkiškite kištuką į elektros lizdą. Patikrinkite elektros lizdą. Įjunkite buitinį prietaisą.
Silpna siurbimo galia	Dulkių siurblys užsikimšo. Dulkių maišelis pilnas.	Pašalinkite prietaisą užkimšusius daiktus. Pakeiskite maišelį nauju.
Netinkamai suvyniojamas maitinimo laidas.	Galbūt suvyniojant maitinimo laidą jis nuslydo nuo vyniojimo suktuvo.	Vyniojant kabelį, laikykite jį įtemptą.
Nepavyksta ištraukti kabelio.	Kabelis netinkamai suvyniotas.	Paspauskite savaime susivyniojančio kabelio suvyniojimo mygtuką ir pabandykite iš naujo suvynioti maitinimo kabelį
Neveikia įjungimo mygtukas.	Prietaisas sugedo.	Pasirūpinkite, kad prietaisą sutaisytų (tik kvalifikuotas specialistas)
Maitinimo laidas pradamas vynioti, kai to visai nereikia.	Sugedo vyniojimo mechanizmas.	Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų sutaisytas (leidžiama remontuoti tik kvalifikuotiems specialistams)

DULKIŲ SIURBLIO SAUGOJIMAS

Dulkių siurbį galite išardyti į atskiras dalis arba laikyti surinktą, naudodami vieną iš žarnos su antgaliu laikymo padėčių.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis	750 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Triukšmo lygis	75 dB(A)
Maitinimo kabelio ilgis	7 m
Veikimo ribos	10 m
Dulkių maišelio talpa	2,5 l
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	425 × 225 × 315 mm
Svoris	4,9 kg

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 75 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

Dulkių siurblys

SVC 682VT / SVC 684TQ



INFORMACINĖ GAMINIO LENTELĖ

Pavadinimas / prekės ženklas	SENCOR
Modelio identifikacijos numeris	SVC 862VT / SVC 864TQ
Energijos efektyvumo klasė*	A
Metinės energijos sąnaudos (kWh)**	24,5 kWh
Kilimų valymo efektyvumo klasė	B
Grindų valymo efektyvumo klasė	A
Dulkių siurblio dulkių emisijos klasė	A
Garso galios lygis (dB(A))	75 dB(A)
Nominali įvesties galia (W)	750 W

* Nuo klasės A+++ (aukščiausia efektyvumo klasė, žemos energijos sąnaudos) iki klasės D (žemiausia efektyvumo klasė, didelės energijos sąnaudos)

** Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh per metus), pagrįstos 50 valymo ciklų. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.

Vertės yra nustatytos pagal (ES) Nr. 665/2013 - II.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.