

SENCOR®

SES 7210WH



AUTOMATSKI APARAT ZA ESPRESSO



Prijevod originalnog priručnika













SENCOR®


SES 7210WH



A**B**

C1**C2****C3****D****E****F1****F2****G1****G2**

H



HR Automatski aparat za espresso

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i kabel napajanja uređaja dalje od djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite uređaj i električni kabel izvan doseg djece mlađe od 8 godina.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uređima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturi;

- za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim ugostiteljskim objektima:
- prenoćišta s doručkom.
- Nemojte uranjati utikač napajanja, kabel napajanja ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.



UPOZORENJE:

Lijevak se ne smije otvarati tijekom upotrebe.



UPOZORENJE:

Nemojte ništa prolijevati po utikaču napajanja.

- Uvijek očistite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom u toploj vodi s malom količinom neutralnog kuhinjskog deterdženta, a zatim isperite čistom vodom i osušite.



UPOZORENJE:

Nepravilna upotreba može dovesti do rizika od ozljeda.

- Vanjska površina uređaja se zagrijava tokom upotrebe i može ostati vruća neko vrijeme nakon upotrebe. Budite vrlo oprezni.
- Uređaj se ne smije nalaziti unutar ormarića dok se koristi.

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu adaptera s više utičnica ili produžnih kabela.
- Nemojte stavljati uređaj na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega ili blizu otvorenog plamena.
- Nikada nemojte koristiti aparat blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Koristite aparat samo za svrhe za koje je dizajniran.
- Koristite uređaj prema uputama u korisničkom priručniku. Inače može doći do ozljeda, oštećenja uređaja ili opasne situacije.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Da biste osigurali dovoljnu cirkulaciju zraka, ostavite 15 cm slobodnog prostora oko i iznad aparata dok radi.
- Koristite gornju površinu aparata samo za zagrijavanje šalica. Nemojte ju koristiti kao mjesto za držanje stvari.
- Napunite spremnik za vodu čistom hladnom vodom. Nemojte ulijevati vruću vodu ili druge tekućine u njega niti stavljati stvari u njega.
- Prije uključivanja aparata provjerite sljedeće:

- je li plitica za kapanje s rešetkom postavljena na svoje mjesto
- je li spremnik za vodu napunjen dovoljnom količinom vode i pravilno postavljen na svoje mjesto. Razina vode ne smije premašiti oznaku razine vode.
- Kada rukujete aparatom, budite posebno pažljivi da izbjegnute opekline zbog kipuće vode ili pare.
- Funkcija grijanja vode se ne smije koristiti neprekidno, ne više od jednog punog spremnika vode odjednom.
- Redovito provjeravajte razinu vode u spremniku za vodu kada koristite aparat. Kada razina vode padne ispod minimalne oznake za razinu, dolijte vodu. Prije dodavanja vode, prvo isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Koristite ugrađeni mlinac za kavu samo za mljevenje zrna kave. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.
- Pazite da kosa ili drugi predmeti ne uđu u mlinac tijekom mljevenja. Poklopac lijevka za zrna kave mora uvijek biti pravilno zatvoren, osim prilikom umetanja zrna kave ili podešavanja finoće mljevenja.
- Da bi se pumpa zaštitila od oštećenja, aparat je opremljen ugrađenim termalnim osiguračem koji će ga isključiti ako radi prazan. U slučaju takve situacije, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se aparat ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim možete nastaviti s upotrebom aparata.
- Nemojte premještati aparat ako ima šalica na rešetki plitice za kapanje ili na površini za grijanje šalica.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili vrućom površinom.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Uređaj je opremljen odvojivim kabelom napajanja. Ako se kabel napajanja ošteti, treba ga zamijeniti novim originalnim kabelom.
- Nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Sprječite da kabel i utikač napajanja dodu u dodir s vodom ili drugom tekućinom.
- Pazite da odvojivi kabel napajanja ne dođe u dodir s vodom ili vlagom.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

HR Automatski aparat za espresso

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
 - Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
 - Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.
5. Obrisite vanjsku površinu aparata lagano navlaženom krpom i zatim osušite brisanjem.
 6. Do kraja odmotajte odvojni kabel napajanja **A9** i ukopčajte ga u odgovarajući priključak na stražnjoj strani aparata.
 7. Za optimalan vijek trajanja uređaja, unutarnje dijelove treba prije prve upotrebe oprati nekoliko puta vrućom vodom. U tu svrhu upotrijebite tipku **B10**, kao što je opisano u poglavlju »Ispranje aparata za espresso«.

OPIS APARATA ZA ESPRESSO

- | | |
|--|--|
| A1 Spremnik za vodu od 1,1 litre | A5 Grlić za kavu i vruću vodu (podesiva visina) |
| A2 Poklopac ljevkva za zrna kave | A6 Spremnik za mljevenu kavu |
| A3 Ljevak za zrna kave, kapacitet 150 g
U ljevku se nalazi mlinač s podesivom finoćom mljevenja. | A7 Unutarnja plitica za kapanje |
| A4 Dodirna upravljačka ploča sa zaslonom | A8 Vanjska plitica za kapanje |
| | A9 Odvojni kabel napajanja |
| | A10 Jedinica za paru |
| | A11 Servisna vratašca |
| | A12 Pribor za čišćenje |

OPIS DODIRNE UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|--|---|
| B1 Lampica koja upućuje na nedovoljno vode u spremniku vode ili da spremnik vode nije postavljen. | B5 Lampica za potrebno čišćenje kamenca (indikator svijetli) ili čišćenje kamenca u tijeku (indikator treperi) |
| B2 Lampica nedovoljne količine zrna kave u ljevku za zrna kave | B6 Funkcija pražnjenja unutarnjih vodova je u tijeku |
| B3 Lampica punog spremnika mljevene kave (indikator svijetli) ili nepravilno postavljene unutarnje plitice za kapanje/ spremnika za mljevenu kavu (indikator treperi) | B7 Gumb za uključivanje/ isključivanje |
| B4 Lampica nepravilno postavljene jedinice za paru (indikator svijetli) ili nepravilno postavljenih ili otvorenih servisnih vratašca (indikator | B8 Gumb za podešavanje količine mljevene kave |
| | B9 Dodirni gumb za brzo čišćenje |
| | B10 Dodirni gumb za ispuštanje vruće vode |
| | B11 Dodirni gumb za kuhanje espresso kave |
| | B12 Dodirni gumb za kuhanje lungo kave |



Napomena:

Odjeljak sadrži tri paketića sredstva za odstranjivanje kamenca.

PRIJE PRVE UPOTREBE UREĐAJA

1. Uklonite s aparata svu ambalažu i zaštitnu foliju, promotivne etikete ili naljepnice.
2. Stavite uređaj na vodoravnu, suhu i stabilnu površinu. Provjerite ima li oko uređaja dovoljno slobodnog prostora: barem 35 cm iznad uređaja i 15 cm sa svih strana.
3. Izvadite spremnik za vodu **A1**, isperite ga čistom vodom s malom količinom neutralnog deterdženta za suđe. Zatim ga temeljito isperite pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na mjesto.
4. Pravilno pričvrstite vanjsku pliticu za kapanje **A8** na aparat.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

1. Primite spremnik za vodu **A1** za poklopac. On također služi kao ručka za nošenje. Podignite ga i uklonite sa stražnje strane aparata (sl. **C1**).
2. Napunite spremnik za vodu **A1** čistom vodom do oznake maksimuma (sl. **C2**) i umetnite ga ponovo u aparat. Provjerite je li spremnik za vodu **A1** pravilno postavljen na svoje mjesto.



Napomena:

Voda koju lijevate u spremnik za vodu **A1** trebala bi biti na sobnoj temperaturi (približno 25 °C). Ako je voda prehladna, to može negativno utjecati na konačni okus spremljene kave.



Upozorenje:

Spremnik za vodu **A1** ima maksimalni kapacitet od 1,1 litre vode. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu **A1** toplom ili vrućom vodom, gaziranim vodom ili drugim tekućinama, npr. mlijekom. To može oštetiti uređaj. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu **A1** lijevanjem vode u njega dok je umetnut u aparat (vidi sl. **C3**). Postoji opasnost od prskanja po aparatu ili prepunjavanja spremnika za vodu **A1**.

3. Nemojte ostavljati vodu u spremniku za vodu **A1** dulje od jednog dana. Za spravljanje kvalitetne svježe kave potrebno je uvijek koristiti svježu vodu. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na okus spravljene kave.



Napomena:

Kada se upali indikator **B1**, potrebno je dobiti vodu u spremnik **A1**. Napunite spremnik za vodu **A1** čistom vodom prema prethodnim uputama.

PUNJENJE LIJEVKA ZA ZRNA KAVE

1. Uklonite poklopac ljevkva za zrna kave **A2**.
2. Usipajte pržena zrna kave u ljevak za zrna kave **A3** i zatvorite poklopac **A2**. Nemojte ostavljati poklopac ljevkva za zrna kave **A2** otvoren, inače će zrna kave brzo izgubiti aromu.



Upozorenje:

Ljevak za zrna kave **A3** ima maksimalni kapacitet od 150 g zrna kave. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti ljevak za zrna kave **A3** mljevenom ili instant kavom, karameliziranim ili na drugi način obrađenim zrnima kave, zrnima kakaa ili drugim sastojcima koji bi mogli uzrokovati oštećenje aparata.

ODABIR FINOĆE MLJEVENE KAVE

1. Upotrijebite regulator finoće mljevenja koji se nalazi u ljevku za zrna kave **A3** da biste podesili finoću mljevenja zrna kave u 5 razina, pogledajte sliku **D**.

- Okretanje regulatora prema položaju sa simbolom plus podešava grublje mljevenje, a okretanje u suprotnom smjeru podešava finije mljevenje.
- Finoća mljevenja se podešava samo dok mlinač radi. U suprotnom možete oštetiti aparat. Za tamnija zrna kave preporučujemo grublje, a za svjetlija zrna kave finije mljevenje.
- Ako spremljena kava istječe vrlo sporo, to znači da su zrna kave prefinio mljevena i da je potrebno podesiti grublje mljevenje. S druge strane, ako spremljena kava istječe prebrzo, to znači da su zrna kave pregrubo mljevena i da je potrebno podesiti finije mljevenje.

PREPORUKE ZA KUPOVINU I POHRANA KAVE

- Da biste skratili vrijeme pohrane, kupujte zrna kave u manjim pakiranjima.
- Koristite svježe pržena zrna kave s označenim datumom prženja i konzumirajte ih unutar 3 tjedna od tog datuma.
- Pohranite zrna kave na hladnom, tamnom i suhom mjestu, po mogućnosti u hermetički zatvorenoj posudi.

RAD S APARATOM ZA ESPRESSO

- Pazite da utikač kabla napajanja **A9** bude ukopčan u uređaj. Ukopčajte kabel napajanja **A9** u električnu utičnicu. Napunite spremnik za vodu **A1** svježom vodom, napunite ljevak za zrna kave **A3** dovoljnom količinom zrna kave te provjerite je li aparat pravilno sastavljen.



Napomena:

Kada punite vodu i zrna kave, uvijek slijedite upute u poglavljima »**Punjenje spremnika za vodu**« i »**Punjenje ljevka za zrna kave**«.

- Da biste pokrenuli aparat, pritisnite tipku **B7**. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti.
- Kada završite s upotrebom aparata za espresso, pritisnite tipku **B7** kako biste ga isključili.



Napomena:

Aparat za espresso je opremljen funkcijom automatskog isključivanja kada nije u upotrebi. Ovisno o odabranom načinu rada, automatski aparat za espresso isključit će se nakon određenog vremena. Vrijeme automatskog isključivanja pronaći ćete u odjeljku »**Podešavanje načina rada**«.

Ispiranje aparata za espresso

- Za optimalan vijek trajanja uređaja, unutarnje dijelove treba prije prve upotrebe oprati nekoliko puta vrućom vodom.

- Izvadite vanjsku plitvicu za kapanje **A8** i stavite šalicu ili zdjelu ispod glave aparata **A5**, u koju će aparat za espresso ispuštiti vodu. Podesite visinu glave aparata **A5** prema veličini šalice.
- Pritisnite tipku **B10**. Pozadinsko svjetlo gumba će se upaliti i aparat za espresso će početi ispuštati vruću vodu.
- Ispuštanje vruće vode će prestati automatski i pozadinsko svjetlo gumba će se ugasiti.
- Da biste temeljito isprali unutarnje dijelove, preporučujemo da ponovite postupak 3 do 4 puta.
- Kada se ispiranje završi, izlize vodu iz šalice ili zdjele. Budite posebno oprezni jer je voda vrlo vruća. Vratite vanjsku plitvicu za kapanje **A8** na njeno mjesto. Po potrebi napunite spremnik za vodu **A1**.



Napomena:

Također obavite ispiranje ako dugo niste koristili aparat za espresso. Pumpa će stvarati buku tijekom ispuštanja vode. To je normalno.

Kuhanje kave

- Stavite šalicu ili čašu ispod glave aparata **A5**. Podesite visinu glave aparata **A5** tako da ju pomaknete prema gore ili dolje, ovisno o visini šalice ili čaše (sl. **E**). Ako je šalina ili čaša previsoka, možete ukloniti vanjsku plitvicu za kapanje **A8**. Nakon uklanjanja čaše ili šalice, vratite plitvicu za kapanje **A8** na mjesto.

- Pritisnite tipku **B11** za kuhanje espresso kave ili **B12** za kuhanje lungo kave. Pritisnite gumb da potvrdite odabir.
- Aparat za espresso će automatski početi mljevenje, doziranje i nabijanje kave, a zatim će ispuštiti kavu.
- Čim aparat za espresso završi ispuštanje kave, automatski će prijeći u stanje pripravnosti.

Ispuštanje vruće vode

- Stavite šalicu ili čašu ispod glave aparata **A5**. Podesite visinu glave aparata **A5** tako da ju pomaknete prema gore ili dolje, ovisno o visini šalice ili čaše (sl. **E**). Ako je šalina ili čaša previsoka, možete ukloniti vanjsku plitvicu za kapanje **A8**. Nakon uklanjanja čaše ili šalice, vratite plitvicu za kapanje **A8** na mjesto.
- Pritisnite **B10** i tipka će zasvijetliti.
- Aparat za espresso počeo će ispuštati vruću vodu.
- Kad aparat za espresso završi s ispuštanjem vode, automatski će prijeći u stanje pripravnosti.

KORISNIČKE POSTAVKE

Podešavanje količine mljevene kave

- Upotrijebite podešavanje količine mljevene kave ako je skuhanu kava prejaka ili prestaba.
- Količina mljevene kave se podešava pomoću tipke **B8**.
- Po vlastitoj želji odaberite količinu mljevene kave opetovanim pritiskanjem tipke **B8**: mala **B8** (oko 7 g), srednja **B8** (oko 8 g) ili velika **B8** (oko 10 g).

Podešavanje količine ispuštene kave / vruće vode

- Aparat za espresso omogućuje podešavanje količine ispuštene kave ili vruće vode u rasponu 25 ml - 250 ml. Vaše postavke će biti spremljene u memoriju aparata za espresso.

 - Stavite šalicu ili čašu ispod glave aparata **A5**.
 - Uključite aparat za espresso pritiskom tipke **B7**.
 - Držite pritisnutu tipku **B11** (za kuhanje espresso kave), **B12** (za kuhanje lungo kave) ili **B10** (za ispuštanje vruće vode). Aparat za espresso počeo će ispuštati kavu ili vodu.
 - Kad pustite tipku prekinut će se ispuštanje kave ili vode. Čuje se zvučni signal i odabrana količina kave ili vode sprema se u memoriju aparata za espresso.

Odabir načina rada

- Aparat za espresso može se podesiti na način rada ECO, brzi način rada ili zadane tvorničke postavke. U načinu rada ECO postiže se veća ušteda energije. U brzom načinu rada, kava se priprema brže nego sa zadanim tvorničkim postavkama.





	Način rada ECO	Brzi način rada	Zadane postavke
Svjetlosni indikator	Nije upaljeno	Svijetli	Svijetli
Priprema za paru *	Da	Ne	Da
Vrijeme automatskog isključivanja	10 minuta	30 minuta	20 minuta
Mogućnost podešavanja volumena ispuštene kave	Da	Da	Da

*Napomena:

Funkcija pripreme znači da se mljevena kava najprije opari malom količinom vode. To će uzrokovati bubrenje kave, a kada se naknadno do kraja opari, okus kave će se razviti do kraja i aromatski spojevi i esencijalna ulja bit će potpuno ekstrahirani.

- U stanju pripravnosti 5 sekundi držite pritisnutu tipku **B7**. Tipka **B7** počeo će treperiti, a istovremeno će treperiti ili zasvijetliti i druge tipke, ovisno o odabranom načinu rada.

	Tipka za vruću vodu	Tipka za espresso kavu	Tipka za Lungo kavu
			
Način rada ECO	Svijetli	Treperi	Treperi
Brzi način rada	Treperi	Svijetli	Treperi
Zadane postavke	Treperi	Treperi	Svijetli

- Da biste odabrali način rada ECO, pritisnite  **B10**, za brzi način rada pritisnite  **B11**, a za povratak na zadane postavke pritisnite  **B12**. Nakon odabira načina rada, oglasit će se 2 zvučna signala. U slučaju da pokušate odabrati način koji je već postavljen, aparat neće reagirati na pritisakanje gumba.
- Ako ne želite promijeniti postavku načina rada, pritisnite  **B7** jedanput ili pričekajte 5 sekundi da se aparat automatski vrati u stanje pripravnosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.



Upozorenje:



Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuđa.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Brzo čišćenje

- Funkcija brzog čišćenja je prikladna za brzo uklanjanje nečistoće iz glave aparata **A5** i cijevi.
- Stavite šalicu ili čašu ispod glave aparata **A5**.
 - Jedanput pritisnite gumb  **B9**. Aparat za espresso će automatski pokrenuti funkciju brzog čišćenja. Voda će automatski početi istjecati iz glave aparata **A5**.
 - Proces brzog čišćenja će se zaustaviti automatski, ali se također može zaustaviti ponovnim pritiskom tipke **B9** .



Napomena:

Preporučujemo da nakon svake upotrebe pokrenete brzo čišćenje.

SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



- Pravovremeno čišćenje i održavanje je vrlo važno za rad aparata i produženje vijeka trajanja.
- Prije čišćenja, isključite aparat, iskopčajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi.

Plitica za kapanje i spremnik mljevene kave

- Uklonite vanjsku pliticu za kapanje **A8** (sl. **F1**). Ispraznite sadržaj nad sudoperom, operite ju čistom vodom i zatim temeljito osušite.
- Pazite da se ne opečete kada rukujete pliticom **A8**. Ona može sadržavati vruću vodu.
- Izvučite unutarnju pliticu za kapanje **A7** sa spremnikom za mljevenu kavu **A6** (sl. **F2**).
- Ispraznite spremnik za mljevenu kavu **A6** i operite ga čistom vodom. Zatim ga temeljito osušite. Ispraznite unutarnju pliticu za kapanje **A7** i, ako je prijava, obrišite ju čistom vlažnom krpom i zatim temeljito osušite.
- Vratite unutarnju pliticu za kapanje **A7**, spremnik za mljevenu kavu **A6** i vanjsku pliticu za kapanje **A8** nazad na mjesto.



Napomena:


Ako se ikona **B3**  upali dok aparat za espresso radi, to znači da je spremnik mljevene kave **A6** pun i da ga treba isprazniti. Ako ikona **B3**  počne treperiti, to znači da spremnik mljevene kave **A6** nije umetnut.


Jedinica za paru

- Izvučite i uklonite servisna vratašca **A11** (sl. **G1**). Pritisnite tipke za oslobađanje jedinice za paru **A10** te je izvučite (sl. **G2**). Operite ju pod tekućom vodom i temeljito osušite.
- Ugradite jedinicu za paru **A10** na njeno mjesto i pričvrstite servisna vratašca **A11**.



Napomena:

Ako se ikona **B4**  upali, to znači da jedinica za paru **A10** nije umetnuta na svoje mjesto ili nije pravilno postavljena.

Ako treperi ikona **B4**  servisna vratašca **A11** su otvorena ili nepravilno postavljena.

Spremnik za vodu

- Izvadite spremnik za vodu **A1**, isperite ga čistom vodom s malom količinom neutralnog deterdženta za sude. Zatim ga temeljito isperite pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na mjesto.


Lijevak za zrna kave

- Čistite lijevak za zrna kave **A3** samo čistom i suhom krpom ili papirnatim ručnikom. Nemojte ga čistiti vodom.

Vanjska površina aparata za espresso

- Za čišćenje vanjske površine aparata upotrijebite čistu i lagano navlaženu krpom. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho.

ODSTRANJIVANJE KAMENCA






- Ako se indikator **B5**  upali tijekom rada, potrebno je pokrenuti funkciju odstranjivanja kamena.
- Aparat će raditi najbolje ako se funkcija odstranjivanja kamena koristi redovito, najmanje jedanput mjesečno ili češće, ovisno o tvrdoći vode. To će produžiti vijek trajanja aparata i poboljšati ekonomičnost potrošnje struje, jer naslage kamena negativno utječu na potrošnju struje.

- Napunite spremnik za vodu **A1** sve do oznake maksimalne razine vode prema uputama u poglavlju »**Punjenje spremnika za vodu**«.
- Dodajte sredstva protiv kamena namijenjena za uklanjanje kamena s aparata za kavu u spremnik za vodu **A1**. To sredstvo se može kupiti u običnim maloprodajnim trgovinama. Slijedite upute proizvođača na pakiranju prilikom doziranja kupljenog sredstva protiv kamena.



Upozorenje:


Za uklanjanje kamena nemojte koristiti ocat i sl. U suprotnom može doći do oštećenja aparata.



- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Postavite dovoljno velik spremnik ispod glave aparata **A5**.
- U stanju pripravnosti 5 sekundi držite pritisnutu tipku  **B7** i  **B11**. Oglasašava se zvučni signal, a indikator **B5**  i tipka  **B11** će treperiti.
- Da biste pokrenuli postupak odstranjivanja kamena, pritisnite tipku  **B11**.



Napomena:

U slučaju da se tada želite vratiti u stanje pripravnosti, pritisnite tipku  **B7**.

- Tijekom odstranjivanja kamena treperit će lampica **B5** . Pazite da se ne oforite vrućom vodom ili izlazećom parom. Nemojte prekidati postupak u ovoj fazi.

8. Kada se potroši voda u spremniku za vodu **A1**, indikator **B1**  i tipka **B11** počete će treperiti. Ispraznite ostatak sadržaja spremnika za vodu **A1** i napunite ga čistom vodom do oznake maksimuma. Kada se napunjeni spremnik za vodu **A1** umetne natrag u aparat, indikator **B1**  će se isključiti. Odstranjivanje kamenca će se nastaviti.






Napomena:

Ako je potrebno, ispraznite spremnik ispod glave aparata **A5**. Međutim, budite oprezni kada rukujete spremnikom jer voda u njemu može biti vrlo vruća.

9. Kada se automatsko čišćenje dovrši, aparat za espresso će se automatski isključiti.

PRAZNENJE UNUTARNJIH VODOVA

- Preporučuje se pražnjenje unutarnjih vodova kada planirate ne koristiti aparat dulje vrijeme ili prije transporta i sl.

- U stanju pripravnosti 5 sekundi držite pritisnute tipke **B7** i **B12** .
- Indikacijska lampica **B6**  počete će treperiti.
- Uklonite spremnik za vodu **A1** s aparata. Upaliti će se indikator **B6** . To znači da je pražnjenje unutarnjih vodova u tijeku.



Napomena:

Ako pritisnete tipku **B7** prije vađenja spremnika za vodu **A1**, vratit ćete aparat u stanje pripravnosti.

- Kada se pražnjenje unutarnjih vodova dovrši, aparat će se automatski isključiti.

ČIŠĆENJE IZLAZA ZA MLJEVENU KAVU

- Tijekom upotrebe, mljevna kava se može nakupiti na stijenkama izlaza za mljevenu kavu pa ga zato treba redovito čistiti (ovisno o učestalosti upotrebe).

- Izvucite i uklonite servisna vratašca **A11** (sl. **G1**). Pritisnite tipke za oslobađanje jedinice za paru **A10** te je izvucite (sl. **G2**).
- Pažljivo nagnite aparat za espresso i pomoću četke **A12** pažljivo uklonite svu nečistoću sa stijenki izlaza za mljevenu kavu (sl. **H**).
- Nakon što očistite jedinicu za paru **A10**, vratite nju i servisna vratašca **A11** na njihovo mjesto.

Pohrana

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema gore navedenim uputama.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg a djece.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- U sljedećoj tablici navedeni su potencijalni problemi na koje možete naići tijekom upotrebe aparata za espresso. Ipak, ako se problem nastavi, isključite aparat za espresso, iskopčajte kabel napajanja iz strujne utičnice i obratite se ovlaštenom servisu.

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat ne radi.	Nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte ga u ispravnu strujnu utičnicu i pritisnite B7 . Provjerite je li kabel napajanja A5 pravilno ukopčan u priključak na aparatu i je li utikač pravilno ukopčan u električnu utičnicu.
Nema reakcije kada se pritisne neki gumb ili je reakcija spora.	Dolazi do elektromagnetskih smetnji na aparatu.	Isključite aparat i opet ga uključite nakon nekoliko minuta.
	Dodirna upravljačka ploča je zaprljana.	Isključite aparat, iskopčajte ga iz električne utičnice i očistite upravljačku ploču čistom i lagano navlaženom krpom te zatim temeljito osušite brisanjem.
Kava nije dovoljno topla.	Šalica nisu prethodno zagrijane.	Zagrijte šalice.
	Jedinica za paru A10 je prehladna.	Isperite tri puta prije kuhanja kave.
Kava ne teče iz grlića.	Prije toga ste upotrijebili funkciju pražnjenja unutarnjih vodova.	Pritisnite gumb za ispuštanje vruće vode sve dok voda ne počne teći iz grlića.
Prva šalica nema baš dobar okus.	U jedinici za paru A10 je nedovoljna količina mljevene kave.	Izlijte prvu kavu koju ste skuhal i odvod. Sljedeća šalica će biti u redu.
Kavi nedostaje pjene.	Zrna kave nisu svježja.	Koristite svježja zrna kave ili pokušajte s drugom vrstom kave.
Gumbi na dodir ne rade kako treba.	Gumbi na dodir se ne pritišću pravilno.	Aparat se mora koristiti s prednje strane. Pritisnite donji dio ikone gumba na dodir.
Aparat se predugo zagrijava.	Aparat je zagađen naslagama kamenca.	Očistite ga od kamenca prema uputama u odjeljku " Odstranjivanje kamenca ".
Spremnik za vodu A1 je uklonjen ili u njemu nedostaje vode, ali odgovarajući indikator ne signalizira ništa.	Područje oko konektora na dnu spremnika za vodu A1 je vlažno ili mokro.	Temeljito osušite svu vlagu ili vodu u blizini konektora.
Unutarnja plitica za kapanje A7 napunjena je velikom količinom vode.	Kava je smljevena prefino, što sprječava protjecanje vode.	Dok mlinač za kavu radi, podesite grublju razinu mljevenja.
Kava istječe presporo ili isprekidano.	Kava je smljevena prefino, što sprječava protjecanje vode.	Dok mlinač za kavu radi, podesite grublju razinu mljevenja.
Indikator za nedovoljnu količinu zrnja kave treperi iako u lijevku ima dovoljno zrnja kave.	Unutarnji izlaz za mljevenu kavu je začepljen.	Očistite izlaz za mljevenu kavu na aparatu prema uputama u odlomku " Čišćenje izlaza za mljevenu kavu ".
Indikator za potrebno uklanjanje kamenca trepće bez prekida čak i nakon završenog uklanjanja kamenca.	Uklanjanje kamenca još nije završeno.	Budite strpljivi i pričekajte da se postupak dovrši. Aparat će se automatski isključiti, nemojte ga isključivati ručno.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona220 – 240 V-
Nazivna frekvencija..... 50 – 60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....1235 – 1470 W
Razina buke.....75 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 75 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve proizvode na predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupjalista otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

