

SENCOR®

SES 4020SS





PORTAFILTAR APARAT ZA KAVU
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SES 4020SS



A**B**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Aparat i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj aparat je predviđen za upotrebu u kućanstvu. Aparat je predviđen i za osobnu, nekomercijalnu upotrebu na mjestima koja, između ostalih, obuhvaćaju sljedeće:
 - čajne kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima,
 - poljoprivredna imanja,
 - za goste u hotelima, motelima i drugim stambenim područjima,
 - prenoćišta.
- Uređaj se ne smije uranjati u vodu tijekom čišćenja.



UPOZORENJE:

Otvor za punjenje ne smije se otvarati tijekom upotrebe.



UPOZORENJE:

Izbjegavajte proljevanje po utikaču.

Dijelove aparata koji su došli u dodir s hranom uvijek očistite čistom toplo vodom i s malo neutralnog deterdženta za posuđe, isperite čistom vodom i osušite brisanjem.



UPOZORENJE:

Vanjska površina aparata se zagrijava tijekom upotrebe i može postati vruća nakon određenog vremena korištenja. Budite jako pažljivi.

Aparat se ne smije postavljati u ormarić kada se koristi.

Zaštita od električne struje

- Prije spajanja aparata u utičnicu napajanja, pobrinite se da nominalni napon na nazivnoj pločici aparata odgovara električnom naponu u utičnici.
- Aparat priključujte isključivo na pravilno uzemljenu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu utikača s adapterom ni produžnog kabела.
- Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuda ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek stavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte aparat postavljati na električni ili plinski štednjak niti blizu otvorenog plamena.
- Nikada nemojte koristiti aparat u neposrednoj blizini kupaonice, tuša ili bazena.
- Aparat upotrebjavajte samo u predviđene svrhe.
- Aparat upotrebjavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Tijekom rada oko i iznad aparata treba ostaviti najmanje 15 cm slobodnog prostora kako bi se zajamčio dovoljan protok zraka.
- Gornje površine uređaja koristite samo za zagrijavanje šalica. Nemojte ga koristiti za čuvanje predmeta.
- Spremnik za vodu napunite čistom i hladnom vodom. Nemojte u njega ulijevati vruću vodu ili druge tekućine niti stavljati predmete u njega.
- Prije uključivanja aparata pobrinite se za sljedeće:
 - pladanj za ocjedivanje s mrežicom je postavljen na svom mjestu,
 - spremnik za vodu napunjen je dovoljnom količinom vode i pravilno je postavljen na svoje mjesto,

Sigurnost tijekom upotrebe

- Razina vode ne smije premašiti oznaku maksimuma.
- Prije nego što počnete kuhati kavu, provjerite je li portafiltar pravilno postavljen na glavu za kuhanje. Tlak se stvara u portafiltru tijekom kuhanja kave, stoga ga nemojte pomicati tijekom rada. U suprotnom može doći do opasnih situacija.
- Budite posebno oprezni kada koristite aparat kako biste izbjegli opekline od vruće vode ili pare.
- Kada koristite aparat, redovno provjeravajte razinu vode u spremniku za vodu. Ako voda padne ispod oznake najniže razine, dopunite spremnik za vodu. Prije dodavanja vode provjerojte aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Aparat je opremljen ugradenim termičkim osiguračem koji ga isključuje kada crpka radi u prazno, kako bi se sprječilo oštećivanje. U slučaju takve situacije, iskopčajte kabel napajanja i pustite da se aparat ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim da možete ponovo koristiti.
- Aparat uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice ako ga ne želite upotrebljavati ili ga želite ostaviti bez nadzora, zatim prije rastavljanja ili sastavljanja te prije punjenja spremnika, premještanja ili čišćenja. Pustite da se aparat potpuno ohladi prije čišćenja ili pomicanja.
- Nemojte pomicati uredaj dok je šalica kave stavljena na rešetku pladnja za cijedjenje ili dok su šalice postavljene na površinu namijenjenu zagrijavanju.
- Aparat i njegove dodatke održavajte u čistom stanju.
- Čišćenje i održavanje obavljajte prema uputama u poglavljiju Čišćenje i održavanje. Uredaj nikada ne ispirite pod tekućom vodom i nikada ga ne uranajajte u vodu ili bi koju drugu tekućinu.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućom površinom ili da se kabel napajanja ne polije.
- Aparat iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za kabel napajanja. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati aparat niti ga modificirati. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se riziku o gubitku zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

HR Portafiltar aparat za kavu

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da ćeće biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uredaj upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučujemo da čuvate originalnu ambalažu, račun i dokaz prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu najmanje tijekom trajanja zakonske zaštite od nepravilnosti u radu ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.



Napomena:

Pladanj za cijedanje opremljen je pokazivačem napunjenošću. To je plovak. Kada ga razina tekućine u pladnju za cijedanje izgura prema gore, pladanj za cijedanje mora se isprazniti.

Punjene spremnike za vodu

- Otvorite poklopac spremnika za vodu. Držite spremnik za vodu za ručke i uklonite ga prema gore. Napunite ga hladnom pitkom vodom do oznake maksimalne razine vode, vratite ga natrag i preklopite ručku u spremnik za vodu. Zatim pažljivo zatvorite poklopac spremnika za vodu. Spremnik vode mora biti pravilno postavljen na svoje mjesto kako bi se voda mogla pumpati iz njega u kuhalu.



Napomena:

Voda koju lijevate u spremnik za vodu trebala bi biti na sobnoj temperaturi (približno 25°C). Ako je voda prehladna, to može negativno utjecati na konačni okus pripremljene kave. Nemojte ostavljati vodu u spremniku dulje od jednog dana. Za spravljanje kvalitetne svježe kave potrebno je uvijek koristiti svježu vodu. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na okus pripravljene kave.



Upozorenje:

Maksimalni kapacitet spremnika za vodu je 1,4 litara. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu toplim, vrućom ili gaziranom vodom ili drugim kuhalinama, npr. mljekom. Spremnik za vodu nemojte puniti dok je postavljen u aparat. Postoji opasnost od poljevanja po aparatu ili prepunjivanja spremnika za vodu.

Umetanje i uklanjanje košare

- Umetnute odabranu košaru od nehrdajućeg čelika u portafiltar i čvrsto pritisnite.
- Da biste košaru iz izvadili portafiltera, pritisnite gumb na ručki portafiltera i košara će se osloboditi. Zatim da možete izvaditi.

Punjene košare i nabijanje kave

- Postavite portafiltar na ravnu površinu i ulijte odgovarajuću količinu mljevene kave u košaru. Košara za jednu šalicu kave napunjena je jednom mjericom mljevene kave. Košara za dvije šalice kave napunjena je dvostruko većom količinom kave. Jedna poravnata mjerica odgovara količini od oko 7 g mljevene kave. Kavu ravnomjerno raspoređite u košaru i isciđite ravnim krajem mjerice.
- Temejljito očistite rubove košare od ostatka mljevene kave.



Napomena:

Koristite samo mljevenu kavu namijenjenu za uporabu u aparatima za espresso. Nemojte koristiti mljevenu kavu namijenjenu za upotrebu u francuskoj preši, aparatu za kapanje itd.

Postavljanje i uklanjanje portafiltera

- Postavite portafiltar ispod glave za kuhanje tako da je ručka usmjerenja uljevo i poravnata s ikonom "↑" na glavi za kuhanje. Da biste portafiltar pridržali na glavu za pripremu, okrenite ručke udesno u položaj označen ikonom "↗".
- Da biste uklonili portafiltar iz glave za pripremu, okrenite ručku u smjeru kazaljke na satu do ikone "↖". Izvadite ga iz glave za kuhanje i premjestite iznad kante za otpad. Okrenite portafiltar tako da košara s potrošenom kavom bude okrenuta prema dolje. Žlicom za kavu uklonite mljevenu kavu. Izbegavajte kontakt s košarom ili portafiltrom jer se može zagrijati. Prije vadenja košare iz portafiltera,

OPIS APARATA ZA KAVU

A1	Ploča za zagrijavanje šalice
A2	Upravljačka ploča
A3	Glava za pripremu
A4	Portafiltar
A5	Kućište aparata za kavu
A6	Rešetka pladnja za ocjedivanje
A7	Pladanj za ocjedivanje
A8	Poklopac spremnika za vodu

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B1	👉 tipka za pripremu 1 šalice kave
B2	👉 tipka za pripremu 2 šalice kave
B3	⌚ tipka za uključivanje/isključivanje

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegovu opremu iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da nitko uredaj nije bio dio kojeg komponenta uredaja nije nisu slučajno oštećeni.
- Aparat postavite na ravnu, čistu i suhu površinu. Pobrinite se da oko aparata za kavu postoji slobodan prostor, najmanje 35 cm iznad njega i 15 cm sa strane. Obrinite vanjsku površinu aparatu lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite brišanjem.
- Uklonite spremnik za vodu iz aparata. Operite čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim temeljito isperite čistom vodom, osušite i vrátite u aparat.
- Uklonite uklonjivi pladanj za ocjedivanje s rešetkom, obrinite ga vlažnom spužvom, osušite i vrátite u osnovicu aparata.
- Portafiltar, mernu žličicu za kavu i košare od nehrdajućeg čelika operite čistom tekućom vodom s malo kuhinjskog deterdženta. Zatim isperite čistom vodom i osušite.

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

Pladanj za cijedjenje

- Pladanj za ocjedivanje s rešetkom hvata kapi kuhane kave kada se izvadi nosač portafiltera, vruću vodu koja se ispušta iz kuhalja nakon pjenjenja kako bi se izbjeglo spaljivanje kave i proliveno mlijeko tijekom pjenjenja. Zato se pobrinite da su oba dijela pravilno postavljena i umetnuta u aparat.
- Preporučujemo da ispraznите aparat i operete pladanj za ocjedivanje nakon svake upotrebe. Prilikom pranja pridržavajte se uputa u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

ohladite ga pod hladnom tekućom vodom. Zatim isperite košaru i portafilter čistom tekućom vodom i temeljito ih osušite.

Zagrijavanje šalica

- Čim uključite uređaj putem tipke , područje za zagrijavanje šalice počinje se automatski zagrijavati. Stavite prazne šalice za kavu (neopako) na područje A7 i ostavite ih da se zagriju.

UPOTREBA APARATA ZA KAVU

- Postavite uređaj za kavu na ravnu, suhu i čistu površinu na dovoljnoj udaljenosti od električne utičnice. Pobrinite se da ima dovoljno prostora za rukovanje i najmanje 15 cm oko cijelog aparata za kavu.
- Pobrinite se da je spremnik za vodu napunjeno svježom vodom i da u lijevu za zrnu kave ima dovoljnu količinu zrna kave, te provjerite je li aparat pravilno sastavljen.
- Prikљuciće utikač napajanja u električnu utičnicu.

Uključivanje aparata za kavu, ispiranje i predgrijavanje

- Postavite šalicu ili zdjelicu ispod otvora za kavu.
- Pritisnite tipku  kako biste uključili aparat. Zasvijetlit će tipka  , a tipke  i  počet će treperiti, što znači da je uređaj započeo s predgrijavanjem.
- Kada se sve tipke uključe, aparat je spreman za upotrebu.
- Pritisnite tipku  i aparat za kavu će početi pumpati vodu u unutarnji sustav, što traje oko 30 sekundi. Pustite da voda uđe i izade kroz otvor. To će očistiti i zagrijati unutarnji krug i otvor za kavu. Izljevte vodu iz šalice ili zdjele i ponovite postupak oko tri puta.
- Usmjerite mlaznicu za paru u šalicu ili zdjelu. Pažljivo okrenite kontrolu doziranja pare / tople vode dok voda ne počne teći kroz mlaznicu za paru. Pustite da voda teče oko 30 sekundi, a zatim zakrenite kontrolu u središnji položaj.
- Aparat za kavu sada je spreman za upotrebu.
- Tipka neće raditi dok se aparat za kavu dovoljno ne zagrij.
- Ako je šalica ili zdjela već previše puna, pritisnite tipku  dok aparat ispušta vodu i ispuštanje vode će se prekinuti. Možete isprazniti šalicu ili zdjelu.

Upozorenje:

Budite oprezni tijekom ispiranja jer je voda koja se ispušta kroz otvor i mlaznicu za paru jako vraća, a nepravilno rukovanje može uzrokovati opeklane.



Napomena:

Zvuk pumpe čuje se tijekom kuhanja kave, doziranja pare i ispiranja. To je normalno.



Napomena:

Maksimalno vrijeme koje se može podešiti tipkom  je 120 sekundi. Uredaj se nakon toga automatski isključuje.



Priprema kave

- Uredaj se isporučuje s 2 košare od nehrđajućeg čelika: košarom za 1 šalicu kave i košarom za 2 šalice kave.
- Košara za 1 šalicu prikladna je za pripremu 1 espresso, običnog cappuccina ili latte macchiata.
- Košara za 2 šalice prikladna je za pripremu dvostrukog espresso, 2 espresso, jakog cappuccina ili latte macchiata.
- Umetnute košaru s 1 ili 2 šalice u portafilter, napunite kavu i umetnите ručku u glavu za kuhanje.
- Provjerite je li aparat za kavu zagrijan.
- Stavite čašu ili šalicu ispod portafiltera.
- Pritisnite tipku  (priprema 1 šalica) ili  (priprema 2 šalice). Pritisnuta tipka će zasvijetliti.

- Prvo, kava se kuha ispuštanjem male količine vode u košaru kako bi nabubrila mljevena kava u košari. Nakon nekog vremena započinje cijela ekstrakcija kave.
- Kada se u šalici izlije podešena količina kave, ispuštanje se automatski prekida.
- Uklonite portafilter iz glave za pripremu i očistite ga prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje". Preporučujemo da pričekate oko 5 sekundi prije uklanjanja portafiltera iz glave kuhalja. To će prirodno osloboditi tlak i olakšati vodenje nosača filtra.

Doziranje vrće vode

Vruća voda može se upotrijebiti za zagrijavanje šalica, pripremu čaja itd.

- Stavite šalicu ispod mlaznice za paru.
- Kad se aparat za kavu zagrijne, pritisnite tipku  ili  i pumpa će početi pumpati vodu.
- Tada zkrene kontrolu doziranja pare / tople vode u položaj  i vruća voda će početi istjecati iz mlaznice za paru.
- Nakon što se željena količina tople vode izlije u šalicu, ponovno pritisnite tipku  ili  te zakrenite regulator doziranja pare / tople vode u središnji položaj.

Prijenje mlijeka

- Pripremite olađeno poloubrano ili punomasno mlijeko i spremnik u kojem ćete umutiti mlijeko. Obrada metlicom uzrokuje opejanje mlijeka, stoga napunite spremnik do najviše $\frac{1}{3}$ njegove zapremine.
- Podesite mlaznicu u položaj u kojem možete udobno umutiti mlijeko.
- Provjerite je li kontrola doziranja pare / tople vode postavljena u isključeni položaj OFF. Pritisnite tipku  i pričekajte da se uključi lampiča tipke. To signalizira da je voda u kuhalu dostigla optimalnu temperaturu za proizvodnju pare. To je više od temperature za ekstrakciju kave.
- Postavite kontrolu doziranja pare / tople vode u položaj  i postupite da para izlazi oko 10 do 15 sekundi kako biste očistili mlaznicu za paru i uklonili višak vode koji se nakupio tijekom zagrijavanja. Zatim okrenite regulator u isključeni položaj OFF.
- Postavite spremnik s mlijekom ispod mlaznice. Umetnute mlaznicu odmah ispod razine mlijeka i postavite tipku kontrolu za isključivanje (OFF) na  . Mlaznica će početi ispušтati paru.
- Držite spremnik laganoagnut kako biste osigurali da mlaznica ostane stalno potopljena neposredno ispod površine mlijeka. Mlijeko će cirkulirati u spremniku, zagrijat će se i povećati volumen. Pjenjeno mlijeko počet će se stvarati na površini mlijeka.
- Kada se do posude zagrije do točke gdje je vrće na dodir, prestanite miješati okretanjem regulatora u isključeni položaj OFF. Kada se para prestane stvarati, izvadite spremnik. Krugnim pokrećima umutite pjenu u zagrijano mlijeko.



Upozorenje:

Tijekom miješanja mlaznica uvijek mora biti uronjena. U suprotnom, vrće mlijeko može početi prskati.

- Ulije zapunjeno mlijeko u svježe skuhana kavu i žlicom dodajte mlijecnu pjenu. Preporučeni omjer mlijeka i kave za pripremu cappuccino kave je $\frac{1}{3}$ espresso, $\frac{1}{3}$ toplog mlijeka i $\frac{1}{3}$ mlijecne pjene. Da biste izradili latte macchiato, upotrijebite $\frac{1}{3}$ espresso, $\frac{2}{3}$ toplog mlijeka i otrlikice 1 cm mlijecne pjene.
- Nakon upotrebe funkcije vrće pare, ostavite aparat za kavu da se hlađi oko 5 minuta ili ispraznite ostatak vrće vode iz kuhalja kako bi spriječilo da kava proključa s vodom zagrijanom na previsoku temperaturu. U tom slučaju koristite funkciju doziranja tople vode kao što je iznad opisano.
- Nakon upotrebe očistite mlaznicu i nastavak prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

Automatsko isključivanje aparat za kavu

Aparat za kavu automatski će se isključiti nakon otrlike 25 minuta neaktivnosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja iskopčajte kabel napajanja iz strujne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koja bi mogla ošteti površinu aparata. Nijedna komponenta ovog aparata nije prikladna za perilič posudu.

Upozorenje:

Da biste spriječili rizik od strujnog udara, nemojte uranjanjem uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Košar, portafiltar i glava za pripremu kave

Košaru i portafiltar treba pravilno očistiti nakon svake upotrebe.

- Uklonite portafiltar s upotrijebljenoim kavom iz glave za pripremu kave. Mlijevenu kavu odložite u posudu za kompost ili u uobičajeni komunalni otpad. Ako je talog kave teško izvaditi iz košare, upotrijebite stolni nož ili žlicu.
- Izvadite košaru iz portafiltara pomoću gumba na portafilturu.

Upozorenje:

Budite posebno oprezni jer su talog kave, košara i portafiltar vrlo vrući nakon upotrebe. Postoji opasnost od opeklini.

- Košaru i portafiltar isperite pod toploim tekućom vodom i obrišite čistom krpom. Postavite ih na površinu za zagrijavanje tako da budu prethodno zagrijane i spremne za upotrebu.
- Ostatke mlijevene kave iz glave za pripremu uklonite vlažnom krpom.

Pladanj za cijedenje

- Pladanj za cijedenje treba isprazniti i oprati nakon svake upotrebe aparata.
- Prvo uklonite rešetku s pladnja za cijedenje, a zatim uklonite vodu. Operite pladanj i rešetku u toploj vodi s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda. Zatim isperite oba dijela pod tekućom vodom, osušite ih i vratile na njihovo mjesto.

Mlaznica za paru i nastavak za mlaznicu za paru

- Nakon svake upotrebe potrebno je temeljito očistiti mlaznicu i nastavak.
- Skinite nastavak, isperite pod tekućom vodom i osušite brisanjem.
- Mlaznicu temeljito očistite vlažnom krpom. Ako na mlaznici ima ostataka osušenog mlijeka, uronite je u posudu s vrućom vodom na nekoliko minuta kako biste je natopili. Ako je osušeni ostatak mlijeka blokirao otvor za ispuštanje paru, očistite ga iglom. Na kraju, očistite mlaznicu vlažnom krpom, obrišite je i stavite nastavak na nju.

Vanjsko kućište

Vanjsku površinu aparata obrišite mekanom vlažnom krpom i osušite brisanjem.

UKLANJANJE VODENOG KAMENA

Mineralne naslage iz vode mogu se nakupiti u unutarnjim krugovima aparata za kavu tijekom redovne upotrebe. To je normalan proces. Zato je potrebno redovno uklanjanje naslaga kamenca. Mineralne naslage mogu negativno utjecati na okus kave koja se priprema.

- Isključite aparat za kavu i iskopčajte električni kabel iz utičnice.
- Pustite da se aparat za kavu potpuno ohladi.
- Uklonite spremnik vode i pladanj za cijedenje. Ispraznite ih.
- Spremnik za vodu napunite otopinom vode i sredstva za uklanjanje kamenca. Upotrijebite sredstvo za uklanjanje kamenca koji je prikladno za aparate za espresso i pridržavajte se uputa u dokumentaciji sredstva za uklanjanje kamenca.
- Umetnute spremnik vode i pladanj za ocijedivanje u aparat za kavu.
- Stavite zdjelu ispod glave aparata.
- Utikač napajanja priključite u strujnu utičnicu.

- Uključite aparat za kavu i pustite da se zagrijie.
- Pritisnite tipku i pustite da zagrijana otopina teče kroz glavu. Ponavljajte postupak dok ne prode otrplike polovicu otopine u spremnik za vodu.
- Zatim usmjerite mlaznicu za paru u spremnik i polako okrećite kontrolu doziranja pare / tople vode dok voda ne počne teći. Pustite da se voda isprazni dok se spremnik vode ne isprazni.
- Ako je posuda puna, prekinite postupak uklanjanja kamenca i izlijte vodu iz nje. Ponovno stavite praznu posudu ispod glave i nastavite s uklanjanjem kamenca.
- Kad se spremnik za vodu isprazni, uklonite ga i isperite čistom vodom.
- Ulježte čistu vodu u spremnik za vodu i vratiće je u aparat za kavu.
- Sada ponovite cijeli postupak čistom vodom. Time se uklanjaju ostaci kamenca i sredstva za uklanjanje kamenca.

Upozorenje:

Budite oprezni prilikom rukovanja posudom. Otopina za uklanjanje kamenca zagrijava se na visoku temperaturu i postoji rizik od opeklini ako se ne rukuje pravilno.

Pohrana

- Ako aparat neće koristiti dulje vrijeme, odspojite utikač iz utičnice, ostavite aparat da se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavija "Čišćenje i održavanje".
- Prije pohrane, provjerite je li aparat i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte aparat na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat za kavu ne može se uključiti.	Utikač nije pravilno priključen u strujnu utičnicu.	Pravilno priključite utikač napajanja u električnu utičnicu.
Voda curi iz donjeg dijela aparata za kavu.	Pladanj za ocijedivanje je pun.	Pažljivo uklonite pladanj i ispraznite ga.
	Aparat za kavu ne radi pravilno.	Kontaktirajte ovlašteno servisno središte.
	Uklanjanje spremnika vode iz aparata može uzrokovati kapanje male količine vode.	To je normalno. Pri uklanjanju spremnika vode došlo je do curenja vode iz izlaza.
Iz portafiltera izlazi voda.	Ostaci mlijevene kave ostali su na rubu portafiltera.	Prije umetanja portafiltera u glavu za pripremu kave obrišite rub portafiltera kako biste uklonili ostatke mlijevene kave.
	Portafilter nije pravilno umetnut u glavu za pripremu kave.	Uklonite portafilter i zatim ga vratite u glavu za kuhanje.
	Pjenjenje mlijeka upravo je završilo ili se stvara para ili se tipka za paru ne poništava zbog previsoke temperature.	Pustite da se aparat za kavu ohladi.

Problem	Uzrok	Rješenje
Kuhana kava miriše na kiselinu (ocat).	Nakon uklanjanja kamenca niste isprali čistom vodom.	Pravilno uklonite kamenac.
	Mljevena kava dugi se čuva u toplom i vlažnom okruženju i pokvarila se.	Mljevenu kavu čuvajte na suhom i hladnom mjestu prema prepukama proizvođača. U idealnom slučaju upotrijebite svježe mljevenu kavu.
Nema pare.	Svjetlo tipke za paru još se nije upalilo i stoga se ne može stvoriti para.	Pričekajte da tipka za paru svijetli zeleno.
	Spremnik za pjenu od mlijeka prevelik je ili nije prikladnog oblika.	Koristite višu posudu s ravnim stjenkama.
	Koristite obrano mlijeko.	Kako bi se postigla pjena, potrebno je koristiti poluobrano ili punomasno mlijeko.
	Mlaznica za paru je prijčava ili začepljena.	Očistite mlaznicu.
Metalni dijelovi spremnika su zahrdali.	Upotrijebili ste pogrešno sredstvo za uklanjanje kamenca ili se niste pridržavali uputa proizvođača.	Upotrijebite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je prikladno za aparate za espresso i pridržavajte se uputa u dokumentaciji sredstva za uklanjanje kamenca.

Napomena:



Ako problem nije naveden u tablici ili je ustrojan, isključite aparat za kavu, odspojite ga od izvora napajanja i kontaktirajte ovlašteno servisno središte.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1050 W
Razina buke	75 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke aparat je 75 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagđivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja обратите se svom zastupniku ili dobavljaču.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zahtjeće od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu