

SENCOR®

SES 1720WH
SES 1721BK



PORTAFILTAR APARAT ZA KAVU
Prijevod originalnog priručnika





SENCOR®


**SES 1720WH
SES 1721BK**



A



B



Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Aparat i njegov kabel napajanja držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Aparat je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj aparat je predviđen za upotrebu u kućanstvu. Aparat je predviđen i za osobnu, nekomercijalnu upotrebu na mjestima koja, između ostalih, obuhvaćaju sljedeće:
 - čajne kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima,
 - poljoprivredna imanja,
 - za goste u hotelima, motelima i drugim stambenim područjima,
 - prenoćišta.

- Uređaj se ne smije uranjati u vodu tijekom čišćenja.



UPOZORENJE:

Otvor za punjenje ne smije se otvarati tijekom upotrebe.



UPOZORENJE:

Izbjegavajte proljevanje po utikaču.

Dijelove aparata koji su došli u dodir s hranom uvijek očistite čistom toplom vodom i s malo neutralnog deterdženta za posuđe, isperite čistom vodom i osušite brisanjem.



UPOZORENJE:

Vanjska površina aparata se zagrijava tijekom upotrebe i može postati vruća nakon određenog vremena korištenja. Budite jako pažljivi.

Aparat se ne smije postavljati u ormarić kada se koristi.

Zaštita od električne struje

- Prije spajanja aparata u utičnicu napajanja, pobrinite se da nominalni napon na nazivnoj pločici aparata odgovara električnom naponu u utičnici.
- Aparat priključujte isključivo na pravilno uzemljenu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu utikača s adapterom ni produžnog kabela.
- Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuda ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek stavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte aparat postavljati na električni ili plinski štednjak niti blizu otvorenog plamena.
- Nikada nemojte koristiti aparat u neposrednoj blizini kupaonice, tuša ili bazena.
- Aparat upotrebljavajte samo u predviđene svrhe.
- Aparat upotrebljavajte samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Tijekom rada oko i iznad aparata treba ostaviti najmanje 15 cm slobodnog prostora kako bi se zajamčio dovoljan protok zraka.
- Gornje površine uređaja koristite samo za zagrijavanje šalica. Nemojte ga koristiti za čuvanje predmeta.
- Spremnik za vodu napunite čistom i hladnom vodom. Nemojte u njega ulijevati vruću vodu ili druge tekućine niti stavljati predmete u njega.
- Prije uključivanja aparata pobrinite se za sljedeće:
 - pladanj za ocjeđivanje s mrežicom je postavljen na svom mjestu,
 - spremnik za vodu napunjen je dovoljnom količinom vode i pravilno je postavljen na svoje mjesto,

Sigurnost tijekom upotrebe



- Razina vode ne smije premašiti oznaku maksimuma.
- Prije nego što počnete kuhati kavu, provjerite je li portafilter pravilno postavljen na glavu za kuhanje. Tlak se stvara u portafiltru tijekom kuhanja kave, stoga ga nemojte pomicati tijekom rada. U suprotnom može doći do opasnih situacija.
- Budite posebno oprezni kada koristite aparat kako biste izbjegli opekline od vruće vode ili pare.
- Kada koristite aparat, redovno provjeravajte razinu vode u spremniku za vodu. Ako voda padne ispod oznake najniže razine, dopunite spremnik za vodu. Prije dodavanja vode, prvo isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Aparat je opremljen ugrađenim termičkim osiguračem koji ga isključuje kada crpka radi u prazno, kako bi se spriječilo oštećivanje. U slučaju takve situacije, iskopčajte kabel napajanja i pustite da se aparat ohladi na najmanje 30 minuta. Zatim da možete ponovo koristiti.
- Aparat uvijek isključite i iskopčajte iz utičnice ako ga ne želite upotrebljavati ili ga želite ostaviti bez nadzora, zatim prije rastavljanja ili sastavljanja te prije punjenja spremnika, premještanja ili čišćenja. Pustite da se aparat potpuno ohladi prije čišćenja ili pomicanja.
- Nemojte pomicati uređaj dok je šalica kave stavljena na rešetku pladnja za cijedenje ili dok su šalice postavljene na površinu namijenjenu zagrijavanju.
- Aparat i njegove dodatke održavajte u čistom stanju. Čišćenje i održavanje obavljajte prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje. Aparat nikada ne ispirite pod tekućom vodom i nikada ga ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućom površinom ili da se kabel napajanja ne polije.
- Aparat iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač, a ne za kabel napajanja. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati aparat niti ga modificirati. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se riziku o gubitka zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da će biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog aparata upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih vrsta aparata. Aparat koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Tijekom trajanja zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete, preporučujemo da sačuvate originalno pakiranje, pakirni materijal, račun i dokaz prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu. Kada transportirate aparat, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

OPIS APARATA ZA KAVU

- | | |
|--|--|
| A1 Ploča za zagrijavanje šalica | A9 Spremnik za vodu |
| A2 Upravljačka ploča | A10 Kontrola doziranja pare / tople vode |
| A3 Glava za pripremu | A11 Mlaznica za paru |
| A4 Portafilter | A12 Nastavak mlaznice za paru |
| A5 Tijelo aparata za kavu | A13 Košare (za 1 i 2 šalice) |
| A6 Rešetka pladnja za ocjedenje | A14 Žlica za mjerenje kave s potiskivačem |
| A7 Pladanj za ocjedenje | |
| A8 Poklopac spremnika za vodu | |

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|---|---|
| B1 Tipka  za uključivanje/isključivanje aparata za kavu | B3 Tipka za pripremu kave  |
| B2 Pokazivač temperature | B4 Tipka za doziranje pare  |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite aparat i dodatni pribor iz pakiranja i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti aparat niti bilo koja komponenta aparata nije oštećena.
- Aparat postavite na ravnu, čistu i suhu površinu. Pobrinite se da oko aparata za kavu postoji slobodan prostor, najmanje 35 cm iznad njega i 15 cm sa strane. Obrišite vanjsku površinu aparata lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite brisanjem.
- Uklonite spremnik za vodu iz aparata. Operite čistom vodom i malom količinom neutralnog deterdženta za posude. Zatim temeljito isperite čistom vodom, osušite i vratite u aparat.
- Uklonite uklonjivi pladanj za ocjedenje s rešetkom, obrišite ga vlažnom spužvom, osušite i vratite u osnovicu aparata.
- Portafilter, mjernu žličicu za kavu i košare od nehrđajućeg čelika operite čistom tekućom vodom s malo kuhinjskog deterdženta. Zatim isperite čistom vodom i osušite.

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

Pladanj za ocjedenje

- Pladanj za ocjedenje s rešetkom hvata kapi kuhane kave kada se izvadi nosač portafiltra, vruću vodu koja se ispušta iz kuhala nakon pjenjenja kako bi se izbjeglo spaljivanje kave i proliveno mljeko tijekom pjenjenja. Zato se pobrinite da su oba dijela pravilno postavljena i umetnuta u aparat.
- Preporučujemo da ispraznite aparat i operete pladanj za ocjedenje nakon svake upotrebe. Prilikom pranja pridržavajte se uputa u poglavlju "Čišćenje i održavanje".



Napomena:

Pladanj za ocjedenje je opremljen pokazivačem napunjenosti. To je plavak. Kada ga razina tekućine u pladnju za cijedenje izgura prema gore, pladanj za cijedenje mora se isprazniti.

Punjenje spremnika za vodu

- Otvorite poklopac spremnika za vodu. Držite spremnik za vodu za ručke i uklonite ga prema gore. Napunite ga hladnom pitkom vodom do oznake maksimalne razine vode, vratite ga natrag i preklonite ručku u spremnik za vodu. Zatim pažljivo zatvorite poklopac spremnika za vodu. Spremnik vode mora biti pravilno postavljen na svoje mjesto kako bi se voda mogla pumpati iz njega u kuhalo.



Napomena:

Voda koju lijevate u spremnik za vodu trebala bi biti na sobnoj temperaturi (približno 25°C). Ako je voda prehladna, to može negativno utjecati na konačni okus pripremljene kave. Nemojte ostavljati vodu u spremniku dulje od jednog dana. Za spravljanje kvalitetne svježe kave potrebno je uvijek koristiti svježu vodu. U suprotnom će doći do negativnog utjecaja na okus pripravljene kave.



Upozorenje:

Maksimalni kapacitet spremnika za vodu je 1,4 litara. Nemojte ga prepuniti. Nikada nemojte puniti spremnik za vodu toplom, vrućom ili gaziranom vodom ili drugim tekućinama, npr. mljekom. Spremnik za vodu nemojte puniti dok je postavljen u aparat. Postoji opasnost od poljivanja po aparatu ili prepunjivanja spremnika za vodu.

Umetanje i uklanjanje košare

- Umetnite odabranu košaru od nehrđajućeg čelika u portafilter i čvrsto pritisnite.
- Da biste košaru iz izvadili portafiltra, pritisnite gumb na ručki portafiltra i košara će se osloboditi. Zatim da možete izvaditi.

Punjenje košare i nabijanje kave

- Postavite portafilter na ravnu površinu i ulijte odgovarajuću količinu mljevene kave u košaru. Košara za jednu šalicu kave napunjena je jednom mjericom mljevene kave. Košara za dvije šalice kave napunjena je dvostruko većom količinom kave. Jedna poravnata mjerica odgovara količini od oko 7 g mljevene kave. Kavu ravnomjerno rasporedite u košaru i iscijedite ravnim krajem mjerice.
- Temeljito očistite rubove košare od ostataka mljevene kave.



Napomena:


Koristite samo mljevenu kavu namijenjenu za uporabu u aparatima za espresso. Nemojte koristiti mljevenu kavu namijenjenu za upotrebu u francuskoj preši, aparatu za kapanje itd.

Postavljanje i uklanjanje portafiltra

- Postavite portafilter ispod glave za kuhanje tako da je ručka usmjerena ulijevo i poravnata s ikonom "☑" na glavi za kuhanje. Da biste portafilter pričvrstili na glavu za pripremu, okrenite ručke udesno u položaj označen ikonom "☒".
- Da biste uklonili portafilter iz glave za pripremu, okrenite ručku u smjeru kazaljke na satu do ikone "☒". Izvadite ga iz glave za kuhanje i premješite iznad kante za otpad. Okrenite portafilter tako da košara s potrošenom kavom bude okrenuta prema dolje. Žlicom za kavu uklonite mljevenu kavu. Izbjegavajte kontakt s košarom ili portafilтром jer se može zagrijati. Prije vađenja košare iz portafiltra,

ohladite ga pod hladnom tekućom vodom. Zatim isperite košaru i portafilter čistom tekućom vodom i temeljito ih osušite.





Zagrijavanje šalice

- Čim uključite uređaj putem tipke , područje za zagrijavanje šalice počinje se automatski zagrijavati. Stavite prazne šalice za kavu (naopak) na područje A7 i ostavite ih da se zagriju.

UPOTREBA APARATA ZA KAVU

- Postavite aparat za kavu na ravnu, suhu i čistu površinu na dovoljnoj udaljenosti od električne utičnice. Pobrinite se da ima dovoljno prostora za rukovanje i najmanje 15 cm oko cijelog aparata za kavu.
- Pobrinite se da je spremnik za vodu napunjen svježom vodom i da u tijeku za zrna kave ima dovoljna količina zrna kave, te provjerite je li aparat pravilno sastavljen.
- Priključite utikač napajanja u električnu utičnicu.

Uključivanje aparata za kavu, ispiranje i predgrijavanje

1. Postavite šalicu ili zdjelicu ispod otvora za kavu.
 2. Pritisnite tipku  da biste uključili aparat. Lampica na tipki napajanja svijetli crveno i aparat se počinje zagrijavati.
 3. Kada se uključí zeleno svjetlo tipke za kuhanje kave, aparat je spreman za upotrebu.
 4. Pritisnite tipku  i aparat za kavu će početi pumpati vodu u unutarnji sustav. Pustite da voda uđe i izađe kroz otvor. To će očistiti i zagrijati unutarnji krug i otvor za kavu. Izlijte vodu iz šalice ili zdjele i ponovite postupak oko tri puta.
 5. Usmjerite mlaznicu za paru u šalicu ili zdjelu. Pažljivo okrenite kontrolu doziranja pare / tople vode dok voda ne počne teći kroz mlaznicu za paru. Pustite da voda teče oko 30 sekundi, a zatim okrenite kontrolu u isključeni položaj OFF.
 6. Aparat za kavu sada je spreman za upotrebu.
- Tipka  neće raditi dok se aparat za kavu dovoljno ne zagrije.
 - Ako je šalina ili zdjela već previše puna, pritisnite tipku  dok aparat dozira vodu i doziranje vode će se zaustaviti. Možete isprazniti šalicu ili zdjelu.



Upozorenje:



Budite oprezni tijekom ispiranja jer je voda koja se ispušta kroz otvor i mlaznicu za paru jako vruća, a nepravilno rukovanje može uzrokovati opeklene.



Napomena:

Zvuk pumpe čuje se tijekom kuhanja kave, doziranja pare/tople vode i ispiranja. To je normalno.




Priprema kave

- Uređaj se isporučuje s 2 košare od nehrđajućeg čelika: košarom za 1 šalicu kave i košarom za 2 šalice kave.
 - Košara za 1 šalicu prikladna je za pripremu 1 espresso, običnog cappuccina ili latte macchiata.
 - Košara za 2 šalice prikladna je za pripremu dvostrukog espresso, 2 espresso, jakog cappuccina ili latte macchiata.
1. Umetnite košaru s 1 ili 2 šalice u portafilter, napunite kavu i umetnite ručku u glavu za kuhanje.
 2. Provjerite je li aparat za kavu zagrijan.
 3. Stavite čašu ili šalicu ispod portafiltra.
 4. Pritisnite tipku . Uključit će se svjetlosni pokazivač na tipki.
 5. Prvo, kava se kuha ispuštanjem male količine vode u košaru kako bi se nabujala mljevena kava u košari. Nakon nekog vremena započinje cijela ekstrakcija kave.
 6. Ako ste umetnuli košaru za 1 šalicu u portafilter, morate zaustaviti doziranje kave pritiskom na tipku  nakon što se željena količina kave ulije u šalicu.
 7. Ako ste umetnuli košaru za 2 šalice u portafilter, doziranje će se automatski zaustaviti. Aparat za kavu programiran je za doziranje količine kave za 2 šalice (60 ml).




8. Uklonite portafilter iz glave za pripremu i očistite ga prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Preporučujemo da pričekate oko 5 sekundi prije uklanjanja portafiltra iz glave kuhala. To će prirodno osloboditi tlak i olakšati vađenje nosača filtra.

Doziranje vruće vode

Vruća voda može se upotrijebiti za zagrijavanje šalice, pripremu čaja itd.

1. Stavite šalicu ispod mlaznice za paru.
2. Kad se aparat za kavu zagrije, pritisnite tipku  i pumpa će početi pumpati vodu.
3. U tom trenutku okrenite kontrolu doziranja pare / tople vode u položaj  i vruća voda će početi isjecati iz mlaznice za paru.
4. Nakon što željena količina tople vode dospjeje u šalicu, ponovno pritisnite tipku  i okrenite regulator doziranja pare / tople vode u isključeni položaj OFF.

Pjenjenje mlijeka

1. Pripremite ohlađeno poluobrano ili punomasno mlijeko i spremnik u kojem ćete umutiti mlijeko. Obrada metlicom uzrokuje pjenjenje mlijeka, stoga napunite spremnik do najviše 1/3 njegove zapremine.
2. Podesite mlaznicu u položaj u kojem možete udobno umutiti mlijeko.
3. Provjerite je li kontrola doziranja pare / tople vode postavljena u isključeni položaj OFF. Pritisnite tipku  i pričekaite da se uključí lampica tipke. To signalizira da je voda u kuhalu dostigla optimalnu temperaturu za proizvodnju pare. To je više od temperature za ekstrakciju kave.
4. Postavite kontrolu doziranja pare / tople vode u položaj  i pustite da para izađi oko 10 do 15 sekundi kako biste očistili mlaznicu za paru i uklonili višak vode koji se nakupio tijekom zagrijavanja. Zatim okrenite regulator u isključeni položaj OFF.
5. Postavite spremnik s mlijekom ispod mlaznice. Umetnite mlaznicu odmah ispod razine mlijeka i postavite tipku OFF na . Mlaznica će početi ispuštati paru.
6. Držite spremnik lagano nagnut kako biste osigurali da mlaznica ostane stalno potopljena neposredno ispod površine mlijeka. Mlijeko će cirkulirati u spremniku, zagrijat će se i povećati volumen. Pjenjeno mlijeko počeo će se stvarati na površini mlijeka.
7. Kada se dno posude zagrije do točke gdje je vruće na dodir, prestanite miješati okretanjem regulatora u isključeni položaj OFF. Kada se para prestane stvarati, izvadite spremnik. Kružnim pokretima umutite pjenu u zagrijano mlijeko.



Upozorenje:

Tijekom miješanja mlaznica uvijek mora biti uronjena. U suprotnom, vruće mlijeko može početi prskati.

8. Uljite zapjenjeno mlijeko u svježe skuhanu kavu i žlicom dodajte mliječnu pjenu. Preporučeni omjer mlijeka i kave za pripremu cappuccino kave je 1/2 espresso, 1/2 toplog mlijeka i 1/2 mliječne pjene. Da biste napravili latte macchiato, upotrijebite 1/3 espresso, 2/3 toplog mlijeka i otprilike 1 cm mliječne pjene.
9. Nakon korištenja funkcije vruće pare, ostavite aparat za kavu da se hladi oko 5 minuta ili ispraznite ostatak vruće vode iz kuhala kako bi se spriječilo da kava proključa s vodom zagrijanom na previsokoj temperaturi. U tom slučaju koristite funkciju doziranja tople vode kao što je iznad opisano.
10. Nakon upotrebe očistite mlaznicu i nastavak prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Automatsko isključivanje aparata za kavu

Aparat za kavu automatski će se isključiti nakon otprilike 25 minuta neaktivnosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se aparat ohladi.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koja bi mogla oštetiti površinu aparata. Nijedna komponenta ovog aparata nije prikladna za perilicu posuda.



Upozorenje:

Da biste spriječili rizik od električnog udara, nemojte uranjati aparat, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Košare, portafiltra i glava za pripremu kave

Košaru i portafiltra treba pravilno očistiti nakon svake upotrebe.

1. Uklonite portafiltra s upotrijebljenom kavom iz glave za pripremu kave. Mljevenu kavu odložite u posudu za kompost ili u uobičajeni komunalni otpad. Ako je talog kave teško izvaditi iz košare, upotrijebite stolni nož ili žlicu.
2. Izvadite košaru iz portafiltra pomoću gumba na portafiltru.



Upozorenje:

Budite posebno oprezni jer su talog kave, košara i portafiltra vrlo vrući nakon upotrebe. Postoji opasnost od opeklina.

3. Košaru i portafiltra isperite pod toplom tekućom vodom i obrišite čistom krpom. Postavite ih na površinu za zagrijavanje tako da budu prethodno zagrijane i spremne za upotrebu.
4. Ostatak mljevene kave iz glave za pripremu uklonite vlažnom krpom.

Pladanj za ocjeđivanje

- Pladanj za cijedenje treba isprazniti i oprati nakon svake upotrebe aparata.
- Prvo uklonite rešetku s pladnja za cijedenje, a zatim uklonite vodu. Operite pladanj i rešetku u toploj vodi s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda. Zatim isperite oba dijela pod tekućom vodom, osušite ih i vratite na njihovo mjesto.

Mlaznica za paru i nastavak za mlaznicu za paru

- Nakon svake upotrebe potrebno je temeljito očistiti mlaznicu i nastavak.
- Skinite nastavak, isperite pod tekućom vodom i osušite brisanjem.
- Mlaznicu temeljito očistite vlažnom krpom. Ako na mlaznici ima ostataka osušenog mlijeka, uronite je u posudu s vrućom vodom na nekoliko minuta kako biste je natopili. Ako je osušeni ostatak mlijeka blokirao otvor za ispus za paru, očistite ga iglom. Na kraju, očistite mlaznicu vlažnom krpom, obrišite je i stavite nastavak na nju.


Vanjsko kućište

Vanjsku površinu aparata obrišite mekanom vlažnom krpom i osušite brisanjem.

UKLANJANJE VODENOG KAMENCA

Mineralne naslage iz vode mogu se nakupiti u unutarnjim krugovima aparata za kavu tijekom redovne upotrebe. To je normalan proces. Zato je potrebno redovno uklanjanje naslaga kamenca. Mineralne naslage mogu negativno utjecati na okus kave koja se priprema.

1. Isključite aparat za kavu i iskopčajte električni kabel iz utičnice.
2. Pustite da se aparat za kavu potpuno ohladi.
3. Uklonite spremnik vode i pladanj za cijedenje. Ispraznite ih.
4. Spremnik za vodu napunite otopinom vode i sredstva za uklanjanje kamenca. Upotrijebite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je prikladno za aparate za espresso i pridržavajte se uputa u dokumentaciji sredstva za uklanjanje kamenca.
5. Umetnite spremnik vode i pladanj za ocjeđivanje u aparat za kavu.
6. Stavite zdjelu ispod glave aparata.
7. Utikač napajanja priključite u strujnu utičnicu.
8. Uključite aparat za kavu i pustite da se zagrije.

9. Pritisnite tipku  i pustite da zagrijana otopina teče kroz glavu. Ponavljajte postupak dok ne prođe otprilike polovica otopine u spremniku za vodu.
10. Zatim usmjerite mlaznicu za paru u spremnik i polako okrećite kontrolu doziranja pare / tople vode dok voda ne počne teći. Pustite da se voda isprazni dok se spremnik vode ne isprazni.
11. Ako je posuda puna, prekinite postupak uklanjanja kamenca i izlijte vodu iz nje. Ponovno stavite praznu posudu ispod glave i nastavite s uklanjanjem kamenca.
12. Kad se spremnik za vodu isprazni, uklonite ga i isperite čistom vodom.
13. Ulijte čistu vodu u spremnik za vodu i vratite je u aparat za kavu.
14. Sada ponovite cijeli postupak čistom vodom. Time se uklanjaju ostaci kamenca i sredstva za uklanjanje kamenca.



Upozorenje:

Budite oprezni prilikom rukovanja posudom. Otopina za uklanjanje kamenca zagrijava se na visoku temperaturu i postoji rizik od opeklina ako se ne rukuje pravilno.

Čuvanje

- Ako aparat nećete koristiti dulje vrijeme, odspojite utikač iz utičnice, ostavite aparat da se ohladi i očistite ga u skladu s uputama iz poglavlja "Čišćenje i održavanje".
- Prije pohrane, provjerite je li aparat i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte aparat na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat za kavu ne može se uključiti.	Utikač nije pravilno priključen u strujnu utičnicu.	Pravilno priključite utikač napajanja u električnu utičnicu.
Voda curi iz donjeg dijela aparata za kavu.	Pladanj za ocjeđivanje je pun. Aparat za kavu ne radi pravilno. Uklanjanje spremnika vode iz aparata može uzrokovati kapanje male količine vode.	Pažljivo uklonite pladanj i ispraznite ga. Kontaktirajte ovlašteno servisno središte. To je normalno. Pri uklanjanju spremnika vode došlo je do curenja vode iz izlaza.
Iz portafiltra izlazi voda.	Ostaci mljevene kave ostali su na rubu portafiltra. Portafiltra nije pravilno umetnut u glavu za pripremu kave. Pijenjenje mlijeka upravo je završilo ili se stvara para ili se tipka za paru ne poništava zbog previsoke temperature.	Prije umetanja portafiltra u glavu za pripremu kave obrišite rub portafiltra kako biste uklonili ostatke mljevene kave. Uklonite portafiltra i zatim ga vratite u glavu za kuhanje. Pustite da se aparat za kavu ohladi.
Kuhana kava miriše na kiselinu (ocat).	Nakon uklanjanja kamenca niste isprali čistom vodom.	Pravilno uklonite kamenac.
	Mljevena kava dugo se čuva u toplom i vlažnom okruženju i pokvarila se.	Mljevenu kavu čuvajte na suhom i hladnom mjestu prema preporukama proizvođača. U idealnom slučaju upotrijebite svježe mljevenu kavu.

Problem	Uzrok	Rješenje
Nema pare.	Svjetlo tipke za paru još se nije upalilo i stoga se ne može stvoriti para.	Pričekajte da tipka za paru svijetli zeleno.
	Spremnik za pjenu od mlijeka prevelik je ili nije prikladnog oblika.	Koristite višu posudu s ravnim stjenkama.
	Koristite obrano mlijeko.	Kako bi se postigla pjena, potrebno je koristiti poluobrano ili punomasno mlijeko.
	Mlaznica za paru je prtljava ili začepljena.	Očistite mlaznicu.
Metalni dijelovi spremnika su zahrdali.	Upotrijebili ste pogrešno sredstvo za uklanjanje kamenca ili se niste pridržavali uputa proizvođača.	Upotrijebite sredstvo za uklanjanje kamenca koje je prikladno za aparate za espresso i pridržavajte se uputa u dokumentaciji sredstva za uklanjanje kamenca.



Napomena:

Ako problem nije naveden u tablici ili je ustrajan, isključite aparat za kavu, odspojite ga od izvora napajanja i kontaktirajte ovlašteno servisno središte.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona220–240 V~
 Nazivna frekvencija..... 50–60 Hz
 Nazivna ulazna snaga..... 1050 W
 Razina buke.....75 dB(A)

Deklarirana razina emisije buke aparata je 75 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje jednakog novog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih aparata obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

