

# SENCOR®

## SAC MT9040C



### MOBILNÍ KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ S WI-FI STRONGPACK



Prijevod originalnog priručnika







**SENCOR®**






**SAC MT9040C**



**A****B**


**C****D**

**E****F**


**G****G1****G2****I**

**H**



**H1**





**H2**





**H3**



**H4**



**H5**



# HR Mobilní klimatizační jednotka s Wi-Fi StrongPack

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.



Ovaj simbol znači da nepridržavanje uputa može uzrokovati smrt ili teške ozljede.



#### **UPOZORENJE:**

Da bi se spriječila smrt ili ozljeda korisnika ili drugih osoba te materijalna šteta, potrebno je pridržavati se uputa u nastavku. Nepravilna upotreba, koja je rezultat nepridržavanja uputa, može uzrokovati smrt, ozljede ili materijalnu štetu.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu aparata i svjesne su potencijalnih opasnosti. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati ako mu je oštećen kabel za napajanje.
- Uređaj se mora pohraniti na način koji sprječava njegovo mehaničko oštećivanje.
- Uređaj se mora pohraniti na dobro mjestu s dobrim prozračivanjem, na kojem dimenzije prostorije odgovaraju dimenzijama propisanim za rad uređaja.



- Uređaj se mora pohraniti u prostoriji gdje nema stalne upotrebe otvorenog plamena (npr. uključenih plinskih uređaja) ili gdje nema mogućih izvora zapaljenja (npr. uključena električna oprema za grijanje).
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Uređaj priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Električna utičnica mora biti slobodno dostupna tako da po potrebi bude moguće brzo iskopčati kabel napajanja iz izvora napajanja.
- Uređaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnim prostorima. Ne koristite u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaonice, u područjima gdje se skladište kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Uređaj ne postavljajte na nestabilne površine poput tepiha s vrlo dugim i debelim vlaknima.
- Uređaj se smije koristiti samo na suhoj, stabilnoj, glatkoj i vodoravnoj površini.
- Uređaj je opremljen kotačićima za pomicanje pa budite posebno pažljivi kada ga pomičete kako ne bi pao niz stepenice ili skliznuo niz kosinu. Ako bude potrebno, učvrstite kotačiće pomoću graničnika.
- Koristite samo originalne dijelove za sastavljanje uređaja. Prije nego počnete sastavljati uređaj, provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prema uputama u korisničkom priručniku.

- Uređaj ne upotrebljavajte ako su vam ruke vlažne ili mokre. To osobito vrijedi dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju vode niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka niti umetati bilo što u njih. To može oštetiti uređaj.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za kruženje zraka od najmanje 45 cm sa svih strana uređaja.
- Nemojte se dugo izlagati struji hladnog zraka. To može negativno utjecati na vaše zdravlje.
- Da biste uključili ili isključili uređaj, uvijek upotrijebite odgovarajuće tipke na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču. Nemojte isključivati uređaj iskapčanjem kabela napajanja iz električne utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Nemojte pokušavati skinuti vanjsko kućište uređaja.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, a nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Ako se kabel napajanja ili utikač na bilo koji način oštete, nemojte koristiti uređaj.
- Uređaj pohranite u okomitom položaju. Može se transportirati u okomitom položaju ili nagnut na stranu. Ako ste već koristili uređaj, provjerite je li kondenzat ispušten. Nakon transporta pričekajte najmanje 1 sat prije upotrebe uređaja.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili je bio potopljen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisu. Modificiranjem uređaja možete poništiti

svoja zakonska prava koja proizlaze iz nezadovoljavajućeg rada ili jamstva kvalitete.

- Instalacija se mora obaviti u skladu s uputama za instalaciju. Nepravilna instalacija može rezultirati curenjem vode te strujnim udarom ili požarom.
- Da biste spriječili rizik od strujnog udara, nemojte koristiti uređaj uz mjerač vremena ili bilo koju drugu sličnu napravu koja može samostalno pokrenuti ovaj uređaj.
- Uređaj se mora instalirati u skladu s državnim propisima o električnim instalacijama.
- Koristite ovaj proizvod samo u svrhe opisane u ovom korisničkom priručniku. U suprotnom može doći do oštećenja, prekomjerne buke i vibracija.
- Koristite samo pribor i dijelove isporučene s uređajem i alate koji su izričito namijenjeni za njegovu instalaciju. Upotreba nestandardnih dijelova i pribora može rezultirati curenjem vode, strujnim udarom, požarom ili materijalnom štetom.
- **NEMOJTE PODEŠAVATI** duljinu kabela napajanja uređaja i nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- **NEMOJTE UKAPČATI** uređaj u električnu utičnicu u koju je već ukopčan drugi uređaj. Odabir neodgovarajućeg napajanja može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
- Nemojte prekrivati kabel napajanja tepihom. Nemojte stavljati tepih ili druge podne obloge na kabel napajanja. Nemojte postavljati kabel ispod namještaja ili drugih uređaja. Provucite kabel tako da ništa ne prelazi preko njega i da se nitko o njega ne može spotaknuti. Ako se to dogodi, odmah iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
- Ako se uređaj prevrne tijekom upotrebe, odmah ga isključite i iskopčajte iz napajanja. Vizualno provjerite je li uređaj oštećen na bilo koji način. Ako sumnjate da je uređaj na bilo koji način oštećen, zatražite pomoć stručnjaka ili službe za podršku.

- Tijekom oluje i grmljavine treba iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako bi se spriječilo oštećenje uređaja u slučaju udara groma.
- Iskopčajte uređaj iz napajanja ako stvara čudan zvuk ili primijetite miris ili dim.



Pročitajte ovaj korisnički priručnik.



### **Upozorenje:**

Opasnost od požara.

## **SPECIFIČNE INFORMACIJE ZA UREĐAJE S RASHLADNIM PLINOM R290**

- Pažljivo proučite sva upozorenja.
- Za odmrzavanje i čišćenje nemojte koristiti alate koje nije preporučio proizvođač.
- Uređaj se mora nalaziti u okruženju u kojem nema uključenih izvora vatre (na primjer otvoreni plamen, plinski uređaji ili električni uređaji).
- Nemojte bušiti uređaj i nemojte ga spaljivati.
- Rashladni plinovi mogu biti bez mirisa.
- Ovaj uređaj mora biti smješten u prostorije površine veće od 12,5 m<sup>2</sup>.
- Ovaj uređaj sadrži oko 180 g rashladnog plina R290.
- R290 je rashladni plin koji zadovoljava europske direktive o zaštiti okoliša. Nemojte raditi rupe ili bušiti bilo koji dio rashladnog sustava.

- Prostorija u kojoj se uređaj instalira, koristi ili pohranjuje mora onemogućavati nakupljanje rashladnih sredstava u slučaju curenja jer to može uzrokovati eksploziju ili požar uzrokovan zapaljenjem rashladnog sredstva nakon uključivanja električnih grijalica, kuhala ili drugih izvora zapaljenja.
- Uređaj se mora pohraniti na način koji sprječava njegovo mehaničko oštećivanje.
- Osobe koje rade s rashladnim sustavima ili ih popravljaju moraju imati odgovarajuće odobrenje koje je izdala ovlaštena institucija i koje potvrđuje kompetentnost te osobe za rad s rashladnim sredstvima u skladu s provjerom sposobnosti u organizaciji za taj sektor.
- Održavanje je potrebno obavljati isključivo na temelju preporuka proizvođača ovog uređaja. Zadaci održavanja i popravaka koji zahtijevaju doprinos drugog kvalificiranog stručnog osoblja smiju se obaviti samo pod nadzorom specijaliziranih stručnjaka u sektoru zapaljivih rashladnih sredstava.
- Provjerite koji tip rashladnog plina se koristi u vašem uređaju na naljepnici s podacima.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje.
- Pridržavajte se nacionalnih propisa o plinu.

## **Posebne mjere predostrožnosti za funkciju UV-C**



**UV-C svjetiljka**

**Napon: 12 V**

**Watt: 2 W**

**UPOZORENJE: Ovaj uređaj sadrži UV-C svjetlo. Ne gledajte u svjetlo UV-C svjetiljke niti usmjeravajte UV-C svjetiljku u oči.**



## Upozorenje:

- Prije uklanjanja poklopca pročitajte upute za održavanje. Ovaj postupak smije izvoditi samo kvalificirano osoblje.
- U normalnim radnim uvjetima korisnik ne mora obavljati nikakvo održavanje UV-C svjetla.
- Ako dođe do kvara na UV-C svjetlu, kontaktirajte ovlašteno servisno središte. Održavanje smije izvoditi samo kvalificirana osoba.
- Uređaj se mora iskopčati iz napajanja prije promjene UV-C svjetla.
- Uređaj se mora odspojiti od izvora napajanja prije otvaranja ili uklanjanja pristupnih ploča označenih simbolom "OPASNOST OD ULTRALJUBIČASTOG ZRAČENJA za ODRŽAVANJE KORISNIKA".
- Nemojte UV-C svjetlo koristiti izvan ovog uređaja.
- Nehotična upotreba uređaja ili oštećenje pokrova mogu dovesti do ispuštanja opasnog UV-C zračenja. Čak i u malim dozama, UV-C zračenje može uzrokovati oštećenje očiju i kože.
- Uređaj koji je očito oštećen ne smije se upotrebljavati.
- Zaštitni elementi UV-C svjetala koji nose simbol ULTRALJUBIČASTE OPASNOSTI ne smiju se uklanjati.

- Zahvaljujemo Vam na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni s njime.
- Prije korištenja uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s uređajem tijekom prijašnjeg korištenja sličnih uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Ovaj korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu, gdje se može lako dohvatiti za buduće korištenje.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, pakirni materijal, račun, izjavu proizvođača ili jamstvenu knjižicu barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da uređaj zapakirate u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Pokrov izlaza zraka                           | <b>A8</b> Držak utikača kabela za napajanje         |
| <b>A2</b> Zaslon  | <b>A9</b> Donji otvor za odvod                      |
| <b>A3</b> Kotačići                                      | <b>A10</b> Gornji otvor za odvod                    |
| <b>A4</b> Upravljačka ploča                             | <b>A11</b> Zaštitna rešetka ulaza za zrak s filtrom |
| <b>A5</b> Zaštitna rešetka ulaza za zrak s filtrom      | <b>A12</b> Kabel napajanja                          |
| <b>A6</b> Zaštitna rešetka izlaza za zrak               |   |
| <b>A7</b> Izlaz za zrak za spajanje savitljivog crijeva |   |









### OPIS PRIBORA

- |  |  |
|--|--|
| <b>B1</b> Prilagodnik za spajanje na izlaz za zrak | <b>B5</b> Daljinski upravljač                |
| <b>B2</b> Savitljivo crijevo za izlaz zraka        | <b>B6</b> Crijevo za odvod                   |
| <b>B3</b> Prilagodnik za spajanje na prozor        | <b>B7</b> Komplet tekstilnih brtvi za prozor |
| <b>B4</b> Umetak za prozor                         | <b>B8</b> Čičak-traka                        |

### OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- |   |   |
|---|---|
| <b>C1</b> Pokazivač vremenskog brojača                              | <b>C8</b> Tipka <b>FAN SPEED</b> za postavljanje brzine ventilatora |
| <b>C2</b> Pokazivač Wi-Fi   | <b>C9</b> Tipka –   |
| <b>C3</b> Pokazivači brzine ventilatora                             | <b>C10</b> Numerički prikaz upravljačke ploče                       |
| <b>C4</b> Pokazivači načina rada (hlađenje/odvlaživanje/ventilator) | <b>C11</b> Tipka +  |
| <b>C5</b> Pokazivač funkcije UV-C                                   | <b>C12</b> Tipka <b>MODE</b> za odabir načina rada                  |
| <b>C6</b> Svjetlosni pokazivač stanja mirovanja                     | <b>C13</b> Tipka <b>STAND-BY</b> za uključivanje/isključivanje      |
| <b>C7</b> Tipka <b>TIMER</b> za postavljanje vremenskog brojača     |   |

### DALJINSKI UPRAVLJAČ

- |   |  |
|---|--|
| <b>D1</b> Tipka  za uključivanje/isključivanje         | <b>D6</b> Tipka  za uključivanje/isključivanje stanja mirovanja |
| <b>D2</b> Tipka  za odabir načina rada                 | <b>D7</b> Tipka  za smanjenje temperature                       |
| <b>D3</b> Tipka  za povećanje temperature              | <b>D8</b> Tipka  za postavljanje brzine ventilatora             |
| <b>D4</b> Tipka  za uključivanje/isključivanje pokrova | <b>D9</b> Tipka <b>°C/°F</b> za promjenu temperaturnih jedinica  |
| <b>D5</b> Tipka  za postavljanje vremenskog brojača    |  |

### OPIS ZASLONA

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>E1</b> Pokazivač odvlaživanja        | <b>E5</b> Pokazivač °C          |
| <b>E2</b> Pokazivač hlađenja            | <b>E6</b> Pokazivač ventilatora |
| <b>E3</b> Pokazivači brzine ventilatora | <b>E7</b> Pokazivač °F          |
| <b>E4</b> Numerički prikaz              |                                 |

### POSTAVLJANJE

#### Lokacija mobilnog klimatizacijskog uređaja

- Izvadite mobilni klimatizacijski uređaj iz ambalaže i provjerite jeste li uklonili sve dijelove i dodatke. Preporučujemo da dvije odrasle osobe izvade klima uređaj iz pakiranja.
- Postavite mobilni klimatizacijski uređaj na ravnu, suhu i stabilnu površinu u doseg uzemljene električne utičnice. Nemojte ga postavljati na nestabilnu ili nagnutu površinu s koje mobilni klimatizacijski uređaj može skliznuti, pasti, oštetiti se ili uzrokovati ozljede.
- Mobilni klimatizacijski uređaj se mora postaviti tako da ne bude izložen izravnom sunčevom svjetlu.
- Pazite da u blizini mjesta gdje će se mobilni klimatizacijski uređaj postaviti ne bude nikakvih izvora topline (npr. grijalica, prijenosnih grijalica, pećnice, itd.).
- Radi lakšeg rukovanja, mobilni klimatizacijski uređaj opremljen je kotačićima za pomicanje. Nemojte koristiti kotačiće za pomicanje kada želite premjestiti klima-uređaj preko tepiha ili sličnih površina. Izbjegavajte kotrljanje preko predmeta.
- Radi optimalne učinkovitosti, održavajte razmak od najmanje 45 cm od zida ili drugih prepreka.
- Postavite mobilni klimatizacijski uređaj na dovoljnu udaljenost od zavjesa, zastora ili roleta.
- Pazite da savitljivo crijevo ne dodiruje nikakve predmete.



#### Napomena:

Nemojte koristiti mobilni klimatizacijski uređaj za hlađenje prostorije s računalskim poslužiteljima i sl. Instalaciju, podešavanje, održavanje i popravke smije obavljati samo kvalificirana osoba.

#### Postavljanje savitljivog crijeva na mobilni klimatizacijski uređaj

Savitljivo crijevo mora se spojiti na mobilni klimatizacijski uređaj i ugraditi u prozor u skladu s načinima rada koje želite postaviti. Postavite savitljivo crijevo kada želite odabrati ove načine rada: hlađenje, grijanje, odvlaživanje ili mirovanje. Nije potrebno postaviti savitljivo crijevo kada želite odabrati rad ventilatora.

- Razvucite savitljivo crijevo na potrebnu duljinu (sl. **F1**).
- Pričvrstite prilagodnik za spajanje na izlaz zraka na jedan kraj savitljive cijevi i zavrnite u smjeru suprotnom od kazaljki na satu (sl. **F2**). Pričvrstite prilagodnik za spajanje s prozorom na drugi kraj savitljivog crijeva i zavrnite u smjeru suprotnom od kazaljki na satu (sl. **F3**).
- Uklonite poklopac izlaza zraka pritiskom na bravu na vrhu, a zatim povucite poklopac prema gore iz otvora – pogledajte sliku **F4**.
- Postavite savitljivo crijevo iznad izlaza zraka i pomaknite ga prema dolje kako biste ga učvrstili (sl. **F5**). Nemojte pretjerano savijati ili deformirati savitljivo crijevo.

#### Postavljanje savitljivog crijeva u klizni prozor (**G1-G2**)

Umetak za prozor izrađen je tako da bude kompatibilan s većinom kliznih prozora (okomitih i vodoravnih). Međutim, za neke vrste kliznih prozora možda će biti potrebno izmijeniti postupak instalacije opisan u nastavku.

- Gurnite dodatnu ploču (A) u glavnu ploču (B). Prilagodite željenu širinu/duljinu umetka prozora prema prozoru na koji će biti postavljen. Zategnite isporučeni vijkom.
- Otvorite klizni prozor i postavite umetak za prozor u slobodan prostor.
- Pažljivo zatvorite klizni prozor. Držite prozorski umetak jednom rukom kako bi ostao na mjestu.
- Postavite savitljivo crijevo s priključnim prilagodnikom u rupu u prozorskom umetku.

**Napomena:**

Ako je potrebno, izrežite dio umetka za prozor ako je prozor premalen.

**Instaliranje savitljivog crijeva pomoću kompleta tekstilnih brtvi**

Komplet tekstilnih brtvi je prikladan za nagibne, krilne i krovne prozore. Komplet tekstilnih brtvi je opremljen trakom na čičak da bi se lakše instalirao na prozor. Otvorite prozor i u stvoreni utor instalirajte komplet tekstilnih brtvi. Preporučujemo da temeljito odmastite mjesto na kojem ćete pričvrstiti komplet tekstilnih brtvi pomoću odgovarajućeg sredstva za čišćenje. Uklonite zaštitnu papirnatu traku i zaljepite čičak na okvir prozora. Da biste mogli umetnuti savitljivo crijevo, brtva je opremljena patentnim zatvaračem. Otvorite zatvarač na takvom mjestu da možete lako umetnuti savitljivo crijevo.

Nije potrebno uklanjati komplet tekstilnih brtvi s prozora kada ne koristite pomični klima-uređaj. Prozor se može zatvoriti čak i dok je brtva instalirana.

**Napomena:**

Izbjegavajte pretjerano savijanje crijeva. Da biste osigurali pravilan rad pomičnog klima-uređaja, važno je da ne preopterete crijevo i da ga ne savijate nepotrebno. Pretjerano opterećenje ili savijanje može oštetiti crijevo.

**PRIPREMA ZA UPOTREBU**

- Pazite da mobilni klimatizacijski uređaj bude pravilno sastavljen i da savitljivo crijevo bude pravilno pričvršćeno prema prethodno navedenim uputama.
- Pazite da mobilni klimatizacijski uređaj bude smješten na odgovarajućem mjestu i dovoljno udaljen od električne utičnice.
- Utičak napajanja priključite u pravilno uzemljenu strujnu utičnicu.
- Mobilni klimatizacijski uređaj je u stanju pripravnosti.

**KONTROLE MOBILNOG KLIMATIZACIJSKOG UREĐAJA****A. UPRAVLJAČKA PLOČA****Uključivanje i isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja**

Kratko pritisnite tipku **STAND-BY** i mobilni klimatizacijski uređaj će se uključiti i pokrenuti na posljednjoj upotrijebljenoj postavci. Ako se na zaslonu pojavi "–" .

Ponovo pritisnite tipku **STAND-BY** da biste isključili mobilni klimatizacijski uređaj i prebacili ga u stanje pripravnosti.

**Napomena:**

Ako namjeravate pohraniti mobilni klimatizacijski uređaj, odspojite utičak iz električne utičnice.

**Upozorenje:**

Nemojte uključiti mobilni klimatizacijski uređaj odmah nakon što ga isključite. Pričekajte nekoliko minuta prije nego što ga ponovo uključite. U suprotnom je moguće oštećenje kompresora.

**Napomena:**

Nikada nemojte isključivati mobilni klimatizacijski uređaj povlačenjem kabela napajanja iz električne utičnice. Isključite mobilni klimatizacijski uređaj pomoću tipke **STAND-BY**, pričekaite nekoliko minuta i zatim izvucite kabel napajanja.

**Načini rada****1. Način rada za hlađenje**

Pritisćite tipku **MODE** dok se na upravljačkoj ploči ne uključi pokazivač **COOL**.

Za postavljanje željene temperature upotrijebite tipke +/- . Temperatura se može podešiti u rasponu 18–32 °C.

Upotrijebite tipku **FAN SPEED** da podešite brzinu ventilatora.

Uzastopnim pritiskom na tipku **FAN SPEED** mijenjat će brzinu sljedećim redoslijedom: High (velika brzina) – Low (mala brzina) – Auto (automatska brzina). Na upravljačkoj ploči svijetli odabrani pokazivač brzine ventilatora.

**2. Način rada za odvlaživanje**

Pritisćite tipku **MODE** dok se na upravljačkoj ploči ne uključi pokazivač **DRY**. Na zaslonu se prikazuje "dh".

U ovom načinu rada, vlažnost u prostoriji se smanjuje. Kondenzirana vlaga nakuplja se u spremniku. Za metode odvodnje kondenzata pregledajte odjeljak **ODVODNJA KONDENZATA** u nastavku priručnika.

U ovom načinu rada nije moguće podešiti temperaturu ili brzinu ventilatora. Brzina ventilatora se automatski podešava na nisku brzinu.

**3. Način rada ventilatora**

Pritisćite tipku **MODE** dok se na upravljačkoj ploči ne uključi pokazivač **FAN**.

U ovom načinu rada ventilator će osigurati strujanje zraka u prostoriji, ali je neće hladiti.

Upotrijebite tipku **FAN SPEED** da podešite brzinu ventilatora.

Uzastopnim pritiskom na tipku **FAN SPEED** mijenjat će brzinu sljedećim redoslijedom: High (velika brzina) – Low (mala brzina) – Auto (automatska brzina). Na upravljačkoj ploči svijetli odabrani pokazivač brzine ventilatora.

Ovisno o podešenoj brzini ventilatora, odgovarajuća ikona brzine također će zasvijetliti na numeričkom zaslonu upravljačke ploče i na numeričkom zaslonu na prednjoj strani klimatizacijskog uređaja.

**4. Način rada Smart**

Pritisćite tipku **MODE** dok se na zaslonu ne prikaže sljedeće:



Ta ikona znači da je mobilni klimatizacijski uređaj prešao u pametni način rada, u kojem uređaj automatski odabire način rada hlađenja ili ventilatora na osnovu procjene temperature okoline.

Ako je temperatura okoline niža od 23 °C, mobilni klimatizacijski uređaj automatski odabire način rada ventilatora.

Ako je temperatura okoline viša od 23 °C, mobilni klimatizacijski uređaj automatski odabire način rada hlađenja.

**Funkcije mjerača vremena**

Mobilni klimatizacijski uređaj omogućuje postavljanje dvaju različitih mjerača vremena – mjerača vremena za uključivanje i mjerača vremena za isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja.

**a) Mjerač vremena za uključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja**

Mjerač vremena za uključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja omogućuje vam da uključite mobilni klimatizacijski uređaj nakon postavljenog razdoblja. Uključite mobilni klima-uređaj, odaberite način rada i temperaturu te isključite mobilni klima-uređaj. Kada je mobilni klimatizacijski uređaj u stanju pripravnosti, pritisnite tipku **TIMER**. Numerički zaslon će početi treperiti i pokazivač vremena će se uključiti.

Pomoću tipke +/- podešite vrijeme nakon kojeg će se mobilni klimatizacijski uređaj uključiti. Vrijeme možete postaviti u rasponu od 0,5 do 24 sata. Pričekajte otprilike 5 sekundi dok se postavka ne spremi u memoriju. Zatim će početi automatsko odbrojavanje zadanog vremena.

Kada zadano vrijeme istekne, mobilni klimatizacijski uređaj pokrenut će se u posljednjem odabranom načinu rada.

**b) Mjerač vremena za isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja**

Mjerač vremena za isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja omogućuje vam da isključite mobilni klimatizacijski uređaj nakon postavljenog razdoblja.

Kada mobilni klimatizacijski uređaj radi, pritisnite tipku **TIMER**. Numerički zaslon će početi treperiti i pokazivač vremena će se uključiti.

Pomoću tipke +/- podešite vrijeme nakon kojeg će se mobilni klimatizacijski uređaj uključiti. Vrijeme možete postaviti u rasponu od 0,5 do 24 sata.

Pričekajte otprilike 5 sekundi dok se postavka ne spremi u memoriju. Zatim će početi automatsko odbrojavanje zadanog vremena.

Kada podešeno vrijeme istekne, mobilni klimatizacijski uređaj će se isključiti i prići u stanje pripravnosti.

Ako želite poništiti mjerač vremena, pritisnite tipku **TIMER**. Preostalo vrijeme odbrojavanja će početi treperiti. Ponovno pritisnite tipku **TIMER** i vremenski brojač će se poništiti ili pritisnite **STAND-BY**.



## UV-C funkcija

Kada je mobilni klimatizacijski uređaj u pogonu, držite tipku **FAN SPEED** približno 3 sekunde da biste aktivirali funkciju UV-C. Na zaslonu će svijetliti pokazivač funkcije UV-C.

Da biste otkazali funkciju UV-C, držite tipku **FAN SPEED** približno 3 sekunde kada je pokrenut mobilni klimatizacijski uređaj. Na zaslonu će se ugasi pokazivač funkcije UV-C.

## Promjena jedinice temperature

Dok je mobilni klimatizacijski uređaj uključen, istovremeno držite pritisnuto +/- 3 sekunde za promjenu jedinica temperature iz °C u °F i obrnuto.

## B. DALJINSKI UPRAVLJAČ

### Umetanje i zamjena baterija

Izvučite poklopac odjeljka baterije koji se nalazi na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Stavite dvije alkalne baterije tipa AAA/LR03 (2x 1,5V) u odjeljak za baterije i zatvorite poklopac.

Kada umećete baterije, pazite na pravilan polaritet kako je prikazano unutar odjeljka za baterije.

Kada mijenjate baterije, uvijek upotrijebite baterije istog tipa, nikada nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih tipova.



#### Napomena:

Vađenje baterija iz daljinskog upravljača će obrisati sve postavke. Nakon umetanja novih baterija, vratiti će se tvorničke postavke daljinskog upravljača koje je odredio proizvođač.

Ako daljinski upravljač nećete koristiti dulje od 2 mjeseca, izvadite baterije.



#### Upozorenje:

Prazne baterije odložite u skladu s lokalnim zakonima. Nemojte bacati baterije s običnim kućanskim otpadom. Nemojte istodobno koristiti stare i nove baterije. Nemojte istodobno koristiti alkalne, standardne i punjive baterije. Nemojte bacati baterije u vatru. One mogu eksplodirati ili iscuriti.


### Upotreba daljinskog upravljača


Da bi daljinski upravljač radio pravilno, pazite da maksimalna udaljenost daljinskog upravljača od mobilnog klimatizacijskog uređaja ne bude veća od 7 m i da između daljinskog upravljača i mobilnog klimatizacijskog uređaja ne bude nikakvih prepreka koje bi mogle spriječiti primanje signala.

Usmjerite daljinski upravljač izravno u mobilni klimatizacijski uređaj. Prijenos signala potvrđuje se kratkim zvučnim signalom.

Nemojte izlagati daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu niti visokim temperaturama. Inače signal možda neće biti primljen.

### Uključivanje i isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja

Kratko pritisnite tipku  i mobilni klimatizacijski uređaj će se uključiti i pokrenuti na posljednjoj upotrijebljenoj postavci.

Ponovno pritisnite tipku  da biste isključili mobilni klimatizacijski uređaj i prebacili ga u stanje pripravnosti. Da biste ga potpuno isključili, iskopčajite utikač napajanja iz električne utičnice.




#### Upozorenje:

Nemojte uključiti mobilni klimatizacijski uređaj odmah nakon što ga isključite. Pričekajte nekoliko minuta prije nego što ga ponovo uključite. U suprotnom je moguće oštećenje kompresora.




#### Napomena:



Nikada nemojte isključivati mobilni klimatizacijski uređaj povlačenjem kabela napajanja iz električne utičnice. Isključite mobilni klimatizacijski uređaj pomoću tipke , pričekajte nekoliko minuta i zatim izvučite kabel za napajanje.

## Načini rada


### 1. Način rada za hlađenje

Pritisnite tipku  dok se na upravljačkoj ploči ne uključi pokazivač **COOL**.

Za podešavanje željene temperature upotrijebite tipke . Temperatura se može podesiti u rasponu 18–32 °C.

Podestite brzinu ventilatora pomoću tipke . Uzastopnim pritiskom na tipku  mijenjat ćete brzinu sljedećim redoslijedom: High (velika brzina) – Low (mala brzina) – Auto (automatska brzina). Na upravljačkoj ploči svijetli odabrani pokazivač brzine ventilatora.


### 2. Način rada za odvlaživanje



Pritisnite tipku  dok se na upravljačkoj ploči ne uključi pokazivač **DRY**.

U ovom načinu rada, vlažnost u prostoriji se smanjuje. Kondenzirana vlaga nakuplja se u spremniku. Za metode odvodnje kondenzata pregledajte odjeljak **ODVODNJA KONDEZATA** u nastavku priručnika.


U ovom načinu rada nije moguće podesiti temperaturu ili brzinu ventilatora. Brzina ventilatora se automatski podešava na nisku brzinu.


### 3. Način rada ventilatora

Pritisnite tipku  dok se na upravljačkoj ploči ne uključi pokazivač. U ovom načinu rada ventilator će osigurati strujanje zraka u prostoriji, ali je neće hladiti.

Podestite brzinu ventilatora pomoću tipke . Uzastopnim pritiskom na tipku  mijenjat ćete brzinu sljedećim redoslijedom: High (velika brzina) – Low (mala brzina) – Auto (automatska brzina). Na upravljačkoj ploči svijetli odabrani pokazivač brzine ventilatora.

### 4. Način rada Smart

Pritisnite tipku  dok se na upravljačkoj ploči ne uključi sljedeći pokazivač:



Ta ikona znači da je mobilni klimatizacijski uređaj prešao u pametni način rada, u kojem uređaj automatski odabire način rada hlađenja ili ventilatora na osnovu procjene temperature okoline. Ako je temperatura okoline niža od 23 °C, mobilni klimatizacijski uređaj automatski odabire način rada ventilatora. Ako je temperatura okoline viša od 23 °C, mobilni klimatizacijski uređaj automatski odabire način rada hlađenja.


## Funkcije mobilnog klimatizacijskog uređaja


### 1. Funkcije mjerača vremena

Mobilni klimatizacijski uređaj omogućuje postavljanje dva različita mjerača vremena – mjerača vremena za uključivanje i mjerača vremena za isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja.

#### a) Mjerač vremena za uključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja

Mjerač vremena za uključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja omogućuje vam da uključite mobilni klimatizacijski uređaj nakon postavljenog razdoblja. Uključite mobilni klima-uređaj, odaberite način rada i temperaturu te isključite mobilni klima-uređaj.

Kada je mobilni klimatizacijski uređaj u stanju pripravnosti, dvaput pritisnite tipku . Numerički zason će početi treperiti i pokazivač vremena će se uključiti.


Pomoću tipke  podesite vrijeme nakon kojeg će se mobilni klimatizacijski uređaj uključiti. Vrijeme možete postaviti u rasponu od 0,5 do 24 sata.


Pričekajte otprilike 5 sekundi dok se postavka ne spremi u memoriju. Zatim će početi automatsko odbrojavanje zadanog vremena.

Kada zadanu vrijeme istekne, mobilni klimatizacijski uređaj pokrenut će se u posljednjem odabranom načinu rada.

#### b) Mjerač vremena za isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja




Mjerač vremena za isključivanje mobilnog klimatizacijskog uređaja omogućuje vam da isključite mobilni klimatizacijski uređaj nakon postavljenog razdoblja.

Kada mobilni klimatizacijski uređaj radi, pritisnite tipku . Numerički zaslon će početi treperiti i pokazivač vremena će se uključiti.

Pomoću tipke  podesite vrijeme nakon kojeg će se mobilni klimatizacijski uređaj uključiti. Vrijeme možete postaviti u rasponu od 0,5 do 24 sata.

Pričekajte otprilike 5 sekundi dok se postavka ne spremi u memoriju. Zatim će početi automatsko odbravanje zadanog vremena.

Kada podeseno vrijeme istekne, mobilni klimatizacijski uređaj će se isključiti i prijeći u stanje pripravnosti.

Ako želite poništiti vremenski brojač, pritisnite . Preostalo vrijeme odbravanja će početi treperiti. Ponovo pritisnite tipku  i vremenski brojač će se poništiti ili pritisnite .

## 2. Funkcija mirovanja


Funkcija mirovanja služi za smanjenje potrošnje energije tijekom noći, kada nije potrebna stalna temperatura. Ta funkcija također omogućuje udobnost dok spavate jer je rad klima-uređaja stišan, a zaslon zalambnjen.

Odaberite način rada za hlađenje i podesite početnu temperaturu.

Zatim pritisnite tipku  da biste aktivirali funkciju mirovanja.

Brzina ventilatora automatski se podesava na nisku brzinu, dok se temperatura i relativna vlažnost mogu postupno mijenjati kako bi se osigurala maksimalna udobnost tijekom spavanja.


Nakon dva sata rada u stanju mirovanja, temperatura će se povećati za 1°C tijekom jednog sata. Mobilni klimatizacijski uređaj održavat će ovu novu temperaturu sljedećih 6 sati, a zatim se isključuje.


Funkcija mirovanja može se isključiti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku , odabirom načina rada ili podesavanjem brzine ventilatora. Funkcija mirovanja nije dostupna u načinima rada ventilatora.

## Promjena jedinice temperature

Pritisnite tipku **°C/°F** da biste jedinicu temperature promijenili iz °C u °F i obratno.

## Zakretanje pokrova izlaza zraka

Pritisnite tipku  da biste uključili zakretanje pokrova izlaza zraka. Počet će se pomicalo gore i dolje.

Ponovno pritisnite tipku  da biste otkazali funkciju zakretanja.

## C. UPRAVLJANJE PUTEM APLIKACIJE SENCOR HOME

Ovim mobilnim klimatizacijskim uređajem može se upravljati putem aplikacije Sencor HOME.

Preuzmite aplikaciju na pametni telefon, registrirajte se i upravljajte mobilnim klimatizacijskim uređajem putem aplikacije.



Ako ste već instalirali aplikaciju, dodajte mobilni klimatizacijski uređaj na popis uređaja.

## Dodavanje mobilnog klimatizacijskog uređaja na popis uređaja putem Bluetootha

Možete dodati mobilni klimatizacijski uređaj u aplikaciju Sencor HOME uparivanjem putem Bluetooth značajke.

1. Na mobilnom telefonu uključite Bluetooth.
2. Uključite mobilni klimatizacijski uređaj.
3. Pokrenite aplikaciju i na početnom zaslonu aplikacije kliknite na ikonu »+«.
4. Uređaj će automatski ponuditi opcije »Nemoj dodati / Idi na dodavanje«.
5. Kliknite na »Idi na dodavanje« i aplikacija će vas automatski voditi kroz dodavanje.



### Napomena:

Ako Bluetooth spajanje ne uspije ili nije moguće, provjerite da nema fizičkih prepreka između telefona i mobilnog klimatizacijskog uređaja te da su uređaji međusobno blizu.

## Dodavanje mobilnog klimatizacijskog uređaja na popis uređaja putem QR koda

Mobilni klimatizacijski uređaj također se može dodati u aplikaciju Sencor HOME pomoću QR koda prikazanog u nastavku. Na početnom zaslonu aplikacije, kliknite ikonu "+" i na zaslonu za dodavanje uređaja kliknite na ikonu [-] u gornjem desnom kutu.

## QR kod za dodavanje upravljačke ploče mobilnog klimatizacijskog uređaja u aplikaciju Sencor HOME



## Ručno dodavanje mobilnog klimatizacijskog uređaja na popis uređaja

Na glavnom zaslonu kliknite na "Dodaj uređaj" ili na znak "+" u gornjem desnom kutu.

Prikazat će se zaslon s kategorijama uređaja, zajedno s popisom uređaja. Kliknite na »Hlađenje« i odaberite model mobilnog klimatizacijskog uređaja s popisa proizvoda.

Na sljedećem zaslonu moći ćete odabrati Wi-Fi mrežu. Odaberite mrežu, unesite lozinku i kliknite "Sljedeće".

Provjerite je li mobilni klimatizacijski uređaj spreman za uparivanje.

Važno je da je mobilni klimatizacijski uređaj priključen na izvor napajanja i da je u stanju pripravnosti. Pokazivač Wi-Fi počet će brzo treperiti na upravljačkoj ploči. Ako pokazivač ne počne treperiti, držite pritisnutom tipku **TIMER** 3 sekunde dok pokazivač Wi-Fi ne počne brzo treptati.

U aplikaciji provjerite treperi li brzo pokazivač Wi-Fi i kliknite "Sljedeće".

Mobilni klimatizacijski uređaj će automatski biti dodan na popis uređaja.

Pokazivač Wi-Fi će biti uključen.

Na popisu uređaja na glavnom zaslonu kliknite ikonu mobilnog klimatizacijskog uređaja kako biste ušli u njegovo upravljačko sučelje.

## Ponovno postavljanje Wi-Fi mreže

Wi-Fi se može ponovno postaviti na tri načina:

1. Pritisnite tipku **FAN SPEED** na upravljačkoj ploči 6 puta unutar 4 sekundi;
2. Držite pritisnutom tipku **STAND-BY** na upravljačkoj ploči na približno 5 sekundi;
3. Držite pritisnutom tipku **MODE** na upravljačkoj ploči oko 3 sekunde.

## ODVODNJA KONDENZATA

Mobilni klima uređaj opremljen je odvodnom. U slučaju česte upotrebe mobilnog klimatizacijskog uređaja, potrebno je redovito provjeravati količinu vodnog kondenzata i ispuštati ga. Ako odaberete način rada za odvlaživanje, preporučujemo da praznite kondenzat pomoću crijeva za odvod.



### Napomena:

U načinima rada za hlađenje i ventiliranje (ako je vlažnost u prostoriji niska), možda neće biti potrebno prazniti kondenzat. Mobilni klimatizacijski uređaj konstruiran je tako da se njegova učinkovitost povećava uz malu količinu vode u spremniku za kondenzat.

## Ručno odvođenje kondenzata

Kada voda u spremniku dođe do zadane razine, rad mobilnog klimatizacijskog uređaja se zaustavlja, oglašava se zvučni signal, a na zaslonu se prikazuje "Fl" (pun spremnik). Da biste ispraznili kondenzat iz klima-uređaja, postupite na sljedeći način:

1. Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.

- Pažljivo premjestite mobilni klimatizacijski uređaj na mjesto gdje je moguće ispuštiti vodu.
- Ispod donjeg otvora za odvod postavite posudu u koju će kondenzat istjecati (sl. **H1**). Pažljivo uklonite čep odvoda. Po potrebi spojite crijevo za odvod i pustite da kondenzat isteče. Možete lagano nagnuti mobilni klimatizacijski uređaj unazad dok praznite kondenzat.
- Nakon što se spremnik za vodu isprazni (kondenzat prestane curiti), odvojite crijevo za odvod i vratite čep natrag u otvor za odvod. Prije ponovnog uključivanja mobilnog klimatizacijskog uređaja provjerite je li čep odvodnog otvora pravilno postavljen i dobro brtvi. Inače bi kondenzat mogao iscuriti tijekom rada i oštetiti pod ili tepih.
- Utkinite utikač kabela u električnu utičnicu i uključite mobilni klimatizacijski uređaj.



#### Napomena:

Ako isključite mobilni klimatizacijski uređaj pomoću tipke **STANDBY**, rad uređaja se neće automatski nastaviti i bit će ga potrebno ponovo podesiti.



#### Napomena:

Ako se mobilni klimatizacijski uređaj dodaje na popis uređaja u aplikacija Sencor HOME, upozorenje za puni spremnik također će se pojaviti izravno u aplikaciji, kao i druge poruke upozorenja.

### Kontinuirani odvod kondenzata – donji otvor za odvod

Spojite odvodno crijevo za kontinuirano odvođenje.

- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Uklonite čep donjeg izlaza za odvod. Spojite crijevo za odvod – pogledajte sliku **H2**. Ako je crijevo za odvod prekratko, potrebno je kupiti dulje crijevo istog tipa. Nikada nemojte produživati crijevo za odvod pomoću produžetaka.
- Spojite kraj crijeva za odvod na kanalizacijski odvod.
- Utkinite utikač kabela u električnu utičnicu i uključite mobilni klimatizacijski uređaj.



#### Napomena:

Crijevo za odvod se mora instalirati na istoj visini ili niže od gornjeg izlaza za odvod. Inače kondenzat neće pravilno istjecati iz spremnika za vodu – pogledajte sliku **H3**.

### Kontinuirani odvod kondenzata – gornji otvor za odvod

Spojite odvodno crijevo za kontinuirano odvođenje.

- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Uklonite čep gornjeg izlaza za odvod. Spojite crijevo za odvod – pogledajte sliku **H4**. Ako je crijevo za odvod prekratko, potrebno je kupiti dulje crijevo istog tipa. Nikada nemojte produživati crijevo za odvod pomoću produžetaka.
- Spojite kraj crijeva za odvod na kanalizacijski odvod.
- Utkinite utikač kabela u električnu utičnicu i uključite mobilni klimatizacijski uređaj.



#### Napomena:

Crijevo za odvod se mora instalirati na istoj visini ili niže od gornjeg izlaza za odvod. Inače kondenzat neće pravilno istjecati iz spremnika za vodu – pogledajte sliku **H5**.

### SIGURNOSNI ZAŠTITNI ELEMENTI

#### Zvučno upozorenje i isključivanje kada je spremnik pun (Ft)

Kada voda u spremniku dođe do zadane razine, rad mobilnog klimatizacijskog uređaja se zaustavlja, oglašava se zvučni signal, a na zaslonu se prikazuje "Ft" (pun spremnik). Spremnik se mora isprazniti. Pratite upute u odjeljku **"ODVODNJA KONDENZATA"**.

#### ZAŠTITA KOMPRESORA

Kompresor je opremljen vremenskom zaštitom od oštećenja kada se ponovo uključi, u trajanju od 3 minute. Ako se mobilni klimatizacijski uređaj uključi nedugo nakon što je isključen, kompresor će početi raditi tek nakon 3 minute.

### Senzor temperature prostorije i kvar zavojnice (PF)

- Otkriva kvar senzora tijekom uključivanja ili rada.
- Kada se otkrije neispravnost pri uključivanju, mobilni klimatizacijski uređaj odmah će se prebaciti u stanje pogreške i prikazati "PF". Ako se unutar tog vremena vrati u normalno stanje, mobilni klimatizacijski uređaj će prijeći u stanje pripravnosti. Ako se problem nastavi, kontaktirajte ovlašteni servis.

### SAVJETI ZA PRAVILNU UPOTREBU

Da biste osigurali pravilan rad mobilnog klimatizacijskog uređaja, preporučujemo da se pridržavate sljedećeg:

- Zatvorite sve prozore i vrata prostorije u kojoj koristite mobilni klimatizacijski uređaj. Ako se mobilni klimatizacijski uređaj privremeno ugrađuje u prostoriji, možete ostaviti vrata odškrinuta (približno 1 cm) kako biste osigurali pravilno prozračivanje.
- Izbjegavajte ulazak izravne sunčeve svjetlosti u prostoriju. Navucite zavjese ili rolete kako biste osigurali štedljiv rad klima uređaja.
- Nemojte blokirati otvore za izlaz i ulaz zraka.
- Provjerite da u prostoriji nije uključen izvor topline.
- Nikada nemojte mobilni klimatizacijski uređaj koristiti u vrlo vlažnom okruženju, na primjer u praonici rublja.
- Nikada nemojte mobilni klimatizacijski uređaj koristiti na otvorenom.
- Pazite da mobilni klimatizacijski uređaj bude na vodoravnoj površini. Ako je potrebno, montirajte posebne kočnice na kotačiće za pomicanje.

### ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Prije čišćenja mobilnog klimatizacijskog uređaja, isključite ga i pričekaite nekoliko minuta, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz utičnice.

#### Čišćenje zaštitnih rešetki i filtera zraka

Ako se mobilni klimatizacijski uređaj koristi redovito, treba očistiti zaštitne rešetke i filtre za zrak najmanje svakih 14 dana kako biste izbjegli začepljivanje ventilatora zbog prašine.

Pažljivo uklonite zaštitne rešetke i uklonite filtre – pogledajte sliku **I**. Da biste uklonili prašinu, upotrijebite usisavač.

U slučaju veće zaprljanosti, operite filter u toploj mlake vode (maks. 40 °C) i neutralnog deterdženta. Zatim temeljito isperite pod tekućom vodom i pustite da se osuši na zraku. Nemojte sušiti u sušilici ili na izravnom suncu. Kada se filteri osuše, možete ih vratiti na mjesto. U slučaju jače zaprljanosti, možete obrisati zaštitne rešetke lagano navlaženom krpom i zatim ih osušiti brisanjem čistom krpom.



#### Napomena:

Nemojte mobilni klimatizacijski uređaj koristiti bez pravilno ugrađenog filtera zraka i nemojte ga koristiti ako su filteri zraka mokri ili vlažni.

#### Čišćenje vanjskog kućišta

Za čišćenje vanjskog kućišta upotrijebite meku krpu za brisanje umočenu u otopinu mlake vode i neutralnog deterdženta. Zatim osušite površinu brisanjem.

Prilikom čišćenja nemojte prskati mobilni klimatizacijski uređaj vodom ili drugom tekućinom, nemojte lijevati vodu po njemu niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, benzin, itd.

#### Pohrana mobilnog klimatizacijskog uređaja

Da biste ga osušili i spriječili nastanak plijesni, ostavite mobilni klimatizacijski uređaj da radi u toploj prostoriji s uključenim ventilatorom na oko 12 sati.

Odvojite savitljivo crijevo i držite ga na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.

Ispraznite sav kondenzat iz spremnika za vodu - pogledajte poglavlje **"ODVODNJA KONDENZATA"**.

Očistite filtre za zrak i ponovo ih postavite. Obrisajte vanjsko kućište mobilnog klimatizacijskog uređaja. Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.

Pohranite mobilni klimatizacijski uređaj na hladnom, suhom i tamnom mjestu.

## Ponovno stavljanje u pogon

Provjerite da kabel i utikač napajanja nisu oštećeni i da su filtri za zrak čisti. Umetnite novi komplet baterija u daljinski upravljač. Postupite prema uputama u odjeljku **"Umetanje i zamjena baterija"**. Mobilni klimatizacijski uređaj ugradite prema uputama u prethodnom odlomku ovog priručnika **"Ugradnja"**.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije kontaktiranja ovlaštenog servisa provjerite uređaj prema sljedećim uputama:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Mobilni klimatizacijski uređaj nije se uključio.	Kabel napajanja nije ukopčan u električnu utičnicu ili utičnica nema napona.	Pravilno ukopčajte utikač u električnu utičnicu ili provjerite ima li utičnica napona.
	Spremnik za vodu je pun.	Ispraznite spremnik za vodu prema uputama u odjeljku <b>"ODVODNJA KONDENZATA"</b> .
	Sobna temperatura je preniska ili previsoka.	Preporučuje se da se mobilni klimatizacijski uređaj koristi pri temperaturama od 5 °C do 35 °C.
	Temperatura u prostoriji niža je od odabrane temperature (način rada za hlađenje).	Podesite odabranu temperaturu.
	Unutarnji sigurnosni uređaj je aktiviran.	Pričekajte oko 30 minuta i zatim ponovno pokušajte uključiti klima uređaj. Ako se problem nastavi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Mobilni klimatizacijski uređaj ne hladi dovoljno.	Mobilni klimatizacijski uređaj izložen je izravnom sunčevom svjetlu.	Premjestite mobilni klimatizacijski uređaj ili ga zasjenite.
	Prozori i vrata prostorije su otvoreni i topli zrak ulazi u prostoriju kroz njih ili su izvori topline u prostoriji.	Provjerite jesu li svi prozori i vrata zatvoreni ili isključite izvore topline.
	Filter zraka je onečišćen	Isključite mobilni klimatizacijski uređaj i očistite filtre za zrak prema uputama u odjeljku <b>"Čišćenje filtera zraka"</b> .
Mobilni klimatizacijski uređaj samo na kratko vrijeme.	Uzlazi ili izlazi zraka su blokirani.	Uklonite uzrok blokade.
	Savijljivo crijevo je previše savijeno.	Ispravite savijljivo crijevo tako da nema savijanja.
Mobilni klimatizacijski uređaj radi samo na kratko vrijeme.	Otvor za izlaz zraka je blokirani.	Odblokirajte izlaz zraka.
	Klima uređaj se nalazi na neravnoj površini.	Isključite klima uređaj, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i premjestite ga na ravnu i vodoravnu površinu.
Kompresor ne radi.	Aktivirana je zaštita kompresora.	Pričekajte 3 minute. Zatim će rad automatski započeti. To je normalna pojava.
Tijekom rada u prostoriji se osjeća neugodan miris.	Filter zraka je onečišćen	Isključite klimatizacijski uređaj i očistite filtre zraka prema uputama u odjeljku <b>"Čišćenje filtera zraka"</b> .

Daljinski upravljač ne radi.	Udaljenost između daljinskog upravljača i mobilnog klimatizacijskog uređaja je prevelika.	Pridite mobilnom klimatizacijskom uređaju i uvjerite se da nema prepreka između kontrola i mobilnog klimatizacijskog uređaja.
	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za signal.	
	Baterije su ispražnjene.	Zamijenite baterije

## Poruke o pogreškama

Poruka o pogreškama na zaslону	Značenje	Rješenje
PF	Kvar sonde	Pričekajte i ako se unutar tog vremena vrati u normalno stanje, mobilni klimatizacijski uređaj će prijeći u stanje pripravnosti. Ako se problem nastavi, kontaktirajte ovlašteni servis.
Ft	Spremnik za kondenziranu vodu je pun.	Ispraznite spremnik kondenzata prema uputama u poglavlju <b>"ODVODNJA KONDENZATA"</b> .



### Napomena:

U slučaju jedne od navedenih pogrešaka, isključite mobilni klimatizacijski uređaj i provjerite uzrok neispravnosti. Ponovo ga uključite i ako se neispravnost ponovno pojavi, isključite ga, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice i kontaktirajte proizvođača, ovlašteni servisni centar ili osobu s odgovarajućim kvalifikacijama i predajte uređaj na popravak.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje	220-240 V~ / 50 Hz
Snaga hlađenja	2600 W
Ulazna snaga hlađenja	1000 W
El. Potrošnja struje (hlađenje)	4,5 A
Nazivna snaga	1220 W
Nazivna struja	6,2 A
GW/P faktor hlađenja	3
Kapacitet odvlaživanja	21,6 l/danu
Kapacitet ugrađenog spremnika za kondenzat	0,45 l
Vrsta i masa rashladnog sredstva	R290/180 g
Volumen protoka zraka	400/290 m <sup>3</sup> /sat (visoko/nisko)
Snaga zvuka	65 / 63 dB (A) (visoko/nisko)
Zvučni tlak	53 / 50 dB (A) (visoko/nisko)
Maksimalna dopuštena vrijednost radnog tlaka (niska/visoka)	1,2/2,3 MPa
Dimenzije mobilnog klimatizacijskog uređaja (š x d x v)	388 x 356 x 630 mm
Težina	23,4 kg
Radna temperatura (hlađenje)	18 - 32°C
Preporučena površina prostorije (središnja Europa)*	31-35 m <sup>2</sup>
Preporučeni volumen prostorije (središnja Europa)*	80-91 m <sup>3</sup> (visina stropa 2,6 m)

\*Odnosi se na izračunatu vrijednost klimatskih uvjeta tipičnih za središnju Europu. Za standardne prostorije sa stropovima standardiziranih visina. Navedene vrijednosti mogu biti drugačije ako se uređaj koristi u odjeljenom prostoru, u prostoru s više izvora topline te u jako ostakljenom i/ili slabo izoliranom prostoru. Ako znate da kupujete klimatizacijski uređaj za prostor s gore navedenim karakteristikama, odaberite model jače izlazne snage za dani prostor.

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 65 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.



#### **Napomena:**

Učinkovitost mobilnog klimatizacijskog uređaja može biti smanjena u slučaju da se koristi izvan gore navedenog raspona radne temperature.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

#### **ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA**



Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskorištene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

SENCOR ovime izjavljuje da su brojevi modela radijskog uređaja SAC MT9040C u skladu s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst europske Deklaracije o sukladnosti dostupan je na web-stranici: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

#### **UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENE AMBALAŽE**

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

#### **ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije odlagati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno odbacivanje, obnavljanje i recikliranje, ove proizvode predajte na predviđenim mjestima za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama, proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i sprječava moguće negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje koje proizlaze iz nepravilnog odlaganja otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

#### **Za poslovna tijela u državama Europske unije**

Za pojediniosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

#### **Odlaganje u državama izvan Europske unije.**

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se na njega odnose.

