

**lamart**

*by Pierre Lamart*

**PRESSURE COOKER**

## **SK TLAKOVÝ HRNIEC – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

Blahoželáme vám ku kúpe tohto tlakového hrnca LAMART od Piera Lamarta, vyrobeného z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele 18/10 a veľmi odolného plastu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny (vrátane poznámok) a uložte ich na neskoršie použitie! Boli použité vysokokvalitné materiály zaisťujúce bezpečnosť a dlhú životnosť tohto tlakového hrnca. Dúfame, že s ním budete spokojní.

### **IDENTIFIKÁCIA**

**Výrobca: Zhejiang Nanlong Group Co.,Ltd;No. 666, Wengbu Village, Jiangnan Road, Yongkang city 321300, Zhejiang, China**

**Distribútor: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic**

**Typ/objem: DSS22 type 5/7L**

**Pracovný tlak (bar): 100 kPa**

**Maximálny povolený bezpečnostný tlak (bar): 120 – 160 kPa I.**

### **DÔLEŽITÉ USTANOVENIA**

- a) Prečítajte si všetky inštrukcie.
- b) Nenechávajte deti v blízkosti tlakového hrnca, ak je v prevádzke.
- c) Nevkladajte tlakový hrniec do vyhriatej rúry na pečenie.
- d) Manipulujte s tlakovým hrncom, ktorý je pod tlakom, s maximálnou opatrnosťou. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte držadlá a gombíky. Ak je to nutné, používajte ochranné pomôcky.
- e) Nepoužívajte tlakové hrnce na iné účely, než na ktoré sú určené.
- f) Toto zariadenie varí pod tlakom. Nesprávne používanie tlakového hrnca môže spôsobiť oparenie. Uistite sa, že pred ohrievaním je tlakový hrniec riadne uzavretý. Pozrite „Inštrukcie pre použitie“.
- g) Nikdy neotvárajte tlakový hrniec silou. Neotvárajte tlakový hrniec bez toho, aby ste sa uistili, že jeho vnútorný tlak úplne poklesol. Pozrite „Inštrukcie pre použitie“.
- h) Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec bez vody. Mohlo by dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.
- i) Nenapĺňajte tlakový hrniec nad 2/3 jeho objemu. Pri varení potravín, ktoré sa pri varení rozťahujú, ako je ryža alebo dehydratovaná zelenina, neplňte tlakový hrniec nad polovicu jeho objemu.
- j) Používajte vhodné zdroje ohrevu podľa návodu na obsluhu.
- k) Po uvarení mäsa s kožou (napr. hovädzí jazyk), ktoré môže zvýšiť svoj objem, neprepichujte mäso, ak je koža napučaná – mohli by ste sa opariť.
- l) Pri varení cestovín jemne zatrasť tlakovým hrncom pred tým, než ho otvoríte, aby ste sa vyhli ich vymršteniu.
- m) Pred každým použitím skontrolujte, že ventily nie sú zapchaté. Pozrite inštrukcie pre použitie.
- n) Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec na smaženie potravín pod tlakom.
- o) Nezasahujte do žiadneho bezpečnostného systému nad rámec inštrukcií špecifikovaných v inštrukciách pre použitie.
- p) Používajte iba náhradné diely od výrobcu pre zodpovedajúci model. Používajte vždy teleso a veko od rovnakého výrobcu, ktoré je označené ako kompatibilné.
- q) **DODRŽUJTE TIETO INŠTRUKCIE.**

### **Predhovor**

Sme radi, že ste si vybrali náš tlakový hrniec z nehrdzavejúcej ocele, a veríme, že vám bude spoľahlivo slúžiť. Aby bola zaistená bezpečnosť, odolnosť a dobrý vzhľad produktu, používame kvalitný dizajn a materiály a vykonávame úplné prevádzkové testy.

V prípade správneho používania vám bude tento tlakový hrniec dlho slúžiť. Tento návod na obsluhu popisuje správny spôsob používania tohto hrnca, jeho údržbu a pokyny na varenie. Je nutné, aby ste si ho dôkladne prečítali a dodržiavali jednotlivé postupy, pokyny pre bezpečné používanie tlakového hrnca.

Telo a veko tohto tlakového hrnca sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/8, ktorá sa ľahko čistí a ktorá je pri styku s potravinami úplne bezpečná.


Dvojité dno je vhodné pre všetky druhy zdrojov tepla vrátane indukcie.

Náš tlakový hrniec spĺňa a prekračuje požiadavky normy GB 15066-2004 (tlakový hrniec z nehrdzavejúcej ocele) a spĺňa zároveň európsku normu EN 12778: 2003.

### **Obsah**

POPIS A ČÍSLO MODELU .....	19
ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE.....	19
FUNKCIE.....	20
NÁVOD NA OBSLUHU .....	21
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE .....	22
REFERENČNÝ ZOZNAM ČASU VARENIA.....	23
ÚDRŽBA .....	23
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA .....	24
ZÁRUKA .....	24

## POPIS A ČÍSLO MODELU



- |                                |                         |                             |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Rukoväť                     | 5. Držadlo na otvorenie | 9. Odvzdušňovacia rúrka     |
| 2. Bezpečnostný ventil         | 6. Poistkový indikátor  | 10. Protiblokovacia skrutka |
| 3. Regulátor – pracovný ventil | 7. Bezpečnostné okno    | 11. Tesnenie                |
| 4. Čelustové veko              | 8. Telo hrnca           |                             |

Číslo položky	Priemer	Využitelný objem	Prevádzkový tlak	Prvý bezpečnostný tlak	Druhý bezpečnostný tlak
NLP-DSS2240	22 cm	2/3 objemu	100 kPa	120 – 160 kPa	180 – 300 kPa
NLP-DSS2250	22 cm	2/3 objemu	100 kPa	120 – 160 kPa	180 – 300 kPa
NLP-DSS2260	22 cm	2/3 objemu	100 kPa	120 – 160 kPa	180 – 300 kPa
NLP-DSS2270	22 cm	2/3 objemu	100 kPa	120 – 160 kPa	180 – 300 kPa

## ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete.

Postupujte striktno podľa návodu na obsluhu.

- Tento tlakový hrniec je iba na domáce použitie. Iné použitie nie je dovolené. Udržujte tento hrniec mimo dosahu detí a používateľov, ktorí nie sú oboznámení s pokynmi tohto manuálu.
- Nedotýkajte sa priamo kovového povrchu s vysokou teplotou.
- Bod varu tohto tlakového hrnca leží pod 120 °C a môže produkovať veľké množstvo pary, vody, polievky, sirupu, ...
- Nepoužívajte tlakový hrniec na varenie jablkovej šťavy, pšenice, fazúl a podobných potravín, ktoré môžu vytvárať mnoho bublajúcich rozdelených látok. Mohlo by dôjsť k zablokovaniu ventilu. Ak sa vareniu tohto druhu potravín nemôžete vyhnúť, buďte ostražití.
- Udržujte bezpečnostný ventil, tesnenie, poistkový ventil, veko a telo čisté a suché.
- Nevkladajte sódu priamo na varenie (obrázok 2) a príliš mnoho oleja alebo vína (obrázok 3).



7. Zaisťte, aby ste varili na stabilnom sporáku. Ak používate plynový sporák, nemali by sa plamene dotýkať bokov hrnca (obrázok 4). Ak používate elektrický sporák, jeho priemer by mal byť menší než dno hrnca (obrázok 5).

Obrázok 4



Obrázok 5



8. Nepoužívajte tento tlakový hrniec na smaženie a suché varenie, aby nedošlo k poškodeniu a skráteniu životnosti. Nepoužívajte olej s veľmi vysokou stlačiteľnosťou. Aby sa predĺžila životnosť a nedošlo k poškodeniu hrnca, nevarte bez vody (obrázok 6).

Obrázok 6



9. Ak z bezpečnostného ventilu alebo bezpečnostného okna uniká para, okamžite vypnite oheň. Nepoužívajte produkt, pokiaľ nie je problém vyriešený.
10. Pri použití tohto tlakového hrnca sa nedotýkajte bezpečnostného okna.
11. Nikdy nezakrývajte regulačný ventil (obrázok 7).
12. Počas varenia potravín alebo vody neprekračujte 2/3 objemu; počas varenia ryže, zeleniny a fazule neprekračujte 1/3 objemu. (Obrázok 8)



Obrázok 7



Obrázok 8



13. Nikdy neotvárajte veko, keď je vnútri tlak; nikdy nevystavujte hrniec teplu, keď nie je veko v správnej polohe.
14. Zabráňte dlhodobému uchovávaniu soli, octu, cukru alebo vody po varení. Po použití hrniec očistite a vysušte.
15. Pred použitím všetky diely tlakového hrnca skontrolujte, aby nedošlo k nehode.

## FUNKCIE

1. Tento tlakový hrniec je určený na domáce použitie. Veko a telo sú vyrobené z ocele 18/8, ktorá je krásna a odolná; dno má dve vrstvy a je vhodné pre indukciu, elektrinu, sklokeramiku aj plyn.
2. Bezpečnosť zaisťuje niekoľko bezpečnostných zariadení (obrázok 9)
  - **Regulátor:** K dispozícii sú dve úrovne: jedna úroveň prevádzkového tlaku 100 kPa a jedna úroveň uvoľnenia tlaku.
  - **Bezpečnostný ventil:** Bezpečnostný ventil automaticky kontroluje vnútorný tlak. Keď je vnútorný tlak nižší než tlak pre bezpečné otvorenie, ventil klesne. Potom je bezpečné otvoriť veko. Ak je vnútri hrnca tlak, stĺpik ventilu sa zdvihne, v otvore v rukoväti sa objaví červená krytka. Bezpečnostný ventil automaticky uvoľňuje tlak, aby bolo použitie hrnca bezpečné. Ak nie je veko správne zaistené, vnútorný tlak nevzrastie a bezpečnostný ventil bude iba vypúšťať paru – zastavte ohrevanie a správne uzatvorte veko.
  - **Bezpečnostné okno:** Na boku veka je bezpečnostné okno. Toto okno uvoľňuje paru, ak regulátor a bezpečnostný ventil nemôžu správne pracovať alebo ak je vnútri príliš veľa pary. Dbajte na bezpečnosť pri hrnci.



## NÁVOD NA OBSLUHU

### Pred prvým použitím tohto tlakového hrnca

1. Z dôvodu bezpečnosti si pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Najmä potom „bezpečnostné predpisy“.
2. Naplňte tlakový hrniec 1/2 studenej vody, uzatvorte veko a ohrievajte ho, pokiaľ sa z ovládacieho ventilu nezačne uvoľňovať para. Odstráňte tlakový hrniec zo sporáka a nechajte ho stáť uzavretý približne 10 minút, aby sa odstránil pach nového hrnca.
3. Po vychladnutí hrnca otvorte veko. Vylejte vodu a hrniec očistite a vysušte.

### Normálna obsluha

1. Zaistite, aby nebola odvodušňovacia rúrka blokovaná. Ak je upchaná, použite na jej vyčistenie malú tyčinku. Zaistite, aby bol bezpečnostný ventil na zastavenie otvárania čistý a flexibilný. Tesnenie musí byť umiestnené v správnej polohe.
2. Hrnec musí byť naplnený aspoň 1/4 l vody alebo inej tekutiny, aby sa pri použití tlakového hrnca vytvárala para. Potraviny alebo voda nesmú prekročiť 2/3 objemu hrnca. Ak sa potraviny pri varení zväčšujú, nesmú prekročiť 1/2 objemu.
3. Uzavreté veko: Otočte držadlom v smere šípky. Ozve sa zvuk „PA“ signalizujúci úplné uzavretie veka. Ak je to nutné, uľahčite si uzavretie a otvorenie veka zatlačením rukou (pozrite obrázok 10).



### Ohrievanie

1. Pri premiestňovaní a kladení tlakového hrnca využívajte na to určené držadlá rukovätí, aby nedošlo k opareniu alebo inému riziku.
  2. Tlakový hrniec musí stáť na rovnom povrchu. Pri ohrievaní nesmie priemer platničky sporáka presahovať priemer hrnca. Pri použití plynového sporáka zaistite, aby hrniec neobklopovali plamene. Pri všetkých typoch použiteľných ohrevov – plynovom, elektrickom, sklokeramickom a indukčnom – dbajte na pokyny.
  3. Aby došlo k okamžitému zvýšeniu teploty, použite na ohrievanie silný oheň, aby začal regulátor pracovať – pozrite. Bezpečnostné predpisy bod 7. Po chvíli ohrievania začne z bezpečnostného ventilu unikať trochu pary, čo je normálny stav. Ak bezpečnostný ventil pracuje za normálnych podmienok, nemala by unikať žiadna para. Keď z regulátora uniká para a regulátor pracuje (teraz vypočítajte čas ohrievania), nastavte zdroj tepla na najnižšiu úroveň, aby sa pri varení čo najviac šetrilo energiou. Ak regulátor počas varenia prestane uvoľňovať paru, zvýšte množstvo tepla. Ak regulátor uvoľňuje paru rýchlo, znížte množstvo tepla.
- Pred použitím skontrolujte ventil (či nie je zapchatý).
  - Pred použitím sa uistite, že je ventil čistý.
  - Pri varení lepkavých potravín (zaistite, aby neboli príliš lepkavé) hrncom mierne zatrepťe, aby bolo zaistené rovnomerné rozdelenie. To platí najmä pre varenie fazule a pod.
  - Ak čistíte časti bezpečnostného ventilu, riaďte sa dôsledne návodom na obsluhu a nerozoberajte ventil sami.
  - Nevymieňajte diely sami; ak potrebujete vymeniť nejaký diel, kontaktujte svojho predajcu.
  - Ak sa pri uzatváraní a otváraní červený bezpečnostný ventil náhle zdvihne a nie je možné jednoduché uzatvorenie a otvorenie veka, zatlačte, prosím, červený bezpečnostný ventil dole na uvoľnenie uzatvárania a otvárania. Váš nový tlakový hrniec bol navrhnutý a vyrobený podľa prísnych noriem spoločnosti Nanlong pre spoľahlivosť, jednoduché ovládanie a bezpečnosť obsluhy. Pri správnej starostlivosti vám bude veľa rokov spoľahlivo slúžiť.
- Ohrievanie**
- Pri premiestňovaní a ukladaní tohto tlakového hrnca by ste mali jednou rukou uchopiť krátku dolnú rukoväť alebo držadlá podľa typu hrnca, druhou rukou dlhú dolnú rukoväť a nemali by ste držať len jednu stranu, aby nedošlo k poškodeniu komponentov.
- Tento tlakový hrniec je nutné položiť na rovny povrch.
  - Ukončenie varenia v hrnci  
Po uplynutí času ohrievania odstráňte hrniec zo zdroja ohrevu. Bezpečnostný ventil klesne nadol (táto etapa patrí do času varenia).
  - Stav okamžitého ochladenia  
Na okamžité zníženie teploty a tlaku môžete stlačiť príslušné tlačidlo bezpečnostného ventilu, aby regulátor tlaku uvoľnil paru alebo umiestnite hrniec pod tečúcu vodu s cieľom ochladenia (pozrite obrázok); po klesnutí bezpečnostného ventilu môžete otvoriť veko.

Ak ste prekročili čas varenia a chcete otvoriť veko, mali by ste hrniec okamžite ochladiť. Postavte hrniec na rovný povrch a ochladzujte ho jednu minútu mierne tečúcou vodou. Zabráňte natečeniu vody do bezpečnostného ventilu.



- Stav normálneho ochladenia  
Po dokončení varenia nechajte hrniec prirodzene vychladnúť a neotvárajte veko, pokiaľ neklesne bezpečnostný ventil.
- Otvorte tlakový hrniec  
Otáčajte držadlo v smere šípky.



### Niektoré časté problémy:

Fáza	Príčina	Spôsoby zlepšenia
Po chvíli ohrievania vydáva regulátor tlaku zvuk, ale neuniká para.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor tlaku je zablokovaný.</li> <li>2. V regulátore zostali potraviny.</li> <li>3. Suché ohrievanie.</li> <li>4. Hrnec je naklonený.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zbavte sa blokujúcej látky.</li> <li>2. Odstráňte pomocou ihly.</li> <li>3. Vypnite plameň, postavte hrniec rovni a nechajte regulátor nakloniť, aby sa uvoľnil tlak; potom otvorte veko a vykonajte kontrolu.</li> <li>4. Postavte hrniec rovno.</li> </ol>
Z bezpečnostného ventilu uniká para	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otvor regulátora je zablokovaný.</li> <li>2. Vnútri je príliš veľa potravín.</li> <li>3. Plameň je príliš silný</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zbavte sa blokujúcich látok.</li> <li>2. Zbavte sa potravín.</li> <li>3. Ohrievajte na miernom plameni, nastavte regulátor a vyberte vhodný tlak.</li> </ol>
Z celej oblasti uniká para	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulátor a bezpečnostný ventil majú poruchu</li> <li>2. Tesnenie bolo nesprávne nasadené.</li> <li>3. Tesnenie bolo poškodené.</li> <li>4. Tesnenie nie je čisté.</li> <li>5. Veko nie je úplne uzavreté.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstráňte pomocou ihly.</li> <li>2. Umiestnite tesnenie do správnej polohy.</li> <li>3. Vymeňte tesnenie za nové.</li> <li>4. Očistite tesnenie.</li> <li>5. Uzatvorte správne veko.</li> </ol>

### HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Špecifikácia: prevádzkový tlak 100 kPa
- Bezpečnostný tlak: od 120 do 160 kPa.
- Bezpečnosť otvorenia veka: Ak je vnútri vyšší tlak než 4 kPa, nie je možné veko otvoriť.
- Bezpečnosť uzavretého veka: ak nie je veko správne uzavreté, je tlak vnútri nižší než 4 kPa.
- Druhý bezpečnostný tlak: 300 kPa

### Čas varenia

- Čas varenia sa počíta od okamihu, keď regulátor tlaku normálne vypúšťa paru.
- Nasledujúci zoznam je iba referenčný; upravte čas varenia podľa potreby.

## REFERENČNÝ ZOZNAM ČASU VARENIA

Názov potraviny	Potravina + množstvo vody	Po stabilizácii regulátora tlaku, malý plameň
Ryža	1/3	4 – 8 min.
Ovsená kaša	1/3	8 – 12 min.
Hovädzie	1/2	15 – 20 min.
Kukurica	2/3	5 – 8 min.
Kurča	1/2	10 – 15 min.

## ÚDRŽBA

### Tlakový hrniec

- Na čistenie znečistených miest použite čistiaci prostriedok.
- Vysušte hrniec.
- Nepoužívajte na čistenie tohto hrnca kovové kefy, aby nedošlo k poškodeniu kovového povrchu.
- Nedotýkajte sa tela hrnca priamo kovovými nástrojmi.
- Údržbu vykonávajte pravidelne min. 1× mesačne

### Tesnenie

- Odstráňte z tesnenia všetky nečistoty.
- Tesnenie úplne vysušte.
- Nainštalujte tesnenie do správnej polohy.
- Po dlhom období používania originálne tesnenie vymeňte.

### REGULÁTOR TLAKU, ODVZDUŠŇOVACIA RÚRKA A BEZPEČNOSTNÝ VENTIL


#### Upozornenie:

**Tieto opravy môže vykonávať iba autorizovaná osoba alebo servis!**

- Ak sú regulátor tlaku, odvzdušňovacia rúrka a bezpečnostný ventil upchaté zvyškami potravín alebo inými látkami, použite na ich vyčistenie malú tyčinku a zaistite, aby voda plynulo pretekala. Pozrite sa, či je matica svorky flexibilná. Ak je flexibilná, znovu všetko zostavte.
- Po každom použití očistite regulačný ventil. Odskrutkujte maticu, aby ste zaistili naklonenie odvzdušňovacej rúrky umožňujúcej vybrať regulátor. Ventil na zastavenie otvárania je potrebné tiež včas vyčistiť. Je ľahké ho odskrutkovať z veka kvôli čisteniu – po dokončení čistenia zaskrutkujte ventil do pôvodnej polohy. Okrem čistenia je nutné zároveň kontrolovať, či tyčinka ventilu môže voľne klesnúť.



- Bezpečnostný ventil je nutné pravidelne čistiť. Kvôli čisteniu ho je možné demontovať z veka a potom nainštalovať do pôvodnej polohy. Pred použitím musíte veko obrátiť a skontrolovať, či tyčinka ventilu môže voľne klesnúť.



### Odstráňte spálené látky

- Na ich odstránenie použite jemné drevené produkty.
- Ak sú spálené látky veľmi lepkavé, nechajte hrniec vysušiť na slnečnom svetle. Ponorte ho celý do oleja a potom ho na chvíľu namočte do horúcej vody. Nezabavujte sa ich ostrými nástrojmi.

### Vyčistite všetky diely

- Čeluste tlakového hrnca, tesnenie, prípadne zapchaté ventily a dostupné priestory po a pred každým použitím.
- Po použití očistite telo a veko. Udržujte telo a veko oddelené.

Špeciálna poznámka:

- **Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsny účinkom.**
- **Nikdy neumývajte veko v umývačke riadu.**
- **S cieľom predĺžiť životnosť naneste na tesnenie jedlý tuk.**
- **Kvôli ochrane tesnenia nikdy po použití nezatvárajte veko.**
- **Pred varením rozmrazte zmrazené potraviny, namočte fazuľu a sušené potraviny vo vode.**
- **Aby uvarenie potravín s bublinkami bolo jednoduchšie, otvorte na chvíľu veko a po odstránení bubliniek veko uzatvorte.**
- **Ak nasleduje dlhé varenie, môže byť problémom strata vody.**
- **Vložte do mäsa viac farebného korenia, aby mäso v hrnci nestratilo farbu.**
- **Ak polievka preteká, zoslabte plameň.**

## Výmena

Odporúčame každý rok alebo dva vymeniť tesnenie. V prípade poškodenia, prasklín alebo záhybov ho okamžite vymeňte. Nikdy nepoužívajte pri výmene náhradné komponenty od iných výrobcov. Kontaktujte svojho predajcu.

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezpečnostný ventil sa nedvíha:

- Veko nie je správne uzavreté;
- Zdroj tepla je príliš slabý na privedenie vody do varu – zosilnite plameň;
- Tesnenie je znečistené alebo deformované – očistite ho alebo vymeňte;
- Skontrolujte, či je dostatok tekutiny;

Para uniká z okolia veka:

- Veko nie je správne uzavreté;
- Tesnenie nie je správne nainštalované alebo je deformované – nainštalujte ho alebo vymeňte.

### Uzavretie/otvorenie nie je flexibilné;

- Zaisťte, aby tesnenie zodpovedalo veku. Vyberte rovnaký typ a veľkosť, ako malo originálne tesnenie.
- Počkajte, pokým bezpečnostný ventil úplne neklesne.
- Otvorenie príliš veľkou silou môže zdeformovať tesnenie. V prípade deformácie kontaktujte profesionálnych technikov a požiadajte ich o opravu alebo výmenu.
- Nikdy nevymieňajte žiadne diely – používajte originálne diely.

## SKLADOVANIE

Po umytí a vysušení tohto tlakového hrnca ho uložte na čisté a suché chránené miesto. Neumiestňujte veko na hrniec a neuzatvárajte ho – umiestnite ho na hrniec iba obrátene alebo voľne mimo hrnca.

## SŤAŽNOSTI, ÚDRŽBA

Dodržiujte všetky nariadenia uvedené v tejto používateľskej príručke. Tento tlakový hrniec je určený iba na domáce použitie. Dodržiujte všetky zásady údržby tlakového hrnca z nehrdzavejúcej ocele, zásady pre manipuláciu a čistenie vrátane frekvencie.

Štandardnú údržbu a opravy môže vykonávať používateľ; nie je nutné kontaktovať servisné stredisko. V prípade poškodenia tesnenia, systému ventilu alebo inej poruchy kontaktujte svojho predajcu alebo priamo servisné stredisko spoločnosti Fast ČR, a. s.; tel.: 323 204 120. Aktuálny zoznam je k dispozícii na [www.fastcr.cz](http://www.fastcr.cz).

## ZÁRUKA

Na tento produkt je poskytovaná predĺžená 5-ročná záruka platná odo dňa kúpy produktu.

### ZÁRUČNÝ LIST

Na tento produkt je poskytovaná 60-mesačná záruka platná odo dňa kúpy produktu. Lehota záruky sa počíta odo dňa kúpy. Musí byť predložený záručný list spoločne s platným dôkazom o kúpe daného produktu. Poskytnutie záruky nemá žiadny vplyv na práva kupujúceho, ktoré sa týkajú kúpy produktu podľa špeciálnych právnych predpisov. Ďalšie vzťahy medzi predajcom a kupujúcim sa riadia platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

PRODUKT (Názov/Číslo produktu/EAN):

--

DÁTUM PREDAJA:

--

PREDAJCA (obchodný názov a adresa):

--

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU/OBCHODU:

--

Tento záručný list musí byť predložený pri každej zaprotokolovanej reklamácií.

Tento záručný list vždy bezpečne uložte.

Záručný list je platný iba v prípade, že je čitateľný a správne vyplnený s pečiatkou a podpisom predajcu/obchodu, dátumom predaja, adresou predajcu/obchodu a popisom produktu.



Táto záruka nepokrýva nasledujúce:

- nesprávne použitie produktu alebo použitie produktu spôsobom, ktorý je v rozpore s touto používateľskou príručkou
- úpravu produktu alebo jeho opravu v neautorizovanom servisnom stredisku alebo neautorizovanou osobou, a použitie neoriginálnych dielov pri oprave.
- poškodenie spôsobené pádom alebo nárazom
- opotrebovanie produktu štandardným používaním s výnimkou chýb materiálu

Uplatnite oprávnenú reklamáciu u svojho predajcu alebo v obchode, kde ste produkt kúpili, alebo priamo v servisnom stredisku Fast ČR, a. s. Aktuálny zoznam je k dispozícii na [www.fastcr.cz](http://www.fastcr.cz).

### **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Nepoužívajte hrubé alebo agresívne čistiace prostriedky – mohli by poškodiť povrch (napr. čistiace prostriedky na potrubie so žieravinami).

Pri neopatrnom zaobchádzaní môže dôjsť k poškodeniu povrchu (odpraskávaniu). Tieto chyby sú dôsledkom nesprávneho používania a neznamenajú poruchu produktu. Odporúčame čistiť vždy ručne pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov a jemných utierok alebo hubiek. Čistenie v umývačke je zakázané.

### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

V závislosti od veľkosti produktu sú na všetkých produktoch vytlačené značky informujúce o materiáloch použitých pri výrobe obalov, komponentov a príslušenstva, rovnako ako ich recyklácii. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobné informácie si vyžiadajte na miestnych úradoch alebo v zberných dvoroch.

V súlade s národnými predpismi je možné za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložiť pokuty. **Udržujte igelitové tašky mimo dosahu detí, inak hrozí nebezpečenstvo udusenía.**

**Zákazník bol informovaný o funkcii produktu a zaobchádzaní s produktom.**



**Výrobce / Manufacturer:** FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

**[www.lamart.cz](http://www.lamart.cz)**