

# **SENCOR®**

## **SEC 102 SEC 150 SEC 160 SEC 183**

**SCIENTIFIC CALCULATOR  
USER'S MANUAL**

**ELEKTRONICKÝ KALKULÁTOR S VĚDECKÝMI FUNKCEMI  
PŘÍRUČKA UŽIVATELE**

**ELEKTRONICKÝ KALKULÁTOR S VEDECKÝMI FUNKCIAMI  
PRÍRUČKA UŽIVATEĽA**

**TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉP, TUDOMÁNYOS FUNKCIÓVAL  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**


**KALKULATOR ELEKTRONICZNY  
INSTRUKCJA OBSŁUGI**



# Contents

Two-line Display .....	2
<b>Before getting started .....</b>	<b>2</b>
KModes .....	2
Input Capacity .....	3
Making Corrections During Input .....	3
Replay Function .....	3
Error Locator .....	3
KMulti-statements .....	3
Exponential Display Formats .....	4
Decimal Point and Separator Symbols .....	4
Initializing the Calculator .....	4
<b>Basic Calculations .....</b>	<b>5</b>
Arithmetic Calculations .....	5
Fraction Operations .....	5
Percentage Calculations .....	6
Degrees, Minutes, Seconds Calculations .....	7
FIX, SCI, RND .....	7
<b>Memory Calculations .....</b>	<b>8</b>
Answer Memory .....	8
Consecutive Calculations .....	9
Variables .....	9
<b>Scientific Function Calculations .....</b>	<b>9</b>
Trigonometric/Inverse Trigonometric Functions .....	10
Hyperbolic/Inverse Hyperbolic Functions .....	10
Common and Natural Logarithms/Antilogarithms .....	10
Square Roots, Cube Roots, Roots, Squares, Cubes. Reciprocals, Factorials. Random Numbers, vv, and Permutation/Combination .....	11
Angle Unit Conversion .....	11
Coordinate Conversion (Pol (x, y), Rec (r, zzz)) .....	12
Engineering Notation Calculations .....	12
<b>Statistical Calculations .....</b>	<b>12</b>
Standard Deviation .....	12
Regression Calculations .....	14
<b>Technical Information .....</b>	<b>17</b>
When you have a problem .....	17
Error Messages .....	28
Order of Operations .....	19
Stacks .....	19
Input Ranges .....	20

## Two-line Display



The two-line display makes it possible to view both the calculation formula and its result at the same time.

- The upper line shows the calculation formula.
- The lower line shows the result.

A separator symbol is displayed every three digits when the integer part of the mantissa has more than digits.

## Before getting started

### Modes

Before starting a calculation, you must first enter the correct mode as indicated in the table below.

To perform this type of calculation:	Perform this key operation:	To enter this mode:
Basic arithmetic calculations	MODE a 1	COMP
Standard deviation	MODE a 2	SD
Regression calculations	MODE a 3	REG

- Pressing the MODE key more than once displays additional setup screens. Setup screens are described in the sections of this manual where they are actually used to change the calculator setup.
- In this manual, the name of the mode you need to enter in order to perform the calculations being described is indicated in the main title of each section

### Example:

### Statistical Calculations



#### Note!

- To return the calculation mode and setup to the initial defaults shown below,

Calculation Mode: ..... COMP

Angle Unit: ..... Deg

Exponential Display Format: ..... Norm 1

Fraction Display Format: ..... a b/c

Decimal Point Character ..... Dot

- Mode indicators appear in the upper part of the display.
- Be sure to check the current calculation mode (SD.REG, COMP) and angle unit setting (Dog, Rad, Gra) before beginning a calculation.

## Input Capacity

- The memory area used for calculation input can hold 79 "steps." One step is taken up each time you press a number key or arithmetic operator key ( $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$ ). A SHIFT or ALPHA key operation does not take up a step, so inputting SHIFT or  $\sqrt{}$ , for example, takes up only one step.
- You can input up to 79 steps for a single calculation. Whenever you input the 73rd step of any calculation, the cursor changes from "\_" to "█" to let you know memory is running low. If you need to input more than 79 steps, you should divide your calculation into two or more parts.
- Pressing the Ans key recalls the last result obtained, which you can use in a subsequent calculation. See "Answer Memory" for more information about using the Ans key.

## Making Corrections During Input

- Use  $\blacktriangleleft$  and  $\triangleright$  to move the cursor to the location you want.
- Press DEL to delete the number or function at the current cursor position.
- Press SHIFT INS to change to an insert cursor mode. Inputting something while the insert cursor is on the display inserts the input at the insert cursor position.
- Pressing SHIFT INS, or  $\square$  return to the normal cursor from the insert cursor.

## Replay Function

- Every time you perform a calculation, the replay function stores the calculation formula and its result in replay memory. Pressing the  $\blacktriangle$  key displays the formula and result of the calculation you last performed. Pressing  $\blacktriangle$  again back steps sequentially (new-to-old) through past calculations.
- Pressing the  $\blacktriangleleft$  or  $\triangleright$  key while a replay memory calculation is on the display changes to the editing screen.
- Pressing the  $\blacktriangleleft$  or  $\triangleright$  key immediately after you finish a calculation display the editing screen for that calculation.
- Pressing AC does not clear replay memory, so you can recall the last calculation even after you press AC.
- Replay memory capacity is 128 bytes for storage of both expressions and results.
- Replay memory is cleared by any of the following actions.

When you press the ON key

When you initialize modes and settings by pressing SHIFT CLR 2 (or 3)  $\square$ .

When you change from one calculation mode to another.

When you turn off the calculator.


## Error Locator

- Pressing  $\blacktriangleleft$  or  $\triangleright$  after an error occurs displays the calculation with the cursor positioned at the location where the error occurred.

## Multi-statements

A multi-statement is an expression that is made up of two or more smaller expressions, which are joined using a colon ( : ).


- Example: To add 2 + 3 and then multiply the result by 4



## Exponential Display Formats

This calculator can display up to 10 digits. Larger values are automatically displayed using exponential notation. In the case of decimal values, you can select between two formats that determine at what point exponential notation is used.

- To change the exponential display format, press the MODE key a number of times until you reach the exponential display format setup screen shown below.



- Press 3. On the format selection screen that appears, press 1 to select Norm 1 or 2 for Norm 2.

### NORM 1

With Norm 1, exponential notation is automatically used for integer values with more than 10 digits and decimal values with more than two decimal places.

### NORM 2


With Norm 2, exponential notation is automatically used for integer values with more than 10 digits and decimal values with more than nine decimal places.

- All of the examples in this manual show calculation results using the Norm 1 format.

## Decimal Point and Separator Symbols

You can use the display setup (Disp) screen to specify the symbols you want for the decimal point and 3-dlglt separator.

- To change the decimal point and separator symbol setting, press the MODE key a number of times until you reach the setup screen shown below.



- Display the selection screen.  
1 ►
- Press the number key 1 or 2 that corresponds to the setting you want to use.

1 (Dot): Period decimal point, comma separator

2 (Comma): Comma decimal point, period separator.

## Initializing the Calculator

- Perform the following key operation when you want to initialize the calculation mode and setup, and clear replay memory and variables.

SHIFT CLR 3 (All) =

## Basic Calculations

### Arithmetic Calculations

Use the **MODE** key to enter the COMP Mode when you want to perform Basic calculations.  
**COMP** ..... **MODE** 1

- Negative values inside of calculations must be enclosed within parentheses.

$$\sin -1.23 \rightarrow \boxed{\sin} \boxed{-} 1.23 \boxed{=}$$

- It is not necessary to enclose a negative exponent within parentheses.

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \boxed{\sin} 2.34 \boxed{\text{EXP}} \boxed{-} 5 \boxed{=}$$

- Example 1:**  $3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-6}$

$$3 \times 5 \boxed{\text{EXP}} \boxed{-} 9 \boxed{=}$$

$$\text{Example 2: } 5 \times (9+7) = 80 \quad 5 \times \boxed{9} + 7 \boxed{=}$$

### Fraction Operations

#### Fraction Calculations

- Values are displayed in decimal format automatically whenever the total number of digits of a fractional value (integer + numerator + denominator + separator marks) exceeds 10.

- Example 1:**  $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$   
2  3  1  5  13,15.
- Example 2:**  $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$   
3  1  4   
1  2  3  4,11,12.
- Example 3:**  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$  2  4 
- Example 4:**  $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$  1  2  1.6 


- Results of calculations that mix fraction and decimal values are always decimal.
- Decimal ↔ Fraction Conversion**
- Use the operation shown below to convert calculation results between decimal values and fraction values
- Note that conversion can take as long as two seconds to perform.

- Example 1:**  $2.75 = 2 \frac{3}{4}$  (Decimal  $\rightarrow$  Fraction)
- Example 2:**  $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$  (Fraction  $\leftrightarrow$  Decimal)

#### Mixed Fraction $\leftrightarrow$ Improper Fraction Conversion

- Example:**  $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

- You can use the display setup (Disp) screen 10 specify the display format when a fraction calculation result is greater than one.
- To change the fraction display format, press the MODE key a number of times until you reach the setup screen shown below.



- Display the selection screen.
- Press the number key (1 or 2) that corresponds to the setting you want to use.
  - 1 (a<sup>b</sup>/<sub>c</sub>): Mixed fraction
  - 2 (d/c): Improper fraction.
- An error occurs if you try to input a mixed fraction while the d/c display format is selected.

#### Percentage Calculations

- Example 1:** To calculate 12% of 1500 (180) 1500  $\times$  12 SHIFT %
- Example 2:** To calculate what percentage of 880 is 660 (75%) 660  $\div$  880 SHIFT %
- Example 3:** To add 15% onto 2500 (2875) 2500  $\times$  15 SHIFT % +

- **Example 4:** To discount 3500 by 25% (2625)   
3500  $\times$  25 **=**

- **Example 5:** To discount the sum of 168, 98, and 734 by 20% (800)  
  
Ans  $\times$  20 **=**


- As shown here, if you want to use the current Answer Memory value in a mark up or discount calculation, you need to assign the Answer Memory value into a variable and then use the variable in the mark up/discount calculation. This is because the calculation performed when **%** is pressed stores a result to Answer Memory before the **-** key is pressed.

- **Example 6:** If 300 grams are added to a test sample originally weighing 500 grams, what is the percentage increase in weight? (160%)  
  
300  $+$  500 **=** SHIFT **%**

- **Example 7:** What is the percentage change when a value is increased from 40 to 46? How about to 48? (15%, 20%)  
  
46  $\rightarrow$  40 SHIFT **%**  
  
46  $\rightarrow$  48

### Degrees, Minutes, Seconds Calculations

- You can perform sexagesimal calculations using degrees (hours), minutes, and seconds, and convert between sexagesimal and decimal values.
- **Example 1:** To convert the decimal value 2.258 to a sexagesimal value and then back to a decimal value  
  
2.258 **DMS**




- **Example 2:** To perform the following calculation:  
 $12^{\circ}34'56'' \times 3.45$

$$12 \text{ } \square \text{ } 34 \text{ } \square \text{ } 56 \text{ } \square \text{ } \times \text{ } 3.45 \text{ } \square \quad 43^{\circ}24'31.2$$

### FIX, SCI, RND

- To change the setting for the number of decimal places, the number of significant digits, or the exponential display format, press **MODE** key a number of times until you reach the setup screen shown below



- Press the number key (1, 2, or 3) that corresponds to the setup item you want to change.
  - 1 (Fix): Number of decimal places
  - 2 (Sci): Number of significant digits
  - 3 (Norm): Exponential display format
- Example 1:**  $200 \div 7 \times 14 =$

200  $\div$  7  $\times$  14 =

400.

(Specifies three decimal places).

MODE ..... 1(Fix) 3

FIX  
400.000

(Internal calculation continues using 12 digits).  $200 \div 7 =$

28.571

$\times 14 =$

400.000

The following performs the same calculation using the specified number of decimal places.

200  $\div$  7 =

28.571

(internal rounding)

SHIFT FIX

28.571

$\times 14 =$

399.994

- Press MODE ..... 3(Norm) 1 to clear the Fix specification.
- Example 2:**  $1 + 3$ , displaying result with two significant digits (Sci 2)

MODE ..... 2(Sci) 2 1 + 3 =

3.3<sup>00</sup>

- Press MODE ..... 3(Norm) 1 to clear the Sci specification.

## Memory Calculations COMP

Use the key to enter the MODE COMP Mode when you want to perform a calculation using memory.

COMP ..... MODE 1

### Answer Memory

- Whenever you press = after inputting values or an expression, the calculated result automatically updates Answer Memory contents by storing the result.
- In addition to =, Answer Memory contents are also updated with result whenever you press SHIFT %, M+, SHIFT M- or SHIFT STO followed by a letter (A through F, or M, X, or Y).
- You can recall Answer Memory contents by pressing Ans.
- Answer Memory can store up to 12 digits for the mantissa and two digits for the exponent.
- Answer Memory contents are not updated if the operation performed by any of the above key operations results in an error.

## Consecutive Calculations

- You can use the calculation result that is currently on the display (and also stored in Answer Memory) as the first value of your next calculation. Note that pressing an operator key while a result is displayed causes the displayed value to change to Ans, indicating it is the value that is currently stored in Answer Memory.
- The result of a calculation can also be used with a subsequent Type A function ( $x^2$ ,  $x^3$ ,  $x^{-1}$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $\sqrt[3]{x}$ ,  $\pi$ ,  $e$ ,  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ ,  $\log$ ,  $\ln$ ,  $nPr$  and  $nCr$ ).

## Independent Memory

- Values can be input directly into memory, added to memory, or subtracted from memory. Independent memory is convenient for calculating cumulative totals.
- Independent memory uses the same memory area as variable N.
- To clear independent memory (M), input 0 SHIFT STO M (M+).

$23 + 9 = 32$	$23 + 9 \text{ [STO] } \text{[M]} \text{ (M+)}$
$53 - 6 = 47$	$53 - 6 \text{ [M+]}$
$\underline{-}) 45 \times 2 = 90$	$45 \times 2 \text{ [STO] } \text{[M]}$
(Total) $-11$	$\text{RCL } \text{[M]} \text{ (M+)}$

## Variables

- There are nine variables (A through F, M, X and Y), which can be used to store data, constants, results, and other values.
- Use the following operation to delete data assigned to a particular variable:  
**0 SHIFT STO A**. This operation deletes the data assigned to variable A.
- Perform the following key operation when you want to clear the values assigned to all of the variables.

**SHIFT CLR 1 (MC1) -**

$193.2 \div 23 = 8.4$
$193.2 \div 28 = 6.9$
$193.2 \text{ [STO] } \text{[A]} \text{ [÷} 23 \text{ [=]}$
$\text{ALPHA } \text{[A]} \text{ [÷} 28 \text{ [=]}$

## Specific Function Calculations **(COMP)**


Use the **MODE** key to enter the COMP Mode when you want to perform basic arithmetic calculations.

**COMP** ..... **MODE** 1

- Certain types of calculations may take a long time to complete.
- Wait for the result to appear on the display before starting the next calculation.
- $\pi = 3.14159265359$

## Trigonometric/Inverse Trigonometric Functions

- To change the default angle unit (degrees, radians, grads), press the **MODE** key a number of times until you reach the angle unit setup screen shown below.



- Press the number key (1, 2, or 3) that corresponds to the angle unit you want to use.

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$$

- Example:**

Example 1:  $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$

(Deg)

=

Example 2:  $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$

(Rad)

=

Example 3:  $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25\pi \text{ (rad)} = \frac{\pi}{4} \text{ (rad)}$

(Rad)

=

Example 4:  $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$

(Deg)

=

## Hyperbolic/Inverse Hyperbolic Functions

- Example:**

Example 1:  $\sinh 3.6 = 18.28545536$

=

Example 2:  $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$

=

## Common and Natural Logarithms/Antilogarithms

- Example:**

• Example 1:  $\log 1.23 = 0.089905111$

=

• Example 2:  $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.499980967$

=

=

• Example 3:  $e^{10} = 22026.46579$

=

• Example 4:  $10^{1.5} = 31.6227766$

=

• Example 5:  $2^4 = 16$

=

## Square Roots, Cube Roots, Roots, Squares, Cubes, Reciprocals, Factorials, Random Numbers, $\pi$ , and Permutation/Combination

- Example:

Example 1:  $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$



Example 2:  $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$



Example 3:  $\sqrt[7]{123} \quad (123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$



Example 4:  $123 + 30^3 = 1023$



Example 5:  $12^3 = 1728$



Example 6:  $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$



Example 7:  $8! = 40320$



- Example 8: To generate a random number between 0,000 and 0.999


 0.664

(The above value is a sample only. Results differ each time)


- Example 9:  $3\pi = 9.424777961$  
- Example 10: To determine how many different 4-digit values can be produced using the numbers 1 through 7. Numbers cannot be duplicated within the same 4-digit value (1234 is allowed, but 1123 is not). **(840)** 
- Example 11: To determine how many different 4-member groups can be organized in a group of 10 individuals **(210)** 

## Angle Unit Conversion

- Press   to display the following menu.




- Pressing **1**, **2**, or **3** converts the displayed value to the corresponding angle unit.
- Example: To convert 4.25 radians to degrees

 4.25  2  [=] 4.25<sup>r</sup> 243.5070629

## Coordinate Conversion (Pol (x, y), Rec (r, Θ))

- Calculation results are automatically assigned to variables E and F.
- Example 1:** To convert polar coordinates ( $r=2$ ,  $\theta=60^\circ$ ) to rectangular coordinates ( $x, y$ ) (Deg)



- Press **RCL E** to display the value of  $x$ , or **RCL F** to display the value of  $y$ .
- Example 2:** To convert rectangular coordinates  $(1, \sqrt{3})$  to polar coordinates  $(r, \theta)$  (Rad)



- Press **RCL E** to display the value of  $r$ , or **RCL F** to display the value of  $\theta$ .

## Engineering Notation Calculations

- Example 1:** To convert 56,086 meters to kilometers



- Example 2:** To convert 0.08125 grams to milligrams



## Statistical Calculations




### Standard Deviation

Use the **MODE** key to enter the 3D Mode when you want to perform statistical calculations using standard deviation.


SD ..... **MODE** 2

- Always start data input with **SHIFT CLR 1** (Scl)  $\text{-}$  to clear statistical memory.
- Input data using the key sequence shown below.  
 $\text{<}x\text{-data}\text{>} \text{ DT}$
- Input data is used to calculate values for  $n$ ,  $\Sigma x$ ,  $\Sigma x^2$ ,  $\bar{x}$ ,  $\sigma_n$  and  $\sigma_{n-1}$  which you can recall using the key operations noted nearby.

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$ $\Sigma x$ $n$ $\bar{x}$ $\sigma_{n-1}$ $\sigma_n$	

- Example:** To calculate  $\sigma_{n-1}$ ,  $\sigma_n$ ,  $\bar{x}$ ,  $n$ ,  $\Sigma x$  and  $\Sigma x^2$  for the following data:  
55, .54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

In the SD Mode:



Each time you press **DT** to register your input, the number of data input up to that point is indicated on the display ( $n$  value)

54 **DT** 51 **DT** 55 **DT**  
 53 **DT** **DT** 54 **DT** 52 **DT**

Sample Standard Deviation ( $\sigma_{n-1}$ ) = **1,407885953**

**SHIFT S-VAR 3 =**

Population Standard Deviation ( $\sigma_n$ ) = **1,316956719**

**SHIFT S-VAR 2 =**

Arithmetic Mean ( **$\bar{x}$** ) = **53,375**

**SHIFT S-VAR 1 =**

Number of Data ( $n$ ) = **8**

**SHIFT S-SUM 3 =**

Sum of Values ( $\Sigma x$ ) = **427**

**SHIFT S-SUM 2 =**


Sum of Squares of Values ( $\Sigma x^2$ ) = **22805**

**SHIFT S-SUM 1 =**

#### Data Input Precautions

- DT DT** inputs the same data twice.
- You can also input multiple entries of the same data using **SHIFT ;**. To input the data 110 ten times, for example, press 110 **SHIFT ;** 10 **DT**.
- You can perform the above Key operations in any order, and not necessarily that shown above.
- While inputting data or after inputting data is complete, you can use the **▲** and **▼** keys to scroll through data you have input. If you input multiple entries of the same data using **SHIFT ;** to specify the data frequency (number of data items) as described above, scrolling through data shows both the data item and a separate screen for the data frequency (Freq).

- You can then edit the displayed data, if you want. Input the new value and then press the **-** key to replace the old value with the new one. This also means that if you want to perform some other operation (calculation, recall of statistical calculation results, etc.), you should always press the **AC** key first to exit data display.
- Pressing the **DT** key Instead of **-** after changing a value on the display registers the value you input as a new data item, and leaves the old value as it is.
- You can delete a data value displayed using **▲** and **▼** by pressing **SHIFT CL**. Deleting a data value causes all values following It to be shifted up.
- Data values you register are normally stored in calculator memory. The message "Data Full" appears and you will not be able to input any more data. If there is no memory left for data storage. If this happens, press the **-** key to display the screen shown below.



Press **2** to exit data input without registering the value you just input.

Press **1** if you want to register the value you just input, without saving it in memory. If you do this, however, you will not be able to display or edit any of the data you have input.

- To delete data you have just input, press **SHIFT CL**.
- After inputting statistical data in the SD Mode or REG Mode, you will be unable to display or edit individual data items any longer alter perform either the following operations.

Changing to another mode

Changing the regression type (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv. Quad).


## Regression Calculations



Use the **MODE** key to enter the REG Mode what you want to perform statistical calculations using regression.

**REG** ..... **MODE** **3**

- Entering the REG Mode displays screens like the ones shown below.



- Press the number key (**1**, **2**, or **3**) that corresponds to the type of regression you want to use

<b>1</b> (Lin):
<b>2</b> (Log):
<b>3</b> (Exp):
<b>▶ 1</b> (Pwr):
<b>▶ 2</b> (Inv):
<b>▶ 3</b> (Quad):

Linear regression

Logarithmic regression

Exponential regression

Power regression

Inverse regression

Quadratic regression

- Always start data input with (SHIFT CLR 1 (Sci) ) to clear statistical memory.
- Input data using the key sequence shown below,  
 $\langle x\text{-data} \rangle$   $\langle y\text{-data} \rangle$
- The values produced by a regression calculation depend on the values input, and results can be recalled using the key operations shown in the table below.

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$ $\Sigma x$ $n$ $\Sigma y^2$ $\Sigma y$ $\Sigma xy$ $\bar{x}$ $x\sigma_n$ $x\sigma_{n-1}$ $\bar{y}$ $y\sigma_n$ $y\sigma_{n-1}$	              
Regression coefficient A Regression coefficient B	
Regression calculation other than quadratic regression	
Correlation coefficient r	  

- The following table shows the key operations you should use to recall results in the case of quadratic regression.

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^3$ $\Sigma x^2y$ $\Sigma x^4$  Regression coefficient C $\hat{x}_1$ $\hat{x}_2$ $\hat{y}$	           

- The values in the above tables can be used inside of expressions the same way you use variables.
- Linear Regression**
- The regression formula for linear regression is:  
 $y = A + Bx$ .


- Example: Atmospheric Pressure vs. Temperature

Temperature	Atmospheric Pressure
10°	1003 hPa
15°	1005 hPa
20°	1010 hPa
25°	1011 hPa
30°	1014 hPa

Perform linear regression to determine the regression formula terms and correlation coefficient for the data nearby. Next, use the regression formula to estimate atmospheric pressure at 18°C and temperature at 1000 hPa. Finally, calculate the coefficient of determination ( $r^2$ ) and sample covariance

$$\left( \frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right).$$

In the REG Mode:



Each time you press **DT** to register your input, the number of data input up to that point is indicated on the display ( $n$  value)

15 + 1005 DT  
20 + 1010 DT 25 + 1011 DT  
30 + 1014 DT

Registration Coefficient **A = 997.4**

F1 F2 F3 F4 F5 F6  
F7 F8 F9 F10 F11 F12  
F13 F14 F15 F16 F17 F18

Registration Coefficient **B = 0.56**

Correlation Coefficient **r = 0.982607368**

Atmosphere Pressure at 18°C = **1007.48**

18 F1 F2 F3 F4 F5 F6  
F7 F8 F9 F10 F11 F12  
F13 F14 F15 F16 F17 F18

Temperature at 1000 hPa = **4.642857143**

1000 F1 F2 F3 F4 F5 F6  
F7 F8 F9 F10 F11 F12  
F13 F14 F15 F16 F17 F18

Coefficient of Determination = **0.955517241**

F1 F2 F3 F4 F5 F6  
F7 F8 F9 F10 F11 F12  
F13 F14 F15 F16 F17 F18

Sample Covariance = **35**

35 F1 F2 F3 F4 F5 F6  
F7 F8 F9 F10 F11 F12  
F13 F14 F15 F16 F17 F18

- Logarithmic, Exponential, Power, and Inverse Regression

- Use the same key operations as linear regression to recall results for these types of regression.
- The following shows the regression formulas to reach type of regression

Logarithmic Regression	$y = A + B \cdot \ln x$
Exponential Regression	$y = A \cdot e^{Bx} (\ln y = \ln A + Bx)$
Power Regression	$y = A \cdot x^B (\ln y = \ln A + B \ln x)$
Inverse Regression	$y = A + B \cdot \frac{1}{x}$

- **Quadratic Regression**
- The regression formula for quadratic regression is:  
 $y = A + Bx + Cx^2$ .
- **Example:**

$x_i$	$y_i$
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0

Perform quadratic regression to determine the regression formula terms for the data nearby. Next, use the regression formula to estimate the values for  $\hat{y}_i$  (estimated value of  $y$ ) for  $x_i = 16$  and  $\hat{x}_i$  (estimated value of  $x$ ) for  $y_i = 20$ .

In the REG Mode:

[MODE] [3] (Quad)  
[SHIFT] [CLR] [1] (Sel) [=] (Stat clear)

29 [DT] 1.6 [DT] 50 [DT] 23.5 [DT]  
74 [DT] 38.0 [DT] 103 [DT] 46.4 [DT]  
118 [DT] 48.0 [DT]

Registration Coefficient  $A = -35.59856934$

Registration Coefficient  $B = 1.495939413$

Registration Coefficient  $C = -6.71629667 \times 10^9$

$y$  ha xi 16 = **-13,38291067**

$x_1$  ha yi 20 = **47,14556728**

$x_2$  ha yi 20 = **175,5872105**

[SHIFT] [S-VN] [▶] [▶] [1] [=]  
[SHIFT] [S-VN] [▶] [▶] [2] [=]

16 [SHIFT] [S-VN] [▶] [▶] [3] [=]  
20 [SHIFT] [S-VN] [▶] [▶] [1] [=]  
20 [SHIFT] [S-VN] [▶] [▶] [2] [=]

## Data Input Precautions

- **DT** **DT** inputs the same data twice.
- You can also input multiple entries of the same data using **SHIFT** : . To input the data "20 and 30" five times, for example, press 20 - 30 **SHIFT** : 5 **DT**.
- The above results can be obtained in any order, and not necessarily trial shown above,
- Precautions when editing data input for standard deviation also apply for regression calculations.

## Technical Information

### When you have a problem.....

If calculation results are not what you expect or if an error occurs, perform the following steps.

1. Press **SHIFT CLR 2** (Mode) [=] to Initialize all modes and settings.
2. Check the formula you are working with to confirm it is correct.
3. Enter the correct mode and try performing the calculation again.

If the above steps do not correct the problem, press the [[ON]] key. The calculator performs a self-check operation and deletes. Make sure you always keep written copies of all important data.

## Error Messages

The calculator is locked up while an error message is on the display. Press **AC** to clear the error, or press **uuu** or **www** to display the calculation and correct the problem. See "Error Locator" for details.

### Math ERROR

---

- **Causes**
- Calculation result is outside the allowable calculation range,
- An attempt to perform a function calculation using a value that exceeds the allowable Input range.
- An attempt to perform an in logical operation (division by zero, etc.).
- **Action**
- Check your input values and make sure they are all within the allowable ranges. Pay special attention to values in any memory areas you are using.

### Stack ERROR

---

- **Cause**
- The capacity of the numeric stack or operator stack is exceeded.
- **Action**
- Simplify the calculation. The numeric stack has 10 levels and the operator stack has 24 levels.
- Divide your calculation into two or more separate parts.

### Syntax ERROR

---

- **Cause**
- An attempt to perform an illegal mathematical operation.
- **Action**
- Press **◀** or **▶** to display the calculation with the cursor located at the location of the error and make required corrections.

### Arg ERROR

---

- **Cause**
- Improper use of argument
- **Action**
- Press **◀** or **▶** to display the location or the cause of the error and make required corrections.

## Order of Operations

Calculations are performed in the following order of precedence,

1. Coordinate transformation; Pol (x, y). Rec (r,  $\theta$ )
2. Type A functions;

With these functions, the value is entered and then the function key is pressed.

$x^3, x^2, x^{-1}, x!, \sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \sinh, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, (-)$

3. Powers and roots:  $\wedge(x^y), \sqrt[x]{\cdot}$

4.  $a^{b/c}$

5. Abbreviated multiplication format in front of  $\pi$ -t, e (natural logarithm base), memory name, or variable name:  $2\pi$ ,  $3e$ ,  $5A$ ,  $\pi A$ , etc.

6. Type B functions:

With these functions, the function key is pressed and then the value is entered

$\sqrt[\cdot]{\cdot}, \sqrt[3]{\cdot}, \log, \ln, e^{\cdot}, 10^{\cdot}, \sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \sinh, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, (-)$

7. Abbreviated multiplication format in front of Type B functions:  $2\sqrt{3}, \text{Alog}_2$  etc.

8. Permutation and combination:  $nPr, nCr$

9.  $x, +$

10.  $+, -$

- Operations of the same precedence are performed from right to left

$e^{\cdot} \ln(\sqrt[\cdot]{120}) \rightarrow e^{\cdot} (\ln(\sqrt[\cdot]{120}))$

- Other operations are performed from left to right.

- Operations enclose in parentheses are performed first.

- When a calculation contains an argument that is a negative number, the negative number must be enclosed within parentheses. The negative sign (-) is treated as a Type B function, so particular care is required when the calculation includes a high-priority Type A function, or power or root operations.

**Example:**  $(-2)^4 = 16$   
 $-2^4 = -16$

## Stacks

This calculator uses memory areas, called "stacks," to temporarily store values (numeric stack) and commands (command stack) according to their precedence during calculations. The numeric stack has 10 levels and the command stack has 24 levels. A stack error (Stack ERROR) occurs whenever you try to perform a calculation that is so complex that the capacity of a stack is exceeded.

$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4)) + 3) + 8 =$



Numeric Stack

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
:	

Command Stack

①	$\times$
②	(
③	)
④	+
⑤	$\times$
⑥	(
⑦	+
:	

- Calculations are performed in sequence according to „Order of Operations”. Commands and values are deleted from the stack as the calculation is performed.

## Input Ranges

**Internal digits:** 12

**Accuracy\*:** As a rule, accuracy is +1 at the 10th digit.

### Functions

### Input Range

sinx	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
tanx	DEG	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times 90$ .
	RAD	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times \pi/2$ .
	GRA	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times 100$ .
sin <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 1$
cos <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
tan <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 230.2585092$
sinhx		$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
coshx		$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
sinh <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
cosh <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
tanhx		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
tanh <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
logx/lnx		$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
10 <sup>x</sup>		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
e <sup>x</sup>		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$		$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
$x^2$		$ x  < 1 \times 10^{50}$
$1/x$		$ x  < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$3\sqrt{x}$		$ x  < 1 \times 10^{100}$
$x!$		$0 \leq x \leq 69$ ( $x$ is an integer)
$nPr$		$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$


Functions	Input Range
$nCr$	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$ , $0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$
$Pol(x, y)$	$ x ,  y  \leq 9.999999999 \times 10^{49}$ $(x^2+y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$Rec(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $\theta$ : Same as $\sin x$
$\sqrt[n]{x}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$ $ x  < 1 \times 10^{100}$ Decimal $\leftrightarrow$ Sexagesimal Conversions $0^\circ 0' 0'' \leq  x  \leq 999999^\circ 59''$
$\wedge(x^y)$	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{1}{2n+1}$ ( $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log x  < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0: x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ( $n \neq 0$ ; $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y  < 100$
$a^{b/c}$	Total of Integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).
SD (REG)	$ x  < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y}: n \neq 0$ $ y  < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}, A, B, r:$ $ n  < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$

- For a single calculation, calculation error is  $\pm 1$  at the 10th digit. (In the case of exponential display, calculation error is  $\pm 1$  at the last significant digit.) Errors are cumulative in the case of consecutive calculations, which can also cause them to become large. (This is also true of internal consecutive calculations that are performed in the case  $\wedge(x^y), \sqrt[x]{y}, x!, \sqrt[3]{\quad}, nPr, nCr$  etc.)
- In the vicinity of a function's singular point and point of inflection, errors are cumulative and may become large.

# Příručka uživatele

Před zapnutím a použitím kalkulátoru se prosím seznamte s návodem a to i v případě že jste již obeznámeni s používáním kalkulátoru podobného typu.  
Návod uschovějte pro případné pozdější použití.

## Základní informace o kalkulátoru



### Dvouřádkový displej

- Dispaly umožňuje současné zobrazení vzorce výpočtu (v horním řádku) a jeho výsledku (ve spodním řádku).
- Jako oddělovací znaménko pro desetinná místa je používána tečka.

- Pokud má zobrazené celé číslo mantisy výsledku výpočtu více než 3 čísla je po každých 3 číslech zobrazováno oddělovací znaménko (čárka).

### Režimy kalkulátoru

- Před použitím kalkulátoru je nutné specifikování jeho režimu - viz následující tabulka:

Pro provedení požadovaného typu výpočtu	Postupně stlačte tlačítka:	Kalkulátor tak bude přepnut do režimu:
Základní aritmetické výpočty	MODE a 1	COMP
Standardní odchylka	MODE a 2	SD
Regresní výpočty	MODE a 3	REG

- Opakováním stlačováním tlačítka **MODE** budou na displeji zobrazovány různé nabídky - které jsou popsány v popisech funkcí.
- Pro přepnutí kalkulátoru do výchozího režimu - stlačte postupně tlačítka



### Výchozí režim kalkulátoru:

- Režim ..... COMP  
Jednotka úhlů ..... DEG (stupně)  
Exponenciální formát zobrazení ..... NORM 1  
Formát zobrazení zlomků ..... a b/c  
Oddělovací znaménko ..... tečka

- Režim kalkulátoru je zobrazen v horní části displeje. Před zahájením výpočtu překontrolujte nastavení režimu kalkulátoru a používanou jednotku úhlů.

### Kapacita vstupů kalkulátoru

- Oblast paměti používaná pro ukládání vstupů kalkulátoru umožňuje uložení až 79 kroků (jeden krok = stlačení číslicového tlačítka nebo aritmetického tlačítka ( **+**, **-**, **×**, **÷** )). Tlačítka **SHIFT** nebo **ALPHA** nejsou využívány jako krok.
- Pro výpočet je možno vložit až 79 kroků, po vložení 73 bude kurzor změněn na znak **=** - budete tak upozorněni na blížící se vyčerpání kapacity paměti pro ukládání vstupů. Pokud je požadovaný výpočet delší než 79 kroků je vhodné výpočet rozdělit např. na polovinu.
- Stlačením tlačítka **Ans** bude vyvolán výsledek posledního výpočtu, který můžete použít pro následující výpočet. Více informací k tomuto tlačítku naleznete v dalším textu návodu.

## Opravy vkládaných hodnot

- Pro přemístění kurzoru na požadované místo v řádku pro vkládání výpočtu, použijte tlačítka ◀ nebo ▶.
- Pro výmaz údaje na pozici kurzoru stlačete tlačítko **DEL**.
- Postupným stlačením tlačítka **SHIFT** a **INS** se kurzor změnění na [ ] - po zobrazení tohoto kurzoru je možné na tu pozici vložit požadované hodnoty. Pro přepnutí na zobrazení „normálního“ kurzoru stlačete postupně tlačítka **SHIFT** a **INS** nebo tlačítka [ ].

## Opakování zobrazení vzorce výpočtu a jeho výsledku


- Prováděný výpočet (vzorec a jeho výsledek) jsou ukládány do paměti, odkud je možné stlačením tlačítka ▲ tyto hodnoty vyvolat. Opakováním stlačováním tlačítka je možné procházet posledním výpočtem.
- Stlačením tlačítka ◀ nebo ▶ v průběhu zobrazení posledního výpočtu nebo bezprostředně po ukončení výpočtu se přepnete do režimu editace.
- Paměť posledního výpočtu není vymazávána stlačením tlačítka **AC**.
- Kapacita paměti posledního výpočtu (vzorce a jeho výsledku) je 128 bytů.
- Paměť posledního výpočtu se vymaže:
  - stlačením tlačítka **ON**
  - stlačením tlačítka **SHIFT CLR 2** (nebo 3) [ ].
  - po přepnutí kalkulačky do jiného režimu
  - po vypnutí kalkulačky.

## Vyhledání místa výpočtu, na kterém došlo k chybě

- Po výskytu chyby bude stlačením tlačítka ◀ nebo ▶ kurzor přemístěn na místo ve výpočtu, na kterém došlo k výskytu chyby.


## Složená specifikace

- Složenou specifikaci je rozuměn výraz tvořený dvěma nebo více malými výrazy, které jsou spojeny použitím dvojtečky (:).
- Příklad: Sečtěte 2 a 3 a výsledek potom vynásobte 4.



## Exponenciální formát zobrazení

- Kalkulačka umožňuje zobrazení max. 10 číslic, větší čísla jsou automaticky zobrazena v exponenciální notaci. V případě dekadických hodnot je možno specifikovat mezi dvěma formáty zobrazení, jejichž prostřednictvím je možno určit místo, na kterém bude použita exponenciální notace.
- Pro změnu exponenciálního formátu zobrazení opakováně stlačete tlačítka **MODE** (tolikrát, až bude na displeji zobrazena informace pro nastavení požadovaného způsobu exponenciálního zobrazení - viz obrázek):



- Stlačte tlačítko **3** a potom na obrazovce pro výběr formátu exponenciálního zobrazení vyberte stlačením tlačítka **1** formát NORM 1 nebo stlačením tlačítka **2** formát NORM 2.

#### Formát NORM 1


Tato exponenciální notace bude automaticky použita pro zobrazení celých čísel složených z více než 10 číslic a pro dekadické hodnoty s více než 2 desetinnými místy.

#### Formát NORM 2

Tento formát zobrazení bude automaticky použit pro zobrazení celých čísel složených z více než 10 číslic a pro dekadické hodnoty s více než 9 desetinnými místy.

### Desetinná tečka a oddělovací znaménka

- Pro specifikování znaků, které budete chtít používat pro oddělení desetinných míst a pro oddělovací znaménka použijte obrazovku Disp.
- Pro změnu znaků používaných pro oddělení desetinných míst a pro oddělovací znaménka zobrazte opakováním stlačováním tlačítka **MODE** na displeji kalkulátoru údaje odpovídající následujícímu obrázku:



- Pro zobrazení výběrové obrazovky stlačte tlačítka **1** a **▶**.
- Číslicovými tlačítky **1** nebo **2** vyberte požadované znaky.

### Inicializace kalkulátoru

Pro inicializaci kalkulátoru (výmaz paměti zobrazení posledního výpočtu a výsledku a výmaz proměnných) postupně stlačte následující tlačítka **SHIFT CLR 3 (All) =**.

## Základní výpočty

### Aritmetické výpočty

Pro přepnutí kalkulátoru do režimu COMP pro aritmetické výpočty postupně stlačte tlačítka **MODE** a **1**.

- Záporné hodnoty uvnitř výpočtu musí být zobrazeny v závorkách - např.

$$\sin -1.23 \rightarrow \boxed{\sin} \boxed{(-)} \boxed{1.23} \boxed{)}$$

- Záporný exponent není nutno uzavírat závorkami - např.

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \boxed{\sin} \boxed{2.34} \boxed{\text{EXP}} \boxed{(-)} \boxed{5}$$

- Příklady (Example):

$$\text{Example 1: } 3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-6}$$

$$3 \boxed{\times} 5 \boxed{\text{EXP}} \boxed{(-)} 9 \boxed{=}$$

$$\text{Example 2: } 5 \times (9+7) = 80 \quad 5 \boxed{\times} \boxed{(+)} 9 \boxed{+} 7 \boxed{=} \boxed{80}$$

- Všechny závorkové operace, před stlačením tlačítka **=** je možno přeskočit.

## Výpočty se zlomky

- Pokud celkový počet číslic hodnoty zlomku překročí 10 (celé číslo, čitatel a jmenovatel) budou hodnoty automaticky zobrazovány jako desetinná čísla.
- Příklady (Example):

**Example 1:**  $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

2  $\text{a}\%$  3  $\text{+}$  1  $\text{a}\%$  5  $=$  13,15.

**Example 2:**  $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$

3  $\text{a}\%$  1  $\text{a}\%$  4  $\text{+}$   
1  $\text{a}\%$  2  $\text{a}\%$  3  $=$  4,11,12.

**Example 3:**  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2  $\text{a}\%$  4  $=$

**Example 4:**  $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$

1  $\text{a}\%$  2  $\text{+}$  1.6  $=$

- Výsledky výpočtů se směsnými zlomky a s desetinnými čísly jsou vždy zobrazovány jako desetinná čísla.

## Převod desetinných čísel na zlomky a naopak

- Pro převod desetinných čísel na zlomky popř. naopak postupujte podle následujících pokynů.
- Věnujte prosím pozornost tomu, že převod může trvat 2 sekundy nebo i déle.
- Příklady (Example):

Převod desetinného čísla  
na zlomek

**Example 1:**  $2.75 = 2\frac{3}{4}$  (Decimal  $\rightarrow$  Fraction)

2.75  $=$  2.75

$\text{a}\%$  2,3,4,

=  $\frac{11}{4}$   $\text{shift}\text{d/c}$  11,4.

Převod zlomku na desetinné  
číslo

**Example 2:**  $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$  (Fraction  $\leftrightarrow$  Decimal)

1  $\text{a}\%$  2  $=$  1,2.

$\text{a}\%$  0,5

$\text{a}\%$  1,2.

## Převod směsného zlomku na nepravý zlomek a naopak

- Příklad:


**Example:**  $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

1  $\text{a}\%$  2  $\text{a}\%$  3  $=$  1,2,3.

$\text{shift}\text{d/c}$  5,3.

$\text{shift}\text{d/c}$  1,2,3.

- Pro specifikování formátu zobrazení v případě, kdy je výsledek výpočtu větší než 1 můžete použít obrazovky Disp.
- Pro změnu formátu zobrazení zobrazte na displeji opakováním stlačováním tlačítka MODE údaje podle následujícího obrázku:



- Stlačením tlačítka 1 zobrazte výběrovou obrazovku.
- Pro výběr požadovaného způsobu zobrazení stlačte tlačítko 1 (zobrazení směsného zlomku a b/c) nebo tlačítko 2 (zobrazení nepravého zlomku d/c)).
- Pokud bude vybrán formát zobrazení d/c dojde při pokusu o vložení směsného zlomku ke vzniku chyby.

### Procentuální výpočty

- Příklad 1: Výpočet 12% z 1 500
- Příklad 2: Výpočet kolik % z 880 je 660
- Příklad 3: Připočítání 15% ke 2 500
- Příklad 4: Odečtení 25% od 3 500
- Příklad 5: Odečtení 20% od součtu čísel 168, 98 a 734

1500  $\times$  12 SHIFT %  
 660  $\div$  880 SHIFT %  
 2500  $\times$  15 SHIFT % +  
 3500  $\times$  25 SHIFT % -  
 168 + 98 + 734 = Aaa SHIFT S10  
 20 SHIFT % -

Jak je zřejmé z posledního příkladu, pokud budete požadovat použití aktuální hodnoty paměti výsledků je nutné přeřazení hodnoty z paměti výsledků proměnné a její následné použití (důvodem pro toto je uložení výsledku výpočtu do paměti výsledku výpočtu po stlačení tlačítka % a před stlačením tlačítka - (minus)).

- Příklad 6: Pokud bude ke vzorku o hmotnost 500 g přidáno dalších 300 g vzorku jaká bude procentuální hodnota takto ziskaného vzorku vzhledem k původnímu?
- K jaké procentuální změně dojde po zvětšení hodnoty 40 na hodnotu 46 nebo na hodnotu 48?

300 + 500 SHIFT %  
 46 - 40 SHIFT %  
 8 =

### Výpočty stupňů, minut a sekund

- Kalkulačka umožňuje výpočty se stupni, minutami a sekundami a převod mezi hodnotami v šedesátkové a dekadické soustavě.
- Příklad 1: Převod dekadické hodnoty na 2.258 na šedesátkovou a potom opět na dekadickou.

2.258 = 2.258  
 SHIFT +/-. 2°15'28.8  
 2.258

- Příklad 2: Provedení následujícího výpočtu:  $12^{\circ}34'56'' \times 3.45$

12 34 56 3.45 = 43°24'31.2

### FIX, SCI a RND

- Pro změnu nastavení počtu desetinných míst, počtu významných číslic a exponenciálního formátu zobrazení zobrazte na displeji opakováním stlačováním tlačítka **MODE** následující údaje:

Fix	Sci	Norm
1	2	3

- Stlačením tlačitek **1**, **2** nebo **3** vyberte funkci, kterou chcete změnit:  
 1 – počet desetinných míst  
 2 – počet významných čísel  
 3 – exponenciální formát zobrazení
- Příklad 1:  $200 : 7 \times 14 =$

200 7 14 = 400.

specifikuje počet desetinných míst (3)

**MODE** ..... **1** (Fix) **3** FIX  
400.000

pokračování interního výpočtu za použití 12 míst

200 7 = 28.571  
 14 = 400.000

- V následujícím příkladu je stejný výpočet prováděn za použití specifikovaného počtu desetinných míst:

interní zaokrouhlení

200 7 = 28.571  
**SHIFT** **RND** 28.571  
 14 = 399.994

Tlačítky **MODE** ..... **3** (Norm) **1** vymaže specifikaci počtu desetinných míst.

- Příklad 2:  $1:3$ , zobrazení výsledu za použití dvou významných míst:

**MODE** ..... **2** (Sci) **2** **3** = 3.3<sup>-01</sup>

Tlačítky **MODE** ..... **3** (Norm) **1** vymaže specifikaci významných míst.

## Výpočty za použití paměti

- Tlačítka MODE a 1 přepněte kalkulátor do režimu COMP.

### Paměť výsledku

- Stlačením tlačítka = po vložení hodnot nebo výrazů automaticky aktualizována bude paměť výsledku a do paměti bude vložen výsledek výpočtu.
- Kromě toho je paměť aktualizována stlačením tlačitek SHIFT %, M+, SHIFT ., tlačítka M= nebo tlačítka SHIFT STO následovaných stlačením tlačítka A - F, M, X nebo Y.
- Pro vyvolání obsahu paměti výsledku stlačte tlačítko Ans.
- Do paměti výsledku je možno uložit až 12 číslic pro mantisu a 2 čísla pro exponent.
- Paměť výsledku nebude aktualizována v případě, kdy výsledkem operace bude chyba.

### Postupné výpočty

- Výsledek výpočtu uložený v paměti výsledku je možno použít pro další výpočet a to pokud bude použit jako první z hodnot vložených pro výpočet.
- Věnujte prosím pozornost tomu, že stlačením funkčního tlačítka při zobrazeném obsahu paměti výsledku dojde k odpovídající změně hodnoty uložené v paměti.
- Výsledek výpočtu je rovněž možno použít s následujícimi funkcemi typu A jako jsou funkce ( $x^2$ ,  $x^3$ ,  $x^{-1}$ ,  $\sqrt{x}$ , DRG ▶), +, -,  $\sqrt[x]{y}$ ,  $\pi$ , e,  $\times$ ,  $\div$ , nPr and nCr., (or = nebo)

### Nezávislá paměť

- Hodnoty mohou být vkládány přímo do paměti, pripočítávány nebo odpočítávány k / od obsahu paměti. Nezávislá paměť je vhodná především pro výpočty celkových součtů.
- Nezávislá paměť používá stejnou oblast paměti jako proměnná M.
- Pro výmaz obsahu nezávislé paměti stlačte tlačítka 0 SHIFT STO M=.
- Příklad (Example):

$23 + 9 = 32$	$23 + 9 \text{ SHIFT } \text{STO } \text{M} \text{ (M+)} \quad 32$
$53 - 6 = 47$	$53 - 6 \text{ M+} \quad 47$
$-) 45 \times 2 = 90$	$45 \times 2 \text{ SHIFT } \text{M-} \quad 90$
$(\text{Total}) \quad -11$	$\text{RCL } \text{M } \text{(M+)} \quad -11$

(Total = celkem)

### Proměnné

- K dispozici je 9 proměnných (A - F, M, X a Y), které mohou být používány pro ukládání dat konstant, výsledků a jiných hodnot.
- Pro výmaz dat přiřazených určité proměnné použijte tlačítka 0 SHIFT STO A. (příklad výmazu dat přiřazených proměnné A).
- Při požadavku na výmaz všech dat přiřazených všem proměnným použijte následující sled tlačítek: SHIFT CLR 1 (Mcl) =
- Příklad:

$193.2 \div 23 = 8.4$	$193.2 \text{ SHIFT } \text{STO } \text{A } \div 23 = 8.4$
$193.2 \div 28 = 6.9$	$193.2 \text{ SHIFT } \text{STO } \text{A } \div 28 = 6.9$

## Výpočty vědeckých funkcí

- Pro použití vědeckých funkcí kalkulačoru přepněte kalkulačor do režimu COMP (tlačítka MODE a 1).
- Některé výpočty mohou vyžadovat delší dobu.
- $\pi = 3.14159265359$

## Trigonometrické / inverzní trigonometrické funkce

- Pro přepnutí výchozí jednotky měření úhlů na požadovanou zobrazte na displeji opakováním stlačováním tlačítka MODE následující údaje:

Deg	Rad	Gra
1	2	3

- Potom číslicovými tlačítky 1, 2 nebo 3 vyberte požadovanou jednotku pro měření úhlů.

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$$

- Příklady výpočtů (Example):

Example 1:  $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$   
[sin] [.....] [1] (Deg)  
[sin] [6] [3] [.....] [5] [2] [.....] [4] [1] [=]

Example 2:  $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$   
[cos] [.....] [3] (Rad)  
[cos] [.....] [3] [=]

Example 3:  $\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25\pi \text{ (rad)} = \frac{\pi}{4} \text{ (rad)}$   
[cos] [.....] [3] (Rad)  
[cos] [.....] [3] [=]

Example 4:  $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$   
[tan] [.....] [1] (Deg)  
[tan] [.....] [0] [7] [4] [1] [=]

## Hyperbolické / inverzní hyperbolické funkce

- Příklady (Example):

Example 1:  $\sinh 3.6 = 18.28545536$  [hyp] [sinh] [3] [6] [=]

Example 2:  $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$   
[hyp] [.....] [3] [0] [=]

## Dekadicke a přirozené logaritmy / obrácené hodnoty logaritmu

- Příklady (Example):

• Example 1:  $\log 1.23 = 0.089905111$  [log] [1] [2] [3] [=]

• Example 2:  $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$  [ln] [9] [0] [=]

• Example 3:  $e^x = 1$  [ex] [1] [=]

• Example 4:  $x^{10} = 22026.46579$  [x<sup>y</sup>] [1] [0] [=]

• Example 5:  $10^x = 31.6227766$  [10<sup>x</sup>] [1] [6] [=]

• Example 6:  $2^x = 18$  [2<sup>x</sup>] [4] [=]

## Druhé a třetí mocniny / druhé a třetí odmocniny / převrácené hodnoty / faktoriály / náhodná čísla / π / kombinace a permutace

- Příklady 1 - 7 (Example):

Example 1:  $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$   
[]

Example 2:  $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$   
[]

Example 3:  $\sqrt[7]{123}$  ( $= 123^{\frac{1}{7}}$ ) = 1.988647795  
[]

Example 4:  $123 + 30^3 = 1023$       123 + 30 []

Example 5:  $12^3 = 1728$       12 []

Example 6:  $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$   
[]

Example 7:  $8!$  = 40320      8 []

- Příklad 8: Generování náhodného čísla v rozsahu 0.000 až 0.999

[]

Pokaždé bude generováno jiné číslo.

- Příklad 9:

$3\pi = 9.424777961$       3 []

- Příklad 10: Zjištění kolik různých čtyřmístných čísel může být vytvořeno kombinacemi číslic 1 - 7 (v rámci stejněho čísla se nesmí opakovat stejná čísla - např. 1234 je povoleno, 1123 nikoliv).

7 []

- Příklad 11: Zjištění kolik různých skupin po 4 členech může být organizováno uvnitř skupiny 10 jednotlivých čísel.

10 []

## Převody jednotek pro měření úhlů

- Tlačítka [] [] zobrazte na displeji následující údaje:

[]

- Tlačítka 1, 2 nebo 3 bude zobrazený údaj převeden na odpovídající jednotku úhlů.
- Příklad: Převod 4.25 radiánů na stupně:

[]

## Převod souřadnic (Pol (x, y) Rec (e, Θ))

- Výsledky výpočtů jsou automaticky přiřazovány proměnným E a F.
- Příklad 1: Převod polárních souřadnic ( $r = 2$ ,  $\theta = 60$ ) na pravoúhlé souřadnice ( $x, y$ ) (Deg)

$x = 1$  [SHIFT] [F1] 2 [F2] 60 [=]  
 $y = 1.732050808$  [RCL] [F]

Pro zobrazení hodnoty x stlačte tlačítka **RCL** **E**, pro zobrazení hodnoty y stlačte tlačítka **RCL** **F**.

- Příklad 2: Převod pravoúhlých souřadnic  $(1, \sqrt{3})$  na polární souřadnice  $(r, \theta)$  (Rad).

$r = 2$  [POL] 1 [F1]  $\checkmark$  3 [=]  
 $\theta = 60$  [RCL] [F]

- Pro zobrazení hodnoty r stlačte tlačítka **RCL** **E**, pro zobrazení hodnoty θ tlačítka **RCL** **F**.

## Výpočty s inženýrskou notací

- Příklad 1: Převod 56.088 metrů na kilometry:

$\rightarrow 56.088 \times 10^3$  56088 [=] [ENG]  
(km)

- Příklad 2: Převod 0.08125 g na mg

$\rightarrow 81.25 \times 10^{-3}$  0.08125 [=] [ENG]  
(mg)

## Statistické výpočty


- Pro statistické výpočty přepněte kalkulátor tlačítka **MODE** a **2** do režimu SD.
- Před vložením dat je tlačítka **SHIFT** **CLR** **1** (Sci) **=** nutný výmaz paměti statistických výpočtů.
- Data vkládejte v tomto pořadí: **<x-data> [DT]**.
- Vložená data jsou používána pro výpočty hodnot  $n, \Sigma x, \Sigma x^2, \bar{x}, \sigma_n$  a  $\sigma_{n-1}$ , které můžete vyvolat použitím tlačitek uvedených v následující tabulce:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$	<b>SHIFT</b> <b>S-SUM</b> <b>1</b>
$\Sigma x$	<b>SHIFT</b> <b>S-SUM</b> <b>2</b>
$n$	<b>SHIFT</b> <b>S-SUM</b> <b>3</b>
$\bar{x}$	<b>SHIFT</b> <b>S-UN</b> <b>1</b>
$\sigma_n$	<b>SHIFT</b> <b>S-UN</b> <b>2</b>
$\sigma_{n-1}$	<b>SHIFT</b> <b>S-UN</b> <b>3</b>

To recall ... = pro vyvolání hodnoty tohoto typu;  
Perform this key ... = použijte tato tlačítka

- Příklad: Vypočtěte  $\sigma_{n-1}$ ,  $\sigma_n$ ,  $\bar{x}$ ,  $n$ ,  $\Sigma x$  a  $\Sigma x^2$  pro následující data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

V režimu SD:



Opakováním stlačováním tlačítka **DT** bude na displeji indikován počet vložených dat (hodnota n).



standardní odchylka vzorku

SHIFT S-VAR 3 =

standardní odchylka populace

SHIFT S-VAR 2 =

aritmetický průměr

SHIFT S-VAR 1 =

počet dat

SHIFT S-SUM 3 =

součet hodnot

SHIFT S-SUM 2 =

součet druhých mocnin hodno

SHIFT S-SUM 1 =

### Upozornění ke vkládání dat

- Dvěma stlačením tlačítka **DT** budou stejná data vložena dvakrát.
- Pro opakové vložení stejných dat můžete rovněž použít tlačítka **SHIFT ;**, např. při požadavku na 110 vložení dat postupně stlačete tlačítka **110 SHIFT ; 10 DT**.
- Výše uvedenou operaci je možno provést v libovolném pořadí, není nutno dodržet pořadí uvedené ve výše uvedeném příkladu.
- V průběhu vkládání dat nebo po jeho ukončení je tlačítka **▲** nebo **▼** možno daty procházet. Pokud budou stejná data vložena opakováně (použitím tlačitek **SHIFT ;**) budou během procházení daty zobrazeny jak data tak i počet jejich vložení.
- Zobrazená data je možno editovat, v případě potřeby je možno vložit nové hodnoty a potom stlačením tlačítka **-** zobrazit nový výsledek za použití nových dat.
- Při požadavku na provedení jiné matematické operace je před jejím zahájením nutno stlačením tlačítka **AC** vymazat displej.
- Stlačením tlačítka **DT** namísto tlačítka **-** po vložení dat budou vložená data registrována jako nová data a stará hodnota bude ponechána v původním stavu.
- Hodnoty zobrazené tlačítky **▲** nebo **▼** je v případě potřeby možno vymazat a to stlačením tlačítka **SHIFT CL**. Vymazem dat budou odpovídajícím způsobem posunuta všechna následující data.
- Vložená data jsou ukládána do paměti kalkulátoru, po jejím zaplnění bude na displeji kalkulátoru zobrazeno hlášení „DATA FULL“ V podobném případě zobrazte na displeji opakováním stlačováním tlačítka **-** údaje zobrazené na následujícím obrázku.




Stlačením tlačítka **2** je možné vyjít z vkládání dat bez registrace poslední vložené hodnoty, stlačením tlačítka **1** bude vložená hodnota registrována, nebude však uložena do paměti.

- Pro výmaz posledních vložených dat stlačte tlačítka **SHIFT CL**.
- Po vložení dat statistiky v režimu SD nebo v režimu REG není po provedení následujících operací možné zobrazení nebo editování dat:
- po přepnutí kalkulačky do jiného režimu
- po změně typu regrese (Lin, Log, Cxp, Pwr, inv. Quad).

## Regresní výpočty

- Pro přepnutí kalkulačky do režimu REG pro provádění výpočtů regrese postupně stlačte tlačítka **MODE** a **3**.
- Po přepnutí kalkulačky do režimu REG budou na displeji zobrazeny následující údaje:



- Pro výběr požadovaného typu regrese použijte tlačítka **1**, **2** nebo **3**:

<b>1</b> (Lin):	lineární regrese
<b>2</b> (Log):	logaritmická regrese
<b>3</b> (Exp):	exponenciální regrese
<b>▶ 1</b> (Pwr):	mocninová regrese
<b>▶ 2</b> (Inv):	inverzní regrese
<b>▶ 3</b> (Quad):	kvadratická regrese

- Před vkládáním dat vždy použijte kombinaci tlačitek **SHIFT CLR 1 (Sci)** **EX** (výmaz paměti statistiky).
- Při vkládání dat postupujte následovně: **<x-data> ▶ 1 <y-data> ▶ 2**.
- Vypočítané hodnoty závisejí na vložených datech, pro vyvolání výsledků výpočtů použijte tlačítka uvedená v následující tabulce:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>1</b>
$\Sigma x$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>2</b>
$n$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>3</b>
$\Sigma y^2$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 1</b>
$\Sigma y$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 2</b>
$\Sigma xy$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 3</b>
$\bar{x}$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>1</b>
$x\bar{y}_n$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>2</b>
$x\bar{y}_{n-1}$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>3</b>
$\hat{y}$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 1</b>
$y\sigma_x$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 2</b>
$y\bar{x}_{n-1}$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 3</b>
Regression coefficient A	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 1</b>
Regression coefficient B	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 2</b>
Regression calculation other than quadratic regression	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 3</b>
Correlation coefficient r	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 1</b>
$\bar{x}$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 2</b>
$\hat{y}$	<b>SHIFT 3RD</b> <b>▶ 3</b>

To recall ... = pro vyvolání tohoto typu hodnoty;  
Perform this ... = použijte následující tlačítka;

koeficient regrese A (B)  
výpočet jiné než kvadratické regrese;  
koeficient korelace

V následující tabulce jsou uvedena tlačítka pro vyvolání výsledků kvadratické regrese:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^3$	[SHIFT] [S-SUM] [▶] [▶] [▶] [1]
$\Sigma x^2y$	[SHIFT] [S-SUM] [▶] [▶] [▶] [2]
$\Sigma x^4$	[SHIFT] [S-SUM] [▶] [▶] [▶] [3]
Regression coefficient C	[SHIFT] [S-VAR] [▶] [▶] [▶] [3]
$\hat{x}_1$	[SHIFT] [S-VAR] [▶] [▶] [▶] [1]
$\hat{x}_2$	[SHIFT] [S-VAR] [▶] [▶] [▶] [2]
$\hat{y}$	[SHIFT] [S-VAR] [▶] [▶] [▶] [3]

- Hodnoty uváděné ve výše uvedených tabulkách mohou být ve výrazech používány stejným způsobem, jako jsou používány proměnné.


### Lineární regrese

- Pro výpočet lineární regrese je používán vzorec  $y = A + Bx$ .
- Příklad: Závislost atmosférického tlaku na teplotě:  
Prověděte lineární regresi pro určení vztahů regrese a koeficientu korelace pro data z tabulky (Temperature = teplota; Atmospheric Pressure = atmosférický tlak). Potom použijte vzorec regrese pro zjištění atmosférického tlaku při teplotě 18 °C a teploty při tlaku 1 000 hPa. Nakonec vypočtěte koeficient tendence ( $r^2$ ) a kovariance.

Temperature	Atmospheric Pressure
10°C	1003 hPa
15°C	1005 hPa
20°C	1010 hPa
25°C	1011 hPa
30°C	1014 hPa

$$\left( \frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right).$$

V režimu REG:



Opakováním stlačování tlačítka **DT** bude na displeji indikován počet vložených dat (hodnota n).

15	[DT]	1005	[DT]
20	[DT]	1010	[DT]
25	[DT]	1011	[DT]
30	[DT]	1014	[DT]

koeficient regrese A  
koeficient regrese B  
koeficient korelace

[SHIFT]	[S-VAR]	[▶]	[▶]	[▶]	[1]	=
[SHIFT]	[S-VAR]	[▶]	[▶]	[▶]	[2]	=
[SHIFT]	[S-VAR]	[▶]	[▶]	[▶]	[3]	=

atmosférický tlak při 18 °C  
teplota při tlaku 1 000 hPa

18	[SHIFT]	[S-VAR]	[▶]	[▶]	[2]	=
1000	[SHIFT]	[S-VAR]	[▶]	[▶]	[1]	=

koeficient tendenze

kovariance vzorku

**Logaritmická, exponenciální, mocninová a inverzní regrese**

- Pro vytvoření výsledků uvedených typů regrese použijte stejné operace s tlačítky jako při lineární regresi.
- Vzorce pro výpočty uvedených typů regresi jsou uvedeny v následujicím přehledu:
  - logaritmická regrese .....  $y = A + B \cdot \ln x$
  - exponenciální regrese .....  $y = A \cdot e^{B \cdot x}$  ( $\ln y = \ln A + Bx$ )
  - mocninová regrese .....  $y = A \cdot x^B$  ( $\ln y = \ln A + B \ln x$ )
  - inverzní regrese .....  $y = A + B \cdot 1/x$

**Kvadratická regrese**

- Vzorec pro výpočet kvadratické regrese:  $y = A + Bx + Cx^2$ .
- Příklad: Proveďte kvadratickou regresi pro určení vztahů regrese dat uvedených v tabulce. Potom použijte vzorec regrese pro odhad hodnot y při  $x_1 = 16$  a  $x_2 = 20$ .

V režimu REG:

(Stat clear = vymaz dat statistiky)

$x_i$	$y_i$
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0

koeficient regrese A

koeficient regrese B

koeficient regrese C

 $y$  při  $x_1 = 16$ 
 $x_1$  při  $y_1 = 20$ 
 $x_2$  při  $y_2 = 20$ 
**Upozornění ke vkládání dat**

- Dvěma stlačenimi tlačítka **DT** budou stejná data vložena dvakrát.
- Je rovněž možné opakovat vložení stejných dat - použitím tlačítka **SHIFT + DT** - např. pro vložení dat „20 a 30“ pětkrát postupně stlačte tlačítka **20 DT 30 SHIFT + DT**.
- Výše uvedené výsledky je možno získat v libovolném pořadí - není nutné dodržení výše uvedené pořadí vkládání dat.

- Na výpočty regrese se odpovídajícím způsobem vztahuji upozornění pro vkládání a editování dat pro výpočet standardní odchylky.

## Technické informace

### V případě výskytu problému ...

Pokud nebude výsledek výpočtu odpovidat vámi předpokládanému výsledku nebo v případě výskytu chyby proveďte prosím následující úkony:

1. Pro inicializaci všech režimů a nastavení kalkulátoru postupně stlačte následující tlačítka:

2. Překontrolujte použitý vzorec výpočtu.

3. Přepněte kalkulátor do požadovaného režimu a opakujte výpočet.

Pokud výše uvedeným postupem nebude problém odstraněn stlačte tlačítko **ON**. Kalkulátorem bude proveden autotest a v případě výskytu jakýchkoli abnormalit budou z paměti kalkulátoru vymazána všechna data. Před provedením testu je vhodné (např. písemnou formou) zálohovat všechna v pamětech kalkulátoru uložená důležitá data.

### Chybová hlášení

- Po zobrazení chybového hlášení na displeji kalkulátoru bude kalkulátor zablokován.
- Pro výmaz chybového hlášení stlačte tlačítka **AV** nebo tlačítkem **◀** popř. **▶** přejděte na místo výpočtu, na kterém došlo k chybě a odstraňte problém.

Na displeji kalkulátoru mohou být zobrazena následující chybová hlášení:

- **MathERROR**

#### Příčiny:

- Výsledek výpočtu je mimo povolený rozsah výpočtu.
- Pokus o provedení výpočtu za použití hodnoty přesahující povolený rozsah vstupních hodnot.
- Pokus o provedení nelogické operace (jako je např. dělení nulou).

#### Odstranění:

- Překontrolujte vstupní hodnoty výpočtu a zajistěte, aby byly v rozsahu povolených vstupních hodnot. Zvláštní pozornost věnujte hodnotám uložených v používaných pamětech.

- **StackERROR**

#### Příčiny:

- Byla překročena kapacita zásobníku číselných hodnot nebo zásobníku příkazů.

#### Odstranění:

- Zjednodušte výpočet. Zásobník číselných hodnot má 10 úrovní, zásobník příkazů 24.
- Rozdělte výpočet na polovinu popř. na více částí.

- **Syntax ERROR**

#### Příčiny:

- Pokus o provedení nelogické matematické operace (jako např. dělení nulou).

#### Odstranění:

- Tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte na místo ve výpočtu, na kterém došlo k chybě a potom proveďte potřebné opravy.

- **Arg ERROR**

#### Příčiny:

- Nesprávné použití argumentu.

#### Odstranění:

- Tlačítka **◀** nebo **▶** přejděte na místo ve výpočtu, na kterém došlo k chybě a potom proveďte potřebné opravy.

## Pořadí operací

Jednotlivé operace jsou kalkulátorem prováděny v následujícími pořadí:

1. Prevody souřadnic.
2. Funkce typu A - jedná se o funkce u kterých je nejdříve vkládána hodnota a teprve potom je stlačeno funkční tlačítka.
3. Mocniny a odmocniny.
4. a b/c
5. Zkrácený formát násobení před názvem paměti nebo názvem proměnné jako např.  $2\pi, 3e, 5A, \pi A$  atd.
6. Funkce typu B - u této funkce je nejdříve stlačeno funkční tlačítka a potom je vkládána hodnota, např.  $\sqrt{ }, \sqrt[3]{ }, \log, \ln, e^x, 10^x, \sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \sinh, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, (-)$ .
7. Zkrácený formát násobení před funkcemi typu B, jako např.  $2\sqrt{3}, \text{Alog}2$  atd.
8. Permutace a kombinace.
9. Násobení a dělení.
10. Odečítání a sečítání.

### Doplňující informace

- Operace se stejnou předností jsou prováděny zprava doleva.
- Ostatní operace jsou prováděny ve směru zleva doprava.
- Nejdříve jsou prováděny operace v uzavřených závorkách.
- Pokud je součástí výpočtu argument, který je záporným číslem musí být toto číslo uvedeno v uzavřených závorkách. Se záporným znaménkem je zacházeno jako s funkcí typu B - z uvedeného důvodu je nutno věnovat zvýšenou pozornost výpočtům obsahujících funkci typu A s vysokou prioritou popř. operacím umocňování a odmocňování.

$$(-2)^4 = 16$$

Příklad:

$$-2^4 = -16$$

## Zásobníky

Kalkulátorem jsou pro přechodné ukládání dat pro jejich zpracování v pořadí jejich důležitosti (viz výše) používány oblasti paměti označované jako zásobníky - pro ukládání číselných hodnot zásobník číselných hodnot, pro ukládání příkazů zásobník příkazů. Kapacita zásobníku číselných hodnot je 10 úrovní, zásobník příkazů má 24 úrovní. Při pokusu o provedení operace přesahující kapacitu zásobníků bude vydané hlášení Stack ERROR.

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4)) + 3) + 5 =$$

The diagram shows the state of the stack after each step of the calculation. The stack grows from left to right, with numbers 1 through 7 being pushed onto it. The stack starts empty and grows as follows:  
Step 1: 1  
Step 2: 1 2  
Step 3: 1 2 3  
Step 4: 1 2 3 4  
Step 5: 1 2 3 4 5  
Step 6: 1 2 3 4 6  
Step 7: 1 2 3 4 6 7

Příklad:

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
:	

1	x
2	(
3	)
4	+
5	x
6	(
7	)
:	+

Vlevo: zásobník číselných hodnot

Vpravo: zásobník příkazů

Výpočty jsou prováděny v pořadí jejich priority, postupným prováděním výpočtů jsou ze zásobníků postupně vymazávány uložené hodnoty a příkazy.

## Povolené rozsahy vstupních hodnot

- Interně jsou výpočty kalkulátorem prováděny za použití 12 číslic.
- Přesnost výpočtu je zpravidla  $+/- 1$  digit posledního zobrazeného místa.

Functions	Input Range	
$\sin x$	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.4999999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 4.9999999999 \times 10^{10}$
$\cos x$	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
$\tan x$	DEG	Same as $\sin x$ , except when $ x  = (2n-1) \times 90$ .
	RAD	Same as $\sin x$ , except when $ x  = (2n-1) \times \pi/2$ .
	GRA	Same as $\sin x$ , except when $ x  = (2n-1) \times 100$ .
$\sin^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 1$
$\cos^{-1} x$		
$\tan^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\sinh x$		$0 \leq  x  \leq 230.2585092$
$\cosh x$		
$\sinh^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1} x$		$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
$\log x / \ln x$		$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$10^x$		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
$e^x$		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$		$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
$x^2$		$ x  < 1 \times 10^{50}$
$1/x$		$ x  < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$		$ x  < 1 \times 10^{100}$
$x!$		$0 \leq x \leq 69$ ( $x$ is an integer)
$nPr$		$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$

Functions = funkce;

Input range = rozsah vstupu;

Same as ... = stejné jako ...;

except when ... = s výjimkou když ...;

$x$  is an ... =  $x$  je celé číslo;

... are integers = ... jsou celá čísla

Functions	Input Range
$nCr$	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$ , $0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq [n!/\{r!(n-r)!\}] < 1 \times 10^{100}$
$\text{Pol}(x, y)$	$ x ,  y  \leq 9.999999999 \times 10^{49}$ $(x^2+y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{69}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $\theta$ : Same as $\sin x$
$a^b$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$
$\overleftarrow{\text{---}}$	Decimal $\leftrightarrow$ Sexagesimal Conversions $0^{\circ}0'0'' \leq  x  \leq 999999^{\circ}59''$
$\wedge(x^y)$	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{1}{2n+1}$ ( $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log  x  < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0: x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ( $n \neq 0$ ; $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log  y  < 100$
$a^{b/c}$	Total of integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).
SD (REG)	$ x  < 1 \times 10^{50}$ $x \sigma n, y \sigma n, \bar{x}, \bar{y}: n \neq 0$ $ y  < 1 \times 10^{50}$ $x \sigma n-1, y \sigma n-1, A, B, r:$ $ n  < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$

Pro jednoduché výpočty je chyba výpočtu 1 digit posledního místa (v případě exponenciálního zobrazení je chyba výpočtu +/- 1 digit posledního významného místa). V případě postupných výsledků jsou chyby sečítány v důsledku čehož dochází k jejich zvětšování (platí rovněž i pro interní postupné výpočty za použití funkci  $\wedge(x^y)$ ,  $\sqrt[x]{y}$ ,  $x!$ ,  $\sqrt[3]{\text{---}}$ ,  $nPr$ ,  $nCr$  atd.). V případě blízkosti funkci jednotlivého bodu a bodu obratu jsou chyby sečítány a mohou se stát velkými.

Změny designu a technických specifikací vyhrazeny bez předchozího oznámení.

Functions = funkce;  
 Input range = rozsah vstupu;  
 ... are integers = ... jsou celá čísla;

same as  $\sin x$  = stejné jako  $\sin x$ ;

převod dekadických čísel na šedesátková a naopak;

$n$  = celé číslo  
 avšak: ...

$n$  = celé číslo

součet míst použitých pro vložení celého čísla, čitatele a jmenovatele musí být deset nebo menší (včetně znaménka dělení)

## Príručka užívateľa

Pred zapnutím a použitím kalkulátora sa prosím zoznámite s návodom a to aj v prípade že, ste už oboznámený s používaním kalkulátora podobného typu. Návod uschovajte pre prípadné neskoršie použitie.

## Základné informácie o kalkulátore

### Dvojriadkový displej

- displej umožňuje súčasné zobrazenie vzorca výpočtu (v hornom riadku) a jeho výsledku (v spodnom riadku).
- Ako oddeľovacie znamienko pre desatinné miesta je používaná bodka.
- Ak má zobrazené celé číslo mantisy výsledku výpočtu viac ako 3 čísla je po každých 3 číslach zobrazené oddeľovacie znamienko (čiarka).

### Režimy kalkulátora

- Pred použitím kalkulátora je nutné špecifikovanie jeho režimu - viď nasledujúcu tabuľku:

Pre prevedenie požadovaného typu výpočtu	Postupne stlačte tlačidlá:	Kalkulátor tak bude prepnutý do režimu:
Základné aritmetické výpočty	MODE a 1	COMP
Štandardná odchýlka	MODE a 2	SD
Výpočty funkcií	MODE a 3	REG

- Opakoványm stláčaním tlačidla **MODE** budú na displeji zobrazené rôzne ponuky ktoré sú popísané v popisoch funkcií.
- Na prepnutie kalkulátora do počiatočného režimu - stlačte postupne tlačidlá

 SHIFT CLR 2 (Mode) =.

### Počiatočný režim kalkulátora:

Režim ..... COMP  
Jednotka uhlov ..... DEG (stupne)  
Exponenciálny formát zobrazenia .. NORM 1  
Formát zobrazenia zlomkov ..... a b/c  
Oddeľovacie znamienko ..... bodka

- Režim kalkulátora je zobrazený v hornej časti displeja. Pred započatím výpočtu prekontrolujte nastavenie režimu kalkulátora a používanú jednotku uhlov.

### Kapacita vstupov kalkulátora

- Oblašť pamäte používaná na ukladanie vstupov kalkulátora umožňuje uloženie až 79 krokov (jeden krok = stlačenie číslicového tlačidla alebo aritmetického tlačidla ). Tlačidlá **SHIFT** alebo **ALPHA** nie sú vyhodnocované ako krok.
- Na výpočet je možné vložiť až 79 krokov, po vložení 73 bude kurzor zmenený na znak **.** - budete tak upozornení na bližiace sa vyčerpanie kapacity pamäte na ukladanie vstupov. Ak je požadovaný výpočet dlhší ako 79 krokov je vhodné výpočet rozdeliť napr. na polovicu.
- Stlačením tlačidla **Ans** bude vyvolaný výsledok posledného výpočtu, ktorý môžete použiť pre nasledujúci výpočet. Viac informácií k tomuto tlačidlu nájdete v ďalšom teste návodu.

## Opravy vkladaných hodnôt

- Pre premiestnenie kurzoru na požadované miesto v riadku pre vkladanie výpočtu, použite tlačidlá  $\blacktriangleleft$  alebo  $\triangleright$ .
- Na vymazanie údaja na pozícii kurzora stlačte tlačidlo **DEL**.
- Postupným stlačením tlačidiel **SHIFT** a **INS** sa kurzor zmení na **[ ]** - po zobrazení tohto kurzora je možné na túto poziciu vložiť žiadane hodnoty. Na prepnutie na zobrazenie „normálneho“ kurzora stlačte postupne tlačidlá **SHIFT** a **INS** alebo tlačidlo **-**.

## Opakovane zobrazenie vzorca výpočtu a jeho výsledku


- Prevádzaný výpočet (vzorec a jeho výsledok) sú ukladané do pamäte, odkiaľ je možné stlačením tlačidla  $\blacktriangleup$  tieto hodnoty vyvolať. Opakoványm stláčaním tlačidla je možné prechádzať posledným výpočtom.
- Stlačením tlačidla  $\blacktriangleleft$  alebo  $\triangleright$  v priebehu zobrazenia posledného výpočtu alebo bezprostredne po ukončení výpočtu sa prepnete do režimu editácie.
- Pamäť posledného výpočtu nie je vymazaná stlačením tlačidla **AC**.
- Kapacita pamäte posledného výpočtu (vzorce a jeho výsledku) je 128 bytov.
- Pamäť posledného výpočtu sa vymaže:
  - stlačením tlačidla **ON**
  - stlačením tlačidiel **SHIFT CLR 2** (nebo3) **-**.
  - po prepnutí kalkulačky do iného režimu
  - po vypnutí kalkulačky.

## Vyhľadávanie miesta výpočtu, na ktorom došlo ku chybe

- Po výskytu chyby bude stlačením tlačidla  $\blacktriangleleft$  alebo  $\triangleright$  kurzor premiestnený na miesto vo výpočte, na ktorom došlo ku chybe.


## Zložená špecifikácia

- Pod zloženou špecifikáciou rozumieme výraz tvorenia dvoma alebo viacerými malými výrazmi, ktoré sú spojené použitím dvojbocky (:).
- Priklad: Sčítajte 2 a 3 a výsledok potom vynásobte 4.



## Exponenciálny formát zobrazenia

- Kalkulačka umožňuje zobrazenie max. 10 čísel, väčšie čísla sú automaticky zobrazané v exponenciálnom zápisu. V prípade dekadických hodnôt je možné špecifikovať medzi dvomi formátm zobrazenia, ich prostredníctvom je možné určiť miesto, na ktorom bude použitý exponenciálny zápis.
- Na zmenu exponenciálneho formátu zobrazenia opakovane stlačte tlačidlo **MODE** (toľkokrát, až bude na displeji zobrazená informácia pre nastavenie žiadaneho spôsobu exponenciálneho zobrazenia - viď obrázok:



- Stlačte tlačidlo **3** a potom na obrazovke pre výber formátu exponenciálneho zobrazenia vyberte stlačením tlačidla **1** formát NORM 1 alebo stlačením tlačidla **2** formát NORM 2.

#### Formát NORM 1


Tento exponenciálny zápis bude automaticky použitý na zobrazenie celých čísel zložených z viac ako 10 číslic a pre dekadické hodnoty s viac ako 2 desatininnými miestami.

#### Formát NORM 2

Tento formát zobrazenia bude automaticky použitý na zobrazenie celých čísel zložených z viac ako 10 číslic a pre dekadické hodnoty s viac ako 9 desatininnými miestami.

#### **Desatinná bodka a oddelovacie znamienko**

- Na špecifikovanie znakov, ktoré budete chcieť používať na oddelenie desatinnych miest a pre oddelovacie znamienka použije obrazovku Disp.
- Na zmenu znakov používaných na oddelenie desatinnych miest a pre oddelovacie znamienka zobrazte opakovaným stlačaním tlačidla **MODE** na displeji kalkulátora údaje zodpovedajúce nasledujúcemu obrázku:



- Pre zobrazenie výberovej obrazovky stlačte tlačidlá **1** a **▶**.
- Číslicovými tlačidlami **1** alebo **2** vyberte požadované znaky.

#### **Incializácia kalkulátora**

Na incializáciu kalkulátora (vymazanie pamäte zobrazenia posledného výpočtu a výsledku a výmaz premenných) postupne stlačte nasledujúce tlačidlá **SHIFT CLR 3 (All) =**.

## **Základné výpočty**

#### **Aritmetické výpočty**

Na prepnutie kalkulátora do režimu COMP pre aritmetické výpočty postupne stlačte tlačidlá **MODE** a **1**.

- Záporné hodnoty vo vnútri výpočtu musia byť zobrazené v zátvorkách - napr.  
 $\sin -1.23 \rightarrow$

- Záporný exponent nie je nutné uzavrátať zátvorkami - napr.  
 $\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow$

- Príklady (Example):  
**Example 1:**  $3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-6}$

$$3 \times 5 \times 10^{-6} =$$

$$\text{Example 2: } 5 \times (9+7) = 80$$

$$5 \times 9 + 7 =$$

- Všetky zátvorkové operácie, pred stlačením tlačidla **=** je možno preskočiť.

## Výpočty so zlomky

- Ak celkový počet číslic hodnoty zlomku prekročí 10 (celé číslo, čitateľ a menovateľ) budú hodnoty automaticky zobrazované ako desatinné čísla.
- Príklady (Example):

**Example 1:**  $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

2  3  + 1  5  13,15.

**Example 2:**  $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$

3  1  4  +

1  2  3  4,11,12.

**Example 3:**  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2  4  1,5.

**Example 4:**  $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$

1  2  + 1.6  2,1.

- Výsledky výpočtov so zmiešanými zlomkami a s desatinnými číslami sú vždy zobrazované ako desatinné čísla.

## Prevod desatinných čísel na zlomky a naopak

- Na prevod desatinných čísel na zlomky popr. naopak postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že prevod môže trvať 2 sekundy alebo aj dĺhšie.
- Príklady (Example):

Prevod desatinného čísla na zlomok

**Example 1:**  $2.75 = 2\frac{3}{4}$  (Decimal  $\rightarrow$  Fraction)

2.75  2.75

2,3,4.

=  $\frac{11}{4}$    11,4.

Prevod zlomku na desatinné číslo

**Example 2:**  $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$  (Fraction  $\leftrightarrow$  Decimal)

1  2  1,2.

0,5

1,2.

## Prevod zmiešaného zlomku na nepravý zlomok a naopak

- Príklad:


**Example:**  $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

1  2  3  1,2,3.

5,3.

1,2,3.

- Na špecifikovanie formátu zobrazenia v prípade, keď je výsledok výpočtu väčší ako 1 môžete použiť obrazovky Disp.
- Na zmenu formátu zobrazenia zobrazte na displeji opakoványm stlačaním tlačidla MODE údaje podľa nasledujúceho obrázku:



- Stlačením tlačidla 1 zobrazte vybratú obrazovku.
- Na výber požadovaného spôsobu zobrazenia stlačte tlačidlo 1 (zobrazenie zmiešaného zlomku a b/c) alebo tlačidlo 2 (zobrazenie nepravého zlomku d/c).
- Ak bude vybraný formát zobrazenia d/c dôjde pri pokusu o vloženie zmiešaného zlomku ku vzniku chyby.

### Percentuálne výpočty

- Príklad 1: Výpočet 12% z 1 500
- Príklad 2: Výpočet koľko % z 880 je 660
- Príklad 3: Pripočítanie 15% ku 2 500
- Príklad 4: Odpočítanie 25% od 3 500
- Príklad 5: Odpočítanie 20% od súčtu čísel




Ako je vidno z posledného príkladu, ak budete chcieť použiť aktuálne hodnoty pamäte výsledkov, je potrebné preradenie hodnoty z pamäte výsledkov premennej a jej nasledujúce použitie (dôvodom pre toto je uloženie výsledkov výpočtu do pamäte výsledku výpočtu po stlačení tlačidla % a pred stlačením tlačidla - (minus)).

- Príklad 6: Ak bude ku vzorke o hmotnosti 500 g pridané ďalších 300 g vzorkou aká bude percentuálna hodnota takto ziskaného vzorku vzhľadom k pôvodnému?
- Kakej percentuálnej zmene dôjde po zváčšení hodnoty 40 na hodnotu 46 alebo na hodnotu 48?



### Výpočty stupňov, minút a sekúnd

- Kalkulačor umožňuje výpočty so stupňami, minútami a sekundárnymi a prevod medzi hodnotami v šesťdesiatkovej a dekadickej sústave.
- Príklad 1: Prevod dekadickej hodnoty na 2.258 na šesťdesiatkovú a potom opäť na dekadickú.



- Priklad 2: Prevedenia nasledujúceho výpočtu:

12 34 56 3.45 = 43°24'31.2

## FIX, SCI a RND

- Pre zmenu nastavenia počtu desatinných miest, počtu významných čislic a exponentiálneho formátu zobrazenia zobrazte na displeji opakovaným stlačaním tlačidla MODE nasledujúce údaje:

Fix	Sci	Norm
1	2	3

- Stlačením tlačidiel 1, 2 alebo 3 vyberte funkciu, ktorú chcete zmeniť:  
 1 = počet desatinných miest  
 2 = počet významných čísel  
 3 = exponentiálny formát zobrazenia
- Priklad 1:200: 7x14

200 7 14 = 400.

špecifikuje počet desatinných miest (3)

..... (Fix) 400.000

200 7 = 28.571

pokračovanie interného výpočtu pri použití 12 miest

14 = 400.000

- V nasledujúcim priklade je rovnaký výpočet prevádzaný pri použití špecifikovaného počtu desatinných miest:

200 7 = 28.571

interné zaokruhlenie

28.571

14 = 399.994

Tlačidlami ..... (Norm) vymažte špecifikáciu počtu desatinných miest.

- Priklad 2: 1: 3, zobrazenie výsledku pri použití dvoch významných miest:

..... (Sci) 1 3 = 3.3

Tlačidlami ..... (Norm) vymažte špecifikáciu významných miest.

## Výpočty pri použití pamäte

- Tlačidlami MODE a 1 prepnite kalkulačku do režimu COMP.

### Pamäť výsledku

- Sťačením tlačidla = po vložení hodnôt alebo výrazov automaticky aktualizovaná bude pamäť výsledku a do pamäte bude vložený výsledok výpočtu.
- Okrem toho je pamäť aktualizovaná sťačením tlačidiel SHIFT %, (M+), SHIFT, tlačidla M alebo tlačidiel SHIFT STO nasledovaných sťačením tlačidla A - F, M, X alebo Y.
- Na vyvolanie obsahu pamäte výsledku stlačte tlačidlo Ans.
- Do pamäte výsledku je možno uložiť až 12 číslic pre mantisu a 2 čísla pre exponent.
- Pamäť výsledku nebude aktualizovaná v prípade, keď výsledkom operácie bude chyba.

### Postupné výpočty

- Výsledok výpočtu uložený v pamäti výsledku je možno použiť na ďalší výpočet a to ak bude použitý ako prvý z hodnôt vložených pre výpočet.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že sťačením funkčného tlačidla pri zobrazenom obsahu pamäte výsledku dôjde k odpovedajúcej zmene hodnoty uloženej v pamäti.
- Výsledok výpočtu je tiež možno použiť s nasledujúcimi funkciami typu A ako sú funkcie,  $(x^2, x^3, x^{-1}, \sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, x, +, nPr, nCr)$ . (or = alebo)

### Nezávislá pamäť

- Hodnoty môžu byť vkladané priamo do pamäte, pripočítavania alebo odpočítavania k / od obsahu pamäte. Nezávislá pamäť je vhodná predovšetkým na výpočty celkových súčtov.
- Nezávislá pamäť používa rovnakú oblasť pamäte ako premenná M.
- Na vymazanie obsahu nezávislej pamäte stlačte tlačidlá 0 SHIFT STO M.
- Priklad (Example):

$23 + 9 = 32$	23 + 9 SHIFT M (M+)
$53 - 6 = 47$	53 - 6 M+
$\underline{-}) 45 \times 2 = 90$	45 × 2 SHIFT M-
(Total) -11	RCL M (M+)

(Total = celkom)

### Premenné

- K dispozícii je 9 premenných (A - F, M, X a Y), ktoré môžu byť používané pre vkladanie dát konštánt, výsledkov a iných hodnôt.
- Na vymazanie dát priradených určitej premennej použite tlačidlá 0 SHIFT STO A, (priklad vymazania dát priradených premennej A).
- Pri požiadavke na vymazanie všetkých dát priradených všetkým premenným použite nasledujúci postup tlačidiel: SHIFT CLR 1 (Mcl) =
- Priklad:

$193.2 \div 23 = 8.4$	193.2 SHIFT STO A ÷ 23 =
$193.2 \div 28 = 6.9$	ALPHA A ÷ 28 =

## Výpočty vedeckých funkcií

- Na použitie vedeckých funkcií kalkulačora prepnite kalkulačor do režimu COMP (tlačidlo MODE a 1).
- Niektoré výpočty môžu vyžadovať dlhší čas.
- $\pi = 3.14159265359$

## Trigonometrické / inverzné trigonometrické funkcie

- Na prepnutie počiatočnej jednotky merania uhlov na žiadanú zobrazte na displeji opakoványm stlačovaním tlačidla MODE nasledujúce údaje:

Deg	Rad	Gra
1	2	3

- Potom číslicovými tlačidlami 1, 2 alebo 3 vyberte žiadanú jednotku na meranie uhlov.

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$$

- Príklady výpočtov (Example):

Example 1:  $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$

[sin] .... [ ] (Deg)  
[ ] 63 [ ] 52 [ ] 41 [ ] [=]

Example 2:  $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$

[cos] .... [ ] (Rad)  
[ ] [ ] [ ] [ ] + [ ] 3 [ ] [=]

Example 3:  $\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25\pi \text{ (rad)} = \frac{\pi}{4} \text{ (rad)}$

[cos] .... [ ] (Rad)  
[ ] [ ] [ ] [ ] 2 [ ] 2 [ ] [=] [ ] [ ] [ ] [=]

Example 4:  $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$

[tan] .... [ ] (Deg)  
[ ] [ ] 0.741 [=]

## Hyperbolické / inverzné hyperbolické funkcie

- Príklady (Example):

Example 1:  $\sinh 3.6 = 18.28545536$

Example 2:  $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$

[hyp] [hyp] [ ] 30 [=]

## Dekadicke a prirodzené logaritmy / antilogaritmy

- Príklady (Example):

• Example 1:  $\log 1.23 = 0.089905111$

• Example 2:  $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$

• Example 3:  $e^{10} = 22026.46579$

• Example 4:  $10^{1.5} = 31.6227766$

• Example 5:  $2^4 = 16$

## Druhé a tretie mocniny / druhé a tretie odmocniny / prevrátené hodnoty / faktoriály / náhodné čísla

### I vvv / kombinácie a permutácie

- Priklady 1 - 7 (Example):

Example 1:  $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$



Example 2:  $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$



Example 3:  $\sqrt[7]{123} \quad (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$



Example 4:  $123 + 30^3 = 1023$



Example 5:  $12^3 = 1728$



Example 6:  $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$



Example 7:  $8! = 40320$



- Priklad 8: Generovanie náhodného čísla v rozsahu 0.000 až 0.999




Vždy bude generované iné číslo.


- Priklad 9:



- Priklad 10: Zistenie koľko rôznych štvormiestnych čísel môže byť vytvorených kombináciami čísel 1 - 7 (v rámci rovnakého čísla sa nesmie opakovávať rovnaké čísla -napr. 1234 je povolené, 1123 nepovolené).




- Priklad 11: Zistenie koľko rôznych skupín po 4 členoch môže byť organizované vo vnútri skupiny 10 jednotlivých čísel.




### Prevody jednotiek na meranie uhlov

- Tlačidlami zobrazte na displeji nasledujúce údaje:



D	R	G
1	2	3

- Tlačidlami 1, 2 alebo bude zobrazený údaj prevedený na odpovedajúcu jednotku uhlov.
- Priklad: Prevod 4.25 radián na stupne:



Mode	.....	1 (Deg)
4.25		
2 (R)		4.25 <sup>r</sup>
		243.5070629

## Prevod súradníc (Pol (x, y) Rec (e, Θ))

- Výsledky výpočtu sú automaticky priradzované premenným E a F.
- Priklad 1: Prevod polármých súradnic ( $r=2$ ,  $\theta=60$ ) na pravouhlé súradnice (x y) (Deg)

$x = 1$  [SHIFT] [F1] 2 [F2] 60 [=]  
 $y = 1.732050808$  [REL] [F]

Na zobrazenie hodnoty x stlačte tlačidlá REL E, na zobrazenie hodnoty y stlačte tlačidlá REL F.

- Priklad 2: Prevod pravouhlých súradnic  $(1, \sqrt{3})$  na polárne súradnice  $(r, \theta)$  (Rad)

$r = 2$  [RAD] 1 [F1]  $\sqrt{3}$  [F2] [=]  
 $\theta = 60$  [REL] [F]

- Na zobrazenie hodnoty r stlačte tlačidlá REL E na zobrazenie hodnoty  $\theta$  tlačidlami REL F.

## Výpočty s inžinierskym zápisom

- Priklad 1: Prevod 56.088 metrov na kilometre:

$\rightarrow 56.088 \times 10^{-3}$  56088 [=] [ENG]  
(km)

- Priklad 2: Prevod 0.08125 g na mg

$\rightarrow 0.08125 \times 10^3$  0.08125 [=] [ENG]  
(mg)

$\sigma_{n-1}$

## Štatistické výpočty

- Na štatistické výpočty prepnite kalkulačor tlačidlami MODE a 2 do režimu SD.
- Pred vložením dát je tlačidlami SHIFT CLR 1 (SCI) [=] potrebné vymazať pamäť štatistickejch výpočtov.
- Dáta vkladajte v tomto poradí:  $\langle x\text{-data} \rangle$  DT
- Vložené dátu sú používané na výpočty hodnôt  $n$ ,  $\Sigma x$ ,  $\Sigma x^2$ ,  $\bar{x}$ ,  $\sigma_n$  a  $\sigma_{n-1}$ , ktoré môžete vyvoliať použitím tlačidiel uvedených v nasledujúcej tabuľke:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SHIFT</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S-SUM</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>
$\Sigma x$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SHIFT</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S-SUM</span> <span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">2</span>
$n$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SHIFT</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S-SUM</span> <span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">3</span>
$\bar{x}$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SHIFT</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S-UN</span> <span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">1</span>
$x\sigma_n$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SHIFT</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S-UN</span> <span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">2</span>
$x\sigma_{n-1}$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SHIFT</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S-UN</span> <span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">3</span>

To recall ... = na vyvolanie hodnoty


tohto typu;

Perform this key ... = použíte tieto tlačidlá

- Priklad: Vypočítajte  $\sigma_{n-1}$ ,  $\sigma_n$ ,  $\bar{x}$ ,  $n$ ,  $\Sigma x$  a  $\Sigma x^2$  pre nasledujúce dátá:

55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

V režime SD:



Opakoványm stláčaním tlačidla **DT** bude na displeji indikovaný počet vložených dát (hodnota n).

54 **DT** 51 **DT** 55 **DT**  
53 **DT** **DT** 54 **DT** 52 **DT**

štandardná odchýlka vzorky


štandardná odchýlka populácie

aritmetický priemer

počet dát


súčet hodnôt

súčet druhých mocnín hodnôt



### Upozornenie pri vkladaní dát

- Dvoma stlačeniami tlačidla **DT** budú rovnaké dátá vložené dvakrát.
- Na opakovane vloženie rovnakých dát môžete tiež použiť tlačidlá **SIFT** **i**, napr. pri požiadavke na 110 vložení dát postupne stlačte tlačidlá **110** **SIFT** **i** **i** **10** **DT**.
- Vyššie uvedenú operáciu je možno previesť v ťubovoľnom poradí, nie je potrebné dodržať poradie uvedené vo vyššie uvedenom príklade.
- V počas vkladania dát alebo po jeho ukončení je tlačidlami **▲** alebo **▼** možno dátami prechádzať. Ak budú rovnaké dátá vložené opakovane (použitím tlačidiel **SIFT** **i**), budú počas prechádzania dátmi zobrazené ako dátá tak aj počet ich vložení.
- Zobrazené dátá je možné editovať, v prípade potreby je možné vložiť nové hodnoty a potom stlačením tlačidla **■** zobraziť nový výsledok za použitia nových dát.
- Pri požiadavku na prevedenie inej matematickej operácie je pred jej započatím potrebné stlačením tlačidla **AC** vymazať displej.
- Stlačením tlačidla **DT** namesto tlačidla **■** po vložení dát budú vložená dátá registrované ako nové dátá a stará hodnota bude ponechaná v pôvodnom stave.
- Hodnoty zobrazené tlačidlami **▲** alebo **▼** je v prípade potreby možno vymazať a to stlačením tlačidiel **SIFT** **CL**. Vymazaním dát budú odpovedajúcim spôsobom posunuté všetky nasledujúce dátá.
- Vložená dátá sú vkladané do pamäte kalkulačora, po jej zaplnení bude na displeji kalkulačora zobrazené hlásenie „DATA FULL“ V podobnom prípade zobraze na displeji opakoványm stlačaním tlačidla **■** údaje zobrazené na nasledujúcom obrázku.




Stlačením tlačidla **2** je možné prerušenie vkladania dát bez registrácie poslednej vloženej hodnoty, stlačením tlačidla **1** bude vložená hodnota registrovaná, nebude však uložená do pamäte.

- Na vymazanie posledne vložených dát stlačte tlačidlá **SHT** **CL**.
- Po vložení dát štatistiky v režimu SD alebo v režime REG nie je po prevedení nasledujúcich operácií možné zobrazenie alebo editovanie dát:
  - po prepnutí kalkulátora do iného režimu
  - po zmene typu funkcie (Lin, Log, Cxp, Pwr, inv. Quad).

## Výpočty funkcií

- Na prepnutie kalkulátora do režimu REG na prevádzanie výpočtov funkcií postupne stlačte tlačidlá **MODE** a **3**.
- o prepnutí kalkulátora do režimu REG budú na displeji zobrazené nasledujúce údaje:



- Pre výber žiadanejho typu funkcie použite tlačidlá **1**, **2** alebo **3**:

<b>1</b> (Lin):	lineárna funkcia
<b>2</b> (Log):	logaritmická funkcia
<b>3</b> (Exp):	exponenciálna funkcia
<b>1</b> (Pwr):	mocninová funkcia
<b>2</b> (Inv):	inverzná funkcia
<b>3</b> (Quad):	kvadratická funkcia

- Pred vkladaním dát vždy použite kombináciu tlačidiel **SHT** **CLR** **1** (**Sci**) **=** (vymazanie pamäte štatistiky).
- Pri vkladaní dát postupujte nasledovne: **<x-data>** **1** **<y-data>** **2**.
- Vypočítané hodnoty závisia na vložených dátach, na vyvolanie výsledkov výpočtu použite tlačidlá uvedená v nasledujúcej tabuľke:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>1</b>
$\Sigma x$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>2</b>
$n$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>3</b>
$\Sigma y^2$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>4</b>
$\Sigma y$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>5</b>
$\Sigma xy$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>6</b>
$\bar{x}$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>7</b>
$x\sigma_x$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>8</b>
$xG_{n-1}$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>9</b>
$\bar{y}$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>1</b> <b>1</b>
$y\sigma_y$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>2</b>
$yG_{n-1}$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>3</b>
Regression coefficient A	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>4</b> <b>1</b>
Regression coefficient B	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>4</b> <b>2</b>
Regression calculation other than quadratic regression	
Correlation coefficient r	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>5</b> <b>1</b>
$\hat{x}$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>5</b> <b>2</b>
$\hat{y}$	<b>SHT</b> <b>2ndF</b> <b>5</b> <b>3</b>

To recall ... = na vyvolanie hodnoty  
tohto typu;  
Perform this key ... = použite tieto  
tlačidlá

koeficient funkcie A (B)

výpočet inej ako kvadratickej  
funkcie;  
koeficient korelácie

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tlačidlá na vyvolanie výsledkov kvadratickej funkcie:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^3$	SHIFT S-SUM $\blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
$\Sigma x^2y$	SHIFT S-SUM $\blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
$\Sigma x^4$	SHIFT S-SUM $\blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
Regression coefficient C	SHIFT S-VAR $\blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
$\hat{x}_1$	SHIFT S-VAR $\blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
$\hat{x}_2$	SHIFT S-VAR $\blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
$\hat{y}$	SHIFT S-VAR $\blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$

- Hodnoty uvedené vo vyššie uvedených tabuľkách môžu byť vo výrazoch používané rovnakým spôsobom, ako sú používané premenné.


### Lineárne funkcie

- Na výpočet lineárnej funkcie sa používa vzorec  $y = A + Bx$ .
- Priklad: Závislosť atmosférického tlaku na teplote:  
Prevedte lineárnu funkciu na určenie vzťahov funkcie a koeficientu korelácie pre dátá z tabuľky (Temperature = teplota; Atmospheric Pressure = atmosférický tlak). Potom použijte vzorec funkcie pre zistenie atmosférického tlaku pri teplote 18 °C a teplote pri tlaku 1 000 hPa. Na koniec vypočítajte koeficient tendencie ( $r^2$ ) a kovariancie.


Temperature	Atmospheric Pressure
10°C	1003 hPa
15°C	1005 hPa
20°C	1010 hPa
25°C	1011 hPa
30°C	1014 hPa

$$\left( \frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right).$$

V režimu REG:



Opakoványm stláčaním tlačidla DT bude na displeji indikovaný počet vložených dát (hodnota n).



15	DT	1005	DT
20	DT	1010	DT
25	DT	1011	DT
30	DT	1014	DT

koeficient funkcie A

koeficient funkcie B

koeficient korelácie

atmosférický tlak pri 18 °C

teplota pri tlaku 1 000 hPa

SHIFT	S-VAR	$\blacktriangleright$	$\blacktriangleright$	$\blacksquare$	=
SHIFT	S-VAR	$\blacktriangleright$	$\blacktriangleright$	$\blacksquare$	=
SHIFT	S-VAR	$\blacktriangleright$	$\blacktriangleright$	$\blacksquare$	=

18	SHIFT	S-VAR	$\blacktriangleright$	$\blacktriangleright$	$\blacksquare$	=
----	-------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------	---

1000	SHIFT	S-VAR	$\blacktriangleright$	$\blacktriangleright$	$\blacksquare$	=
------	-------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------	---

koeficient tendencie

SHIFT S-VAR 3 X² =

kovariancia vzorky

SHIFT	S-SUM	(	SHIFT	S-SUM	3	-
SHIFT	S-SUM	3	SHIFT	S-VAR	1	X
SHIFT	S-VAR	1	SHIFT	S-SUM	3	+
OFF	SHIFT	S-SUM	3	-	1	=

### Logaritmická, exponenciálna, mocninová a inverzná funkcia

- Na vyvolanie výsledkov uvedených typov funkcií použite rovnaké operácie s tlačidlami ako pri lineárnej funkcií.
- Vzorce na výpočty uvedených typov funkcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
 

- logaritmická funkcia	$y = A + B \cdot \ln x$
- exponenciálna funkcia	$y = A \cdot e^{B \cdot x}$ ( $\ln y = \ln A + Bx$ )
- mocninová funkcia	$y = A \cdot x^B$ ( $\ln y = \ln A + B \ln x$ )
- inverzná funkcia	$y = A + B \cdot 1/x$

### Kvadratická funkcia

- Vzorec na výpočet kvadratickej funkcie:  $y = A + Bx + Cx^2$ .
- Priklad: Prevedte kvadratickú funkciu na určenie vzťahov funkcie dát uvedených v tabuľke. Potom použite vzorec funkcie pre odhad hodnôt y pri xi = 16 a pre xi = 20.

$x_i$	$y_i$
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0

V režime REG:

(Stat clear = vymazanie dát štatistiky)

► 3 (Quad)  
 SHIFT CLR 1 (Scl) = (Stat clear)

29 ↗ 1.6 DT 50 ↗ 23.5 DT  
 74 ↗ 38.0 DT 103 ↗ 46.4 DT  
 118 ↗ 48.0 DT

koeficient funkcie A

SHIFT S-VAR ► 1 =

koeficient funkcie B

SHIFT S-VAR ► 2 =

koeficient funkcie C

SHIFT S-VAR ► 3 =

y pri xi = 16

16 SHIFT S-VAR ► 1 =

x1 pri y1 = 20

20 SHIFT S-VAR ► 2 =

X2 pri y2 = 20

20 SHIFT S-VAR ► 3 =

### Upozornenie ku vkladaniu dát

- Dvomi stlačeniami tlačidla DT budú rovnaké dátá vložené dvakrát.
- Je tiež možné opakované vloženie rovnakých dát - použitím tlačidiel SHIFT S-VAR, napr. pre vloženie dát „20 a 30“ pätkrát postupne stlačte tlačidlá 20 SHIFT S-VAR 30 SHIFT S-VAR 5 DT.
- Vyššie uvedené výsledky je možno získať v ťubovoňom poradi - nie je potrebné dodržanie vyššie uvedeného poradia vkladania dát.
- Na výpočty funkcie sa odpovedajúcim spôsobom vzťahujú upozornenia pre vkladanie a editovanie dát na výpočet štandardných odchýlky.

# Technické informácie

## V prípade problému ...

Ak nebude výsledok výpočtu zodpovedať vami predpokladanému výsledku alebo v prípade chyby prevedte prosím nasledujúce kroky:

1. Na inicializáciu všetkých režimov a nastavení kalkulátora postupne stlačte nasledujúce tlačidlo: (Mode)
2. Prekontrolujte použitý vzorec výpočtu.
3. Prepnite kalkulátor do požadovaného režimu a opakujte výpočet.

Ak vyššie uvedeným postupom nebude problém odstránený stlačte tlačidlo (ON).

Kalkulátorom bude prevedený autotest a v prípade výskytu akýchkoľvek abnormálnosti budú z pamäte kalkulátora vymazané všetky dátá. Pred prevedením testu je vhodné (napr. písomnou formou) zálohovať všetky dôležité dátá uložené v pamätiach kalkulátoru.

## Chybové hlásenia

- Po zobrazení chybového hlásenia na displeji kalkulátora bude kalkulátor zablokovaný.
- Na vymazanie chybového hlásenia stlačte tlačidlo (AV) alebo tlačidlom (◀) popr. (▶) prejdite na miesto výpočtu, na ktorom došlo ku chybe a odstráňte problém.

Na displeji kalkulátora môžu byť zobrazené nasledujúce chybové hlásenia:

- **MathERROR**

Pričiny:

- Výsledok výpočtu je mimo povolený rozsah výpočtu.
- Pokus o prevedenie výpočtu za použitia hodnoty presahujúcej povolený rozsah vstupných hodnôt.
- Pokus o prevedenie nelogickej operácie (ako je napr. delenie nulou).

Odstránenie:

- Prekontrolujte vstupné hodnoty výpočtu a zaistite, aby boli v rozsahu povolených vstupných hodnôt. Zvláštnu pozornosť venujte hodnotám uložených v používaných pamätiach.

- **StackERROR**

Pričiny:

- Bola prekročená kapacita zásobníka číselných hodnôt alebo zásobníku prikazov.

Odstránenie:

- Zjednodušte výpočet. Zásobník číselných hodnôt má 10 úrovni, zásobník prikazov 24.
- Rozdeľte výpočet na polovicu popr. na viac časti.

- **Syntax ERROR**

Pričiny:

- Pokus o prevedenie nelogickej matematickej operácie (ako napr. delenie nulou).

Odstránenie:

- Tlačidlami (◀) alebo (▶) prejdite na miesto vo výpočte, na ktorom došlo ku chybe a potom prevedte potrebné opravy.

- **Arg ERROR**

Pričiny:

- Nesprávne použitie argumentu.

Odstránenie:

- Tlačidlami (◀) alebo (▶) prejdite na miesto vo výpočte, na ktorom došlo ku chybe a potom prevedte potrebné opravy.

## Poradie operácií

Jednotlivé operácie sú kalkulátorom prevádzané v nasledujúcom poradí:

1. revody súradníc.
2. Funkcie typu A - jedná sa o funkcie pri ktorých je najskôr vkladaná hodnota a potom je stlačené funkčné tlačidlo.
3. Mocniny a odmocniny.
4. a b/c
5. Skrátený formát násobenia pred názvom pamäte alebo názvom premennej ako napr.  $2\pi, 3e, 5A, \pi A$  atď.
6. Funkcia typu B - pri týchto funkciach je najskôr stlačené funkčné tlačidlo a potom je vkladaná  $\sqrt{ }, \sqrt[3]{ }, \log, \ln, e^x, 10^x, \sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \sinh, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, (-)$  hodnota, napr.
7. Skrátený formát násobenia pred funkciami typu B, ako napr.  $2\sqrt{3}, \text{Alog}2$ , atď.
8. Permutácie a kombinácie.
9. Násobenie a delenie.
10. Odčítanie a sčítanie.

### Doplňujúce informácie

- Operácie s rovnakou prednosťou sú prevádzané sprava doľava.
- Ostatné operácie sú prevádzané v smere zľava doprava.
- Najskôr sú prevádzané operácie v uzavorených zátvorkách.
- Ak je súčasťou výpočtu argument, ktorý je záporným číslom musí byť toto číslo uvedené v uzavorených zátvorkách. So záporným známenkom sa pracuje ako s funkciou typu B - z uvedeného dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť výpočtom obsahujúcim funkciu typu A s vysokou prioritou popr. operáciám umocňovania a odmocňovania.

Priklad:

$$(-2)^4 = 16$$

$$-2^4 = -16$$

## Zásobníky

Kalkulátorom sú na prechodné ukladanie dát na ich spracovanie v poradí ich dôležitosti (viď vyššie) používania oblasti pamäte označované ako zásobníky - na ukladanie čiselných hodnôt zásobník čiselných hodnôt, na ukladanie prikazov zásobník prikazov. Kapacita zásobníku čiselných hodnôt je 10 úrovni, zásobník prikazov má 24 úrovni. Pri pokuse o prevedenie operácie presahujúcej kapacitu zásobníkov bude znázornené hlásenie Stack ERROR.

Priklad:

$$2 \times ( ( 3 + 4 \times ( 5 + 4 ) + 3 ) \div 5 ) + 8 =$$

1	2	x	(	3	+	4	*	5	)	4	5	6	7
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Vľavo: zásobník čiselných hodnôt

1	2
2	3
3	4
4	5
5	4
:	

Vpravo: zásobník prikazov

1	2
2	3
3	4
4	5
5	4
:	

Výpočty sú prevádzané v poradí ich priority, postupným prevádzaním výpočtov sú zo zásobníkov postupne vymazávané uložené hodnoty a prikazy.

## Povolené rozsahy vstupných hodnôt

- Interne sú výpočty kalkulátorom prevádzané pri použití 12 číslic.
- Presnosť výpočtu je spravidla +/- 1 digit posledného zobrazeného miesta.

Functions		Input Range
sinx	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
tanx	DEG	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times 90$ .
	RAD	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times \pi/2$ .
	GRA	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times 100$ .
sin <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 1$
cos <sup>-1</sup> x		
tan <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
sinhx		$0 \leq  x  \leq 230.2585092$
coshx		
sinh <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
cosh <sup>-1</sup> x		$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
tanhx		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
tanh <sup>-1</sup> x		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
logx/lnx		$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
10 <sup>x</sup>		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
e <sup>x</sup>		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$		$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
$x^2$		$ x  < 1 \times 10^{60}$
$1/x$		$ x  < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$		$ x  < 1 \times 10^{100}$
$x!$		$0 \leq x \leq 69 (x \text{ is an integer})$
$nPr$		$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n (n, r \text{ are integers})$ $1 \leq (n!/(n-r)!)) < 1 \times 10^{100}$

Functions=funkcia;

Input range=rozsah vstupu;

Same as...=rovnaké ako...;  
except when...=s výnimkou keď...;

x is an...=x je celé číslo;  
...are integers=...sú celé čísla

Functions	Input Range	
$nCr$	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$ , $0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq [n!/\{r!(n-r)!\}] < 1 \times 10^{100}$	Functions=funkcia; Input range=rozsah vstupu
$\text{Pol}(x, y)$	$ x ,  y  \leq 9.999999999 \times 10^{49}$ $(x^2+y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $\theta$ : Same as $\sin x$	same as $\sin x$ =Rovnake ako $\sin x$ ;
$\sqrt[n]{x}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$	
$\overleftarrow{\text{---}}$	$ x  < 1 \times 10^{100}$ Decimal $\leftrightarrow$ Sexagesimal Conversions $0^{\circ}0'0'' \leq  x  \leq 999999^{\circ}59''$	prevod dekadických čísel na šesťdesiatkové a naopak
$\wedge(x^n)$	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{1}{2n+1}$ ( $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log  x  < 100$	$n$ =celé číslo avšak:...
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0: x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ( $n \neq 0$ ; $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log  y  < 100$	$n$ =celé číslo
$a^{b/c}$	Total of integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).	aúčet miest použitých pre vloženie celého čísla, čitateľa a menovateľa musí byť desať alebo menšie (vrátane znamienok delenia)
SD (REG)	$ x  < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_n, y\sigma_n, \bar{x}, \bar{y}: n \neq 0$ $ y  < 1 \times 10^{50}$ $x\sigma_{n-1}, y\sigma_{n-1}, A, B, r:$ $ n  < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$	

Pre jednoduché výpočty je chyba výpočtu 1 digit posledného miesta (v prípade exponenciálneho zobrazenia je chyba výpočtu +/-1 digit posledného významného miesta). V prípade postupných výsledkov sú chyby sčítania v dôsledku čoho dochádza k ich zváčšovaniu (platí tiež aj pre interné postupné výpočty pri použití funkcií  $\wedge(x^n)$ ,  $\sqrt[x]{y}$ ,  $x!$ ,  $\sqrt[3]{-}$ ,  $nPr$ ,  $nCr$ , atď).

V prípade blízkosti funkcií jednotlivého bodu a bodu obratu sú chyby sčítavania a môžu sa stať veľkými.

Zmeny designu a technických špecifikácií vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

# Tartalom

<b>Kétsoros kijelző.....</b>	<b>2</b>
<b>Első lépések.....</b>	<b>2</b>
Üzemmódon .....	2
Beirási kapacitás .....	3
Javítás beírás közben .....	3
Visszajátszás funkció .....	3
Hibakereső.....	3
Összetett kifejezések.....	3
Exponenciális kijelzési formátumok.....	4
Tizedespont és elválasztójelek .....	4
A számológép beállításainak visszaállítása .....	4
<b>Alapvető műveletek.....</b>	<b>5</b>
Alapműveletek.....	5
Törtes műveletek .....	5
Százalékszámítás .....	7
Fok, perc, másodperc számítása .....	7
FIX, SCI, RND .....	7
<b>Számolás memóriával.....</b>	<b>8</b>
Ans memória.....	8
Egymást követő számítások .....	9
Független memória .....	9
Változók .....	9
<b>Tudományos számítások .....</b>	<b>9</b>
Trigonometrikus / Inverz trigonometrikus függvények .....	10
Hiperbolikus / Inverz hiperbolikus-függvények .....	10
10-es és természetes alapú logaritmus / inverz logaritmus függvény .....	10
Négyzetgyök, köbgyök, gyök, négyzet, kőb, reciprok, faktoriális, véletlen számok, $\pi$ , permutáció / kombináció .....	11
Szögmérték-átváltás .....	11
Koordináta-átváltás (Pol x, y), Rec (r, $\theta$ ) .....	12
Számítások tudományos (normál)alakkal .....	12
<b>Statisztikai számítások .....</b>	<b>12</b>
Szórás .....	12
Regressziós számítások .....	14
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>18</b>
Ha gond van .....	18
Hibaüzenetek .....	18
Műveleti sorrend .....	19
Memóriahelyek .....	20
Beviteli tartomány .....	21

## Kétsoros kijelző

34 <sup>5</sup> 6 <sub>7</sub> 45,435,439,87
---

A kétsoros kijelző lehetővé teszi, hogy a számítási képletet és az eredményt egyszerre lássuk.

- A felső sorban a számítási képlet látható
- Az alsó sorban az eredmény látható

Ha a tizedes tört egész része három számjegynél többől áll, három számjegyenként elválasztó jelzés látható.

## Első lépések

### Üzemmódotok

A számolás megkezdése előtt meg kell adni a megfelelő beviteli módot az alábbi táblázat szerint.

Ilyen tipusú számítás elvégzéséhez:	Ezeket a gombokat kell megnyomni:	Hogy belépjünk ebbe az üzemmódba:
Alapvető műveletek	MODE 1	COMP
Szórás	MODE 2	SD
Régressziós számítás	MODE 3	REG

- Ha a MODE gombot egynél többször nyomjuk meg, a kijelzőn további beállítások jelennek meg. Ezeket a beállításokat az útmutató azon részei tárgyalják részletesen, amelyekben a használatukról van szó.
- Az útmutatóban ismertetett számítások elvégzéséhez szükséges üzemmód-beállítást az egyes szakaszok címe mutatja:

**Például:**

**Statisztikai  
számítások**



### Megjegyzés

- **(SHIFT CLR 2 (Mode) [ ]** gombok megnyomásával vissza lehet állítani a számítási módot és beállításokat az alábbi eredeti beállításokra:  
Számítási mód: ..... COMP  
Szög egység: ..... Deg (fok)  
Exponenciális kijelzés: ..... Norm 1  
Törtek kijelzése: ..... a  $\frac{b}{c}$   
Tizedes elválasztó jel: ..... Dot (pont)

## Beírási kapacitás

- A számítások beírására szolgáló memóriaterületen 79 lépést lehet tárolni. Egy lépésnak számít egy számgomb vagy alapművelet gomb ( $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$ ) megnyomása. A SHIFT és ALPHA gomb megnyomása nem számít lépésnek, vagyis például a SHIFT ALPHA kombináció beírása csak egy lépés.
- Egy számításnál legfeljebb 79 lépés adható meg. Ha beíráskor elérkeztünk a 73-ik lépéshoz, a kurzor „ $\_$ ”-ről „ $=$ ”-re változik, ezzel jelezve, hogy nemsokára betelik a memória. Ha több mint 79 lépést szeretne beírni, két vagy több részben kell végrehajtania a számítást.
- Az Ans gomb megnyomására előjön a legutóbb kiszámított eredmény, amely a későbbi számításoknál használható. Az Ans gomb használatáról bővebben az „eredmény memória” fejezet szól.

## Javítás beírás közben

- A  $\blacktriangleleft$  és  $\triangleright$  gomb segítségével mozgassuk a kurzort a megfelelő helyre!
- A DEL gomb segítségével töröljük a kurzor helyén található számot vagy műveletet!
- A SHIFT INS gombok megnyomásával váltunk át beszúrás kurzorra! Amíg a kijelzőn a beszúrás kurzor látható, a beírt szöveg a kurzor helyén beszúrva jelenik meg.
- A SHIFT INS vagy  $\square$  gombok megnyomására a kurzor visszaváltozik.

## Visszajátszás funkció

- Minden elvégzett művelet esetében a készülék eltárolja a számítási képletet és az eredményt a visszajátszás memóriában. A  $\blacktriangle$  gomb megnyomására megjelenik a legutóbb használt képlet és a számítási eredmény. A  $\blacktriangle$  gomb ismételt megnyomására megjelennek az előző képletek és eredmények, az újabbtól a régebbi felé haladva.
- Ha a visszajátszás funkció aktív, a  $\blacktriangleleft$  vagy  $\triangleright$  gomb megnyomására megjelenik a szerkesztő képernyő.
- Ha a  $\blacktriangleleft$  vagy  $\triangleright$  gombot közvetlenül azután nyomjuk meg, hogy a számítást befejeztük, az adott számításhoz tartozó szerkesztő képernyő jelenik meg.
- Az AC gomb megnyomásakor a visszajátszás memória nem törlődik, vagyis a legutóbbi számítást az AC gomb megnyomása után is elő lehet hívni.
- A visszajátszás memória 128 byte területen tárolja a kifejezéseket és eredményeket.
- A visszajátszás memóriát az alábbi módokon lehet törölni:

Az ON gomb megnyomása

A számítási mód és beállítások visszaállítása eredetre: SHIFT CLR 2 (vagy 3) = .

Átváltás egyik számítási módról a másikra

A számológép kikapcsolása


## Hibakereső

- Ha hiba történt, a  $\blacktriangleleft$  vagy  $\triangleright$  gomb megnyomására megjelenik a számítás, és a kurzor ott látható, ahol a hiba van.

## Összetett kifejezések

Az összetett kifejezés olyan kifejezés, amely két vagy több, kettősponttal (:) elválasztott rövidebb kifejezésből áll.


- Például:** 2 + 3 összeadása, majd az eredmény megszorzása 4-gyel:



## Exponenciális kijelzési formátumok

A számológép legfeljebb 10 számjegyet tud megjeleníteni. Az ennél nagyobb értékek automatikusan szorzat formájában jelennek meg. Tizedes törtek esetében kétféle formátum közül lehet választani, amelyek meghatározzák, mikor jelenjen meg az eredmény szorzatként.

- A kijelzési formátumok közül a **MODE** gomb megnyomásával lehet választani, addig kell nyomogatni, amíg a kívánt formátumot megtaláljuk az alábbiak közül:




- Nyomjuk meg a **3** gombot! A megjelenő formátumválasztó képernyőről kiválaszthatjuk a Norm 1 funkciót az **1** gombbal, vagy a Norm 2 funkciót a **2** gombbal.  
**NORM 1**  
A Norm 1 esetében a 10 számjegynél nagyobb egész számok és a 2 tizedes jegynél többet tartalmazó tizedes törtek automatikusan szorzatként jelennek meg.  
**NORM 2**  
A Norm 2 esetében a 10 számjegynél nagyobb egész számok és a 9 tizedes jegynél többet tartalmazó tizedes törtek automatikusan szorzatként jelennek meg.
- A használati útmutatóban látható összes példánál a számítási eredmények Norm 1 formátumban láthatóak.

## Tizedespont és elválasztójelek

A tizedespont és a 3 számjegyenként megjelenő elválasztójel megváltoztatható a kijelző beállításait tartalmazó „Disp” menüben.

- A tizedespont és elválasztójel beállításainak megváltoztatásához nyomogassa a **MODE** gombot, amíg meg nem jelenik az alábbi képernyő:



- Jelenítse meg a beállító képernyöt! **1** ►
- Az **1** vagy **2** számgombbal válassza ki a kívánt beállítást!  
1 (Dot): Tizedespont, vessző elválasztójelként  
2 (Comma): Tizedevessző, pont elválasztójelként

## A számológép beállításainak visszaállítása

- Az alábbi kombináció megnyomásakor a mód és beállítások visszaváltoznak az eredeti beállításra, a visszajátszási memória és az eltárolt változók pedig törlődnek:  
**SHIFT CLR 3 (All) =**

## Alapvető műveletek

### Alapműveletek

Alapműveletek elvégzéséhez válassza ki a COMP üzemmódot a **MODE** gomb segítségével  
COMP ..... **MODE** 1

- A számításokban szereplő negatív számokat zárójelbe kell tenni.

$$\sin -1.23 \rightarrow \boxed{\sin} \boxed{(-)} \boxed{1.23} \boxed{=}$$

- A negatív kitevőt nem szükséges zárójelbe tenni:

$$\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow \boxed{\sin} \boxed{2.34} \boxed{\text{EXP}} \boxed{(-)} \boxed{5} \boxed{=}$$

1. példa:  $3 \times (5 \times 10^{-9}) = 1.5 \times 10^{-8}$

$$3 \boxed{\times} 5 \boxed{\text{EXP}} \boxed{(-)} \boxed{9} \boxed{=}$$

2. példa:  $5 \times (9+7) = 80$      $5 \boxed{\times} \boxed{(+)} \boxed{9} \boxed{+} \boxed{7} \boxed{=}$

- Az **=** gomb megnyomása előtt minden zárójeles műveletet el kell végezni.

### Törtes műveletek

- Törtszámítás

- Az értékek automatikusan tizedes tört formában jelennek meg, ha egy tört számjegyeinek összege (egész rész + számláló + nevező + elválasztó jelek) meghaladja a 10-et.

1. példa:  $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

$$2 \boxed{\text{a}\%} 3 \boxed{+} 1 \boxed{\text{a}\%} 5 \boxed{=} \boxed{13.15.}$$

2. példa:  $3 \frac{1}{4} + 1 \frac{2}{3} = 4 \frac{11}{12}$

$$3 \boxed{\text{a}\%} 1 \boxed{\text{a}\%} 4 \boxed{+} \\ 1 \boxed{\text{a}\%} 2 \boxed{\text{a}\%} 3 \boxed{=} \boxed{4.11.12.}$$

3. példa:  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$$2 \boxed{\text{a}\%} 4 \boxed{=}$$

4. példa:  $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$

$$1 \boxed{\text{a}\%} 2 \boxed{+} 1.6 \boxed{=}$$

- A közönséges és tizedes törteket egyaránt tartalmazó számítások eredménye mindenig tizedes törtként jelenik meg.
- Átváltás tizedes és közönséges törtek között (Decimal ↔ Fraction)**

- Az alábbi művelet segítségével tizedes törtet lehet közönséges törtre átváltani és vissza.
- Megjegyzés: az átváltási művelet elvégzése akár két másodpercig is eltarthat.

**1. példa:**  $2.75 = 2 \frac{3}{4}$  (Decimal → Fraction)

2.75 2.75

2,3,4.

=  $\frac{11}{4}$  11,4.

**2. példa**  $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$  (Fraction ↔ Decimal)

1 2 1,2.

0,5

1,2.

- Átváltás vegyes törtről egynél nagyobb értékű törre


Példa:  $1\frac{2}{3} \rightarrow \frac{5}{3}$

1 2 3 1,2,3.

5,3.

1,2,3.


- Ha a számítás egynél nagyobb törtet eredményez, a kijelző beállításait tartalmazó „Disp” menüben meg lehet adni a kijelzés kívánt módját.
- A törtek megjelenítési formátumának megváltoztatásához nyomogassa a **MODE** gombot, amíg el nem jut az alábbi képernyőre:



- Jelenítse meg a választóképernyőt! 1
- Nyomja meg azt a számgombot (**1** vagy **2**), amely megfelel a kívánt beállításnak.
- 1 (a <sup>b</sup>/<sub>c</sub>): Vegyes tört  
2 (d/c): Egynél nagyobb tört
- Ha a d/c formátum aktiv, vegyes tört megadásakor a készülék hibát jelez.

## Százálekszámítás

- **1. példa:** 1500 12%-ának kiszámítása (**180**)
- **2. példa:** Annak kiszámítása, hogy a 660 hány százaléka 880-nak (**75%**)
- **3. példa:** 2500 megnövelése 15%-kal (**2875**)
- **4. példa:** 3500 csökkentése 25%-kal (**2625**)
- **5. példa:** 168, 98 és 734 összegének csökkentése 20%-kal (**800**)




- Amint azt a fenti példa mutatja, ha százálekos növeléshez vagy csökkentéshez akarjuk használni az Ans memoriában tárolt értéket, az Ans memoriában tárolt értéket először hozzá kell rendelni egy változóhoz, majd azt a változót megadni a százálekos növelés/csökkentés műveletnél. Erre azért van szükség, mert a készülék a **%** gomb megnyomásakor eltárol egy részesedményt az Ans memoriában még mielőtt megnyomhatnánk a **-** gombot.
- **6. példa:** Ha egy eredetileg 500 grammos mintaanyaghoz 300 grammot hozzáteszünk, hány százálekos a növekedés? (**160%**)  

Calculator screen showing:  $300 + 500 \text{ [SHIFT]} \% = 160\%$
- **7. példa:** Mekkora százálekos növekedésnek számít, ha 40-ról 46-ra változik egy érték? És ha 48-ra? (**15%, 20%**)  

Calculator screen showing:  $46 - 40 \text{ [SHIFT]} \% = 15\%$   
 $\text{[Left Arrow]} \text{ [Left Arrow]} 8 = 20\%$

## Fok, perc, másodperc számítás

- A készülék segítségével átváltásokat lehet végezni fokról (óra), percről és másodpercről decimális értékre és vissza.
- **1. példa:** 2,258 átváltása 60-as alapú rendszerre és vissza




- **2. példa:** A következő számítás elvégzése:

$$12^{\circ}34'56'' \times 3.45$$

$$12 \text{ [Left Arrow]} 34 \text{ [Left Arrow]} 56 \text{ [Left Arrow]} \times 3.45 = 43^{\circ}24'31.2$$

## FIX, SCI, RND

- A megjelenített tizedes jegyek számának, a fontos helyi értékeknek vagy a szorzatkénti kijelzésnek a megváltoztatásához nyomogassa a **MODE** gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az alábbi felirat:




- Nyomja meg a kívánt beállításnak megfelelő számegombot! (1 2 vagy 3)


1 (Fix) A tizedes jegyek száma  
 2 (Sci) A fontos helyi értékek száma  
 3 (Norm) Kijelzés szorzatként

- 1. példa:  $200 : 7 \times 14 =$

(Három tizedes jegyet ad meg)

  
 MODE ..... 1 (Fix) 3 FIX  
 400.000

(A belső számítások továbbra is 12 számjeggyel történnek)

  
 $200 \div 7 =$   
 $\times 14 =$  400.000

A következőkben ugyanaz a számítás történik meghatározott számú tizedes jeggyel.  
 (Belső kerekítés)

  
 SHIFT RND  
 $28.571$   
 $\times 14 =$   
 $399.994$

- A Fix beállítás törléséhez nyomja meg a MODE ..... 3 (Norm) 1 gombokat!
- 2. példa:  $1 + 3$ , a kijelzés két fontos helyi értékig történik (Sci 2)

  
 MODE ..... 2 (Sci) 1 2 3 = 3.3 01

- A Sci beállítás törléséhez nyomja meg a MODE ..... 3 (Norm) 1 gombokat!

## Számolás memóriával (COMP)

A memóriában tárolt értékek felhasználásához számításoknál válassza ki a COMP üzemmódot a MODE gomb segítségével  
 COMP ..... MODE 1

### Ans memória

- Ha egy érték vagy kifejezés beírását követően megnyomja az = gombot, a kapott eredmény automatikusan tárolódik az Ans memóriában, és annak korábbi tartalmát felülírja.
- Az = megnyomásakor kapott eredményeken kívül az Ans memória tartalmát a következő műveletek is felülírják: SHIFT %, M+, SHIFT M- vagy SHIFT STO és egy betű (A-tól F-ig, M, X vagy Y).
- Az Ans memória tartalma az Ans gomb megnyomásával jeleníthető meg.
- Az Ans memória egy 12 jegyű tizedes tört és egy két jegyű kitevő tárolására képes.
- Az Ans memória nem íródik felül, ha a fenti gombkombinációk megnyomásával elvégzett művelet hibát eredményez.

## Egymást követő számítások

- A kijelzőn látható (és az Ans memoriában szereplő) számítási eredmény használható a következő számítás kiindulási értékének. Ha az eredmény látható a kijelzőn, és megnyomjuk bármelyik műveleti gombot, a kijelzőn látható érték Ans értékre változik, így mutatva, hogy ez az érték van jelenleg tárolva az Ans memoriában.
- A számítási eredmény használható egy következő A típusú függvénnyel is ( $x^2$ ,  $x^3$ ,  $x^{-1}$ ,  $xl$ , DRG►), +, -,  $\sqrt[n]{x}$ ,  $x^n$ , +,  $nPr$  and  $nCr$ . ( és  $nCr$ .

## Független memória

- A memoriába közvetlenül lehet tárolni értékeket, és a tárolt értékekhez hozzá lehet adni, vagy ki lehet belőlük vonni más értékeket. A független memória hasznos kumulatív összegek számításakor.
- A független memória ugyanazt a memória-területet használja, mint az M változó.
- A független memória (M) törléséhez nyomja meg a **0 SHIFT STO M** (M+) gombokat!

### Példa:

$23 + 9 = 32$	$23 \text{ } \boxed{+} \text{ } 9 \text{ } \text{SHIFT} \text{ } \text{STO} \text{ } \text{M} \text{ } (M+)$
$53 - 6 = 47$	$53 \text{ } \boxed{-} \text{ } 6 \text{ } \text{M+}$
$-) 45 \times 2 = 90$	$45 \text{ } \boxed{\times} \text{ } 2 \text{ } \text{SHIFT} \text{ } \text{M-}$
(Total) $-11$	$\text{RCL} \text{ } \text{M} \text{ } (M+)$

## Változók

- Kilenc változó adható meg (A-tól F-ig, M, X és Y), a megadott érték pedig lehet tárolt adat, állandó, eredmény vagy egyéb érték.
- A következő művelettel törölhetjük az egy konkrét változóhoz rendelt adatot:  
**0 SHIFT STO A**. Ez a művelet az A változóhoz rendelt adatokat törli.
- Az összes változó törlésére az alábbi művelet szolgál:  
**SHIFT CLR 1 (Mcl) -**

### Példa:

$193.2 \div 23 = 8.4$	$193.2 \text{ } \text{SHIFT} \text{ } \text{STO} \text{ } \text{A} \text{ } \div \text{ } 23 \text{ } =$
$193.2 \div 28 = 6.9$	$\text{ALPHA} \text{ } \text{A} \text{ } \div \text{ } 28 \text{ } =$


## Tudományos számítások

Alapműveletek elvégzéséhez válassza ki a COMP üzemmódot a **MODE** gomb segítségével  
COMP ..... **MODE** 1

- Bizonyos művelet típusok elvégzése hosszú időt vehet igénybe.
- Várja meg, hogy az eredmény megjelenjen a kijelzőn, mielőtt elkezdené a következő számítást!
- $\pi = 3,14159265359$

## Trigonometrikus / Inverz trigonometrikus függvények

- Az alapbeállított szögmértékegység (fok, radián, gradiens) megváltoztatható a MODE gomb segítségével. Nyomogassa a MODE gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az alábbi felirat



- Nyomja meg a kivánt szögmértékegységnek megfelelő számgombot! (1 2 vagy 3)

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$$

**1. példa:** Example 1:  $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$

[sin] .... [Deg]

[sin] 63 [.] 52 [.] 41 [=]

**2. példa:** Example 2:  $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$

[cos] .... [Rad]

[cos] [pi] [.] 3 [=]

**3. példa:** Example 3:  $\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25\pi \text{ (rad)} \left(= \frac{\pi}{4} \text{ (rad)}\right)$

[cos^-1] [sqrt] 2 [.] 2 [=] [pi] [=]

**4. példa:** Example 4:  $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$

[tan^-1] .... [Deg]

[tan^-1] 0.741 [=]

## Hiperbolikus / Inverz hiperbolikus függvények

**1. példa:**  $\sinh 3.6 = 18.28545536$

[hyp] [sinh] 3.6 [=]

**2. példa:**  $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$

[hyp] [sinh^-1] 30 [=]

## 10-es és természetes alapú logaritmus / inverz logaritmus függvény

**1. példa**  $\log 1.23 = 0.089905111$

[log] 1.23 [=]

**2. példa**  $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$

[ln] 90 [=]

$\ln e = 1$

[ln] [APM] [e] [=]

**3. példa**  $e^{10} = 22026.46579$

[hyp] [e^x] 10 [=]


**4. példa**  $10^{1.5} = 31.6227766$

[hyp] [w] 1.5 [=]

**5. példa**  $2^4 = 16$


[2] [^] 4 [=]

Négyzetgyök, köbgyök, gyök, négyzet, köb, reciprok, faktoriális, véletlen számok,  $\pi$ , permutáció / kombináció

1. példa  $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$   


2. példa  $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$   


3. példa  $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$   


4. példa  $123 + 30^2 = 1023$   


5. példa  $12^3 = 1728$   


6. példa  $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$   


7. példa  $8! = 40320$   


8. példa Véletlen szám generálása 0,000 és 0,999 között  
  
0.664

(A fenti érték csak egy példa. A véletlen szám minden más.)

9. példa  $3\pi = 9.424777961$   


10. példa Annak meghatározása, hogy hány különböző, 4 számjegyű számot lehet az 1-től 7-ig terjedő számjegykből összeállítani, ahol egy négyjegyű számon belül a számjegyek nem ismétlődhetnek (1234 lehetséges, de 1123 nem). (840)


 7 SHIFT aPr 4 =

11. példa Annak meghatározása, hogy hány különböző négytagú csoportot lehet összeállítani 10 egyénből (210)


 10 nCr 4 =

### Szögmérték-átváltás

- A SHIFT MODE gombok segítségével jelenítsük meg az alábbi menüt:



- Az 1 vagy 3 gomb megnyomására az érték a számnak megfelelő mértékegységre változik.
- Példa:** 4,25 radian átváltása fokra



## Koordináta-átváltás (Pol x, y), Rec (r, θ)

- A számítási eredmények automatikusan hozzárendelődnek az E és F változóhoz.
- 1. példa:** Poláris koordináták ( $r=2$ ,  $\theta=60^\circ$ ) átváltása derékszögű koordinátára (x, y) (Deg)

$x = 1$   $y = 1.732050806$

- x értékének megjelenítéséhez nyomja meg az RCL E gombokat, y értékéhez pedig az RCL F gombokat!
- 2. példa:** Derékszögű koordináták  $(1, \sqrt{3})$  átváltása poláris koordinátára (r, θ) (Rad)

$r = 2$   $\theta = 60$

- r értékének megjelenítéséhez nyomja meg az RCL E gombokat, θ értékéhez pedig az RCL F gombokat!

## Számítások tudományos (normál)alakkal

- 1. példa:** 56,088 méter átszámítása kilométerre

$\rightarrow 56.088 \times 10^3$  (km)

- 2. példa:** 0,08125 gramm átszámítása milligramra

$\rightarrow 81.25 \times 10^{-3}$  (mg)




## Statisztikai számítások

### Szórás

Szórasszámítást tartalmazó statisztikai műveletek elvégzéséhez válassza ki az SD üzemmódot a MODE gomb segítségével


SD ..... MODE 2

- Adatbevitelt mindenkorán a SHIFT CLR 1 (Sci) - gomb megnyomásával, vagyis a statisztikai memória törlésével kezdjük!
- Adatbevitelhez használjuk az alábbi gombkombinációt:  
<x-data> DT
- A bevitt adatokból kiszámítható n,  $\Sigma x$ ,  $\Sigma x^2$ ,  $\bar{x}$ ,  $\sigma_n$  és  $\sigma_{n-1}$  értéke, amelyek előhívhatók az alábbi gombokkal:

Érték	Gombkombináció
$\Sigma x^2$ $\Sigma x$ $n$ $\bar{x}$ $X \bar{O} n$ $X \bar{O} n-1$	

- Példa:  $\sigma_{n-1}$ ,  $\sigma_n$ ,  $\bar{x}$ ,  $n$ ,  $\Sigma x$  és  $\Sigma x^2$  kiszámítása a következő adathalmazra:  
55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

SD módban:



A **DT** gomb minden megnyomására, amikor adatot viszünk be, az addig bevitt adatok száma ( $n$  érték) megjelenik a kijelzőn.

54 **DT** 51 **DT** 55 **DT**  
 53 **DT** **DT** 54 **DT** 52 **DT**

Szórás ( $\sigma_{n-1}$ ) = **1,407885953**



A populáció szórása ( $\sigma_n$ ) = **1,316956719**



Számtani átlag ( $\bar{x}$ ) = **53,375**



Adatszám ( $n$ ) = **8**



Az értékek összege ( $\Sigma x$ ) = **427**




Az értékek négyzetének összege ( $\Sigma x^2$ ) = **22805**



Hasznos tudnivalók adatbevitelhez

- A **DT DT** gombkombináció az adat kétszeri bevitelét eredményezi.
- Ugyanazt az adatot többször is be lehet írni a **SHIFT ;** gombok megnyomásával. Ha a 110 adatot tízször szeretné bevinni, nyomja meg a **SHIFT ;** 10 **DT** gombokat!
- A fenti műveletek tetszőleges sorrendben is elvégezhetők
- Adatbevitel közben, vagy ha az adatbevitel kész, a **▲** és **▼** gombbal végig lehet nézni a bevitt adatokat. Ha az adat többször szerepel, és ezért a **SHIFT ;** gombok segítségével többször is bevittük, ha végignézzük az adatokat, az adatot magát és a gyakoriságát (adatok számát) is láthatjuk, külön képernyőkön (Freq).

- A kijelzőn megjelenő adatok szerkeszthetők. Szükség esetén új adatot lehet megadni a régi helyett: írjuk be az új adatot, majd nyomjuk meg az = gombot! Ez azt is jelenti, hogy ha más műveletet (számítás, statisztikai számítások eredményének megjelenítése, stb.) akarunk végrehajtani, először az AC gomb segítségével ki kell lépnünk az adatbeviteli képernyőről.
- Ha a kijelzőn látható adatot távirjuk, és utána nem az =, hanem a DT gombot nyomjuk meg, a beirt adat új adatként kerül be a memóriába, és a régi adat változatlanul megmarad.
- A kijelzőn látható adat törlhető. Jelenítsük meg a kívánt adatot a ▲ és ▼ gombbal, majd nyomjuk meg a SHIFT CL gombot! Ha egy adatot kitörlünk, az utána következő összes adat egy hellyel előrébb lép.
- A bevitt adatok a számológép memoriájában tárolódnak. Ha a „Data Full” üzenet jelenik meg a kijelzőn, a memória megtelt, és nem lehet több adatot bevinni. Ha ez történik, az = gombbal jelenítse meg az alábbi képernyőt!



A 2 gomb megnyomásával kiléphet az adatbevitel üzemmódból az adatok szerepeltekése nélkül.

Az 1 gomb megnyomásával szerepeltetheti az adatokat mentés nélkül. Ebben az esetben a bevitt adatokat nem lehet megjeleníteni vagy megváltoztatni.

- Az utoljára bevitt adat törlhető a SHIFT CL gombbal.
- Ha SD vagy REG üzemmódban statisztikai adatokat írtunk be, az alábbi műveletek elvégzését követően az egyes adatok többé nem jeleníthetők és változathatók meg:  
Átváltás másik üzemmódra


A regresszió típusának megváltoztatása (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad)

## Regressziós számítások

Regressziót tartalmazó statisztikai számítások elvégzéséhez válassza ki a REG üzemmódot a MODE gomb segítségével

REG ..... MODE 3

- Ha belépünk REG üzemmódba, az alábbiakhoz hasonló képernyöket láthatunk:



- A megfelelő számgomb (1 2 vagy 3) megnyomásával válassza ki a kívánt regresszió tipust:

<b>1 (Lin):</b>	lineáris regresszió
<b>2 (Log):</b>	logaritmikus regresszió
<b>3 (Exp):</b>	exponenciális regresszió
<b>▶ 1 (Pwr):</b>	hatványfüggvényes regresszió
<b>▶ 2 (Inv):</b>	inverz regresszió
<b>▶ 3 (Quad):</b>	másodfokú regresszió

- Az adatbevitelt mindenkor minden statisztikai memória törlésével kezdjük! (SHIFT CLR 1 (Sci) = )
- Az adatok beviteléhez az alábbi gombkombinációt használjuk: <x-data> ▶ <y-data> ▶
- A regressziós számítás eredménye a bevitt értékektől függ. Az eredményeket a következő táblázatban ismertetett gombkombinációkkal lehet megjeleníteni.

Ennek az értéknek a kiszámításához:	Ezeket a gombokat kell megnyomni:
$\Sigma x^2$ $\Sigma x$ $n$ $\Sigma y^2$ $\Sigma y$ $\Sigma xy$ $\bar{x}$ $x\sigma_n$ $x\sigma_{n-1}$ $\bar{y}$ $y\sigma_n$ $y\sigma_{n-1}$	
A regressziós együttható B regressziós együttható	
Nem másodfokú regressziós számításoknál	
Korrelációs együttható $r$  	

- Az alábbi táblázatban láthatóak a másodfokú regressziós számításoknál használható funkciók.

Ennek az értéknek a kiszámításához:	Ezeket a gombokat kell megnyomni:
$\Sigma x^2$ $\Sigma xy$ $\Sigma y^2$  C regressziós együttható $\hat{a}$ $\hat{b}$ $\hat{y}$	

- A fenti táblázatokban szereplő értékek hosszabb kifejezésekben is használhatóak, úgy, mint egy változó.
- Lineáris regresszió**
- A lineáris regresszió regressziós képlete a következő:
$$y = A + Bx$$
- Példa:** Lékgöri nyomás és hőmérséklet

Hőmérséklet	Lékgöri nyomás
10°	1003 hPa
15°	1005 hPa
20°	1010 hPa
25°	1011 hPa
30°	1014 hPa

A lineáris regresszió-számítás segítségével kiszámíthatóak a regressziós képlet adatai és a környező adatok korrelációs együtthatója. Ezt követően a regressziós képlet segítségével becslést készíthetünk a 18° esetében fellépő nyomásról vagy az 1000 hPa nyomás mellett kőmérésletről. Végül pedig kiszámítjuk a determinációs együtthatót és a minta kovarianciáját

$$\left( \frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right).$$

REG üzemmódban:



Amikor egyes adatokat viszünk be, és megnyomjuk a **DT** gombot, az addig bevitt értékek száma (n) megjelenik a kijelzőn.

15 **DT**  
20 **DT** 1010 **DT** 25 **DT** 1011 **DT**  
30 **DT** 1014 **DT**

A regressziós együttható = 997,4  
B regressziós együttható = 0,56  
r korrelációs együttható = 0,982607368

Lékgöri nyomás 18 fokon = 1007,48  
Hőmérséklet 1000hPa nyomásnál = 4,642857143

Determinációs együttható = 0,965517241  
A minta kovarianciája = 35

**SHT** **1-VAR** **▶** **▶** **1** **=**  
**SHT** **1-VAR** **▶** **▶** **2** **=**  
**SHT** **1-VAR** **▶** **▶** **3** **=**

18 **SHT** **1-VAR** **▶** **▶** **2** **=**  
1000 **SHT** **1-VAR** **▶** **▶** **1** **=**

**SHT** **S-VAR** **▶** **▶** **3** **A'** **=**

**SHT** **S-SUM** **3** **X** **SHT** **S-VAR** **1** **X**  
**SHT** **S-VAR** **▶** **1** **=**  
**SHT** **S-SUM** **3** **=** **1** **=**

- Logaritmikus, exponenciális, hatványfüggvényes és inverz regresszió**
- Ezeket a regresszió típusokat ugyanazokkal a gombokkal lehet kiszámítani, mint a lineáris regresszió esetében.
- Az alábbi táblázat tartalmazza a regressziós képleteket.

logaritmikus regresszió	$y = A + B \cdot \ln x$
exponenciális regresszió	$y = A \cdot e^{Bx}$ ( $\ln y = \ln A + Bx$ )
hatványfüggvényes regresszió	$y = A \cdot x^B$ ( $\ln y = \ln A + B \ln x$ )
inverz regresszió	$y = A + B \cdot \frac{1}{x}$

- Másodfokú regresszió**

- A másodfokú regresszió képlete:  
 $y = A + Bx + Cx^2$

- Példa:**

$x_i$	$y_i$
29	1,6
50	23,5
74	38,0
103	46,4
118	48,0

A másodfokú regresszió-számítás segítségével kiszámíthatóak a regressziós képlet adatai a körményező adatokra. Ezt követően a regressziós képlet segítségével kiszámíthatjuk y becsült értékét, ha  $x_1 = 16$ ,  $y_1 = 20$  és x becsült értékét, ha  $y_1 = 20$ .

REG üzemmódban:

(Quad)  
 (Sel)

29 1,6 50 23,5   
 74 38,0 103 46,4   
 118 48,0

A regressziós együttható = -35,59856934

B regressziós együttható = 1,495939413

C regressziós együttható =  $-6,71629667 \times 10^{-3}$

y ha x1 16 = -13,38291067

x1 ha y1 20 = 47,14556728

x2 ha y1 20 = 175,5872105

16

20

20

Hasznos tudnivalók adatbevitelhez

- A **DT DT** gombkombináció az adat kétszeri bevitelét eredményezi.
- Ugyanazt az adatot többször is be lehet írni a **SHIFT ;** gombok megnyomásával. Ha például a „20 és 30” adatot ötször szeretné bevinni, nyomja meg a 20 ; 30 **SHIFT ;** 5 **DT** gombokat!
- A fenti műveletek tetszőleges sorrendben is elvégezhetőek
- A szórásszámításnál ismertetett adatbeviteli tudnivalók a regressziós számításoknál is érvényesek.

## Műszaki adatok

### Ha gond van

Ha a számítások nem a várt eredményt adják, vagy hibaüzenet jelenik meg, hajtsa végre a következő lépéseket!

- 1 Állítsa vissza eredetire az összes beállítást a **SHIFT CLR 2 (Mode) -** gombok megnyomásával!
- 2 Ellenőrizze, hogy helyes-e a használt képlet!
- 3 Lépj a megfelelő üzemmódba és próbálja meg újból elvégezni a számítást!

Ha a fenti lépések nem járnak eredménnyel, nyomja meg az **ON** gombot! A számológép ilyenkor ellenőri saját működését, és ha bármilyen rendellenességet talál, törli a memoriában tárolt összes adatot. A fontosabb adatokat minden jegyezze fel külön is!

### Hibaüzenetek

Ha a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, a számológép lezárja magát. A hibaüzenete törléséhez nyomja meg az **AC** gombot, vagy a **◀** vagy **▶** gombbal jelenítse meg a számítást újra és javitsa ki a hibát! Részleteket lásd „Hibakereső” cimszó alatt.

---

### Math ERROR

- **Oka**
- A számítás eredménye az engedélyezett tartományon kívül esik
- Olyan függvényszámítást kíséreltünk meg, amely a beviteli tartományon kívül eső értéket is tartalmaz
- Logikailag hibás műveletet próbáltunk meg elvégezni (például osztás nullával)
- **Teendő**
- Ellenőrizze a bevitt értékeket, és győzödjön meg róla, hogy a megengedett tartományon belül vannak. Vegye figyelembe a memoriában tárolt és használt értékeket is.

---

### Stacks ERROR

- **Oka**
- A számok vagy műveletek tárolására szolgáló memóriaterület megtelt.
- **Teendő**
- Egyszerűsítse a számítást! A számok tárolására szolgáló memóriaterület 10, a műveletekére szolgáló 24 rekeszt tartalmaz.
- Bontsa a számítást két vagy több részre!

## Syntax ERROR

---

- **Oka**
- Szabálytalan matematikai műveletet próbáltunk végrehajtani.
- **Teendő**
- A **◀** vagy **▶** gombbal jelenítse meg a számítási képletet, ebben az esetben a kurzor a hibát tartalmazó helynél látható.

## Arg ERROR

---

- **Oka**
- Egy független változó alkalmazása helytelen volt.
- **Teendő**
- A **◀** vagy **▶** gombbal jelenítse meg a számítási képletet, és javítsa ki a hibás adatokat!

## Műveleti sorrend

A készülék a számításokat a következő sorrendben végzi el:

1. Koordinátaátváltás: Pol (x,y), Rec (r, θ)
2. „A” típusú műveletek

Azok a műveletek, amelyeknél az érték beírása után megnyomunk egy funkciógombot

$$x^3, x^2, x^{-1}, |x|, \circ ^{\prime \prime} n$$
$$\hat{x}, \hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{y}$$

Szögmérték átváltás (DRG ▶ )

3. Hatványozás és gyökvonás:  $\wedge(x^y), \sqrt[x]{\cdot}$
4. a b/c
5. π-t vagy e-t (természetes alapú logaritmus) tartalmazó rövidített formátumú szorzás, memoriával vagy változóval:  $2\pi, 3e, 5A, \pi A$ , stb.
6. „B” típusú műveletek

Azok a műveletek, amelyeknél az érték beírása előtt nyomunk meg egy funkciógombot

$$\sqrt[\cdot]{\cdot}, \sqrt[3]{\cdot}, \log, \ln, e^x, 10^x, \sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1},$$
$$\tan^{-1}, \sinh, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, (-)$$

7. „B” típusú műveleteket tartalmazó rövidített szorzatok:  $2\sqrt{3}, \text{Alog}2$  stb.
8. Permutáció és kombináció:  $nPr, nCr$
9. x, +
10. +, -

- Az azonos prioritású műveletek elvégzése jobbról balra haladva történik:  
 $e^x \ln \sqrt{120} \rightarrow e^x (\ln(\sqrt{120}))$
- A többi művelet elvégzése balról jobbra történik
- Elsöként a zárójelben található műveletek kerülnek elvégzésre.
- Ha egy számítás negatív független változót tartalmaz, a negatív számot zárójelbe kell tenni.  
A negatív előjel (-) „B” típusú műveletnek számít, ezért különösen figyelni kell rá olyankor,

amikor a számítás magas prioritású „A” típusú műveletet, hatványozást vagy gyökvonást is tartalmaz.

$$(-2)^4 = 16$$

Példa:

$$-2^4 = -16$$

### Memóriahelyek

A számológép memóriarekesznek nevezett memóriahelyeket használ a számértékek és műveletek átmeneti tárolására (numerikus és parancsrekeszek) a számítások elvégzése közben, prioritás szerint. A numerikus rekeszek 10, a parancsrekeszek 24 szinten helyezkednek el. Stack ERROR felirat jelenik meg, ha annyira összetett számítást próbálunk elvégezni, hogy a memóriarekeszek megtelnek.

Példa:

$$2 \times ( ( 3 + 4 \times ( 5 + 4 ) + 3 ) + 5 ) + 8 =$$

The diagram shows the expression  $2 \times ( ( 3 + 4 \times ( 5 + 4 ) + 3 ) + 5 ) + 8$  with arrows indicating the flow of values into memory locations 1 through 7. The locations are arranged as follows:

- Location 1:  $2 \times$
- Location 2:  $($
- Location 3:  $3 +$
- Location 4:  $4 \times$
- Location 5:  $5 +$
- Location 6:  $4 +$
- Location 7:  $) +$

Numerikus rekeszek

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
:	

Parancsrekeszek

①	$\times$
②	$($
③	$($
④	$+$
⑤	$\times$
⑥	$($
⑦	$+$
:	

A számítások elvégzésére a „Műveleti sorrend” címszó alatt ismertetett sorrendben kerül sor. Ha az adott számítás megtörtént, a hozzá tartozó parancs és számok törlődnek a rekeszekből.

## Beviteli tartomány

Belső számjegyek: 12

Pontosság\*: Általában a pontosság a 10. számjegynél  $\pm 1$

### Funkció

### Beviteli tartomány

$\sin x$	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
$\cos x$	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
$\tan x$	DEG	Mint $\sin x$ , kivéve ha $ x  = (2n-1) \times 90$ .
	RAD	Mint $\sin x$ , kivéve ha $ x  = (2n-1) \times \pi/2$ .
	GRA	Mint $\sin x$ , kivéve ha $ x  = (2n-1) \times 100$ .
$\sin^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 1$
$\cos^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tan^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 230.2585092$
$\sinh x$		$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh x$		$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\sinh^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
$\tanh x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh^{-1} x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
$\log x / \ln x$		$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$10^x$		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
$e^x$		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$		$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
$x^2$		$ x  < 1 \times 10^{50}$
$1/x$		$ x  < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$		$ x  < 1 \times 10^{100}$
$x!$		$0 \leq x \leq 69$ (X egész szám)
$nPr$		$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$ (X egész szám)

Funkció	Beviteli tartomány
$nCr$	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$ , $0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$ ( $n$ és $r$ egész szám)
$\text{Pol}(x, y)$	$ x ,  y  \leq 9.9999999999 \times 10^{49}$ $(x^2+y^2) \leq 9.9999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.9999999999 \times 10^{99}$ $\theta: \text{mint sin } x$
$a \ddot{\wedge} b$ $\overleftarrow{a} \ddot{\wedge} \overleftarrow{b}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$ $ x  < 1 \times 10^{100}$ Decimális - szexagezimális (hatvanas alapú) átváltás $0^\circ 0' 0'' \leq  x  \leq 99999999^\circ 59''$
$\wedge(x^n)$	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{1}{2n+1}$ ( $n$ egész szám) De: $1 \times 10^{100} < y \log x  < 100$
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0: x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ( $n \neq 0; n$ ( $n$ egész szám)) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y  < 100$
$a^{b/c}$	Az egész szám, számláló és nevező legfeljebb 10 számjegy lehet (beleértve az osztásjeleket is)
SD (REG)	$ x  < 1 \times 10^{50}$ $x \sigma n, y \sigma n, \bar{x}, \bar{y}: n \neq 0$ $ y  < 1 \times 10^{50}$ $x \sigma n-1, y \sigma n-1, A, B, r:$ $ n  < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$

• Az egyes számítások esetében a számítás pontossága a 10. számjegynél  $\pm 1$ . (Ha a szorzatkénti kijelzés be van kapcsolva, a pontosság az utolsó fontos számjegynél  $\pm 1$ .)

A hibák egymást követő számítások esetében összeadódnak, ezért ilyenkor jelentős eltérést eredményezhetnek. (Ez igaz az egymást követő belső műveleteknél is, pl.


$\wedge(x^n), \sqrt[x]{y}, x!, \sqrt[3]{\quad}, nPr, nCr$ )

Függvények esetében az egyes pontok és a görbe esetében a hibák szintén összeadódnak, és az eltérés jelentős lehet.

## Instrukcja obsługi

Przed włączeniem i rozpoczęciem używania kalkulatora prosimy o zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli już używają Państwo produktu podobnego typu.  
Prosimy zachować instrukcję do ewentualnego użytku w przyszłości.

## Podstawowe informacje o kalkulatorze



### Wyświetlacz dwuliniowy

- Wyświetlacz umożliwia jednocześnie pokazywanie wzoru obliczeń (w górnej linii) oraz jego wyniku (w dolnej linii).
- Jako znak oddzielający miejsca dziesiątne służy kropka.
- Jeśli pokazana **liczba całkowita** mantysa wyniku obliczeń posiada ponad 3 cyfry, to po każdych 3 cyfrach jest pokazywany znak oddzielający (przecinek).

### Tryby kalkulatora

- Przed rozpoczęciem używania kalkulatora należy określić jego tryb - por. poniższa tabela:

Aby wykonać odpowiedni typ obliczeń	wcisnąć stopniowo następujące przyciski:	Dzięki temu kalkulator przełączy się na tryb:
Podstawowe obliczenia arytmetyczne	MODE i 1	COMP
Typowe odchylenia	MODE i 2	SD
Obliczenia regresji	MODE i 3	REG

- Podczas wciskania przycisku **MODE** na wyświetlaczu zostaną pokazane różne oferty podane w opisach funkcji.
- Aby przełączyć kalkulator na tryb wyjściowy, wcisnąć stopniowo przyciski

(Mode) .

### Tryb wyjściowy kalkulatora:

- Tryb ..... COMP  
Jednostka stopni ..... DEG (stopnie)  
Wykładniczy format wyświetlania .... NORM 1  
Format wyświetlania ułamków ..... a b/c  
Znak oddzielający ..... kropka
- Tryb kalkulatora jest pokazywany w górnej części wyświetlacza. Przed przystąpieniem do obliczeń sprawdź ustawienia trybu kalkulatora oraz zastosowaną jednostkę kątów.

### Pojemność wejścia danych kalkulatora

- Obszar pamięci wykorzystywany do przechowywania danych wejściowych kalkulatora umożliwia przechowywanie do 79 „kroków” (jeden krok = wcisnięcie przycisku numerycznego lub arytmetycznego (, , , )). Przyciski **SHIFT** lub **ALPHA** nie są odczytywane jako „krok”.  
• W celu wykonania obliczenia można wprowadzić do 79 kroków. Po wprowadzeniu 73 kroku kurSOR zmieni się na znak ostrzegając w ten sposób o zbliżającym się wyczerpaniu pojemności obszaru pamięci służącego do przechowywania danych wejściowych. Jeśli w celu wykonania obliczenia konieczne jest wprowadzenie ponad 79 kroków, wówczas obliczenie należy rozdzielić np. na połowę.  
• Po wcisnięciu przycisku **Ans** zostanie pokazany wynik ostatniego obliczenia, który można wykorzystać do kolejnego obliczenia. Więcej informacji o tym przycisku znajdziesz w instrukcji poniżej.

## Poprawki w trakcie wprowadzania danych

- W celu przemieszczenia kurSORA na odpowiednie miejsce na linii służącej do wprowadzania danych, skorzystaj z przycisku 3lub 4.
- Aby usunąć dane znajdujące się na pozycji kurSORA, wciśnij przycisk **DEL**.
- Na skutek wciskania kolejno przycisków **SHIFT** i **INS** kurSOR zmieni się na - po pokazaniu tego kurSORa można wprowadzić na tę pozycję odpowiednie wartości. Aby przełączyć się na pokazywanie „normalnego” kurSORa, wciśnij po kolej przyciski **SHIFT** oraz **INS** lub przycisk .

## Ponowne pokazywanie wzoru i wyniku obliczeń


- Wykonywane obliczenia (wzór i wynik) są zapisywane w pamięci, skąd można je wywołać poprzez wciśnięcie przycisku 5. Poprzez ponowne wciśnięcie tego przycisku można przejrzeć ostatnie obliczenia.
- Poprzez wciśnięcie przycisku 3lub 4 w trakcie pokazywania ostatniego obliczenia lub bezpośrednio po zakończeniu wykonywania obliczenia przełączysz się do trybu edycji.
- Pamięć ostatniego obliczenia nie zostanie usunięta na skutek wciśnięcia przycisku **AC**.
- Pojemność pamięci ostatniego obliczenia (jego wzoru i wyniku) ma 128 bajtów.
- Pamięć ostatniego obliczenia zostanie usunięta na skutek:
  - wciśnięcia przycisku **ON**
  - wciśnięcia przycisku (or ) (or = lub)
  - przełączenia kalkulatora na inny tryb
  - wyłączenia kalkulatora.

## Wyszukiwanie miejsca obliczenia, w którym doszło do błędu

- Po wystąpieniu błędu po wciśnięciu przycisku 3lub 4 kurSOR zostanie przesunięty na miejsce w obliczeniach, w którym doszło do błędu.

## Instrukcja złożona

- Poprzez instrukcję złożoną rozumie się wyrażenie, na które składają się dwa lub więcej małych wyrażeń, połączonych za pomocą dwukropka (:).
- Przykład: Dodaj 2 i 3, a następnie pomnóż wynik przez 4.



## Wykładniczy format wyświetlania

- Kalkulator umożliwia pokazywanie maks. 10 cyfr, większe liczby są automatycznie pokazywane w postaci notacji wykładniczej. W przypadku wartości dziesiętnych można dokonać wyboru spośród dwóch формata pokazywania, za pomocą których można określić miejsce, gdzie zostanie wykorzystana notacja wykładnicza.
- Aby zmienić wykładniczy format wyświetlania wciskaj przycisk **MODE** (tyle razy, aż na wyświetlaczu pokaże się informacja dotycząca ustawień odpowiedniego formatu wyświetlania wykładniczego - por. rysunek):

Fix	Sci	Norm
1	2	3

- Wciśnij przycisk **3**, a następnie na ekranie służącym do wyboru formatu wyświetlania wykładniczego wybierz poprzez wciśnięcie przycisku **1** format NORM 1 lub poprzez wciśnięcie przycisku **2** format NORM 2.

#### Format NORM 1

Ta notacja wykładnicza zostanie automatycznie wykorzystana w celu pokazania liczb całych składających się z ponad 10 cyfr oraz dla wartości dziesiętnych z ponad 2 miejscami dziesiętnymi.

#### Format NORM 2

Ten format wyświetlania zostanie automatycznie wykorzystany w celu pokazania liczb całych składających się z ponad 10 cyfr oraz dla wartości dziesiętnych z ponad 9 miejscami dziesiętnymi.

#### **Kropka dziesiętna oraz znaki oddzielające**

- W celu określenia znaków, których będziesz używać w celu oddzielenia miejsc dziesiętnych oraz jako znaków oddzielających, skorzystaj z ekranu Disp.
- Aby zmienić znaki wykorzystywane w celu oddzielenia miejsc dziesiętnych oraz jako znaki oddzielające, wciskając przycisk **MODE**, wyświetli na wyświetlaczu dane odpowiadające poniższemu rysunkowi:

Disp
1

- Aby pokazać ekran wyboru, wciśnij przyciski **1** i **▶**.
- Za pomocą cyfr **1** lub **2** wybierz odpowiednie znaki.


#### **Inicjalizacja kalkulatora**

Aby inicjalizować kalkulator (usunąć pamięć pokazywanego ostatniego obliczenia, wyniku oraz zmiennych) wciśnij kolejno następujące przyciski **SHIFT CLR 3 (All) =**.

#### **Podstawowe obliczenia**

##### **Obliczenia arytmetyczne**

Aby przełączyć kalkulator na tryb COMP do obliczeń arytmetycznych, wciśnij po kolej przyciski **MODE** i **1**.

- Wartości ujemne wewnętrz obliczenia należy podać w nawiasach, np.  
 $\sin -1.23 \rightarrow$  
- Znak ujemności nie trzeba ujmować w nawiasie, np.  
 $\sin 2.34 \times 10^{-5} \rightarrow$  
- Przykłady (Example):

**Example 1:**  $3 \times (5 \times 10^{-6}) = 1.5 \times 10^{-6}$



**Example 2:**  $5 \times (9+7) = 80$     

- Wszystkie operacje w nawiasie przed wciśnięciem przycisku **=** można pominąć.

## Obliczenia z ułamkami

- Jeśli ogólna liczba cyfr wartości ułamka przekroczy 10 (liczba całkowita, licznik i mianownik), wówczas wartości zostaną automatycznie pokazane jako liczby dziesiętne.
- Przykłady (Example):

Example 1:  $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

2  $\frac{a}{b}$  3  $\frac{a}{b}$  + 1  $\frac{a}{b}$  5 = 13,15.

Example 2:  $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$

3  $\frac{a}{b}$  1  $\frac{a}{b}$  4 + 1  $\frac{a}{b}$  2  $\frac{a}{b}$  3 = 4,11,12.

Example 3:  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2  $\frac{a}{b}$  4 =

Example 4:  $\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$

1  $\frac{a}{b}$  2 + 1.6 =

- Wyniki obliczeń z liczbami mieszanyimi i liczbami dziesiętnymi są zawsze pokazywane jako liczby dziesiętne.

## Zmiana liczb dziesiętnych na ułamki i odwrotnie

- Aby dokonać zmiany liczb dziesiętnych na ułamki lub odwrotnie należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami.
- Proces zmiany może trwać 2 sekundy lub dłużej.
- Przykłady (Example):

Zmiana liczby dziesiętnej na ułamek

Example 1:  $2.75 = 2\frac{3}{4}$  (Decimal  $\rightarrow$  Fraction)

2.75 = 2,75  
 $\frac{a}{b}$  2,3,4.  
=  $\frac{11}{4}$  SHIFT d/c 11,4.

Zmiana ułamka na liczbę dziesiętną

Example 2:  $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$  (Fraction  $\leftrightarrow$  Decimal)

1  $\frac{a}{b}$  2 = 1,2,  
 $\frac{a}{b}$  0,5  
 $\frac{a}{b}$  1,2.

## Zmiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie

- Przykład:


Example:  $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

1  $\frac{a}{b}$  2  $\frac{a}{b}$  3 = 1,2,3.

shift d/c 5,3.

shift d/c 1,2,3.


- W celu określenia formatu pokazywania wyniku obliczeń w przypadku, gdy jest on większy niż 1, można skorzystać z ekranu Disp.
- Aby zmienić format pokazywania wyniku, poprzez wciskanie przycisku MODE, wyświetli na ekranie dane zgodnie z następującym rysunkiem:



- Po wciśnięciu przycisku 1 zostanie pokazany ekran wyboru.
- Aby wybrać odpowiedni sposób pokazywania wyniku, wciśnij przycisk 1 (pokazywanie liczby mieszanej a b/c) lub przycisk 2 (pokazywanie ułamka niewłaściwego (d/c)).
- Po wybraniu formatu wyświetlania d/c w przypadku próby wprowadzenia liczby mieszanej dojdzie do powstania błędu.

### Obliczenia z procentami

- Przykład 1: Obliczenie 12% z 1 500
- Przykład 2: Obliczenie ile % z 880 daje wynik 660
- Przykład 3: Dodanie 15% do 2 500
- Przykład 4: Odjęcie 25% od 3 500
- Przykład 5: Odjęcie 20% od sumy liczb 168, 98 i 734




Jak widać na podstawie ostatniego przykładu, jeśli będziesz chciał wykorzystać aktualną wartość pamięci wyników, powinieneś przenieść wartość z pamięci wyników zmiennej, a następnie wykorzystać ją. Jest to spowodowane zapisaniem wyników obliczeń w pamięci wyników obliczeń po wciśnięciu przycisku % i przed wciśnięciem przycisku - (minus).

- Przykład 6: Jeśli do wzoru z ciężarem 500 g zostanie dodanych kolejnych 300 g we wzorze, jak będzie wartość procentowa uzyskanego w ten sposób wzoru w stosunku do pierwotnego wzoru?
- Do jakiej zmiany procentowej dojdzie po zwiększeniu wartości 40 do wartości 46 lub do wartości 48?



### Obliczanie stopni, minut i sekund

- Kalkulator umożliwia wykonywanie obliczeń ze stopniami, minutami i sekundami oraz dokonywanie zmian pomiędzy wartościami w systemie dziesiętnym i sześcidziesiętnym.
- Przykład 1: Zmiana wartości dziesiętnej 2.258 na sześcidziesiętną i z powrotem na dziesiętną.



- Przykład 2: Wykonanie następującego obliczenia:  $12^{\circ}34'56'' \times 3.45$

12 34 56 3.45 = 43<sup>°</sup>24'31.2

## FIX, SCI i RND

- Aby zmienić ustawienia liczby miejsc dziesiętnych, liczby znaczących cyfr oraz wykładniczego formatu wyświetlania, pokaż na wyświetlaczu następujące dane poprzez wciskanie przycisku MODE :

Fix	Sci	Norm
1	2	3

- Poprzez wcisnięcie przycisków 1, 2 lub 3 wybierz funkcję, którą chcesz zmienić:  
 1 = liczba miejsc dziesiętnych  
 2 = liczba miejsc znaczących  
 3 = wykładniczy format wyświetlania
- Przykład 1: 200: 7 x 14  
określ liczbę miejsc dziesiętnych (3)

200 7 14 = 400.

..... (Fix) FIX  
400.000

kontynuacja obliczania wewnętrznego przy  
użyciu 12 miejsc

200 7 = 28.571

14 = 400.000

- W poniższym przykładzie znajdują się takie same obliczenia wykonywane przy wykorzystaniu określonej liczby miejsc dziesiętnych:

wewnętrzne zaokrąglenie

200 7 = 28.571

28.571

14 = 399.994

Za pomocą przycisków ..... (Norm) usuń określenie liczby miejsc dziesiętnych.

- Przykład 2: 1:3, pokazywanie wyniku przy wykorzystaniu dwu miejsc znaczących:

..... (Sci) 1 3 = 3.3<sup>01</sup>

Za pomocą przycisków ..... (Norm) usuń określenie miejsc znaczących.

## Obliczenia z wykorzystaniem pamięci

- Z pomocą przycisków MODE i 1 przełącz kalkulator na tryb COMP.

### Pamięć wyniku

- Poprzez wciśnięcie przycisku = po wprowadzeniu wartości lub wyrażeń dojdzie do automatycznej aktualizacji pamięci wyników, a do pamięci zostanie wprowadzony wynik obliczeń.
- Oprócz tego do aktualizacji pamięci dochodzi również po wciśnięciu przycisków SHIFT %, M+, SHIFT, przycisku M lub przycisków SHIFT STO, po których następuje wciśnięcie przycisku A - F, M, X lub Y.
- Aby wywołać zawartość pamięci wyników, wciśnij przycisk Ans.
- Do pamięci wyników można wprowadzić do 12 cyfr w przypadku mantysy i 2 cyfry w przypadku wykładnika.
- Do aktualizacji pamięci nie dojdzie w przypadku, gdy wynik operacji będzie błędny.

### Dostępne obliczenia

- Zapisany w pamięci wynik obliczeń można wykorzystać do dalszych obliczeń, jeśli zostanie on użyty jako pierwsza z wartości wprowadzonych w celu dokonania obliczeń.
- Proszę zwrócić uwagę, że na skutek wciśnięcia przycisku funkcji przy pokazanej zawartości pamięci wyników dojdzie do odpowiedniej zmiany wartości zapisanej w pamięci.
- Wynik obliczeń można również wykorzystać w połączeniu z następującymi funkcjami typu A, takimi jak funkcje  $(x^2, x^3, x^{-1}, x!, DRG \blacktriangleright), +, -, \sqrt[n]{\cdot}, \times, \div, nPr$  and  $nCr$ . (or = lub)

### Pamięć niezależna

- Wartości mogą być wprowadzane bezpośrednio do pamięci, dodawane lub odejmowane do lub od zawartości pamięci. Pamięć niezależna jest przeznaczona przede wszystkim do wykonywania obliczeń sum.
- Pamięć niezależna korzysta z tego samego obszaru pamięci co zmienna M.
- Aby usunąć zawartość pamięci niezależnej, wciśnij przyciski 0 SHIFT STO M.
- Przykład (Example):

$23 + 9 = 32$	$23 + 9 \text{ [M+]} \text{ [STO]} \text{ [M]} \text{ (M+)}$
$53 - 6 = 47$	$53 - 6 \text{ [M-]}$
$-) 45 \times 2 = 90$	$45 \times 2 \text{ [M-]}$
<hr/> $(Total) -11$	$\text{[RCL]} \text{ [M]} \text{ (M+)}$

(Total = razem)

### Zmienne

- Do dyspozycji jest 9 zmiennych (A - F, M, X i Y), które mogą być wykorzystywane w celu przechowywania danych wartości stałych, wyników i innych wartości.
- W celu usunięcia danych przypisanych danej zmiennej skorzystaj z przycisku (przykład usuwania danych przyporządkowanych zmiennej A).
- W przypadku konieczności usunięcia wszystkich danych przyporządkowanych wszystkim zmiennym, użyj następującej kombinacji przycisków: SHIFT CLR 1 (Mcl) =
- Przykład:


$193.2 \div 23 = 8.4$	$193.2 \text{ [RPN]} \text{ [STO]} \text{ [A]} \text{ [÷]} \text{ [23]} \text{ [=]}$
$193.2 \div 28 = 6.9$	$193.2 \text{ [RPN]} \text{ [A]} \text{ [÷]} \text{ [28]} \text{ [=]}$

## Obliczenia z wykorzystaniem funkcji naukowych

- Aby skorzystać z funkcji naukowych kalkulatora, przełącz urządzenie na tryb COMP (przyciski MODE i 1).
- Niektóre obliczenia mogą wymagać dłuższego czasu.
- $\pi = 3.14159265359$

## Funkcje trygonometryczne/odwrotne do trygonometrycznych

- Aby przełączyć wyjściowe jednostki pomiaru kątów na jednostki wymagane, wyświetl na wyświetlaczu następujące dane poprzez wciskanie przycisku MODE :



- Następnie za pomocą przycisków numerycznych 1, 2 lub 3 wybierz odpowiednią jednostkę pomiaru kątów.

$$(90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ radians} = 100 \text{ grads})$$

- Przykłady obliczeń (Example):

Example 1:  $\sin 63^\circ 52' 41'' = 0.897859012$

(Deg)

(Deg)

Example 2:  $\cos\left(\frac{\pi}{3} \text{ rad}\right) = 0.5$

(Rad)

(Rad)

Example 3:  $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.25\pi \text{ (rad)} \left(= \frac{\pi}{4} \text{ (rad)}\right)$

(Rad)

(Rad)

Example 4:  $\tan^{-1} 0.741 = 36.53844577^\circ$

(Deg)

(Deg)

## Funkcje hiperboliczne/odwrotne do hiperbolicznych

- Przykłady (Example):

Example 1:  $\sinh 3.6 = 18.28545536$  (Deg)

Example 2:  $\sinh^{-1} 30 = 4.094622224$

(Deg)

## Logarytmy dziesiętne i naturalne/antylogarytm

- Przykłady (Example):

• Example 1:  $\log 1.23 = 0.089905111$  (Deg)

• Example 2:  $\ln 90 (= \log_e 90) = 4.49980967$

(Deg)

$\ln e = 1$

(Deg)

• Example 3:  $e^{10} = 22026.46579$

(Deg)

• Example 4:  $10^{1.5} = 31.6227766$

(Deg)

• Example 5:  $2^4 = 16$

(Deg)

## Potęga druga i potęga trzecia/pierwiastek kwadratowy i sześcienny/odwrotności/silnie/ liczby losowe/p/kombinacje i permutacje

- Przykłady 1 - 7 (Example):

Example 1:  $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5.287196909$

Example 2:  $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1.290024053$

Example 3:  $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1.988647795$

Example 4:  $123 + 30^2 = 1023$        $123 + 30 =$

Example 5:  $12^3 = 1728$        $12 =$

Example 6:  $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$

Example 7:  $8! = 40320$        $8 =$

- Przykład 8: Generowanie liczby losowej w zakresie od 0.000 do 0.999

Za każdym razem zostanie wygenerowania inna liczba.

$3\pi = 9.424777961$

- Przykład 9:
- Przykład 10: Sprawdzenie, ile różnych liczb czterocyfrowych może zostać wygenerowanych z kombinacji cyfr 1 - 7 (w ramach jednej liczby nie mogą się powtarzać te same cyfry, np. dozwolona jest liczba 1234, natomiast niedozwolona jest liczba 1123).

- Przykład 10: Sprawdzenie, ile różnych grup 4-członowych może zostać zorganizowanych wewnętrz grupy 10 cyfr.

## Zmiana jednostek kątowych

- Za pomocą przycisków pokaż na wyświetlaczu następujące dane:

D	R	G
1	2	3


- Za pomocą przycisków 1, 2 lub 3 pokazana wartość zostanie zmieniona na odpowiednią jednostkę kątową.
- Przykład: Zmiana 4.25 radianów na stopnie:

$4.25^{\circ}$

243.5070629


## Zmiana współrzędnych (Pol (x, y) Rec (e, q))

- Wyniki obliczeń są automatycznie przyporządkowywane do zmiennych E i F.
- Przykład 1: Zmiana współrzędnych biegunowych ( $r = 2$ ,  $q = 60$ ) na współrzędne prostokątne ( $x, y$  (Deg))

$$x = 1$$
$$y = 1.732050808$$


Aby zobaczyć wartość x, wciśnij przyciski **RCL E**, aby zobaczyć wartość y, wciśnij przyciski **RCL F**.

- Przykład 2: Zmiana współrzędnych prostokątnych ( $1, \sqrt{3}$ ) na współrzędne biegunowe ( $(r, \theta)$  (Rad)).

$$r = 2$$
$$\theta = 60$$



- Aby zobaczyć wartość r, wciśnij przyciski **RCL E**, aby zobaczyć wartość q, wciśnij przyciski **RCL F**.

## Obliczenia z notacją inżynierijną

- Przykład 1: Zmiana 56.088 metrów na kilometry:

$$56.088 \times 10^3$$


(km)



- Przykład 2: Zmiana 0.08125 g na mg

$$81.25 \times 10^{-3}$$

(mg)



## Obliczenia statystyczne

- W celu wykonania obliczeń statystycznych przełącz kalkulator za pomocą przycisków **MODE** i **2** na tryb **SD**.
- Przed wprowadzeniem danych należy za pomocą przycisków **SHIFT CLR 1 (Sci) =** usunąć pamięć obliczeń statystycznych.
- Dane należy wprowadzać w następującej kolejności: **<x-data> DT**.
- Wprowadzone dane są wykorzystywane do wykonywania obliczeń wartości  $n$ ,  $\Sigma x$ ,  $\Sigma x^2$ ,  $\bar{x}$ ,  $\sigma_n$  i  $\sigma_{n-1}$ , które można wywołać za pomocą przycisków podanych w poniższej tabeli:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$	<b>SHIFT S-SUM 1</b>
$\Sigma x$	<b>SHIFT S-SUM 2</b>
$n$	<b>SHIFT S-SUM 3</b>
$\bar{x}$	<b>SHIFT S-VAR 1</b>
$\sigma_n$	<b>SHIFT S-VAR 2</b>
$\sigma_{n-1}$	<b>SHIFT S-VAR 3</b>


To recall ... = do wywołania wartości tego typu;

Perform this key ... = skorzystaj z następujących przycisków

- Przykład: Oblicz  $\sigma_{n-1}$ ,  $\sigma_n$ ,  $\bar{x}$ ,  $n$ ,  $\Sigma x$  i  $\Sigma x^2$  dla następujących danych:

55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52

W trybie SD:



Dzięki wielokrotnemu wciskaniu przycisku **DT** na wyświetlaczu zostanie pokazana liczba wprowadzonych danych (wartość n).

54 **DT** 51 **DT** 55 **DT**


53 **DT** **DT** 54 **DT** 52 **DT**

wzór standardowego odchylenia  
standardowe odchylenie w populacji  
średnia arytmetyczna  
liczba danych  
suma wartości  
suma drugiej potęgi wartości

SHIFT 3 **VAR** 3 =  
SHIFT 3 **VAR** 2 =  
SHIFT 3 **VAR** 1 =  
SHIFT 3 **SDM** 3 =  
SHIFT 3 **SDM** 2 =  
SHIFT 3 **SDM** 1 =

### Ostrzeżenie dotyczące wprowadzania danych

- Po dwukrotnym wcisnięciu przycisku **DT** te same dane zostaną wprowadzone dwukrotnie.
- W celu ponownego wprowadzenia tych samych danych można również skorzystać z przycisku **SHIFT** **1**, np. w przypadku konieczności wprowadzenia 110 danych, wciśnij po kolej przyciski **110** **SHIFT** **1** **10** **DT**.
- Powyższą operację można wykonać w dowolnej kolejności, nie jest konieczne przestrzeganie kolejności podanej w powyższym przykładzie.
- W trakcie lub po zakończeniu wprowadzania danych można je przeglądać korzystając z przycisków **▲** lub **▼**. Jeśli te same dane zostaną wprowadzone kilkakrotnie (za pomocą przycisków **SHIFT** **1**), zostaną one podczas przeglądania danych pokazane wraz z liczbą ich wprowadzeń.
- Pokazane dane można edytować. W razie potrzeby można wprowadzić nowe wartości, a następnie poprzez wcisnięcie przycisku **-** pokazać nowy wynik powstały po wprowadzeniu nowych danych.
- W razie konieczności wykonania innej operacji matematycznej przed jej rozpoczęciem należy wyczyścić ekran poprzez wcisnięcie przycisku **AC**.
- Na skutek wcisnięcia przycisku **DT** zamiast przycisku **-** po dane zostaną po ich wprowadzeniu zarejestrowane jako nowe, a stara wartość zostanie pozostawiona w pierwotnym stanie.
- Wartości pokazane za pomocą przycisków **▲** lub **▼** można w razie potrzeby usunąć poprzez wcisnięcie przycisków **SHIFT** **CL**. Na skutek usunięcia danych zostaną w odpowiedni sposób przesunięte wszystkie następujące po nich dane.
- Wprowadzone dane są zapisywane w pamięci kalkulatora. Po jej zapelnieniu na ekranie kalkulatora zostanie pokazany komunikat „DATA FULL”. W takim wypadku należy poprzez kilkakrotne wcisnięcie przycisku **-** wyświetlić na ekranie dane pokazane na poniższym rysunku.




Wcisnięcie przycisku **2** umożliwia opuszczenie wprowadzania danych bez zarejestrowania ostatniej wprowadzonej wartości. Wcisnięcie przycisku **1** spowoduje zarejestrowanie wartości, która nie zostanie jednak zapisana w pamięci.

- Aby usunąć ostatnio wprowadzone dane, wciśnij przyciski **SHIFT** **CL**.
- Po wprowadzeniu danych statystycznych w trybie SD lub REG po dokonaniu następujących operacji nie można pokazywać ani edytować danych:
  - po przełączeniu kalkulatora na inny tryb
  - po zmianie typu regresji (Lin, Log, Cxp, Pwr, inv. Quad).

## Obliczenia regresji

- Aby przełączyć kalkulator na tryb REG do obliczeń regresji, wciśnij po kolej przyciski **MODE** i **3**.
- Po przełączeniu kalkulatora na tryb REG na wyświetlaczu zostaną pokazane następujące dane:



- Aby wybrać odpowiedni typ regresji, skorzystaj z przycisku **1**, **2** lub **3**:

<b>1</b> (Lin):	regresja liniowa
<b>2</b> (Log):	regresja logarytmiczna
<b>3</b> (Exp):	regresja wykładnicza
<b>1</b> (Pwr):	regresja potęgowa
<b>2</b> (Inv):	regresja odwrotna
<b>3</b> (Quad):	regresja kwadratowa

- Przed wprowadzeniem danych skorzystaj zawsze z kombinacji przycisków **SHIFT** **EX-STAT** **1** (**Sci**) **EX** (usuwanie pamięci statystycznej).
- Podczas wprowadzania danych postępuj w poniższy sposób: **<x-data>** **EX** **<y-data>** **01**.
- Obliczone wartości są zależne od wprowadzonych danych. Aby wywołać wyniki obliczeń, skorzystaj z przycisków podanych w następującej tabeli:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^2$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>1</b>
$\Sigma x$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>2</b>
$\pi$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>3</b>
$\Sigma y^2$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>4</b>
$\Sigma y$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>5</b>
$\Sigma xy$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>6</b>
$\hat{x}$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>7</b>
$x\sigma_n$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>8</b>
$x\sigma_{n-1}$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>9</b>
$\hat{y}$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>0</b>
$y\sigma_n$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>1</b>
$y\sigma_{n-1}$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>2</b>
Regression coefficient A	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>3</b>
Regression coefficient B	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>4</b>
Regression calculation other than quadratic regression	
Correlation coefficient $r$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>5</b>
$\hat{x}$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>6</b>
$\hat{y}$	<b>SHIFT</b> <b>S-STAT</b> <b>7</b>

To recall ... = w celu wywołania tego typu wartości;  
 Perform this key ... = skorzystaj z następujących przycisków;

współczynnik regresji A (B)

obliczanie regresji innej niż kwadratowa;  
 współczynnik korelacji

W poniższej tabeli zostały podane przyciski służące do wywoływania wyników regresji kwadratowej:

To recall this type of value:	Perform this key operation:
$\Sigma x^3$	SHIFT S-SUM   1
$\Sigma x^2y$	SHIFT S-SUM   2
$\Sigma x^4$	SHIFT S-SUM   3
Regression coefficient C	SHIFT S-VAR   3
$\hat{x}_1$	SHIFT S-VAR   1
$\hat{x}_2$	SHIFT S-VAR   2
$\hat{y}$	SHIFT S-VAR   3

- Wartości podane w powyższych tabelach mogą być wykorzystywane w wyrażeniach w ten sam sposób, w jaki wykorzystywane są zmienne.


## Regresja liniowa

- Do obliczenia regresji liniowej należy wykorzystać wzór  $y = A + Bx$ .
- Przykład: Zależność ciśnienia atmosferycznego od temperatury:
- Przeprowadź regresję liniową w celu określenia relacji regresji i współczynnika korelacji dla danych z tabeli (Temperature = temperatura; Atmospheric Pressure = ciśnienie atmosferyczne). Następnie skorzystaj z wzoru regresji w celu obliczenia ciśnienia atmosferycznego przy temperaturze 18 °C oraz temperatury przy ciśnieniu 1 000 hPa. W końcu oblicz współczynnik trendu ( $r^2$ ) i kowariancji.

Temperature	Atmospheric Pressure
10°C	1003 hPa
15°C	1005 hPa
20°C	1010 hPa
25°C	1011 hPa
30°C	1014 hPa

$$\left( \frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1} \right).$$

W trybie REG:



Dzięki wielokrotnemu wciskaniu przycisku DT na wyświetlaczu zostanie pokazana liczba wprowadzonych danych (wartość n).


współczynnik regresji A

współczynnik regresji B

współczynnik korelacji

ciśnienie atmosferyczne przy 18 °C

temperatura przy ciśnieniu 1 000 hPa



współczynnik trendu  
wzór kowariancji



### Regresja logarytmiczna, wykładnicza, potęgowa i odwrotna

- W celu wywołania wyników wymienionych typów regresji wykorzystaj takie same operacje z przyciskami jak przy regresji liniowej.
- Wzory obliczeń wymienionych typów regresji są podane w następującym przeglądzie:
  - regresja logarytmiczna .....  $y = A + B \cdot \ln x$
  - regresja wykładnicza.....  $y = A \cdot e^{B \cdot x}$  ( $\ln y = \ln A + Bx$ )
  - regresja potęgowa.....  $y = A \cdot x^B$  ( $\ln y = \ln A + B \ln x$ )
  - regresja odwrotna .....  $y = A + B \cdot 1/x$


### Regresja kwadratowa

- Wzór obliczeń regresji kwadratowej:  $y = A + Bx + Cx^2$
- Przykład: Przeprowadź regresję kwadratową w celu określenia relacji regresji danych wymienionych w tabeli. Następnie skorzystaj z wzoru regresji w celu oszacowania wartości  $y$  przy  $x_1 = 16$  a  $x_2 = 20$ .

W trybie REG:

(Stat clear = usuwanie danych statystycznych)

$x_i$	$y_i$
29	1.6
50	23.5
74	38.0
103	46.4
118	48.0



współczynnik regresji A



współczynnik regresji B



współczynnik regresji C



$y$  przy  $x_1 = 16$



$x_1$  przy  $y_1 = 20$



$x_2$  przy  $y_2 = 20$



### Ostrzeżenie dotyczące wprowadzania danych

- Po dwukrotnym wcisnięciu przycisku DT te same dane zostaną wprowadzone dwukrotnie.
- Można również ponownie wprowadzić te same dane poprzez wcisnięcie przycisków SHIFT +, np. w celu wprowadzenia danych „20 i 30” wcisnij pięciokrotnie po kolei przyciski 20 SHIFT + 30 SHIFT + 5 DT.
- Powyższe wyniki można uzyskać w dowolnej kolejności - nie jest konieczne przestrzeganie podanej kolejności wprowadzania danych.

- Do obliczeń regresji mają zastosowanie odpowiednio ostrzeżenia dotyczące wprowadzania i edycji danych służących do obliczenia standardowego odchylenia.

## Informacje techniczne

### W razie pojawienia się problemu...

Jeśli wynik obliczeń nie będzie zgodny z Twoimi przewidywaniami lub w razie wystąpienia błędu, wykonaj następujące kroki:

1. Aby inicjalizować wszystkie tryby i ustawienia kalkulatora, wciśnij stopniowo następujące przyciski: (Mode).
2. Sprawdź zastosowany wzór obliczeń.
3. Przeląż kalkulator na odpowiedni tryb i powtóż obliczenia.

Jeśli po zastosowaniu powyższej procedury nie dojdzie do usunięcia błędu, wciśnij przycisk UN.

Kalkulator dokona testu i w przypadku znalezienia jakichkolwiek nieprawidłowości, usunie z pamięci wszelkie dane. Przed wykonaniem testu należy archiwizować (np. w formie pisemnej) wszelkie ważne dane zapisane w pamięci kalkulatora.

### Komunikaty o błędach

- Po pojawieniu się komunikatu o błędach na wyświetlaczu kalkulatora dojdzie do jego zablokowania.
- Aby usunąć komunikat o błędzie, wciśnij przycisk AV lub za pomocą przycisku lub przejdź na miejsce obliczeń, w którym doszło do błędu i usuń problem.

Na wyświetlaczu kalkulatora mogą zostać pokazane następujące komunikaty o błędach:

- **MathERROR**

Przyczyny:

- Wynik obliczeń jest poza dozwolonym zakresem obliczeń.
- Próba wykonania obliczeń przy wykorzystaniu wartości przekraczającej dozwolony zakres wartości wejściowych.
- Próba dokonania nielogicznej operacji (jak np. dzielenie przez zero).

Usuwanie:

- Sprawdź wartości wejściowe obliczeń i zadba o to, aby były one zgodne z zakresem dozwolonych wartości wejściowych. Zwróć szczególną uwagę na wartości zapisane w wykorzystywanych obszarach pamięci.

- **StackERROR**

Przyczyny:

- Została przekroczena pojemność skrzynek wartości liczbowych lub skrzynki poleceń.

Usuwanie:

- Uprość obliczenie. Skrzynka wartości liczbowych ma 10 poziomów, a skrzynka poleceń ma 24 poziomy.
- Podziel obliczenie na połowę, ewentualnie na więcej części.

- **Syntax ERROR**

Przyczyny:

- Próba dokonania nielogicznej operacji matematycznej (jak np. dzielenie przez zero).

Usuwanie:

- Za pomocą przycisków lub przejdź na miejsce w obliczeniach, na którym doszło do błędu, a następnie wykonaj potrzebne poprawy.

- **Arg ERROR**

Przyczyny:

Niewłaściwe wykorzystanie argumentu.

Usuwanie:

Za pomocą przycisków lub przejdź na miejsce w obliczeniach, w którym doszło do błędu, a następnie wykonaj potrzebne poprawy.

## Kolejność operacji

Kalkulator wykonuje poszczególne operacje w następującej kolejności:

1. Zmiana współrzednych.
2. Funkcje typu A - są to funkcje, w przypadku których najpierw wprowadzana jest wartość, a dopiero potem dochodzi do wciśnięcia przycisku funkcji.
3. Potęgi i pierwiastki.
4.  $a b/c$
5. Skrócony format mnożenia przed nazwą pamięci lub nazwą zmiennej jak np.  $2\pi, 3e, 5A, \pi A$  itd.
6. Funkcje typu B - w przypadku tych funkcji dochodzi najpierw do wciśnięcia przycisku funkcji, a następnie do wprowadzenia wartości, np.  
 $\sqrt{ }, \sqrt[3]{ }, \log, \ln, e^x, 10^x, \sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}, \operatorname{sinh}, \cosh, \tanh, \sinh^{-1}, \cosh^{-1}, \tanh^{-1}, (-)$
7. Skrócony format mnożenia przed funkcjami typu B, jak np.  $2\sqrt{3}, \operatorname{Alog}2$  itd.
8. Permutacje i kombinacje.
9. Mnożenie i dzielenie.
10. Dodawanie i odejmowanie.

### Informacje dodatkowe

- Operacje o tym samym priorytecie są wykonywane w kierunku od prawej do lewej strony.
- Pozostałe operacje są wykonywane w kierunku od lewej do prawej strony.
- Najpierw wykonywane są operacje w nawiasach zamkniętych.
- Jeśli w skład obliczeń wchodzi argument, który jest liczbą ujemną, wówczas liczba ta musi zostać podana w nawiasie zamkniętym. Znak ujemności jest traktowany jak funkcja typu B. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na obliczenia zawierające funkcję typu A o wysokim priorytecie, ewentualnie na operacje podnoszenia do potęgi i wyciągania pierwiastków.

$$(-2)^4 = 16$$

Przykład:

$$-2^4 = -16$$

## Skrzynki

Kalkulator wykorzystuje w celu tymczasowego przechowywania danych w celu ich przetworzenia w kolejności zgodnej z ich ważnością (por. powyżej) obszary pamięci oznaczane skrzynkami.

Do przechowywania wartości liczbowych służy skrzynka wartości liczbowych, a do przechowywania poleceń - skrzynka poleceń.

Pojemność skrzynki wartości liczbowych ma 10 poziomów, a skrzynka poleceń ma 24 poziomy.

W przypadku próby wykonania operacji przekraczającej pojemność skrzynek pojawi się komunikat Stack ERROR.

Przykład:

$$2 \times ( ( 3 + 4 \times ( 5 + 4 ) + 3 ) + 5 ) + 8 =$$

1	2
2	3
3	4
4	5
5	4
:	

1	*
2	(
3	)
4	+
5	*
6	(
7	)
8	+
9	
:	

Na lewo: skrzynka wartości liczbowych

Na prawo: skrzynka poleceń

Obliczenia są wykonywane w kolejności zgodnej z ich priorytetem, na skutek stopniowego wykonywania obliczeń ze skrzynek są stopniowo usuwane zapisane wartości i polecenia.

## Dozwolone zakresy danych wejściowych

- Kalkulator wykonuje obliczenia wewnętrzne przy użyciu 12 cyfr.
- Dokładność obliczeń wynosi zazwyczaj +/- 1 cyfrę ostatniego pokazanego miejsca.

Functions	Input Range	
sinx	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.499999999 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398163.3$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{10}$
cosx	DEG	$0 \leq  x  \leq 4.500000008 \times 10^{10}$
	RAD	$0 \leq  x  \leq 785398164.9$
	GRA	$0 \leq  x  \leq 5.000000009 \times 10^{10}$
tanx	DEG	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times 90$ .
	RAD	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times \pi/2$ .
	GRA	Same as sinx, except when $ x  = (2n-1) \times 100$ .
$\sin^{-1}x$		$0 \leq  x  \leq 1$
$\cos^{-1}x$		
$\tan^{-1}x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
sinhx		$0 \leq  x  \leq 230.2585092$
coshx		
$\sinh^{-1}x$		$0 \leq  x  \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
$\cosh^{-1}x$		$1 \leq x \leq 4.999999999 \times 10^{99}$
tanhx		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$\tanh^{-1}x$		$0 \leq  x  \leq 9.999999999 \times 10^{-1}$
logx/lnx		$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
$10^x$		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.9999999$
$e^x$		$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$		$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
$x^2$		$ x  < 1 \times 10^{60}$
$1/x$		$ x  < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$		$ x  < 1 \times 10^{100}$
$x!$		$0 \leq x \leq 69$ ( $x$ is an integer)
$nPr$		$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq (n!/(n-r)!) < 1 \times 10^{100}$

Functions = funkcje;  
Input range = zakres wejścia;

Same as ... = takie samo jak ...;  
except when ... = z wyjątkiem,  
gdy ...;

$x$  is an ... =  $x$  jest liczbą całkowitą;

... are integers = ... są liczbami całkowitymi

Functions	Input Range	
$nCr$	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}$ , $0 \leq r \leq n$ ( $n, r$ are integers) $1 \leq [n!/(r!(n-r)!)] < 1 \times 10^{100}$	Functions = funkcje; Input range = zakres wejścia; ... are integers = ... są liczbami całkowitymi;
$\text{Pol}(x, y)$	$ x ,  y  \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $(x^2+y^2) \leq 9.999999999 \times 10^{99}$	same as $\sin x$ = takie samo jak $\sin x$ ;
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9.999999999 \times 10^{99}$ $\theta$ : Same as $\sin x$	
$\sqrt[n]{a}$	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}$ $0 \leq b, c$	
$\overline{\overline{a}}$	$ x  < 1 \times 10^{100}$ Decimal ↔ Sexagesimal Conversions $0^{\circ}0'0'' \leq  x  \leq 9999999999''$	zmiana liczb dziesiętnych na sześcidziesiątne i odwrotnie;
$\wedge(x^n)$	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{1}{2n+1}$ ( $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < y \log x  < 100$	$n$ = liczba całkowita jednak: ...
$\sqrt[x]{y}$	$y > 0: x \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ( $n \neq 0$ ; $n$ is an integer) However: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y  < 100$	$n$ = liczba całkowita
$a^{\frac{b}{c}}$	Total of Integer, numerator, and denominator must be 10 digits or less (including division marks).	suma miejsc wykorzystanych do wprowadzenia liczby całkowitej, licznika i mianownika musi wynosić dziesięć lub być mniejsza (łącznie ze znakiem dzielenia)
SD (REG)	$ x  < 1 \times 10^{50}$ $x \sigma n, y \sigma n, \bar{x}, \bar{y}: n \neq 0$ $ y  < 1 \times 10^{50}$ $x \sigma n=1, y \sigma n=1, A, B, r:$ $ n  < 1 \times 10^{100}$ $n \neq 0, 1$	

W przypadku prostych obliczeń błęd obliczeniowy dotyczy 1 cyfry ostatniego miejsca (w przypadku wyświetlania liczb w formacie wykładniczym błęd obliczeniowy dotyczy +/- 1 cyfry ostatniego znamionującego miejsca). W przypadku wyników wykonywanych stopniowo błędy są dodawane, w wyniku czego dochodzi do ich powiększania (dotyczy to również wewnętrznych obliczeń wykonywanych stopniowo przy użyciu funkcji  $\wedge(x^n)$ ,  $\sqrt[x]{y}$ ,  $x!$ ,  $\sqrt[3]{\dots}$ ,  $nPr$ ,  $nCr$  itd.). Jeśli funkcje pojawiają się w pobliżu poszczególnego punktu lub punktu zwrotnego błędy są sumowane i stają się błędami poważnymi.

Zmiany designu i danych technicznych zastrzeżone bez uprzedniego ostrzeżenia.

EN: The manufacturer reserves the rights to errors and changes in this user's manual without prior notice.

CZ: Výrobce si vyhrazuje právo na chyby a změny v tomto návodu bez předchozího upozornění

SK: Výrobca si vyhradzuje právo na chyby a zmeny v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.

HU: A gyártó fenntartja az útmutató eltéréseinél és változtatásainak jogát előzetes figyelmeztetés nélkül.

PL: Producent zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.



#### EN – Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



#### CZ – Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobců. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.



#### SK – Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinach existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobcov. Zaisťením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prirodnych zdrojov surovin - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recykláciu tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.



#### HU – Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékékkent való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékékkent.

Kérjük, hogy az elektromos es elektronikai hulladék gyűjtésére kijelöli gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megtörzseben. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahol az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



#### PL – Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Taki symbol na produkcje lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów. W krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpadów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegają Państwu potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu składowania tego produktu. Przez zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również surowce naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.



EN: This symbol on the product, its accessories or packaging indicates that it conforms to European requirements for equipment operated at low voltages and requirements for electromagnetic compatibility.

CZ: Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že přístroj odpovídá evropským požadavkům na zařízení s provozem nízkého napětí a požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu.

SK: Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že prístroj zodpovedá európskym požiadavkám na zariadenia s prevádzkou nízkeho napäťa a požiadavkám na elektromagneticú kompatibilitu.

HU: Ez a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék megfelel az alacsony feszültségen üzemelő berendezések és az elektromágneses kompatibilitás tekintetében szabott európai követelményeknek.

PL: Symbol umieszczony na produkcje, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu, oznacza, że urządzenie spełnia europejskie wymogi dotyczące eksploatacji urządzeń zasilanych niskim napięciem oraz wymogi zgodności elektromagnetycznej.

## **Conditions of guarantee**

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end-user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation... This warranty is void especially if apply as follows: ■ Defects which were put on sale. ■ Wear-out or damage caused by common use. ■ The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for. ■ The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance. ■ The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, flood, ...). ■ Defects on functionality caused by low duality of signal, electromagnetic field interference etc. ■ The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall, ...). ■ Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes,...). ■ Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person. ■ End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase). ■ Data on presented documents differs from data on products. ■ Cases when the claiming product can not be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

## **Záruční podmínky**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dale uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytočného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejdpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodu dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícímu nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...). Záruka se nevztahuje zejména na: ■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku ■ poškození výrobku v důsledku neodborné či nevhodné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen ■ poškození výrobku v důsledku zanedbaného nebo nesprávné údržby ■ poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zášadem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody...) ■ vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signální, rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád...) ■ poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy...) ■ poškození, úpravu nebo jiný zásah k výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech...)

## **Záručné podmienky**

Preávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa príjima iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinen výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky...). Záruka sa nevztahuje na: ■ chyby, na ktoré boli poskytnuté zlavy ■ opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním vý-

robku ■ poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpose s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený ■ poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody...) ■ chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polom a pod. ■ mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád...) ■ poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okoli, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy...) ■ poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii neprekračuje oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil) ■ prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku ■ prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorimi kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby pristroja, prepísané údaje v dokladoch...)

### Jótállási feltételek

A fogyasztó a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részere történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízotta végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja. A fogyasztó szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesíteti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bermutatja az ellenértekt megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelet Vásárlónkat, hogy örzékk meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is érvényesítetheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint - a garanciális igényt a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizben érvényesítetheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembelhelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltekesszerű használatot akadályozza. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: ■ a hiba nem rendeltekesszerű használat, szakszerűtlen (nem a mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a keszüléken kívül álló ok – vis majornak (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb (ingadozása) vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés következménye, ■ javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán, ■ a fogyasztási cikk vagy a hozzá tartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz, ■ továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatait képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából ■ bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

### Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabity. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginalny: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty). Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli: ■ usterka była widoczna w chwili zakupu, ■ usterka wynika z zwykłego użytkowania i zużycia, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku, ■ produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sil wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.) ■ produkt wykazuje złą działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp., ■ produkt został uszkodzony mechanicznie (np. wylamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złycych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrąsy itp.), ■ produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel, ■ użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), ■ dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu, ■ produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.



**Model / Modell / Modelis:** .....

**Záruční list / Záručný list /  
Warranty Certificate / Jótállási jegy /  
Garantijos taisykėlės / Karta Gwarancyjna**

Výrobní číslo	
Výrobné číslo	
Serial No.	
Szériaszám	
Serijos Nr.	
Numer seryjny	
Razítka a podpis prodejce	
Pečiatka a podpis predajcu	
Dealer's stamp	
A kereskedő bélyegzője	
Pardavėjo antspaudas	
Pieczętka i podpis sklepu	
Datum prodeje	
Dátum predaja	
Date of purchase	
A vásárlás dátuma	
Pardavimo data	
Data zakupu	

FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany, Česká republika,  
Tel.: +420/ 323 204 120, Fax: +420/ 323 204 121, servis.praha@fastcr.cz, www.fastcr.cz

FAST ČR, a. s., Cejl 31, CZ 602 00 Brno, Česká republika,  
Tel.: +420/ 531 010 295, Fax: +420/ 531 010 296, servis.brno@fastcr.cz, www.fastcr.cz

Fast Plus, spol. s r. o., Na Pántoch 18, SK 831 06 Bratislava, Slovenská republika,  
Tel.: +421/2/49 105 854, Fax: +421/2/49 105 859, servis@fastplus.sk, www.fastplus.sk

FAST Hungary Kft. 2045 Törökba línt, Dulácska u. 1/a, Magyarország  
Tel.: + 36/ 23 330 830, Fax: + 36/ 23 330 827, info@fasthungary.hu, www.fasthungary.hu

Arconet sp. z o.o., Ul. Poręckowska 30a, 61-306, W celu znalezienia najbliższego serwisu prosimy zadzwonić, (61) 879 89 93, lub odwiedzić stronę internetową: www.arconet.pl